



**GB** **Rotary Hammer**

**Instruction Manual**

**F** **Marteau perforateur**

**Manuel d'instructions**

**D** **Bohrhammer**

**Betriebsanleitung**

**I** **Martello rotativo**

**Istruzioni per l'uso**

**NL** **Boor-en breekhamer**

**Gebruiksaanwijzing**

**E** **Martillo rotativo**

**Manual de instrucciones**

**P** **Martelo misto**

**Manual de instruções**

**DK** **Borehammer**

**Brugsanvisning**

**S** **Borrhammare**

**Bruksanvisning**

**N** **Borhammer**

**Bruksanvisning**


**SF** **Poravasara**


**Käyttöohje**

**GR** **Περιστροφικό σφυρί**


**Οδηγίες χρήσεως**

## **HR2010**







1




2




3




4




5




6




7



8



**9**



**10**

### **Symbols**

The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.

### **Symboles**

Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

### **Symbole**

Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

### **Simboli**

Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

### **Symbolen**

Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

### **Símbolos**

A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

### **Símbolos**

O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que comprehende o seu significado antes da utilização.

### **Symboler**

Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

### **Symboler**

Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innehörd innan maskinen används.

### **Symbolene**

Følgende viser de symbolene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.

### **Symbolit**

Alla on esitettty koneessa käytetty symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.

### **Σύμβολα**

Τα ακόλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



- Read instruction manual.
- Lire le mode d'emploi.
- Bitte Betriebsanleitung lesen.
- Leggete il manuale di istruzioni.
- Lees de gebruiksaanwijzing.
- Lea el manual de instrucciones.



- DOUBLE INSULATION
- DOUBLE ISOLATION
- DOPPELT SCHUTZISOLIERT
- DOPPIO ISOLAMENTO
- DUBBELE ISOLATIE
- DOBLE AISLAMIENTO

- Leia o manual de instruções.
- Læs brugsanvisningen.
- Läs bruksanvisningen.
- Les bruksanvisningen.
- Katso käyttöohjeita.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

- DUPLO ISOLAMENTO
- DOBBELT ISOLATION
- DUBBEL ISOLERING
- DOBBEL ISOLERING
- KAKSINKERTAINEN ERISTYS
- ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

# ENGLISH

## Explanation of general view

1 Bit grease	7 Tighten	13 Drill chuck
2 Bit shank	8 Grip base	14 Screw driver
3 Bit	9 Clamp screw	15 Brush holder cap
4 Chuck cover	10 Depth gauge	16 Lock nut wrench
5 Side grip	11 Switch trigger	17 Crank cap
6 Loosen	12 Chuck adapter	18 Hammer grease

## SPECIFICATION

Model	HR2010
Capacities	
Concrete .....	20 mm
Wood .....	24 mm
Steel .....	13 mm
No load speed (min <sup>-1</sup> ) .....	0 – 900
Blows per minute .....	0 – 4,000
Overall length .....	302 mm
Net weight .....	3.2 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

### Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

### Safety hints

For your own safety, please refer to the enclosed safety instructions.

## ADDITIONAL SAFETY RULES

1. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield. It is also highly recommended that you wear a dust mask, ear protectors and thickly padded gloves.
2. Be sure the bit is secured in place before operation.
3. Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Check tightness of screws carefully before operation.
4. In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for several minutes by operating it under no load. This will loosen up the lubrication. Without proper warm-up, hammering operation is difficult.
5. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
6. Hold the tool firmly with both hands.
7. Keep hands away from moving parts.
8. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
9. Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and injure someone seriously.

10. When drilling or chipping into walls, floors or wherever "live" electrical wires may be encountered, DO NOT TOUCH ANY METAL PARTS OF THE TOOL!

Hold the tool by the insulated grasping surfaces to prevent electric shock if you drill or chip into a "live" wire.

11. Do not touch the bit or parts close to the bit immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Installing or removing drill bit (Fig. 1, 2 & 3)

#### Important:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the bit.

Clean the bit shank and apply bit grease before installing the bit. (Fig. 1)

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it engages. (Fig. 2)

If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the chuck cover down a couple of times. Then insert the bit again. Turn the bit and push it in until it engages. (Fig. 3) After installing, always make sure that the bit is securely held in place by trying to pull it out. To remove the bit, pull the chuck cover down all the way and pull the bit out.

### Side grip (Auxiliary handle) (Fig. 4)

The side grip swings around to either side, allowing easy handling of the tool in any position. Loosen the side grip by turning it counterclockwise, swing it to the desired position and then tighten it by turning clockwise.

### Depth gauge (Fig. 5)

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform depth. Insert the depth gauge into the hole in the grip base. Adjust the depth gauge to the desired depth and then tighten the clamp screw to secure the depth gauge.

#### NOTE:

The depth gauge cannot be used at the position where the depth gauge strikes against the gear housing.

## **Switch action (Fig. 6)**

To start the tool, simply pull the trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the trigger. Release the trigger to stop.

### **CAUTION:**

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- Do not tape, tie or otherwise secure the trigger in the "ON" position.

### **Torque limiter**

The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the output shaft. When this happens, the bit will stop turning.

### **CAUTION:**

- As soon as the torque limiter actuates, switch off the tool immediately. This will help prevent premature wear of the tool.
- Hole saws, core bit, diamond core bit, etc. cannot be used with this tool. They tend to pinch or catch easily in the hole. This will cause the torque limiter to actuate too frequently.

### **Hammer drilling operation**

Position the bit at the location for the hole, then pull the trigger.

Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an idle, then remove the bit partially from the hole. By repeating this several times, the hole will be cleaned out and normal drilling may be resumed.

### **CAUTION:**

There is tremendous and sudden twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole breakthrough, when the hole becomes clogged with chips and particles, or when striking reinforcing rods embedded in the concrete.

Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side grip and switch handle during operations. Failure to do so may result in the loss control of the tool and potentially severe injury.

### **Bit grease**

Coat the bit shank head beforehand with a small amount of bit grease (approx. 0.5 – 1 g).

This chuck lubrication assures smooth action and longer service life.

### **Drilling in wood or metal (Fig. 7)**

Use the optional drill chuck assembly (consisting of drill chuck and chuck adapter assembly). When installing it, refer to "installing or removing drill bit" described above. You can drill up to 13 mm diameter in metal and up to 24 mm diameter in wood.

## **MAINTENANCE**

### **CAUTION:**

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

### **Replacement of carbon brushes (Fig. 8)**

Whenever carbon brushes must be replaced, they cut out the tool automatically. When this occurs, replace both carbon brushes at the same time. Use only identical carbon brushes.

### **Lubrication (Fig. 9 & 10)**

This tool requires no hourly or daily lubrication because it has a grease-packed lubrication system. Lubricate the tool every time the carbon brushes are replaced.

Run the tool for several minutes to warm it up. Switch off and unplug the tool. Remove the crank cap using a Makita lock nut wrench (optional accessory). Rest the tool on the table with the bit end pointing upwards. This will allow the old grease to collect inside the crank housing. Wipe out the old grease inside and replace with a fresh grease (30 g). Use only Makita genuine grease (optional accessory). Filling with more than the specified amount of grease (approx. 30 g) can cause faulty hammering action or tool failure. Fill only with the specified amount of grease. Reinstall the crank cap and tighten with the lock nut wrench. Do not tighten the crank cap excessively. It is made of resin and is subject to breakage.

To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by Makita Authorized Service Center.

## **ACCESSORIES**

### **CAUTION:**

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita service center.

- Depth gauge
- Plastic carrying case
- Blow-out bulb
- SDS Plus tungsten-carbide tipped bit
- Dust extractor attachment
- Safetyoggle
- Lock nut wrench 28
- Hammer grease
- Drill chuck
- Chuck adapter
- Dust cup
- Chuck key
- Bit grease

# FRANÇAIS

## Descriptif

1 Graisse rose	7 Serrez	13 Mandrin
2 Queue de foret	8 Base de poignée	14 Tournevis
3 Mèche	9 Verrou de sécurité	15 Têtes porte-charbon
4 Cache du porta-outil	10 Jauge de profondeur	16 Clé à ergot
5 Poignée latérale	11 Gâchette de l'interrupteur	17 Couvercle du carter
6 Desserrez	12 Porte-mandrin	18 Graisse du marteau

## SPECIFICATIONS

Modèle	HR2010
Capacités	
Béton .....	20 mm
Bois .....	24 mm
Acier .....	13 mm
Vitesse à vide (tr/mn) .....	0 – 900
Cadence de frappe/mn .....	0 – 4 000
Longueur totale .....	302 mm
Poids net .....	3,2 kg

- Etant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Note : Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

### Alimentation

L'outil ne devra être raccordé qu'à une alimentation de la même tension que celle qui figure sur la plaque signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un courant secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il est conforme à la réglementation européenne et peut de ce fait être alimenté sans mise à la terre.

### Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité, reportez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent l'outil.

## CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES

1. Portez un couvre-chef (casque de sécurité), des lunettes de sécurité et/ou un masque de protection du visage. Par ailleurs, il est vivement recommandé de porter un masque de protection contre la poussière, des protections pour les oreilles ainsi que de gros gants rembourrés.
2. Assurez-vous que la mèche est solidement fixée avant de commencer à travailler.
3. L'outil est conçu pour produire des vibrations lorsqu'il fonctionne normalement. Les vis peuvent donc se desserrer, ce qui peut provoquer une panne ou un accident. En conséquence, avant le travail, vérifiez toujours soigneusement qu'elles sont bien fixées.
4. Par temps froid ou si l'outil n'a pas été utilisé pendant longtemps, laissez-le tourner à vide pendant quelques minutes pour lui permettre de chauffer et faciliter ainsi la lubrification. Le forage sera difficile si vous négligez cette précaution.

5. Veillez toujours à avoir un bon équilibre. Vérifiez qu'il n'y a personne en-dessous de vous si vous travaillez dans une position élevée.
6. Tenez l'outil fermement des deux mains.
7. N'approchez pas les mains des pièces en mouvement.
8. Ne laissez pas l'outil tourner à vide. Ne le faites tourner que quand vous l'avez en main.
9. Quand vous travaillez, ne dirigez jamais l'outil vers quelqu'un. La mèche pourrait se détacher et provoquer de graves blessures.
10. Quand vous forcez ou taillez dans un mur, un plancher ou tout autre endroit où il risque d'y avoir un fil électrique sous tension, NE TOUCHEZ AUCUNE DES PIECES METALLIQUES DE L'OUTIL ! Tenez l'outil uniquement par ses sections de prise isolées pour éviter tout choc électrique au cas où l'outil toucherait un fil sous tension.
11. Ne touchez pas la mèche ni les parties de l'outil toutes proches immédiatement après une opération de forage ; elles pourraient être extrêmement chaudes et vous brûler.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Installation ou retrait de la mèche (Fig. 1, 2 et 3)

#### Important :

Vérifiez toujours que l'outil est arrêté et que son cordon est débranché avant d'installer ou de retirer la mèche.

Nettoyez la queue du foret et appliquez-lui de la graisse rose avant d'installer le foret. (**Fig. 1**)

Enfoncez le foret dans l'outil. Tournez le foret et enfoncez-le jusqu'au déclic. (**Fig. 2**)

Si vous n'arrivez pas à enfoncer le foret, retirez-le. Manoeuvrez deux ou trois fois le cache vers le bas, et recommencez. Tournez le foret et enfoncez-le jusqu'au déclic. (**Fig. 3**)

Après le montage, exercez toujours une traction vigoureuse sur le foret pour vérifier qu'il soit correctement verrouillé.

Pour retirer le foret, tirez le cache à fond vers le bas et sortez le foret.

## **Poignée latérale (Poignée auxiliaire) (Fig. 4)**

La poignée latérale pivote sur la droite ou sur la gauche, de façon à rendre le maniement de l'outil plus facile dans n'importe quelle position. Desserrez la poignée latérale en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faites-la pivoter sur la position voulue, puis serrez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## **Jauge de profondeur (Fig. 5)**

La jauge de profondeur est pratique pour percer des trous de profondeur uniforme. Insérez la jauge de profondeur dans l'orifice à la base de la poignée. Réglez la jauge de profondeur à la profondeur voulue, puis serrez la vis papillon pour fixer la jauge.

### **NOTE :**

La jauge de profondeur ne pourra pas être utilisée à la position où elle bute contre le logement du réducteur.

## **Interrupteur (Fig. 6)**

Pour démarrer l'outil, tirez simplement sur la gâchette. Pour accroître la vitesse, augmentez la pression sur la gâchette. Pour arrêter l'outil, relâchez la gâchette.

### **ATTENTION :**

- Avant de brancher l'outil, vérifiez toujours que la gâchette de l'interrupteur fonctionne correctement et revient sur la position "OFF" une fois relâchée.
- Ne jamais retenir la gâchette de l'interrupteur au ruban adhésif, avec de la ficelle ou à l'aide de tout autre moyen en position de marche (ON).

## **Limiteur de couple**

Le limiteur de couple se déclenche dès qu'un certain couple est atteint. Le moteur débraye, et dans ce cas, la mèche cesse de tourner.

### **ATTENTION :**

- Dès que le limiteur de couple se déclenche, arrêtez l'outil. Ceci permettra d'éviter toute usure prématuée de l'outil.
- Avec cet outil, vous ne pourrez utiliser ni scies cloches, ni trépans, ni trépans diamantés, etc. Ils auraient tendance à se bloquer dans l'orifice, ce qui déclencherait constamment le limiteur de couple.

## **Perçage**

Posez la pointe de la mèche à l'endroit du trou à percer et pressez sur la gâchette.

Ne forcez pas sur l'outil. Une pression légère vous donnera les meilleurs résultats. Maintenez bien l'outil en position et veillez qu'il ne dérape pas hors du trou.

N'augmentez pas la pression sur l'outil lorsque le trou est bouché par des copeaux ou des particules. Au contraire, laissez le moteur tourner au ralenti, puis retirez partiellement la mèche du trou. Si vous répétez cette opération plusieurs fois de suite, le trou se débouchera, et vous pourrez reprendre le perçage normalement.

### **ATTENTION :**

Il s'exerce brusquement une force de torsion considérable sur l'outil/la mèche au moment où l'orifice se perce, où il devient obstrué de copeaux et de particules, ou que l'outil heurte les armatures métalliques du béton armé. Pendant les opérations, toujours utiliser la poignée latérale (poignée auxiliaire) et tenir fermement l'outil à la fois avec la poignée latérale et avec la poignée de l'interrupteur. Sinon, l'on risque de perdre le contrôle de l'outil et de se blesser gravement.

## **Graissage de la mèche**

Avant de procéder, enduisez la tête de la mèche d'une légère couche de graisse (environ 0,5 – 1 g). Cette lubrification du mandrin assurera un fonctionnement en douceur et une longue durée de service.

## **Perçage du bois ou du métal (Fig. 7)**

Pour ce type de travail, utilisez l'ensemble de mandrin (qui comprend le mandrin et le porte-mandrin). Pour l'installation, reportez-vous à la section "Installation ou retrait de la mèche", à la page précédente. Les diamètres maxima de perçage sont de 13 mm pour le métal et de 24 mm pour le bois.

## **ENTRETIEN**

### **ATTENTION :**

Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et hors secteur avant d'effectuer tout travail dessus.

## **Remplacement des balais carbone (Fig. 8)**

Lorsque les balais carbone doivent être remplacés, la machine s'arrête automatiquement. Dans ce cas, remplacez les balais carbone en même temps. Utilisez uniquement des balais carbone identiques.

## **Graissage (Fig. 9 et 10)**

L'outil ne nécessite aucune lubrification horaire ni journalière car il possède un système de lubrification avec graisse incorporée. Graissez l'outil chaque fois que vous remplacez les balais carbone.

Faites tourner l'outil plusieurs minutes pour qu'il chauffe. Arrêtez-le et débranchez-le. Retirez le couvercle du carter à l'aide de la clé à ergot Makita (accessoire en option). Posez l'outil sur une table avec la mèche tournée vers le haut, de façon que la vieille graisse revienne dans le carter. Retirez la vieille graisse et remplacez-la par de la graisse neuve (30 g). N'utilisez que de la graisse d'origine Makita (en option). Si l'on met trop de graisse (quantité normale : 30 g), cela peut nuire au fonctionnement de l'outil ou même l'endommager. Ne mettez que la quantité prévue. Replacez le couvercle du carter et bloquez-le avec la clé à ergot. Ne serrez pas trop fort le couvercle. Il est en résine, et pourrait se casser.

Pour maintenir la sécurité et la fiabilité du produit, les réparations, l'entretien ou les réglages doivent être effectués par le Centre d'Entretien Makita.

## **ACCESSOIRES**

### **ATTENTION :**

Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces qu'aux fins mentionnées dans le présent mode d'emploi.

Si vous désirez obtenir plus de détails concernant ces accessoires, veuillez contacter le centre de service après-vente Makita le plus près.

- Tige de profondeur
- Malette de transport
- Poire soufflante
- Foret à pointe en carbure de tungstène
- Accessoire d'extraction de poussière
- Lunettes de sécurité
- Clé à ergot 28
- Graisse à marteau
- Mandrin
- Porte-mandrin
- Recueille-poussière
- Clé à mandrin
- Graisse de foret

1 Bohrer/-Meißelfett	7 Festziehen	13 Bohrfutter
2 Einstekkende	8 Griffsockel	14 Schraubendreher
3 Bohrer	9 Spannschraube	15 Büstenhalterkappe
4 Werkzeugverriegelung	10 Tiefenanschlag	16 Stirnlochschlüssel
5 Seitengriff	11 Elektronik-Schalter	17 Deckel des Kurbelgehäuses
6 Lösen	12 Bohrfutteradapter	18 Hammerschmiere

**TECHNISCHE DATEN**

Modell	HR2010
Bohrleistung	
Beton .....	20 mm
Holz .....	24 mm
Stahl .....	13 mm
Leeraufdrehzahl .....	0 – 900
Schlagzahl .....	0 – 4 000
Gesamtlänge .....	302 mm
Nettogewicht .....	3,2 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.

**Stromversorgung**

Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen-Wechselspannung. Sie ist entsprechend den Europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdungskabel angeschlossen werden.

**Sicherheitshinweise**

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

**ZUSÄTZLICHE  
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

1. Tragen Sie einen Schutzhelm, eine Schutzbrille und/oder einen Gesichtsschutz. Es wird außerdem dringend geraten, eine Staubmaske, Gehörschutz und dicke Arbeitshandschuhe zu tragen.
2. Stellen Sie sicher, daß das Werkstück fest eingespannt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
3. Das Werkzeug ist so gebaut, daß es unter normalen Betriebsbedingungen Vibrationen entwickelt. Die Schrauben können sich dabei leicht lockern, und so einen Unfall oder einen Ausfall des Werkzeuges verursachen. Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn den festen Sitz aller Schrauben.
4. Lassen Sie das Werkzeug einige Minuten im Leerlauf warmlaufen, wenn Sie es lange Zeit nicht gebraucht haben oder es bei kaltem Wetter benutzen. Dadurch machen Sie das Schmiermittel geschmeidig. Ohne ordnungsgemäßes Warmlaufen ist Schlagbohrbetrieb schwierig.
5. Stellen Sie stets sicher, daß Sie auf festem Untergrund stehen.  
Achten Sie darauf, daß niemand unter dem Werkzeug steht, wenn Sie es bei Überkopfarbeiten benutzen.

6. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest. Benutzen Sie immer den Seitengriff.
7. Bringen Sie Ihre Hände nicht in die Nähe beweglicher Teile.
8. Lassen Sie das Werkzeug nicht liegen, wenn es eingeschaltet ist. Schalten Sie das Werkzeug nur ein, wenn Sie es mit den Händen halten.
9. Zeigen Sie mit dem Werkzeug nicht auf Irgendjemand in der Nähe, wenn es eingeschaltet ist. Der Bohrer kann herausfliegen und jemand ernsthaft verletzen.
10. BERÜHREN SIE KEINE METALLTEILE DES WERKZEUGS, wenn beim Bohren oder Schlagbohren in Wänden, Böden oder anderswo die Möglichkeit besteht, stromführende elektrische Leitungen zu treffen. Halten Sie das Werkzeug nur mit dem Plastikgriff, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, falls Sie eine stromführende Leitung anbohren.
11. Berühren Sie nicht den Bohrer oder Teile in der Nähe des Bohrers unmittelbar nach Gebrauch. Diese Teile können extrem heiß sein, und Ihre Haut verbrennen.

**BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.****BEDIENUNGSHINWEISE****Einsetzen oder Entfernen des Bohrers  
(Abb. 1, 2 u. 3)**

## Wichtig:

Vergewissern Sie sich immer, daß das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Bohrer einsetzen oder entfernen.

Den Bohrschaft vor der Montage des Bohrers reinigen und mit dem Bohrer-/Meißelfett schmieren. (Abb. 1) Einsatzwerkzeug drehend in die Werkzeugaufnahme einführen und einschieben, bis es einrastet. (Abb. 2) Sollte das Einsatzwerkzeug nicht einzuschieben sein, ziehen Sie es wieder heraus und betätigen Sie die Werkzeugverriegelung zwei- bis dreimal. Anschließend den Vorgang wiederholen. (Abb. 3) Prüfen Sie nach jedem Montagevorgang den sicheren Sitz des Einsatzwerkzeugs durch Zugversuch. Zur Demontage des Einsatzwerkzeugs die Werkzeugverriegelung bis zum Anschlag in Richtung Maschinengehäuse ziehen und das Einsatzwerkzeug entnehmen.

### **Seitengriff (Zusatzgriff) (Abb. 4)**

Der Seitengriff (Zusatzgriff) läßt sich auf beide Seiten drehen und gewährleistet damit ein bequemes Halten des Werkzeugs in jeder Position. Lösen Sie den Seitengriff durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn, bringen Sie ihn in die gewünschte Position, und ziehen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder an.

### **Tiefenanschlag (Abb. 5)**

Der Tiefenanschlag ermöglicht es, Bohrungen gleichförmiger Tiefe herzustellen. Führen Sie den Tiefenanschlag in das Loch in der Griffsockel ein. Stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewünschte Tiefe ein und ziehen Sie die Spannschraube an, um den Tiefenanschlag zu sichern.

#### **HINWEIS:**

Der Tiefenanschlag kann nicht in einer Position verwendet werden, in der er gegen das Getriebegehäuse stößt.

### **Schalterbetätigung (Abb. 6)**

Zum Einschalten des Geräts drücken Sie den Elektronik-Schalter. Je stärker der Schalter gedrückt wird, desto schneller läuft das Gerät. Zum Ausschalten lassen Sie den Schalter los.

#### **VORSICHT:**

- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie zuerst nach, ob der Elektronik-Schalter sich ordnungsgemäß bewegt und in die "OFF"-Stellung zurückkehrt, wenn er losgelassen wird.
- Arretieren Sie den Auslöser nie durch Festbinden, Klebeband o.ä. in der "ON"-Stellung.

### **Rutschkupplung**

Dieses Gerät ist mit einer Rutschkupplung ausgestattet, die bei Überschreitung des im Werk voreingestellten maximalen Drehmoments an spricht. Der Bohrer kommt daraufhin zum Stillstand.

#### **VORSICHT:**

- Sobald die Rutschkupplung anspricht, schalten Sie das Gerät sofort ab, und beheben Sie die Ursache für die Blockierung des Bohrers, um vorzeitigen Verschleiß des Werkzeugs zu vermeiden.
- Lochsägen, Kernbohrer, Diamantbohrkronen usw. können nicht mit diesem Werkzeug verwendet werden. Diese Teile neigen dazu, sich im Bohrloch festzufressen oder eingeklemmt zu werden. Dies führt dazu, daß der Drehmomentbegrenzer zu häufig betätigt wird.

### **Arbeiten im Schlagbohrbetrieb**

Setzen Sie den Bohr an die vorgesehene Stelle an, und drücken Sie den Auslöser.

Gehen Sie nicht mit Gewalt vor. Leichter Druck reicht aus. Halten Sie das Gerät in der vorgesehenen Stellung, und verhindern Sie, daß es abrutscht.

Erhöhen Sie nicht den Druck auf das Werkzeug, wenn das Bohrloch mit Spänen und Partikeln verstopft ist. Lassen Sie das Werkzeug statt dessen leerlaufen und ziehen Sie den Bohrer teilweise aus dem Bohrloch heraus. Durch mehrfaches Wiederholen dieses Vorgangs wird das Bohrloch ausgeräumt, wonach der normale Schlagbohrbetrieb fortgesetzt werden kann.

#### **VORSICHT:**

Wenn das Bohrloch mit Spänen und Partikeln verstopft ist oder wenn beim Schlagbohren Verstärkungsstreben im Beton getroffen werden, werden Maschine und Bohrer beim Durchbrechen des Bohrlochs plötzlich einer sehr starken Verwindungskraft ausgesetzt. Benutzen Sie immer den Seitengriff (Zusatzgriff) und halten Sie die Maschine beim Betrieb mit beiden Händen an Seitengriff und Schaltergriff fest. Andernfalls könnten Sie die Kontrolle über die Maschine verlieren, so daß schwere Verletzungsgefahr besteht.

### **Schmierung des Hammerbohrers**

Den Aufnahmeschafft vor dem Einsetzen in das Gerät säubern und anschließend mit Bohrfett schmieren (ca. 0,5 – 1,0 g).

Dies gewährleistet eine einwandfreie Funktion der Bohrhammeraufnahme und einen minimalen Verschleiß des Bohrschaftes.

### **Bohren in Holz oder Metall (Abb. 7)**

Verwenden Sie das als Sonderzubehör erhältliche Bohrfutter mit montiertem Bohrfutteradapter. Beim Einsetzen gehen Sie bitte wie im Abschnitt "Einsetzen oder Entfernen eines Bohrers" beschrieben vor. Die maximale Bohrleistung beträgt in Metall 13 mm und in Holz 24 mm.

### **WARTUNG**

#### **VORSICHT:**

Vor Arbeiten am Gerät vergewissern Sie sich, daß der Schalter in der Position OFF und der Netzstecker gezogen ist.

### **Auswechseln der Kohlebürsten (Abb. 8)**

Kommt der innerhalb der Kohlebürsten befindliche Isolierstift mit dem Kollektor in Berührung, wird der Motor automatisch abgeschaltet. Wenn dies der Fall ist, müssen beide Kohlebürsten ausgewechselt werden. Beim Auswechseln stets Kohlebürsten desselben Typs verwenden.

## **Schmierung (Abb. 9 u. 10)**

Dieses Werkzeug ist mit einem Bohrerfett-Schmiersystem ausgestattet, so daß eine stündliche oder tägliche Schmierung entfällt. Schmieren Sie das Werkzeug jedoch bei jedem Auswechseln der Kohlebürsten.

Schalten Sie das Gerät einige Minuten ein, bis es warm wird. Schalten Sie es dann aus, und ziehen Sie den Stecker vom Netz ab. Entfernen Sie den Deckel des Kurbelgehäuses mit einem Makita Stirnlochschlüssel (extra Zubehör). Stellen Sie das Gerät mit dem eingesetzten Werkzeug nach oben gerichtet auf den Tisch. So kann sich das alte Fett in dem Kurbelgehäuse ansammeln. Wischen Sie dann das alte Fett heraus, und ersetzen Sie es durch 30 Gramm frisches Fett. Verwenden Sie dazu ausschließlich das Original Makita Fett (gesondert erhältlich). Wenn Sie mehr als die vorgesehene Fettmenge von 30 Gramm einfüllen, kann dies zu fehlerhaftem Hammerbetrieb oder zum Stehenbleiben des Gerätes führen. Füllen Sie darum nur bis zur angegebenen Fettmenge auf. Setzen Sie anschließend den Deckel des Kurbelgehäuses wieder auf und ziehen Sie ihn mit dem Stirnlochschlüssel fest. Drehen Sie den Deckel bitte nicht zu stark fest. Er besteht aus Kunstharz und könnte daher zerbrechen.

Zur Gewährleistung der Produktsicherheit und -zuverlässigkeit sind Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen von einer Makita-Service-Station auszuführen.

## **ZUBEHÖR**

### **VORSICHT:**

Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit der in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Maschine empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Tiefenanschlag
- Transportkoffer
- Ausbläser
- SDS-Plus-Bohrer
- Absaugset
- Schutzbrille
- Stirnlochschlüssel 28
- Schmiermittel
- Zahnkrankbohrfutter
- Bohrfutteradapter
- Staubschutzkappe
- Bohrfutterschlüssel
- Einsatzwerkzeug-Schmiermittel

**Visione generale**

1	Grasso punta	7	Stringere	13	Mandrino per punte da trapano
2	Codolo	8	Base dell'impugnatura	14	Cacciavite
3	Punta	9	Vite di fissaggio	15	Coperchio per portaspazzole
4	Coperchio mandrino	10	Calibro di profondità	16	Chiave per controdadi
5	Impugnatura laterale	11	Interruttore a grilletto	17	Copriscatola eccentrica
6	Allentare	12	Adattatore per mandrino	18	Grasso per martello

**DATI TECNICI**

<b>Modello</b>	<b>HR2010</b>
<b>Capacità</b>	
Cemento .....	20 mm
Legno .....	24 mm
Acciaio .....	13 mm
Velocità a vuoto (giri/min.) .....	0 – 900
Colpi al minuto .....	0 – 4.000
Lunghezza totale .....	302 mm
Peso netto .....	3,2 kg

- Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Nota: I dati tecnici potrebbero differire a seconda del paese di destinazione del modello.

**Alimentazione**

L'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente con la stessa tensione indicata sulla targhetta del nome, e può funzionare soltanto con la corrente alternata monofase. Esso ha un doppio isolamento in osservanza alle norme europee, per cui può essere usato con le prese di corrente sprovviste della messa a terra.

**Consigli per la sicurezza**

Per la propria sicurezza, riferirsi alle accolse istruzioni per la sicurezza.

**ULTERIORI REGOLE DI SICUREZZA**

1. Indossate un casco di sicurezza, occhiali di sicurezza e/o un parafaccia. Vi raccomandiamo in modo particolare di usare anche una maschera antipolvere, paraorecchi e guanti spessi.
2. Assicuratevi che la punta sia fissata saldamente in posizione prima di cominciare il lavoro.
3. Durante il normale funzionamento, l'utensile produce delle vibrazioni, per cui le viti si possono allentare facilmente causando guasti o infortuni. Controllate con cura che le viti siano strette saldamente prima di cominciare il lavoro.
4. D'inverno, oppure se l'utensile non è stato usato per un lungo periodo di tempo, lasciatelo riscaldare facendolo girare a vuoto per diversi minuti prima di usarlo. Ciò permette al lubrificante di sciogliersi. Se non fate riscaldare adeguatamente l'utensile, la lavorazione procede con difficoltà.
5. Assicuratevi sempre di avere un appoggio saldo per i piedi.  
Accertatevi che non ci sia nessuno sotto se usate l'utensile in un posto elevato.
6. Tenete saldamente l'utensile con entrambe le mani.
7. Tenete le mani lontane dalle parti in movimento.
8. Non appoggiate da qualche parte l'utensile lasciandolo girare a vuoto. Fate lo funzionare soltanto quando lo tenete in mano.

9. Non puntate l'utensile su qualcuno che si trovi nell'area dove lavorate, perché la punta potrebbe schizzar via e ferirlo gravemente.

10. Trapanando o scalpellando le pareti, i pavimenti o dovunque ci siano dei fili elettrici sotto tensione, NON TOCCATE ALCUNA PARTE METALLICA DELL'UTENSILE!

Per evitare le scosse elettriche quando trapanate o scalpellate dove c'è un filo elettrico sotto tensione, tenete l'utensile per le parti isolate della sua impugnatura.

11. Non tocicate la punta o le parti che le sono vicino subito dopo aver usato l'utensile, perché potrebbero essere estremamente calde e ustionarvi.

**CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI.****ISTRUZIONI PER L'USO****Installazione o rimozione della punta da trapano (Fig. 1, 2 e 3)****Importante:**

Assicuratevi sempre che l'utensile sia spento e che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa di corrente prima di installare o di rimuovere la punta.

Pulire il codolo e applicare il grasso per punte di installarla. (Fig. 1)

Inserire la punta nell'utensile. Girare la punta e spingerla finché non viene agganciata. (Fig. 2)

Se non è possibile spingere dentro la punta, toglierla, abbassare un paio di volte il coperchio del mandrino e inserire poi di nuovo la punta. Girare la punta e inserirla finché non viene agganciata. (Fig. 3)

Dopo l'installazione, accertarsi sempre che la punta sia fissata saldamente in posizione provando a tirarla fuori. Per togliere la punta, abbassare completamente il coperchio del mandrino e tirare fuori la punta.

**Impugnatura laterale (manico ausiliario) (Fig. 4)**

L'impugnatura laterale può essere ruotata su entrambi i lati, permettendo un facile utilizzo dell'utensile in qualsiasi posizione. Allentatela girandola in senso antiorario, ruotatela sulla posizione desiderata e fissatela poi girandola in senso orario.

**Calibro di profondità (Fig. 5)**

Il calibro di profondità è comodo per trapanare i fori a profondità uniforme. Inserite il calibro di profondità nel foro sulla base dell'impugnatura. Regolate il calibro di profondità alla profondità desiderata e stringete poi la vite di fissaggio per fissare il calibro di profondità.

**NOTA:**

Il calibro di profondità non può essere usato dove batte contro la scatola ingranaggi.

## Azionamento dell'interruttore (Fig. 6)

Per avviare l'utensile, premete semplicemente il grilletto. La velocità dell'utensile aumenta aumentando la pressione sul grilletto. Rilasciate il grilletto per fermarlo.

### ATTENZIONE:

- Prima di inserire l'utensile in una presa di corrente, controllate che il grilletto dell'interruttore funzioni bene e ritorni sulla posizione di "OFF" (spento) quando viene rilasciato.
- Non fissate con nastri isolanti né legate con altri mezzi né bloccate il grilletto dell'interruttore nella posizione "ON" (acceso).

## Limitatore di coppia

Il limitatore di coppia si attiva quando viene raggiunto un certo livello di coppia e il motore si disinnesta dall'albero motore. La punta smette allora di girare.

### ATTENZIONE:

- Non appena il limitatore di coppia si attiva, arretestate immediatamente l'utensile. Ciò ne previene l'usura prematura.
- Con questo utensile non si possono usare seghe frontali a corona, punte a corona, punte a corona cementate, ecc., perché tendono a contrarsi o a penetrare facilmente nel foro causando la frequente attivazione del limitatore di coppia.

## Perforazione

Piazzate la punta nel punto dove volete fare il foro poi premete il grilletto.

Non forzate l'utensile. Una leggera pressione dà i migliori risultati. Mantenete l'utensile in posizione ed evitate che scivoli via dal foro.

Non esercitare ulteriori pressioni se il foro diventa intasato di schegge o particelle. Fate invece girare l'utensile alla velocità del minimo ed estraete parzialmente la punta dal foro. Ripetendo ciò diverse volte, il foro si pulisce e potete continuare la normale foratura.

### ATTENZIONE:

Al momento della trapanazione del foro, sull'utensile/punta viene esercitata una improvvisa e tremenda forza torcente quando il foro diventa intasato di bave e particelle, oppure quando sbatte contro le barre di rinforzo incastrate nel cemento armato. Usate sempre l'impugnatura laterale (manico ausiliario), tenete saldamente l'utensile per entrambe le impugnature laterali e cambiate manico durante l'uso. Se non fate ciò, potreste perdere il controllo dell'utensile con pericolo di ferite gravi.

## Grasso della punta

Spalmate una piccola quantità di grasso (0,5 – 1,0 g circa) sulla testa del gambo della punta prima di cominciare il lavoro.

Questa lubrificazione ne assicura il movimento scorrevole e la lunga durata di servizio.

## Foratura del legno o metallo (Fig. 7)

Usate il gruppo del mandrino per punte da trapano opzionale (consistente nel gruppo del mandrino per punte da trapano e dell'adattatore per mandrino). Per installarlo, riferitevi a "Installazione o rimozione della punta da trapano" alla pagina precedente. Potete trapanare fori di un massimo di 13 mm di diametro nel metallo e di un massimo di 24 mm di diametro nel legno.

## MANUTENZIONE

### ATTENZIONE:

Prima di eseguire qualsiasi lavoro con l'utensile, accertatevi sempre che sia spento e staccato dalla presa di corrente.

## Sostituzione delle spazzole di carbone (Fig. 8)

Quando occorre sostituire le spazzole di carbone, esse disinseriscono automaticamente la macchina. In tal caso sostituite le due spazzole contemporaneamente usando solo spazzole di tipo uguale.

## Lubrificazione (Fig. 9 e 10)

Questo utensile non ha bisogno di essere lubrificato ogni ora od ogni giorno, in quanto è dotato di un sistema di lubrificazione con grasso impaccato. Lubrificate l'utensile ogni volta che sostituite le spazzole di carbone.

Fate girare il motore per parecchi minuti per riscaldarlo. Lasciate andare il grilletto e staccate la presa di corrente. Staccate il copriscatola eccentrica usando una chiave per controdadi (accessorio opzionale). Ponete l'utensile sul tavolo con la punta rivolta verso l'alto. Questo permetterà al grasso di raggrupparsi all'interno della scatola degli ingranaggi. Ripulite la scatola dal grasso vecchio e rimpiazzatelo con grasso fresco (30 gr.). Usate solamente grasso genuino Makita (accessorio opzionale). Riempire la scatola con più della quantità prescritta (30 gr.), può divenire la causa di lavorazione difettosa o di guasti all'utensile. Riempite la scatola con la quantità prescritta e non di più. Rimontate il copriscatola eccentrico e bloccatelo con la chiave per controdadi. Non stringete esageratamente il copriscatola eccentrico. È fatto di resina e potrebbe rompersi.

Per mantenere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di assistenza Makita autorizzato.

## ACCESSORI

### ATTENZIONE:

Per l'utensile specificato in questo manuale, si consigliano questi accessori o ricambi. L'utilizzo di altri accessori o ricambi può costituire un pericolo. Usare soltanto gli accessori o ricambi specificati per il loro utilizzo.

Per maggiori dettagli e l'assistenza, rivolgervi al Centro Assistenza Makita locale.

- Asta di profondità
- Valigetta portautensile in plastica
- Soffietto
- Punta SDS Plus al carburo di tungsteno
- Accessorio estrattore polvere
- Occhiali di protezione
- Chiave per controdadi 28
- Grasso per martello
- Mandrino punta
- Adattatore mandrino
- Scodellino polvere
- Chiave mandrino
- Grasso per punta

**Verklaring van algemene gegevens**

1	Boorvet	8	Voetstuk voor handgreep	15	Kap van de koolborstelhouder
2	Boorschacht	9	Klembout	16	Nokkensleutel
3	Boor	10	Dieptemaat	17	Carterdop
4	Boorkopdeksel	11	Trekschakelaar	18	Smeerolie voor hamermechanisme
5	Zijhandgreep	12	Boorkop-adapter		
6	Losdraaien	13	Boorkop		
7	Vastzetten	14	Schroovedraaier		

**TECHNISCHE GEGEVENS**

<b>Model</b>	<b>HR2010</b>
Vermogen	
Beton .....	20 mm
Hout .....	24 mm
Staal .....	13 mm
Nullasttoerental (omw/min) .....	0 – 900
Aantal slagen/minuut .....	0 – 4 000
Totale lengte .....	302 mm
Netto gewicht .....	3,2 kg

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

**Stroomvoorziening**

Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

**Veiligheidswensen**

Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen.

**AANVULLENDE  
VEILIGHEIDSOORSCRIFTEN**

1. Draag een hard hoofddeksel (veiligheidshelm), veiligheidsbril en/of gezichtsbescherming. Het is ook tenzeerste aan te bevelen dat u een stofmasker, oorbeschermers en dikke handschoenen draagt.
2. Controleer of de boor goed vastgezet is alvorens het gereedschap te bedienen.
3. Tijdens normale bediening is het gereedschap aan trillingen onderhevig, zodat de schroeven gemakkelijk kunnen loskomen, met een defect of ongeluk als mogelijk gevolg. Controleer vóór het gebruik zorgvuldig of alle schroeven goed vastzitten.
4. Laat het gereedschap enkele minuten onbelast warmdraaien wanneer het koud weer is of wanneer het gereedschap langere tijd niet werd gebruikt. Daardoor zal het smeermiddel vloeibaar worden. Hameren is moeilijk indien de machine niet goed warmgedraaid is.

5. Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de voeten hebt.  
Controleer of er zich niemand beneden bevindt wanneer u het gereedschap op een hoge plaats gaat gebruiken.
6. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast.
7. Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen.
8. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog in bedrijf is. Bedien het gereedschap alleen wanneer u het met de handen vasthoudt.
9. Richt het gereedschap in bedrijf niet op personen die zich in de nabije omgeving bevinden. De boor zou los kunnen raken en ernstige verwondingen veroorzaken.
10. Wanneer u boort of beiteelt in muren, vloeren of andere plaatseen waar er kans is dat u op elektrische kabels stoot die onder spanning staan, **GEEN VAN DE METALEN ONDERDELEN VAN HET GEREEDSCHAP AANRAKEN!**  
Om een elektrische schok te voorkomen wanneer u per ongeluk op een onder spanning staande kabel boort of beiteelt, dient u het gereedschap uitsluitend bij de geïsoleerde handgrepen vast te houden.
11. De boor of onderdelen in de nabije omgeving van de boor niet aanraken onmiddellijk na gebruik; deze kunnen erg heet zijn en brandwonden veroorzaken.

**BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.**

## BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

### Aanbrengen of verwijderen van de boor (Fig. 1, 2 en 3)

#### Belangrijk:

Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en zijn stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens de boor aan te brengen of te verwijderen.

Reinig de boorschacht en smeer er boorvet op alvorens de boor te installeren. (Fig. 1)

Steek de boor in de machine. Draai de boor en duw deze naar binnen tot zij vergrendelt. (Fig. 2)

Indien de boor niet naar binnen kan worden geduwd, dient u deze eruit te nemen en het boorkopdeksel enkele keren omlaag te trekken. Steek dan de boor opnieuw erin. Draai de boor en duw deze naar binnen tot zij vergrendelt. (Fig. 3)

Nadat de boor is geïnstalleerd, moet u altijd controleren of de boor goed vastzit door te proberen hem eruit te trekken.

Om de boor te verwijderen, trekt u het boorkopdekSEL helemal omlaag en dan trekt u de boor eruit.

### Zijhandgreep (Hulphandgreep) (Fig. 4)

De zijhandgreep is naar beide zijden verstelbaar, zodat het gereedschap in elke positie gemakkelijk te bedienen is. Draai de zijhandgreep los door deze linksom te draaien. Draai vervolgens de zijhandgreep naar de gewenste positie en zet opnieuw vast door rechtsom te draaien.

### Dieptemaat (Fig. 5)

De dieptemaat is handig voor het boren van gaten van gelijke diepte. Steek de dieptemaat in het gat in de handgreepvoet. Stel de dieptemaat af op de gewenste diepte en zet deze dan vast door de klemschroef vast te draaien.

#### OPMERKING:

De dieptemaat kan niet worden gebruikt in de positie waarbij deze tegen het tandwielhuis aanstoot.

### Werking van de trekschakelaar (Fig. 6)

Om het gereedschap in te schakelen, de trekschakelaar gewoon indrukken. De machine gaat sneller draaien wanneer de druk op de trekschakelaar wordt vermeerderd. Om de machine te stoppen, de trekschakelaar losslaten.

#### LET OP:

- Alvorens het netsnoer op het stopcontact aan te sluiten, dient u altijd te controleren of de trekkerschakelaar behoorlijk werkt en bij loslaten onmiddellijk naar de "OFF" positie terugkeert.
- Zet de trekker nooit met plakband, draad of iets dergelijks in de "ON" positie vast.

### Koppelbegrenzer

De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan ontkoppeld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal de boor ophouden met draaien.

#### LET OP:

- Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de koppelbegrenzer in werking treedt. Hierdoor helpt u vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.
- Gatenzagen, kernboren diamantboren etc. kunnen met dit gereedschap niet worden gebruikt. Deze lopen of klemmen gemakkelijk vast in het boorgat, zodat de koppelbegrenzer te vaak in werking zal worden gesteld.

### Hamerend of kloppend boren

Plaats de punt van de boor op de plaats waar geboord moet worden en druk vervolgens de schakelaar in.

Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast en zorg dat het niet uitglijdt.

Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstop raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo'n geval het gereedschap onbelast lopen en verwijder de boor gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en kunt u normaal verder boren.

#### LET OP:

Op het moment dat een gat wordt geboord, of wanneer het boorgat verstopt raakt met schilfertjes en metaaldeeltjes, of wanneer de machine op versterkingsstaven in gewapend beton stoot, wordt er plotseling een enorme wringingskracht op de machine/boor uitgeoefend. Gebruik daarom altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en houd de machine tijdens het gebruik stevig vast bij zowel de zijhandgreep als de hoofdhandgreep. Indien u dit verzuimt, kunt u de controle over de machine verliezen en mogelijk zware verwondingen oplopen.

### Invetten van de boor

Voordat u de boor aanbrengt, smeer een beetje vet (ca. 0,5 tot 1,0 gram) op de kop van de boorschacht.

Met een ingevette boorkop zal het gereedschap beter werken en langer meegaan.

### Boren in hout of metaal (Fig. 7)

Gebruik de los verkrijgbare boorkopmontage (bestaande uit boorkop en boorkop-adapter). Om deze te monteren, zie "Aanbrengen of verwijderen van de boor" op de vorige pagina. U kunt nu boren tot een diameter van maximaal 13 mm in metaal en een diameter van maximaal 24 mm in hout.

## **ONDERHOUD**

### **LET OP:**

Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens werken aan het gereedschap uit te voeren.

### **Vervangen van koolborstels (Fig. 8)**

Wanneer de koolborstels aan vervanging toe zijn, wordt het gereedschap automatisch uitgeschakeld. Beide koolborstels dienen dan tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik enkel identieke koolborstels.

### **Smeren (Fig. 9 en 10)**

Dit gereedschap hoeft niet om het uur of dagelijks te worden gesmeerd, aangezien het voorzien is van een met vet gevuld smeersysteem. Smeer het gereedschap telkens wanneer de koolborstels worden vervangen.

Start het gereedschap en laat het enkele minuten lang warm lopen. Schakel het gereedschap vervolgens uit en verbreek de aansluiting op de vermogensbron. Verwijder met de losverkrijgbare Makita nokkensleutel de dop van het carter. Plaats het gereedschap op een tafel met het booruiteinde naar boven, zodat het oude smeervet in het carter zich verzameld. Verwijder dit oude smeervet en vervang het door 30 g vers smeervet. Gebruik uitsluitend het los verkrijgbare, originele smeervet van Makita. Indien u meer dan de aangegeven hoeveelheid smeervet (ongeveer 30 g) toevoegt, kunnen storingen optreden in het hameren, of in de werking van het gereedschap. Vul derhalve uitsluitend bij met de aangegeven hoeveelheid smeervet. Draai daarna met de nokkensleutel de dop weer op het carter vast. Denk eraan de dop niet te stevig vast te draaien. De dop is gemaakt van hars en is derhalve breekbaar.

Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.

## **ACCESSOIRES**

### **LET OP:**

Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecificeerde doel.

Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita servicecentrum.

- Diepteaan slag
- Kunststof koffer
- Blaasbalg
- Boor met SDS Plus wolframcarbide boorpunt
- Hulstuk voor stofafscheiding
- Veiligheidsbril
- Nokkensleutel 28
- Hamersmeervet
- Boorkop
- Boorkop-adapter
- Stofvanger
- Boorkopsleutel
- Boorvet

# ESPAÑOL

## Explicación de los dibujos

1	Grasa para la broca	7	Apretar	13	Mandril
2	Espiga de la broca	8	Base de la empuñadura	14	Destornillador
3	Broca	9	Abrazadera	15	Tapa del portaescobillas
4	Cubierta del mandril	10	Medidor de profundidad	16	Llave de tuercas de fijación
5	Empuñadura lateral	11	Interruptor de gatillo	17	Tapa del cigüeñal
6	Aflojar	12	Adaptador de mandril	18	Grasa para martillos

## ESPECIFICACIONES

Modelo	HR2010
Capacidad	
Hormigón .....	20 mm
Madera .....	24 mm
Acero .....	13 mm
Velocidad en vacío ( $\text{min}^{-1}$ ) .....	0 – 900
Golpes por minuto .....	0 – 4.000
Longitud total .....	302 mm
Peso neto .....	3,2 kg

- Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

### Alimentación

La herramienta ha de conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. El sistema de doble aislamiento de la herramienta cumple con la norma europea y puede, por lo tanto, usarse también en enchufes hembra sin conductor de tierra.

### Sugerencias de seguridad

Para su propia seguridad, consulte las instrucciones de seguridad incluidas.

## NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. Utilice un casco de seguridad, gafas de seguridad y/o un protector facial. También le recomendamos que utilice una mascarilla contra el polvo, protectores para los oídos y guantes gruesos.
2. Asegúrese de que la broca esté bien fijada en su lugar antes de la operación.
3. En condiciones de operación normales, la herramienta está diseñada para producir vibraciones. Los tornillos se pueden aflojar fácilmente pudiendo provocar una rotura o un accidente. Compruebe cuidadosamente el apriete de los tornillos antes de la operación.
4. En climas fríos o cuando no se haya usado la herramienta durante mucho tiempo, deje que ésta se caliente durante algunos minutos operándola sin carga. Esto pondrá a punto la lubricación. Sin el precalentamiento adecuado, la operación de martilleo será difícil.
5. Asegúrese siempre de que el piso bajo sus pies sea firme. Asegúrese de que no haya nadie debajo cuando utilice la herramienta en lugares altos.
6. Sujete firmemente la herramienta con ambas manos.
7. Mantenga las manos alejadas de las piezas giratorias.

8. Nunca deje la herramienta funcionando. Opere la herramienta solamente cuando la sostenga con las manos.
9. No señale con la herramienta a nadie que esté dentro del área de operación. La broca podría salir despedida y herir seriamente a alguien.
10. Cuando perfore o desbaste en paredes, pisos o en lugares donde pueda haber cables que conduzcan alimentación, ¡NUNCA TOQUE LAS PIEZAS METÁLICAS DE LA HERRAMIENTA! Sujete la herramienta por las superficies de manipulación aisladas para evitar recibir una descarga eléctrica en el caso de que se perfore o desbaste un cable que conduzca alimentación.
11. No toque la broca ni las partes cercanas a la misma inmediatamente después de la operación; podrían estar muy calientes y causarle quemaduras.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

## INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

### Instalación o extracción de la broca (Fig. 1, 2 y 3)

#### Importante:

Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y desconectada de la red eléctrica antes de instalar o extraer la broca.

Limpie la espiga de la broca y aplique grasa antes de instalarla. (Fig. 1)

Introduzca la broca en la herramienta. Gire la broca y empújela hacia dentro hasta que se acople. (Fig. 2)

Si la broca no puede empujarse hacia adentro, retírela. Tire de la cubierta del mandril hacia abajo unas cuantas veces. Luego vuelva a introducir la broca. Gire la broca y empújela hacia dentro hasta que se acople. (Fig. 3)

Después de instalar la broca, trate siempre de sacarla para asegurarse de que haya quedado bien sujetada en su lugar.

Para extraer la broca, tire de la cubierta del mandril hacia abajo todo lo que dé de sí y saque la broca.

### Empuñadura lateral (Asidero auxiliar) (Fig. 4)

La empuñadura lateral se puede mover hacia cualquiera de los dos lados, permitiendo manejar fácilmente la herramienta en cualquier posición. Afloje la empuñadura lateral girándola hacia la izquierda, muévala hacia la posición deseada y luego apriétela girándola hacia la derecha.

## **Medidor de profundidad (Fig. 5)**

El medidor de profundidad resulta muy conveniente para perforar agujeros de profundidad uniforme. Inserte el medidor de profundidad en el agujero de la base de la empuñadura. Ajuste el medidor de profundidad a la profundidad deseada y luego apriete el tornillo de fijación para asegurarlo.

### **NOTA:**

El medidor de profundidad no se podrá utilizar en posiciones desde las que pueda golpear contra la caja de engranajes.

## **Acción del interruptor (Fig. 6)**

Para poner en marcha la herramienta, apriete simplemente el gatillo. La velocidad de la herramienta aumentará incrementando la presión ejercida sobre el gatillo. Deje de apretar el gatillo para detener la herramienta.

### **PRECAUCIÓN:**

- Antes de enchufar la herramienta, siempre compruebe para ver si el interruptor de gatillo funciona correctamente y regresa a la posición "OFF" cuando lo suelta.
- No ponga cinta ni ate de ningún otro modo el gatillo para adherirlo a la posición "ON".

## **Limitador de torsión**

El limitador de torsión funcionará cuando se alcance cierto nivel de torsión. El motor se desacoplará del eje de salida. Cuando así suceda, la broca dejará de girar.

### **PRECAUCIÓN:**

- Tan pronto como se active el limitador de torsión, apague la herramienta inmediatamente. Esto ayudará a evitar el desgaste prematuro de la herramienta.
- Con esta herramienta no se pueden utilizar sierras de orificios, brocas de núcleo, brocas de diamante, etc. Éstas tienden a engancharse con facilidad en el orificio. Esto será la causa de que se active el limitador de torsión con demasiada frecuencia.

## **Operación de perforación con martilleo**

Coloque la broca en el lugar en el que desea hacer el orificio, y luego presione el gatillo.

No fuerce la herramienta. Una presión ligera le ofrecerá los mejores resultados. Mantenga la herramienta en posición y evite que se salga del orificio.

No aplique más presión cuando el orificio quede obstruido con virutas o partículas. En lugar de eso, haga funcionar la herramienta al ralentí y saque parcialmente la broca del orificio. Repitiendo esta operación varias veces, el orificio podrá ser limpiado, y se podrá reanudar la perforación normal.

### **PRECAUCIÓN:**

La herramienta y la broca quedan sometidas a una tremenda y repentina fuerza de torsión en el momento de perforarse un orificio, cuando un orificio queda obstruido con virutas y otras partículas, o cuando se golpean barras de refuerzo incrustadas en el hormigón. Durante las operaciones, utilice siempre la empuñadura lateral (asidero auxiliar) y sujeté firmemente la herramienta por esta empuñadura y el anillo de cambio. De lo contrario, se podría perder el control de la herramienta y causar heridas graves.

## **Grasa para brocas**

Cubra de antemano la cabeza de la espiga de la broca con una pequeña cantidad (aproximadamente 0,5–1,0 g) de grasa para brocas.

La lubricación del mandril asegura una acción suave y una vida de servicio más larga.

## **Perforación en madera o metal (Fig. 7)**

Utilice el conjunto de mandril opcional (formado por un mandril y un conjunto adaptador de mandril). Cuando lo instale, consulte "instalación o extracción de la broca" descrita en la página anterior. Podrá perforar agujeros de hasta 13 mm de diámetro en metal y agujeros de hasta 24 mm de diámetro en madera.

## **MANTENIMIENTO**

### **PRECAUCIÓN:**

Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de realizar ninguna reparación en ella.

## **Sustitución de las escobillas de carbono (Fig. 8)**

Cuando deban sustituirse las escobillas de carbono, desconectarán automáticamente la herramienta. Cuando esto se produzca, sustituya ambas escobillas de carbono simultáneamente. Utilice exclusivamente escobillas de carbono idénticas.

## **Lubricación (Fig. 9 y 10)**

No es necesario lubricar esta herramienta cada hora ni tampoco cada día ya que tiene un sistema de lubricación con grasa envasada. Lubrique la herramienta cada vez que cambie las escobillas de carbono.

Haga funcionar la herramienta durante varios minutos para que se caliente. Apague la herramienta y desenchúfela. Quite la tapa del cigüeñal usando una llave para tuercas de fijación de Makita (accesorio opcional). Apoye la herramienta en la mesa con la broca de la broca mirando hacia arriba. Esto hará que la grasa vieja se acumule dentro de la caja del cigüeñal. Quite la grasa vieja que haya dentro y reemplácela con nueva (30 g). Use solamente grasa Makita genuina (accesorio opcional). Echando más grasa de la cantidad especificada (unos 30 gramos) puede redundar en un martilleo defectuoso o que la herramienta no funcione bien. Eche solamente la cantidad de grasa especificada. Vuelva a colocar la tapa del cigüeñal y apriete con la llave para tuercas de fijación. No apriete la tapa del cigüeñal con demasiada fuerza. Está hecha de resina y se podría romper.

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.

## **ACCESORIOS**

### **PRECAUCIÓN:**

Estos accesorios o acoplamientos están recomendados para utilizar con la herramienta Makita especificada en este manual. El empleo de otros accesorios o acoplamientos conllevará un riesgo de sufrir heridas personales. Utilice los accesorios o acoplamientos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local.

- Medidor de profundidad
- Maletín de plástico para el transporte
- Soplador
- Broca de punta de carburo de tungsteno SDS-plus
- Accesorio para extractor de polvo
- Gafas de seguridad
- Llave de tuercas de fijación 28
- Grasa para martillo
- Mandril
- Adaptador de mandril
- Tapa contra el polvo
- Llave del mandril
- Grasa para implementos

# PORtuguês

## Explicação geral

1 Lubrificante para broca	8 Base do punho	15 Tampas do porta-escovas
2 Encaixe da broca	9 Grampo de parafuso	16 Chave de pinos
3 Broca	10 Guia de profundidade	17 Tampa do exêntrico
4 Cobertura do mandril	11 Gatilho do interruptor	18 Massa de lubrificação para martelo
5 Punho lateral	12 Adaptador de mandril	
6 Libertar	13 Mandril	
7 Apertar	14 Chave de fendas	

## ESPECIFICAÇÕES

Modelo	HR2010
Capacidades	
Betão .....	20 mm
Madeira .....	24 mm
Aço .....	13 mm
RPM em vazio .....	0 – 900
Impactos por minuto .....	0 – 4.000
Comprimento total .....	302 mm
Peso líquido .....	3,2 kg

- Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as características indicadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Nota: As características podem diferir de país para país.

### Alimentação

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação CA monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo de acordo com as normas europeias e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

### Conselhos de segurança

Para sua segurança, leia as instruções anexas.

## REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

1. Use um capacete de segurança, óculos de proteção e/ou um protector para a cara. Recomenda-se também a utilização de uma máscara para o pó, protectores de ouvidos e luvas almofadadas.
2. Certifique-se de que a broca está bem colocada e apertada antes do início do trabalho.
3. A ferramenta vibra em condições normais de funcionamento. Os parafusos podem soltar-se facilmente, provocando uma avaria ou acidente. Verifique cuidadosamente o aperto dos parafusos antes do início do trabalho.
4. No tempo frio ou quando a ferramenta não foi utilizada durante um longo período de tempo, deixe-a aquecer por alguns minutos pondo-a a trabalhar em vazio. Libertará a lubrificação. Sem um aquecimento adequado o funcionamento será difícil.
5. Certifique-se sempre de que os seus pés estão em perfeito equilíbrio. Certifique-se de que ninguém está por baixo quando trabalhar em locais altos.
6. Segure na ferramenta firmemente com as duas mãos.

7. Mantenha as mãos afastadas das partes móveis.
  8. Não deixe a ferramenta a funcionar senão a estiver a segurar.
  9. Não aponte a ferramenta a ninguém próximo quando estiver a trabalhar. A broca pode soltar-se e ferir alguém gravemente.
  10. Quando perfurar ou picar paredes, chão ou qualquer superfície onde possa encontrar fios de corrente eléctrica, NÃO TOQUE EM NENHUMA PARTE METÁLICA DA MÁQUINA!
- Segure-a apenas pelas pegas isoladas para evitar apanhar um choque se tocar nalgum fio "vivo".
11. Não toque na broca ou partes próximas da mesma depois da operação; podem estar extremamente quentes e pode queimar-se.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

## INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

### Colocação e extração da broca (Fig. 1, 2 e 3)

Importante:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de colocar ou retirar a broca.

Limpe o encaixe da broca e aplique lubrificante da broca antes de colocar a broca. (Fig. 1)

Coloque a broca na ferramenta. Rode a broca e empurre-a até que fique presa. (Fig. 2)

Se não conseguir empurrar a broca, retire-a. Puxe para baixo algumas vezes a cobertura do mandril. Em seguida volte a colocar a broca. Rode a broca e empurre-a até que fique presa. (Fig. 3)

Depois da colocação, certifique-se sempre de que a broca está bem presa no lugar tentado tirá-la. Para retirar a broca, empurre a cobertura do mandril completamente para baixo e retire a broca.

### Punho lateral (Punho auxiliar) (Fig. 4)

O punho lateral desliza à volta para qualquer dos lados, permitindo um manuseamento fácil da ferramenta em qualquer posição. Liberte o punho lateral rodando-o no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, deslize-o para a posição desejada e em seguida aperte-o rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.

## **Guia de profundidade (Fig. 5)**

A guia de profundidade é conveniente para perfurar orifícios com profundidade uniforme. Coloque a guia de profundidade no orifício no punho da base. Ajuste o guia de profundidade para a profundidade desejada e em seguida aperte o grampo de parafuso para prender o guia de profundidade.

### **NOTA:**

O guia de profundidade não pode ser utilizado na posição onde o guia de profundidade toca no corpo da ferramenta.

## **Acção do interruptor (Fig. 6)**

Para ligar a ferramenta, carregue simplesmente no gatilho. A velocidade aumenta quando aumenta a pressão no gatilho. Liberte o gatilho para parar.

### **PRECAUÇÃO:**

- Antes de ligar a ferramenta à corrente eléctrica, verifique sempre se o gatilho do interruptor funciona correctamente e regressa à posição "OFF" (desligado) quando o solta.
- Não prenda o gatilho com fita adesiva, ou de qualquer outra maneira, para mantê-lo na posição "ON" (ligado).

## **Limitador do binário**

O limitador de binário actua quando é atingido um certo nível do binário. O motor desengrena do eixo de saída. Quando isto acontece a broca pára de girar.

### **PRECAUÇÃO:**

- Assim que o limitador do binário actuar, desligue imediatamente ferramenta. Evitará o desgaste prematuro da ferramenta.
- Serras em copo, brocas de coroa, brocas de coroa diamantada, etc. não podem ser utilizadas com esta ferramenta. Tendem a prender facilmente no orifício, provocando a actuação frequente do binário.

## **Perfuração com percussão**

Coloque a broca no sítio em que deseja perfurar e carregue no gatilho.

Não force a ferramenta. Obterá melhores resultados se exercer uma ligeira pressão. Segure a ferramenta com firmeza para evitar que a broca saia do furo.

Não continue a aplicar pressão quando o buraco fica obstruído com pó ou partículas. Coloque a ferramenta de lado, a funcionar, e em seguida retire a broca parcialmente do buraco. Repetindo este procedimento várias vezes, o buraco ficará limpo e poderá retomar a perfuração normal.

### **PRECAUÇÃO:**

É exercida uma enorme e repentina força de torção na ferramenta/broca quando faz um furo, quando o furo fica obstruído por pó e partículas ou quando parte betão armado. Utilize sempre a pega lateral (pega auxiliar) e pegue firmemente na ferramenta pelas duas pegadas e mude da mão. Se assim não for pode perder o controle da ferramenta e causar sérios danos.

## **Lubrificação da broca**

Lubrifique previamente o topo da broca com um pouco de lubrificante (aprox. 0,5 – 1,0 g.).

Este procedimento proporcionará uma maior suavidade de operação e duração da ferramenta.

## **Perfuração em madeira ou metal (Fig. 7)**

Utilize o conjunto opcional de mandril (constituído por mandril e adaptador). Quando o instalar, veja as instruções em "Colocação e extracção da broca" descritas anteriormente. Pode perfurar até 13 mm de diâmetro em metal e até 24 mm de diâmetro em madeira.

## **MANUTENÇÃO**

### **PRECAUÇÃO:**

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de efectuar qualquer trabalho na ferramenta.

## **Substituição das escovas de carvão (Fig. 8)**

Sempre que as escovas de carvão necessitam de ser substituídas, estas param a ferramenta automaticamente. Quando isto ocorrer, substitua ambas as escovas de carvão ao mesmo tempo. Utilize apenas escovas de carvão iguais.

## **Lubrificação (Fig. 9 e 10)**

Esta ferramenta não necessita de lubrificação frequente ou diária porque tem um sistema de lubrificação incorporado. Deve ser lubrificada depois de 6 meses de funcionamento. Envie toda a ferramenta para um Centro de Assistência autorizado da Makita ou para a fábrica para esse serviço de lubrificação. No entanto, se por qualquer circunstância necessitar de fazer a lubrificação proceda como se segue.

Ponha a ferramenta a funcionar durante uns minutos para aquecer. Deslique-a e retire a ficha da tomada. Retire a tampa do excêntrico utilizando uma chave de porcas Makita 35 (acessório opcional). Coloque a ferramenta sobre uma bancada com o encabado virado para cima para que a massa de lubrificação velha recolha à caixa do excêntrico. Retire a massa de lubrificação usada e substitua por nova (30 gr.). Utilize só massa de lubrificação da Makita (acessório opcional). Colocar mais do que a quantidade especificada (aprox. 30 gr.) pode causar falhas na acção da martelo ou avariar a ferramenta. Coloque só a quantidade recomendada de massa de lubrificação. Volte a colocar a tampa do excêntrico e aperte com a chave de porcas. Não aperte excessivamente a tampa do excêntrico. É feita de resina e pode partir-se.

Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do produto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Autorizado MAKITA.

## **ACESSÓRIOS**

### **PRECAUÇÃO:**

Estes acessórios ou acoplamentos são os recomendados para uso na ferramenta MAKITA especificada neste manual. A utilização de qualquer outro acessórios ou acoplamento poderá ser perigosa para o operador. Os acessórios ou acoplamentos devem ser utilizados de maneira adequada e apenas para os fins a que se destinam.

No caso de necessitar ayuda para mais detalhes sobre estes acessórios, consulte ao departamento de assistência local da Makita.

- Guia de profundidade
- Maleta de plástica
- Soprador
- Broca de carboneto de tungsténio SDS Plus
- Acessório de extracção do pó
- Óculos de protecção
- Chave de pinos 28
- Lubrificante para martelo
- Mandril
- Adaptador de mandril
- Depósito para o pó
- Chave do porta-brocas
- Lubrificante para broca

**Illustrationsoversigt**

1 Fedt	8 Grebbase	15 Kuldæksel
2 Bor/mejsel	9 Låseknap	16 Kontramøtriksnogle
3 Bor	10 Dybdeanslag	17 Krankdæksel
4 Værktøjsholder	11 Elektronikafbryder	18 Smørelse til hammerboring
5 Sidegreb	12 Borepatronadapter	
6 Løsn	13 Borepatron	
7 Spænd	14 Skruetrækker	

**SPECIFIKATIONER****Model** HR2010**Kapacitet**

Beton .....	20 mm
Træ .....	24 mm
Stål .....	13 mm
Omdrejninger (ingen belastning) .....	0 – 900
Slaglant (min) .....	0 – 4 000
Længde .....	302 mm
Netto vægt .....	3,2 kg

- Ret til tekniske ændringer forbeholdes idet der hele tiden foregår videreudvikling.
- Bemærk: specifikationerne kan variere fra land til land.

**Strømforsyning**

Værktøjet må kun tilsluttes en strømforsyning med samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til de europæiske retningslinier er det dobbeltisolert og kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.

**Sikkerhedsbestemmelser**

Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de medfølgende sikkerhedsforskrifter.

**YDERLIGERE SIKKERHEDSFORSKRIFTER**

1. **Benyt hjelm, beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske under arbejdet. Det tilrådes endvidere at bruge støvmaske, høreværn og kraftige gummihandsker.**
2. **Kontrollér at boret er forskriftsmæssigt fastspændt, for De begynder arbejdet.**
3. **Under normal drift vibrerer værkøjet, således at skruerne let kan løsne sig og forårsage driftsfors্তyrrelser eller uheld. Kontrollér før hver brug, at skruerne er fastspændte.**
4. **Lad værkøjet løbe i tomgang i nogle minutter, såfremt De ikke har benyttet det længe eller benytter det i meget koldt vejr. Derved gør De smøringen smidig. Uben opvarmning opnår man ikke den fulde effekt.**
5. **Sorg for, at De altid har sikkert fodfæste. Ved brug af værkøjet i større højde bør De sikre Dem, at der ikke står personer nedenunder arbejdsmrådet.**
6. **Hold godt fast på værkøjet med begge hænder.**
7. **Rør aldrig roterende dele med hænderne.**
8. **Værktøjet må ikke køre uden opsyn. Værktøjet må kun være i gang, når det holdes i hånden.**
9. **Ret aldrig værkøjet mod personer, når det er igang. Delene kan flyve ud og forvolde alvorlig personskade.**

**10. BERØR ALDRIG METALDELE PÅ VÆRKØJET ved boring eller slagboring i vægge, gulve eller andetsteds, hvor der er risiko for at ramme strømførende ledninger. Hold kun ved værkøjet på de isolerede greb, så De undgår stød, hvis De skulle komme til at bore ind i en strømførende ledning.**

**11. Berør ikke boret eller dele i nærheden af dette umiddelbart efter brug. Disse dele kan være ekstremt varme og forårsage forbrændinger ved berøring.**

**GEM DISSE FORSKRIFTER.****ANVENDELSE****Montering og afmontering af boret (Fig. 1, 2 og 3)**

Vigtigt:

Kontrollér altid, at værkøjet er slæt fra, og at netstikket er trukket ud, før De monterer eller afmonterer boret.

Rengør værkøjsskaftet og smør med fedt før montering. (Fig. 1)

Sæt værkøjet i værkøjsholderen, drej det og skub det i helt ind til det låser. (Fig. 2)

Hvis værkøjet ikke kan skubbes ind, trækkes i værkøjsholderen et par gange og der forsøges igen. (Fig. 3)

Drej og træk i værkøjet for at kontrollere at det er korrekt monteret.

Værktøjet fjernes ved at trække værkøjsholderen helt tilbage og samtidig trække værkøjet ud.

**Sidegreb (Hjælpegreb) (Fig. 4)**

Sidegrebet svinger til en af siderne hvilket gør en let betjening af værkøjet i en hvilken som helst position mulig. Sidegrebet løsnes ved at dreje det mod uret, det svinges så til den ønskede position og fastspændes ved at dreje det med uret.

**Dybdeanslag (Fig. 5)**

Dybdeanslaget er bekvemt til boring af huller med ens dybde. Sæt dybdeanslaget ind i hullet i grebets base. Indstil dybdeanslaget til den ønskede dybde, og stram derefter klemeskruen for at holde dybdeanslaget på plads.

**BEMÆRK:**

Dybdeanslaget kan ikke anvendes i en position, hvor dybdeanslaget slår mod gearhuset.

## Afbryderbetjening (Fig. 6)

Værktøjet startes ved ganske enkelt at trykke på elektro-nikafbryderen. Værktøjets hastighed øges ved at øge trykket på afbryderen. Slip afbryderen for at stoppe.

### ADVARSEL:

- Før De sætter netstikket i, bør De først efterprøve, om afbryderen fungerer problemfrit og springer tilbage i "OFF"-position, når den slippes.
- Fastgør aldrig afbryderen ved at binde eller klæbe den fast i "ON"-positionen.

## Skridkobling

Skridkoblingen slår til, når et vist omdrejningsmoment nås. Motoren vil koble fra drivakslen, og boret vil holde op med at rotere.

### ADVARSEL:

- Sluk værktøjet, så snart skridkoblingen slår til. Dette vil forhindre unødig slid på værktøjet.
- Anvend ikke værktøjet til store hulsav, kernebor, diamantkernebor, og lignende. Disse har tendens til at sætte sig fast. Dette vil medføre, at skridkoblingen for ofte slår til.

## Hammerboring

Placer boret på det sted, hvor hullet skal bores, og tryk derefter på afbryderen.

Anvend ikke magt. Med et let tryk opnås de bedste resultater. Hold boret mod hullet og sørge for, at det ikke rutscher væk.

Tryk ikke yderligere såfremt borehullet bliver tilstoppet af spærer eller støv. Lad istedet værktøjet køre i tomgang, og træk dernæst boret delvist ud af hullet. Ved at gentage dette adskillelige gange bliver borehullet rent, og boringen kan genoptages.

### ADVARSEL:

Værktøjet/boret udsættes for en kolossal og pludselig drejning når hullet gennembrydes, når borehullet stoppes af støv eller sten, eller når det slår mod de forstærkende bjælker i betonen. Brug altid sidegrebet (hjælpegreb) og hold værktøjet godt fast både med sidegrebet og afbrydergrebet under anvendelse. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre at De mister kontrollen over værktøjet og dermed alvorlige skader.

## Smøring

Smør halsen på boret med en smule smørelse (ca. 0,5 – 1,0 g) før anvendelse.

Denne smøring sikrer problemfri funktion og forlænger værktøjets levetid.

## Boring i træ eller metal (Fig. 7)

Brug borepatronsættet (ekstratilbehør) (bestående af borepatron og borepatronadapter). Ved montering af dette sæt går frem som beskrevet i afsnittet "Montering og afmontering af værktøj". Den maksimale borekapacitet i metal er på 13 mm og i træ er den på 24 mm.

## VEDLIGEHOLDELSE

### ADVARSEL:

Sørg altid for at værktøjet er slukket, og at akku'en er taget ud, før der gennemføres noget arbejde på selve værktøjet.

## Udskiftning af kul (Fig. 8)

Når kullene skal udskiftes, standser værktøjet automatisch. Udskift altid begge kul samtidigt. Benyt kun ens kul.

## Smøring (Fig. 9 og 10)

Værktøjet behøver ikke at blive smurt hver time eller hver dag idet det har et indbygget smøringssystem. Smør værktøjet hver gang kullene udskiftes.

Lad værktøjet køre nogle minutter. Stop værktøjet og tag netstikket ud. Tag krankdækslet af med en Makita kontramøtriknøgle (ekstra tilbehør). Lad værktøjet stå på bordet med borespidsen pegende opad. Det vil få den gamle olie til at samle sig i krumtaphuset. Fjern den gamle olie indvendig og fyld ny olie på (30 g). Anvend kun Makita original olie (ekstra tilbehør). Hvis der påfyldes mere end den angivne mængde olie (ca. 30 g), kan det medføre ukorrekt boring eller at værktøjet bliver ødelagt. Påfyld kun den angivne mængde olie. Sæt krankdækslet på igen og skru fast med kontramøtriknøglen. Skru ikke krankdækslet for fast på. Det er lavet af resin og kan let gå i stykker.

For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita service center.

## TILBEHØR

### FORSIGTIG:

Det i denne manual specificerede tilbehør og anordninger anbefales til brug sammen med Deres Makita maskine. Brug af andet tilbehør og andre anordninger kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og anordninger til de beskrevne formål.

Hvis De behøver assistance eller yderligere detaljer om dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Dybdeanslag
- Transportkuffert
- Udblaæsningskugle
- SDS-plus HM-bor
- Sugesæt
- Beskyttelsesbriller
- Kontramotriknøgle 28
- Special olie
- Borepatron
- Borepatronadapter
- Støvpasamler
- Borepatronnøgle
- Bor/Mejselfedt

**Förklaring av allmän översikt**

1 Verktygsolja	7 Åtdragning	13 Borrochuck
2 Verktygskraft	8 Handtagsfäste	14 Spärmejsel
3 Borr	9 Klämskruv	15 Kolhållarlock
4 Chuckkåpa	10 Djupanslag	16 Tappnyckel
5 Sidohandtag	11 Strömtällare	17 Vevhuslock
6 Lossa	12 Chuckadapter	18 Smörjolja

**TEKNISKA DATA**

<b>Modell</b>	<b>HR2010</b>
Kapacitet	
Betong .....	20 mm
Trä .....	24 mm
Stål .....	13 mm
Tomgångsvarvtal .....	0 – 900
Antal slag .....	0 – 4 000
Total längd .....	302 mm
Nettovikt .....	3,2 kg

- På grund av det kontinuerliga programmet för forskning och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras utan föregående meddelande.
- Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.

**Strömförsörjning**

Maskinen får endast anslutas till nät med samma spänning som anges på typläten och kan endast köras med enfas växelström. Den är dubbelsolerad i enlighet med europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.

**Säkerhetstips**

För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de medföljande säkerhetsföreskrifterna.

**EXTRA SÄKERHETSBESTÄMMELSER**

1. **Använd skyddshjälm, hörselskydd, skyddsglasögon och vadade handskar.** Vid arbeten i utrymmen med dålig ventilation bör andningsskydd användas, och vid speciellt svåra förhållanden skall dammutugsning arrangeras.
2. Kontrollera alltid att mejseln är säkert låst i verktygsfästet innan verktyget startas.
3. Slagverket alstrar normalt vibrationer, vilka kan leda till att fästsruvar i verktyget lossnar. Kontrollera därför alla synliga skruvar regelbundet, och efterdra när så behövs.
4. Vid kall väderlek eller när verktyget inte används på en tid, skall den först köras i tomgång några minuter så att den värms upp. Slagfunktionen kan i annat fall försämrmas eller helt utebliv.
5. Håll alltid verktyget i ett stadigt grepp med båda händerna och se till att fotfästet är säkert. Se också till att ingen befinner sig nedanför vid arbeten ovan markplan.
6. Rikta aldrig verktyget mot personer i närheten. Om verktyget ej spärrats ordentligt kan det flyga ut och skada någon.
7. Iakttag försiktighet vid borring i väggar och golv där elledningar kan misstänkas vara förslagna. Håll händerna om de isolerade handtagen och berör ej verktygets metalldelar.

8. **Rör inte mejseln eller verktygsfästet med oskyddade fingrar direkt efter avslutat arbete, eftersom dessa delar kan bli MYCKET heta.**

**SPARA DESSA INSTRUKTIONER.****BRUKSANVISNING****Montering av hammarborr (Fig. 1, 2 och 3)****Viktigt:**

Dra alltid ur stickpropen innan borret skall monteras.

Rengör verktygskaftet, och applicera verktygsolja innan verktyget monteras. (**Fig. 1**)

För in verktyget i maskinen. Vrid verktyget och tryck in det tills det fastnar. (**Fig. 2**)

Tag bort verktyget om det inte går att trycka in. Fäll ner chuckkåpan ett par gånger. Montera sedan verktyget igen. Vrid verktyget och tryck in det tills det fastnar. (**Fig. 3**)

Kontrollera alltid att verktyget sitter fast ordentligt efter monteringen genom att försöka dra ut det. Demontera verktyget genom att fälla ner chuckkåpan hela vägen och dra ut verktyget.

**Sidohandtag (Fig. 4)**

Sidohandtaget kan svängas runt till endera sidan för att underlättा arbetet med verktyget i alla lägen. Lossa sidohandtaget genom att vrida det moturs, sväng det till önskat läge och drag sedan åt det genom att vrida det medurs.

**Djupanslag (Fig. 5)**

Djupanslaget är praktiskt att använda vid borring av hål med samma djup. Sätt i djupanslaget i hålet i handtagsfästet. Justera djupanslaget till önskat borrdjup, och fäst sedan djupanslaget genom att dra åt klämskruv.

**OBSERVERA!**

Djupanslaget kan inte användas i läge där det stöter mot vävelhuset.

**Strömtällarens funktion (Fig. 6)**

Tryck in strömtällaren för att starta verktyget. Verktygets varvtal ökar med ett ökat tryck på strömtällaren. Släpp strömtällaren för att stanna.

**WARNING!**

- Innan stickpropen ansluts, bör strömtällarens mekaniska funktion kontrolleras, t ex att den återgår till fräläget, när den släpps.

- Strömtällaren får inte läsas in till-läge med tejp eller annan anordning.

## Säkerhetskoppling

Denna aktiveras och frånkopplar drivningen vid höga och snabbt uppträdande belastningar, t ex fastkörning.

### VARNING!

- Släpp omedelbart strömställaren om säkerhetskopplingen trär i funktion. Härigenom undviks onödigt slitage av vitala delar i drivmekanismen.
- Hålsågar och borrhakor bör ej användas i det här verktyget. Sådana verktyg körs lätt fast, varvid kopplingen utsätts för stora påfrestningar genom att den aktiveras i alltför stor utsträckning.

## Borrning

Starta inte verktyget förrän borret satts an.

Tryck inte för hårt. Bäst resultat erhålls med ett borrhryck ungefärligen motsvarande verktygets egen tyngd.

Anlägg inte mer tryck om hålet blir igensatt med spän eller andra partiklar. Låt istället verktyget gå utan belastning och avlägsna borret gradvis från hålet. Genom att upprepa denna procedur flera gånger rensas hålet ur och normal borrning kan återupptas.

### VARNING!

Verktyget och borret utsätts för ett plötsligt och avsevärt vridmoment vid genombrottet av hålet, om hålet sätts igen med spän eller andra partiklar eller om borret stöter emot armeringsjärn ingjutna i betongen. Använd alltid sidohandtaget (extrahandtaget) och håll verktyget stadigt i både sidohandtaget och strömställarhandtaget vid drift. Underlåtande att hålla verktyget korrekt kan medföra att kontrollen över verktyget förloras och risk för svåra skador.

## Smörjning av borret

Stryk ett tunt lager (ca. 0,5 – 1 g) smörjfett på borrskaftet. Borrets rörelse i fästet underlättas och slitaget blir mindre.

## Borrning i trä eller metall (Fig. 7)

Vid borning i dessa material används borrchuck med chuckadapter (extra tillbehör). Montering sker på samma sätt som tidigare beskrivits under rubriken 'Montering av hammarborr'. Borrdiameter i metall max 13 mm och i trä upp till 24 mm (flatborr).

## UNDERHÅLL

### VARNING!

Förvissa dig alltid om att nätkabeln dragits ut ur vägguttaget och att maskinen är frånkopplad innan något arbete utförs på maskinen.

## Utbyte av kolborstar (Fig. 8)

Så snart kolborstarna slits ner till visst längd kopplas maskinen ifrån automatiskt. När detta inträffar ska alltid båda kolborstarna bytas ut samtidigt. Använd alltid identiskt lika kolborstar.

## Smörjning (Fig. 9 och 10)

Verktyget behöver inte tim- eller dagsmörjning, eftersom det har ett smörjfetsinpackat smörjningssystem.

Starta maskinen och låt den gå några minuter så att den värms upp. Släpp strömställaren och dra ur stickproppen. Skruva loss vevhuslocket med Makita tappnyckel (tappvidd 35 mm). Ställ sedan maskinen på en bänk med verktygsfästet riktat rakt upp så att oljan samlas in vevhuset. Torka ur all gammal olja och fyll på ny. Använd endast Makita original-olja med art. nr. 181490-7 (30 gram). Observera att påfyllning av mer än föreskrivna mängd olja, dvs 30 gram, kan ge upphov till felaktig slagfunktion och i värsta fall skador på slagmekanismen. Monter sluttigen vevhuslocket men dra inte åt det för hårt. Risk finns då att locket spräcks eller dess gängor förstörs.

För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlighet, bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar utföras av auktoriseras Makita serviceverkstad.

## TILLBEHÖR

### FÖRSIKTIGHET:

Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för att användas tillsammans med den Makita-maskin som anges i denna bruksanvisning. Om några andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personsskador. Använd endast tillbehören och tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver hjälp med ytterligare detaljer om dessa tillbehör.

- Djupanslag
- Förvaringsväska av plast
- Blåsboll
- SDS plus HM-borr
- Tillsats för dammuppsamlare
- Skyddsglasögon
- Tappnyckel 28
- Smörjfett för slagmekanism
- Borrchuck
- Chuckadapter
- Dammuppsamlare
- Chucknyckel
- Verktygsolja

**Forklaring til generell oversikt**

1	Borkrnofett	7	Trektil	13	Borechuck
2	Borkroneskaft	8	Håndtaksfoten	14	Skrutrekker
3	Bor	9	Klemskruer	15	Børsteholder-hette
4	BorpatrondekSEL	10	Dybdemåler	16	Hakenøkkel
5	Støttehåndtak	11	Bryter	17	Veivhuslokk
6	Løsne	12	Chuckadapter	18	Fett

**TEKNISKE DATA**

<b>Modell</b>	<b>HR2010</b>
Kapasiteter	
Betong .....	20 mm
Tre .....	24 mm
Stål .....	13 mm
Tomgangshastighet (turtall) .....	0 – 900
Slag pr. min .....	0 – 4 000
Total lengde .....	302 mm
Netto vekt .....	3,2 kg

- Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten varsel.
- Merknad: Tekniske data kan variere fra land til land.

**Strømforsyning**

Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording.

**Sikkerhetstips**

For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medfølgende sikkerhetsreglene.

**SPESIELLE SIKKERHETSREGLER**

1. **Bruk et kraftig hodeplagg (vernehjelm), vernebriller og/eller ansiktsmaske. Det anbefales også på det kraftigste å bruke en støvmaske, hørselsvern og tykke, vatterte hanskjer.**
2. **Se etter at boret sitter fast før verktyget tas i bruk.**
3. **Under normal betjening er verktyget laget slik at det vil oppstå vibrasjoner. Skruene kan lett løsne og forårsake driftstans eller ulykke. Kontroller at skruene er trukket godt til for bruk.**
4. **Ved lave temperaturer eller når verktyget ikke har vært i bruk på en stund, må det få lov til å varmes opp ved å gå på tomgang i noen minutter. Dette vil få smurningen til å fordele seg. Uten skikkelig oppvarming vil hamring være vanskelig å utføre.**
5. **Sørg alltid for godt fotfeste. Se alltid etter at det ikke befinner seg noen under når arbeidet foregår i høyden.**
6. **Hold verktyget godt fast med begge hender.**
7. **Hold hendene unna bevegende deler.**
8. **Forlat aldri verktyget når det er igang. Verktøyet må bare betjenes når det holdes for hånd.**
9. **Pek aldri med verktyget mot personer i nærheten når verktyget er igang. Boret kan sprete ut og forårsake alvorlige skader.**

10. **Ved boring eller meisling i vegger, gulv eller andre steder det kan befinner seg strømførende ledninger, IKKE RØR NOEN AV VERKTØYETS METALLDELER!**

Hold i de isolerte gripeflatene for å unngå elektrisk støt dersom du skulle skjære gjennom en ledning.

11. **Rør aldri boret eller deler i nærheten av boret like etter bruk; de kan være meget varme og forårsake brannskader.**

**TA VARE PÅ DISSE SIKKERHETSREGLENE.****BRUKSANVISNINGER****Montering og fjerning av bor (Fig. 1, 2 og 3)****Viktig:**

Sørg for at bryteren er slått av og at ledningen et tatt ut av kontakten før montering eller fjerning av boret.

Rengjør borkroneskaftet og påfør borknøfett før borkronen monteres. (**Fig. 1**)

Sett borkronen inn i maskinen. Vri borkronen og trykk den inn helt til den er fastkoplet. (**Fig. 2**)

Fjern borkronen dersom den ikke kan trykkes inn. Dra borpatrondekselet ned et par ganger. Sett deretter borkronen inn på nytt. Vri borkronen og trykk den inn helt til den er fastkoplet. (**Fig. 3**)

Efter montering, sørg alltid for å kontrollere at borkronen holdes forsvarlig på plass ved å forsøke å dra den ut. For å demontere borkronen, dra borpatrondekselet helt ned og dra borkronen ut.

**Sidegreep (Støttehåndtak) (Fig. 4)**

Støttehåndtaket kan svinges til begge sider for å oppnå et grep som passer brukeren. Løsne støttehåndtaket ved å dreie det moturs. Sving det til ønsket posisjon og fest det igjen ved å dreie det medurs.

**Dybdemåler (Fig. 5)**

Dybdemåleren er et praktisk hjelpemiddel når det skal bores flere hull med samme dybde. Sett dybdemåleren inn i hullet i gripeflatene. Juster dybdemåleren til ønsket dybde og dra til klemmskruen for å feste dybdemåleren.

**MERKNAD:**

Dybdemåleren kan ikke brukes på det stedet hvor den berører girhuset.

## Bryter (Fig. 6)

Maskinen startes ved å dra i startbryteren. Hastigheten øker med trykket på bryteren. Slipp bryteren for å stoppe.

NB!

- Før støpslet settes i må du kontrollere at bryteren virker som den skal og går tilbake til "OFF" når den slippes.
- Bryteren må aldri settes fast i "ON"-posisjon ved hjelp av limbånd eller lignende.

## Motorvern

Verktøyets motorvern vil aktiveres ved overbelastning og automatisk stanse verktøyet. Når dette skjer vil boret slutte å rotere.

NB!

- Så snart motorvernet aktiveres må bryteren slippes. Dette vil motvirke skade på verktøyet.
- Hullsager og borekroner kan ikke brukes i dette verktøyet idet disse lett kan kile seg fast i hullet. Dette vil igjen forårsake at motorvernet aktiveres for ofte.

## Hammerboring

Plasser boret der hullet skal lages og trykk på bryteren. Øv ikke makt på verktøyet. Et lett trykk gir det beste resultatet. Hold verktøyet på plass og pass på at det ikke gir vekk fra hullet.

Det må ikke legges mer trykk på verktøyet når hullet blir tilstoppet med spon og flis. Istedet bør du la verktøyet gå på tomgang og så fjerne boret delvis fra hullet. Gjør dette flere ganger til hullet er fritt for spon. Deretter fortsetter du som vanlig.

NB!

Det oppstår en voldsom og brå vriddningskraft på verktøy/borspiss ved gjennomboringen hvis hullet er tilstoppet med spon og lignende, eller når boret treffer armeringsstenger i betongen. Bruk alltid støttehåndtaker (hjelpehåndtaket) og hold verktøyet godt fast i begge støttehåndtakene og bryterhåndtaket under boringen. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til at du mister kontrollen over verktøyet med alvorlige legemsskader til følge.

## Smøring av bortangen

Før boring bør man smøre bortangen med litt fett for å oppnå smidige slag mot boret samt øke borets levetid.

## Boring i tre eller metall (Fig. 7)

Bruk chuck (bestående av borechuck og chuckadapter) ved boring i tre eller metall. Ved montering henvises til "Montering og fjerning av bor" på foregående side. Man kan bore opptil 13 mm i metall og 24 mm i tre.

## SERVICE

NB!

Før servicearbeider utføres på notfresen må det passes på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

## Utskifting av kullbørstene (Fig. 8)

Når det er nødvendig å skifte ut kullbørstene, koples maskinen automatisk ut. Når dette er tilfellet, må begge kullbørstene skiftes ut samtidig. Bruk alltid identiske kullbørster.

## Smøring (Fig. 9 og 10)

Det er ikke nødvendig å smøre dette verktøyet hver time eller hver dag siden det har et smøresystem med fett-pakke. Smør verktøyet hver gang kullbørstene skiftes ut.

La verktøyet gå flere minutter for oppvarming. Slå av bryteren og ta støpselet ut av kontakten. Fjern veivhuslokket med en haknøkkel. Plasser verktøyet på et bord med verktøyfestet pekende oppover. Dette vil bevirke at det gamle fettet renner ned mot veivhusåpningen. Fjern det gamle fettet og legg inn 30 gram nytt fett. Bruk kun Makita originalfett. Ved å fylle for meget fett kan dette forårsake dårlig hammerkapasitet og skade på verktøyet. Skru på velvhuslokket igjen og dra forsiktig til med haknøkkelen. Idet veivhuslokket er laget av kunststoff må man ikke stramme til for hardt da dette kan ødelegges.

For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.

## TILLEGGSSUTSTYR

### ADVARSEL:

Tilleggsutstyr eller tilbehør som anbefales for din Makita-maskin er spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av annet tilleggsutstyr eller tilbehør enn dette kan øke risikoen for personskader. Tilleggsutstyr eller annet tilbehør må bare brukes for de formål det er beregnet for.

Hvis du har behov for flere detaljer som gjelder dette ekstrauststyret, spør ditt lokale Makita servicesenter om hjelp.

- Dybdemåler
- Bæreeutstyr av plast
- Utblåsingsblære
- SDS plus HM-bor
- Støvsugningsutstyr
- Vernebriller
- Haknøkkel 28
- Hammerfett
- Borechuck
- Chuckadapter
- Støvkopp
- Chucknøkkel
- Fett for borkrone

**Yleisselostus**

1	Terärasva	7	Kiristy	13	Poran istukka
2	Terän kara	8	Kahvan alusta	14	Ruuvitalta
3	Terä	9	Kiinnitysruuvi	15	Harjan pitimen tulpat
4	Istukan suojuus	10	Syyvystulkki	16	Lukkoavain
5	Sivukahva	11	Liipaisinkytkin	17	Tyttauikon kanssi
6	Löysty	12	Istukan sovitin	18	Voitelurasva

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Malli</b>	<b>HR2010</b>
Suorituskyky	
Betoni .....	20 mm
Puu .....	24 mm
Teräs .....	13 mm
Tyhjäkäytinopeus r/min.	..... 0 – 900
Iskuja minuutissa .....	..... 0 – 4 000
Kokonaistaitto .....	302 mm
Nettopaino .....	3,2 kg

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Huomautus: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

**Virransyöttö**

Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin typpikilvessä ilmoitettu. Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan täästä syystä liittää maadoittamattomaan pistorasiaan.

**Turvaohjeita**

Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turvaohjeet.

**LISÄTURVAOHJEITA**

- Käytä suojakypärää, suojalaseja ja/tai kasvosuojusta. Suositemme myös hengityssuojaimeen, kuulosuojainten ja paksusti topattujen käsineiden käyttöä.
- Varmista aina ennen työskentelyä, että terä on tukevasti paikallaan.
- Laite on suunniteltu siten, että se värisee normaalikäytössä. Ruuvit voivat helposti irrota aiheuttaen laitteen rikkoutumisen tai onnettomuuden. Tarkista ruuvien kireys huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.
- Kylmällä ilmallä tai kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaaan, anna laitteen lämmetä muutaman minuutin ajan tyhjäkäynnillä. Tämä tehostaa laitteen voitelua. Vasaraporaus voi olla hankala ilman asianmukaista esilämmitystä.
- Varmista aina, että seisot tukevalla alustalla. Tarkista, ettei ketään ole allasi käyttääessäsi laitetta korkeissa paikoissa.
- Pitele laitetta tiukasti molemmin käsin.
- Pidä kädet loitolla liikkuvista osista.
- Älä laske kävää laitetta käsistäsi. Käytä laitetta vain sen ollessa käsissäsi.
- Käyttääessäsi laitetta älä osoita sillä ketään kohti. Terä saattaa lennähtää irti ja aiheuttaa vakavan vahingottumisen.

- Kun poraat tai isket seinää, lattiaa tai mitä tahansa muuta pintaan, jossa saattaa olla jännitteisiä johtoja, **ÄLÄ KOSKETA LAITTEEN METALLIOSIA!**

Pitele laitetta ainoastaan sen eristetyistä tarttumapinnoista. Nämä vältyt sähköiskulta, mikäli sattuisit poraamaan tai iskemään jännitteiseen johtoon.

- Älä kosketa terää äläkä terän lähellä olevia osia väliötömästi käytön jälkeen. Ne voivat olla erittäin kuumia ja ne saattavat polttaa ihoasi.

**SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.****KÄYTTÖOHJEET****Poranterän kiinnittäminen ja irrottaminen (Kuva 1, 2 ja 3)****Tärkeää:**

Varmista aina ennen terän kiinnittämistä ja irrottamista, että laitteen virta on katkaistu ja pistoke irrotettu virtalähteestä.

Puhdista terän kara ja sivele siihen terärasvaa, ennen kuin kiinnität terän. (**Kuva 1**)

Työnnä terä koneeseen. Käännä terä ja paina sitä, kunnes se osuu kohdalleen. (**Kuva 2**)

Jos terä ei voida painaa sisään, irrota terä. Vedä istukan suojuas alas muutamia kertoja. Kiinnitä terä sitten uudelleen. Käännä terä ja paina sitä sisään, kunnes se osuu kohdalleen. (**Kuva 3**)

Kun olet kiinnittänyt terän, varmista aina vetämällä, että terä pysyy tiukasti paikallaan.

Terä irrotetaan vetämällä istukan suojuas kokonaan alas ja vetämällä terä ulos.

**Sivukahva (apukahva) (Kuva 4)**

Sivukahva kääntyy molempien suuntiin, minkä ansiosta laitetta viodaan käytävä missä asennossa tahansa. Löysennä sivukahvaa kääntämällä sitä vastapäivään, siirrä se haluamaasi asentoon ja kiristä se kääntämällä myötäpäivään.

**Syyvystulkki (Kuva 5)**

Syyvystulkki on kätevä porattaessa useita samansyvyisiä reikiä. Aseta syyvystulkki tartunta-alustassa olevaan aukkoon. Säädä syyvystulkki haluamallesi syvydelle ja kiristä sitten kiristysruuvi syyvystulkin lukitsemiseksi paikalleen.

**HUOMAUTUS:**

Syyvystulkia ei voi käyttää sellaisessa asennossa, jossa se iskeytyy vaihdekoteloa vasten.

## Kytkimen käyttäminen (Kuva 6)

Kone käynnistetään yksinkertaisesti painamalla liipaisinta. Koneen käyntinopeus kasvaa, kun liipaisinta painetaan voimakkaammin. Kone pysähtyy vapautettaessa kytkin.

### VARO:

- Ennen kuin kytket virran koneeseen tarkista kytkimen toiminta. Paina kytkin alas ja varmistu, että kun vapautat kytkimen se palautuu OFF-asentoon.
- Älä sido tai muutenkaan kiinnitä kytkintä ON-asentoon.

## Vääntömomentin rajoitin

Vääntömomentin rajoitin käynnistyy, kun vääntömomentti saavuttaa tietyn tason. Mootori kytkeytyy irti käyttöäkseen. Listaa. Jos näin käy, terä lakkaa pyörimästä.

### VARO:

- Katkaise laitteesta virta heti, kun vääntömomentin rajoitin käynnisty. Nämä estetään laitteen ennenaikeisen kuluminen.
- Tässä laitteessa ei voida käyttää reikäsahoja, keernakairoja, timanttikeernakairoja yms. Ne tarttuvat helposti reikään, jolloin vääntömomentin rajoitin kytkeytyy toimintaan liian usein.

## Poravasaran käyttö

Aseta terä työkappaletta vasten poraus asentoon ENNEN KUIN käynnistät koneen.

Älä käytä liikaa voimaa. Kevyt painaminen antaa parhaan tuloksen. Pidä poravasaraa tukevasti niin, että se ei lipuu pois reiästä.

Älä paina kovempaa, kun lastut ja palaset tukkivat reiän. Anna sen sijaan laitteen käydä tyhjäkäynnillä ja vedä terä sitten osittain ulos reiästä. Toista tämä muutaman kerran reiän puhdistamiseksi. Tämän jälkeen voit jatkaa porauista normaaliin tapaan.

### VARO:

Koneeseen/terään kohdistuu erittäin voimakas ja äkillinen vääntövoima terän työntyessä työkappaleen läpi, reiän tukkutulessa lastuista tai hiukkasista tai osuussasi betonissa oleviin vahvikerautoihin. Käytä aina sivukahvaa (lisäkahvaa) ja ota konetta käytäessäsi tukeva ote sekä sivukahvasta ettu kytinkinkahvasta. Jos et toimi näin, saatat menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa mahdollisesti vakavaan loukkaantumiseen.

## Terän rasvaus

Voitele terän karan pää etukäteen pienellä määrellä terärasvaa (noin 0,5 – 1,0 g).

Tämä istukan rasvaus varmistaa tasaisen toiminnan ja se pidentää laitteen käyttöikää.

## Puun tai metallin poraus (Kuva 7)

Käytä erillisä poran istukkasarjaa (poran istukka ja istukan sovitinsarja). Katso asennusohjeet edellisen sivun kohdasta "poranterän kiinnittäminen ja irrottaminen". Voit porata korkeintaan 13 mm paksuista metallia ja 24 mm paksuista puuta.

## HULTO

### VARO:

Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.

## Hilien vaihto (Kuva 8)

Kun hiilet ovat kuluneet kulumisraajan, laite pysähtyy automaattisesti. Tällöin hiilet on vaihdettava ainä paritain. Käytä aina identtisiä hililiitä.

## Voitelu (Kuva 9 ja 10)

Tämä laite ei kaipa tunnelittain tai päivittäin tapahtuvaa voitelua, koska siinä on rasvapakkauksen perustava voitelujärjestelmä. Voitele laite joka kerta vaihtaessasi harjaliileet.

Lämmitä kone antamalla sen käydä muutaman minuutin. Katkaise koneesta virta ja irrota se virtalähteestä. Irrota täyttöaukon kansi Makitan lukkovalimella (lisävaruste). Aseta kone pöydälle niin, että terä osoittaa ylöspäin. Nämä vanha rasva pääsee kerääntymään täyttöaukkoon. Pyyhi vanha rasva pois sisältä ja aseta tilalle uutta rasvaa (noin 30 g). Käytä aina vain aitoa Makita-rasvaa (lisävaruste). Jos rasvaa pannaan enemmän kuin mitä määritty (noin 30 g), vasarointi saattaa toimia virheellisesti tai kone mennä epäkuntoon. Pane rasvaa aina vain määritty määriä. Aseta täyttöaukon kansi takaisin paikalleen ja kiristä se lukkovalaimella. Älä kiristä täyttöaukon kantta liikaa, sillä se on valmistettu hartsista ja saatetaa särkyä.

Laitteen käyttövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korjaukset ja muut huolto- ja säätötyöt saa suorittaa ainoastaan Makitan hyväksymä huoltopiste.

## LISÄVARUSTEET

### VARO:

Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteen käyttämisen voi aiheuttaa loukkaantumisaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuravista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Syvyystulkki
- Muovinen kantolaatikko
- Puhallin
- SDS Plus volframikarbidi-kärkinen terä
- Pölynerottimen kiinnityskappale
- Suojalasit
- Lukkoavain 28
- Vasararasva
- Poran istukka
- Istukan sovitin
- Pölykuppi
- Istukka-avain
- Terärasva

1 Γράσσο αιχμής	8 Βάση λαβής	15 Καπάκι θήκης ψήκτρας
2 Στέλεχος αιχμής	9 Βίδα σφιξίματος	16 Κλειδί παξιμαδιού κλειδώματος
3 Αιχμή	10 Μετρητής βάθους	17 Καπάκι στροφαλοφόρου
4 Κάλυψμα σφιγκτήρα	11 Διακόπτης σκανδάλη	18 Γράσσο σφυριού
5 Πλάγια λαβή	12 Προσαρμοστής Σφικτήρα	
6 Λασκάρετε	13 Σφικτήρας τρυπανιού	
7 Σφίξετε	14 Κατσαβίδι	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****Μοντέλο**

Απόδοση	HR2010
Μπετόν	20 χιλ.
Ξύλο	24 χιλ.
Ατσάλι	13 χιλ.
Ταχύτητα χωρίς φορτίο ( $\text{min}^{-1}$ )	0 - 900
Χτυπήματα ανά λεπτό	0 - 4.000
Συνολικό μήκος	302 χιλ.
Καθαρό βάρος	3,2 κιλά

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

**Ρευματοδότηση**

Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος της ίδιας τάσης με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστού και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Τα μηχανήματα αυτά έχουν διπλή μόνωση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά συνέπεια, μπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες χωρίς σύρμα γείωσης.

**Υποδείξεις ασφάλειας**

Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες ασφάλειας.

**ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- 1 Να φοράτε σκληρό καπέλλο (κράνος ασφαλείας), γυαλιά ασφαλείας και/ή ασπίδα προσώπου. Επίσης συστήνεται να φοράτε μάσκα για την σκόνη, ωτασπίδες, και γάντια με πυκνή επένδυση.
- 2 Βεβαιώθετε ότι η αιχμή έχει τοποθετηθεί κάλα στην θέση της πριν τη χρησιμοποίηστε.
- 3 Υπό κανονική λειτουργία, το εργαλείο είναι σχεδιασμένο ώστε να προκαλεί κραδασμούς. Οι βίδες ευκολά μπορεί να ελευθερωθούν προκαλόντας ζημιά στο εργαλείο ή στύχημα. Ελέγχετε προσεκτικά ότι οι βίδες είναι σφιγμένες γερά πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
- 4 Σε ψυχρό καιρό ή όταν το μηχάνημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το να ζεσταθεί για μερικά λεπτά τρέχοντας ρελαντί. Αυτό θα χαλαρώσει τη λύπανση. Αν το μηχάνημα δε ζεσταθεί κανονικά, η κρουστική λειτουργία είναι δύσκολη.
- 5 Πάντα να έχετε γερή βάση. Βεβαιώθετε ότι κανένας δεν είναι από κάτω όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε ψηλά μέρη.

- 6 Κρατάτε το εργαλείο γερά και με τα δυο χέρια.
- 7 Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
- 8 Μην αφήνετε το εργαλείο αναμμένο. Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο όταν το κρατάτε.
- 9 Μην γυρίσετε το εργαλείο πάνω σε κανένα γύρω σας ενώ είναι σε λειτουργία. Η αιχμή του εργαλείου μπορεί να εκτοξευθεί και να τραυματίσει κάποιο σοβαρά.
- 10 Οταν τρυπάτε ή πελεκείτε σε τοίχους, πατώματα ή οπουδήποτε μπορεί να υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια ΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ! Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος για να αποφύγετε ηλεκτροσόκ αν τρυπήστε ή πελεκήστε ηλεκτροφόρο καλώδιο.
- 11 Μην αγγίζετε το την αιχμή ή τημήματα κοντά σε αυτό αμέσως μετά τη χρήση. Μπορεί να είναι πολύ ζεστά και να σας προκαλέσουν έγκαυμα.

**ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.****ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Τοποθέτηση ή αφαίρεση της αιχμής τρυπανιού (Εικ. 1, 2 και 3)****Σημαντικό:**

Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την αιχμή βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι οριστό και ότι δεν είναι ενωμένο με την παροχή ρεύματος.

Καθαρίστε το στέλεχος της αιχμής και βάλτε γράσσο αιχμής πριν τοποθετήσετε την αιχμή. (Εικ. 1) Βάλτε την αιχμή στο μηχάνημα. Στρίψτε την αιχμή και σπρώχτε τη μέχρι να εμπλακεί. (Εικ. 2)

Εάν η αιχμή δεν μπορεί να σπρώχθει μέσα σφαιρέστε τη. Τραβήγχτε το κάλυμμα του σφιγκτήρα κάτω δύο φορές. Μετά βάλτε την αιχμή πάλι. Στρίψτε την αιχμή και σπρώχτε τη μέχρι να εμπλακεί. (Εικ. 3)

Μετά την τοποθέτηση, πάντοτε βεβαιώνεστε ότι η αιχμή είναι καλά στερεωμένη προσπάθωντας να την τραβήξετε έξω.

Για να αφαιρέσετε την αιχμή, τραβήγχτε το κάλυμμα του σφιγκτήρα κάτω όσο μπορεί να πάει και τραβήγχτε έξω την αιχμή.

## **Πλευρικό πάσιμο (Βοηθητική λαβή) (Εικ. 4)**

Η πλάγια λαβή γυρίζει σε εκάτερη πλευρά, επιτρέποντας εύκολο χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση. Χαλαρώστε την πλάγια λαβή στρίβοντας την αριστερόστροφα, γυρίστε τη στην επιθυμητή θέση και σφίξτε τη στρίβοντας τη δεξιόστροφα.

## **Μετρητής βάθους (Εικ. 5)**

Ο μετρητής βάθους είναι πολύ βολικός για άνοιγμα τρυπών ενιαίου βάθους. Βάλτε το μετρητή βάθους στην τρύπα στη βάση της λαβής. Ρυθμίστε το μετρητή βάθους στο επιθυμητό βάθος και μετά σφίξτε τη βίδα σύσφιξης για να στερεώσετε το μετρητή βάθους.

### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

Ο μετρητής βάθους δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση όπου ο μετρητής βάθους χτυπάει το κιβώτιο γραναζιών.

## **Λειτουργία διακόπτη (Εικ. 6)**

Για να ξεκινήσετε το μηχάνημα, απλώς τραβήξτε τη σκανδάλη. Η ταχύτητα του μηχανήματος αυξάνεται με αύξηση της πίεσης στη σκανδάλη. Αφήστε τη σκανδάλη για να σταματήσει.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Πριν βάλετε στο ρεύμα το μηχάνημα, πάντοτε ελέγχετε να δείτε ότι η σκανδάλη διακόπτης ενεργοποιεί κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν ελευθερώνεται.
- Μη ταινώσετε, δέσσετε ή στερεώστε με άλλο τρόπο τη σκανδάλη στη θέση "ON".

## **Μηχανισμός περιορισμού ροπής**

Οταν η ροπή φτάσει σε κάπιο επίπεδο τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός περιορισμού ροπής. Το μοτέρ αποσύνδεται από τον άξονα μετάδοσης κίνησης, και έτσι η αιχμή σταματά να γυρίζει.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Μόλις ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός σβήστε το μηχάνημα. Ετσι προλαμβάνεται η πρόωρη φθορά του μηχανήματος.
- Πριόνι τρυπών, διαμαντένια τρυπάνια κ.λ.π. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το μηχάνημα. Τέτοιου είδους εργαλεία εύκολα μπορεί να μπλοκάρουν μέσα στην τρύπα, και έτσι να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό περιορισμού ροπής πάρα πολύ συχνά.

## **Λειτουργία κρουστικού τρυπανισμού**

Τοποθετήστε την αιχμή στη θέση για την τρύπα και πιέστε τη σκανδάλη.

Μη ζορίστε το μηχάνημα. Ελαφριά πίεση δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Κρατήστε το μηχάνημα στη θέση αυτή και εμποδίστε το να ξεφύγει από την τρύπα.

Μην εξασκήσετε μεγαλύτερη πίεση όταν η τρύπα βουλώσει από μικρά κομμάτια ή σωματίδια. Αντιθέτως, βάλτε το εργαλείο στο ραλαντί, και τραβήξτε την αιχμή μερικώς, από την τρύπα. Επαναλαμβάνοντας αυτό αρκετές φορές, η τρύπα θα καθαρίσει και το κανονικό τρυπάνισμα μπορεί να ξαναρχίσει.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Μία εξαιρετικά μεγάλη και ξαφνική στρεπτική δύναμη εξασκείται στο εργαλείο/αιχμή κατά τη στιγμή του διαπεράσματος μιας τρύπας, όταν η τρύπα είναι βουλωμένη με αποκοπίδια και τεμαχίδια, ή όταν χτυπήσετε σε ενισχυτικές βέργες ενσωματωμένες στο τσιμέντο. Πάντοτε χρησιμοποιείτε την πλάγια λαβή (βοηθητική χειρολαβή) και κρατάτε γερά το εργαλείο και από τη βοηθητική λαβή και από τη χειρολαβή διακόπτη κατά τη λειτουργία. Διαφορετικά μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

## **Γράσσο αιχμής**

Πριν αρχίσετε κάποια εργασία βάλτε μια μικρή ποσότητα γράσσου αιχμής (περίπου 0,5-1,0 γρ.) πάνω στο στέλεχος του εργαλείου.

Το γρασσάρισμα αυτό σας εξασφαλίζει καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

## **Τρυπάνισμα σε ξύλο ή μέταλλο. (Εικ. 7)**

Χρησιμοποιήστε την προαιρετική μονάδα σφικτήρα τρυπανιού (αποτελείται από το σφικτήρα τρυπανιού και τον προσαρμοστή του σφικτήρα). Για τον τρόπο τοποθέτησης κοιτάξτε στο τμήμα "Τοποθέτηση ή αφαίρεση τρυπανιού" που βρίσκεται στην προηγούμενη σελίδα. Μπορείτε να τρυπήσετε μέχρι 13 χιλ. διάμετρο σε μέταλλο και μέχρι 24 χιλ. διάμετρο σε ξύλο.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν την εκτέλεση εργασιών με το εργαλείο σθήνομε πάντα τη μηχανή και βγάζουμε τη πρίζα.

### Αλλαγή των ψηκτρών άνθρακος (Εικ. 8)

Αν απαιείται αλλαγή των ψηκτρών άνθρακος, τότε έχουμε αυτόματο οβήσιμο του εργαλείου. Αν τούτο συμβεί τότε αλλάζουμε ταυτόχρονα και τις δύο ψηκτρεςάνθρακος. Να χρησιμοποιείτε πάντα ίδιου τύπου ψήκτρες άνθρακα.

### Λίπανση (Εικ. 9 και 10)

Αυτό το εργαλείο δεν χρειάζεται ωριαία ή ημερήσια λίπανση γιατί έχει ένα σύστημα λίπανσης με αποθηκευμένο γράσσο. Λιπαίνετε το εργαλείο κάθε φορά που αντικαθιστάτε τις ψήκτρες άνθρακος.

Λειτουργήστε το εργαλείο για μερικά λεπτά για να ζεσταθεί. Σβήστε το και βγάλτε το από το ρεύμα. Αφαιρέστε το καπάκι του στροφάλου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί παξιμαδιού ασφάλισης Μάκιτα (προαιρετικό εξάρτημα). Ακουμπήστε το εργαλείο στο τραπέζι με την άκρη της αιχμής να βλέπει προς τα πάνω. Αυτό θα κάνει το παλιό γράσσο να συγκεντρωθεί μέσα στη θήκη του στροφάλου. Βγάλτε το παλιό γράσσο από μέσα και αντικαταστήστε το με νέα ποσότητα (30 γρ). Χρησιμοποιείστε μόνο αυθεντικό γράσσο Μάκιτα (προαιρετικό εξάρτημα). Γεμίζοντας με περισσότερο από την ενδεικνυόμενη ποσότητα (περίπου 30 γρ.) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εσφαλμένη κρουστική λειτουργία ή και ζημιά του εργαλείου. Γεμίστε μόνο με την ενδεικνυόμενη ποσότητα γράσσου. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του στροφάλου και σφίξτε το με το κλειδί παξιμαδιού ασφάλισης. Μη σφίξετε υπερβολικά το καπάκι του στροφάλου. Αυτό είναι κατασκευασμένο από ρητίνη και είναι εύθραυστο.

Για τη διατήρηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των προιόντων μας πρέπει οι επισκευές, εργασίες συντήρησης ή ρυθμίσεις να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης Μάκιτα.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο Μάκιτα που περιγράφηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οτιδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα. Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα μόνο για την χρήση που προορίζονται.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, αποτανθείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Μάκιτα.

- Οδηγός βάθους
- Πλαστική θήκη μεταφοράς
- Φουύσκα φυσητήρας
- SDS Plus Αιχμή βολφραμίου-καρβιδίου
- Προσάρτημα εξόλκεα σκόνης
- Γυαλιά ασφαλείας
- Κλειδί παξιμαδιού κλειδώματος 28
- Γράσσο σφυριού
- Σφικτήρας τρυπανιού
- Προσαρμοστής σφικτήρα
- Δοχείο σκόνης
- Σταυρόκλειδο
- Γράσσο αιχμής

**ENGLISH****EC-DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of standardized documents,  
HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
in accordance with Council Directives, 73/23/EEC, 89/336/EEC and 98/37/EC.

**FRANÇAISE****DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

Nous déclarons sous notre entière responsabilité que ce produit est conforme aux normes des documents standardisés suivants,  
HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE, 89/336/CEE et 98/37/EG.

**DEUTSCH****CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daß dieses Produkt gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen von Normendokumenten übereinstimmen:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000.

**ITALIANO****DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che questo prodotto è conforme agli standard di documenti standardizzati seguenti:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE.

**NEDERLANDS****EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de volgende normen van genormaliseerde documenten,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.

**ESPAÑOL****DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE**

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas de documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC, 89/336/EEC y 98/37/CE.

**PORTUGUÊS****DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE**

Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto obedece às seguintes normas de documentos normalizados,  
HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE do Conselho.

**DANSK****EU-DEKLARATION OM KONFORMITET**

Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarer i de normesættende dokumenter,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EG.

**SVENSKA**

**EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt överensstämmer med följande standardiseringar för standardiserade dokument,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC och 98/37/EC.

**NORSK**

**EUs SAMSVARS-ERKLÆRING**

Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende standard i de standardiserte dokumenter:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000,  
i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

**SUOMI**

**VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA**

Yksinomaista vastuullisuina ilmoitamme, että tämä tuote on seuraavien standardoitujojen dokumenttien standardien mukainen,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja 98/37/EC mukaisesti.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ**

Δηλώνουμε υπό την μοναδική μας ευθύνη ότι αυτό το προϊόν βρίσκεται σε Συμφωνία με τα ακόλουθα πρότυπα τυποποιημένων εγγράφων,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου, 73/23/EEC, 89/336/EEC και 98/37/KE.

Yasuhiko Kanzaki CE 2003

Director

Directeur

Direktor

Amministratore

Directeur

Director

Director

Direktør

Direktör

Direktor

Johtaaja

Διευθυντής

**MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

35

**ENGLISH****PORTUGUÊS****Noise and Vibration**

The typical A-weighted sound pressure level is 85 dB (A).

The noise level under working may exceed 85 dB (A).

– Wear ear protection. –

The typical weighted root mean square acceleration value is 6 m/s<sup>2</sup>.

**Ruído e vibração**

O nível normal de pressão sonora A é 85 dB (A).

O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 85 dB (A).

– Utilize protectores para os ouvidos –

O valor médio da aceleração é 6 m/s<sup>2</sup>.

**FRANÇAISE****DANSK****Bruit et vibrations**

Le niveau de pression sonore pondérée type A est de 85 dB (A).

Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser 85 dB (A).

– Porter des protecteurs anti-bruit. –

L'accélération pondérée est de 6 m/s<sup>2</sup>.

**Lyd og vibration**

Det typiske A-vægtede lydtryksniveau er 85 dB (A).

Støjniveauet under arbejde kan overstige 85 dB (A).

– Bær høreværn. –

Den vægtede effektive accelerationsværdi er 6 m/s<sup>2</sup>.

**DEUTSCH****SVENSKA****Geräusch- und Vibrationsentwicklung**

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt 85 dB (A).

Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A) überschreiten.

– Gehörschutz tragen. –

Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt 6 m/s<sup>2</sup>.

**Buller och vibration**

Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivån är 85 dB (A).

Bullernivån under pågående arbete kan överstiga 85 dB (A).

– Använd hörselskydd –

Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration är 6 m/s<sup>2</sup>.

**ITALIANO****NORSK****Rumore e vibrazione**

Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è di 85 dB (A).

Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli 85 dB (A).

– Indossare i paraorecchi. –

Il valore quadratico medio di accelerazione è di 6 m/s<sup>2</sup>.

**Støy og vibrasjon**

Det vanlige A-belastede lydtrykksnivå er 85 dB (A).

Under bruk kan støyen overskride 85 dB (A).

– Benytt hørselvern. –

Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon er 6 m/s<sup>2</sup>.

**NEDERLANDS****SUOMI****Geluidsniveau en trilling**

Het typische A-gewogen geluidsniveau is 85 dB (A).

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden.

– Draag oorbeschermers. –

De typische gewogen effectieve versnelingswaarde is 6 m/s<sup>2</sup>.

**Melutaso ja tärinä**

Tyypillinen A-painotettu äänepainetaso on 85 dB (A).

Melutaso työpaikalla saattaa ylittää 85 dB (A).

– Käytä kuulosuojaamia. –

Tyypillinen kiintyyvyden painotettu tehollisarvo on 6 m/s<sup>2</sup>.

**ESPAÑOL****ΕΛΛΗΝΙΚΑ****Ruido y vibración**

El nivel de presión sonora ponderada A es de 85 dB (A).

El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que sobrepase los 85 dB (A).

– Póngase protectores en los oídos. –

El valor ponderado de la aceleración es de 6 m/s<sup>2</sup>.

**Θόρυβος και κραδασμός**

H τυπική A-μετρούμενη ηχητική πίεση είναι 85 dB (A).

Η ένταση ήχου υπό συνθήκες εργασίας μπορεί να μπερβεί τα 85 dB (A).

– Φοράτε ωτοασπίδες. –

Η τυπική αξια της μετρούμενης ρίζας του μέσου τετραγώνου της επιτάχυνσης είναι 6 m/s<sup>2</sup>.

# Makita Corporation

884037F990