



EN	Pneumatic Coil Nailer	INSTRUCTION MANUAL	7
FR	Cloueur à rouleaux pneumatique	MANUEL D'INSTRUCTIONS	16
DE	Coilnagler-HP	BETRIEBSANLEITUNG	26
IT	Chiodatrice pneumatica a bobina	ISTRUZIONI PER L'USO	36
NL	Pneumatisch rolnagelpistool	GEBRUIKSAANWIJZING	46
ES	Clavadora Neumática de Carrete	MANUAL DE INSTRUCCIONES	56
PT	Pregador Pneumático	MANUAL DE INSTRUÇÕES	66
DA	Trykluft sømpistol til spolesøm	BRUGSANVISNING	75
EL	Πνευματικός καρφωτήρας με ρολοταινία	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	84
TR	Havalı Çivi Çakma Tabancası	KULLANMA KILAVUZU	94

WARNING: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to do so could lead to serious injury.

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements pour cet outil avant utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures.

WARNUNG: Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnungen für dieses Werkzeug vor Gebrauch aufmerksam durch. Anderenfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

AVVERTIMENTO: Leggere con attenzione tutte le istruzioni e le avvertenze relative al presente utensile prima dell'uso. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe portare a gravi lesioni personali.

WAARSCHUWING: Lees vóór gebruik de instructies en waarschuwingen voor dit gereedschap zorgvuldig door. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig letsel.

ADVERTENCIA: Por favor, lea las instrucciones y advertencias para esta herramienta atentamente antes de utilizarla. En caso contrario podrá dar lugar a heridas graves.


AVISO: Leia atentamente as instruções e avisos relativos a esta ferramenta antes de utilizá-la. Caso não o faça pode causar lesões graves.









ADVARSEL: Læs instruktionerne og advarslerne for denne maskine grundigt inden brugen. Undladelse af dette kan medføre alvorlig personskaade.









ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και προειδοποιήσεις για αυτό το εργαλείο πριν από τη χρήση. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.








UYARI: Kullanmadan önce bu aletle ilgili talimatları ve uyarıları dikkatle okuyun. Buna uymamak ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

AN635H




















Fig.32



SPECIFICATIONS

Model:		AN635H
Air pressure		1.18 - 2.26 MPa (11.8 - 22.6 bar)
Wire-collated coil nail	Nail length	32 mm - 65 mm
	Nail diameter	2.1 mm - 3.3 mm
	Nail capacity	200 pcs - 400 pcs
Sheet-collated coil nail	Nail length	32 mm - 65 mm
	Nail diameter	2.2 mm - 2.9 mm
	Nail capacity	200 pcs
Minimum hose diameter		4.0 mm
Pneumatic tool oil		ISO VG32 or equivalent
Dimensions (L x W x H)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Net weight		2.2 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.

Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear safety glasses.



Wear ear protection.



The tool has the capability of operating in contact actuation mode.



Do not use on scaffolding, ladders.

Intended use

The tool is intended for the preliminary interior work such as fixing floor joists or common rafters and framing work in 2" x 4" housing.

The tool is for high-volume professional application only. Do not use it for any other purpose. It is not designed to drive fasteners directly on a hard surface like steel and concrete.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN ISO 11148-13:

Sound pressure level (L_{pA}) : 83 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 96 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: Wear ear protection.

⚠ WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

The vibration total value determined according to EN ISO 11148-13:

Vibration emission (a_h) : 4.0 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

Pneumatic nailer/stapler safety warnings

⚠WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury, electric shock and/or fire.

Save all warnings and instructions for future reference.

For personal safety and proper operation and maintenance of the tool, read this instruction manual before using the tool.


General safety

1. Any other use except for intended use of this tool is forbidden. Fastener driving tools with continual contact actuation or contact actuation shall only be used for production applications.
2. Keep fingers away from trigger when not operating this tool and when moving from one operating position to another.
3. Multiple hazards. Read and understand the safety instructions before connecting, disconnecting, loading, operating, maintaining, changing accessories on, or working near the tool. Failure to do so can result in serious bodily injury.
4. Keep all body parts such as hands and legs etc. away from firing direction and ensure fastener cannot penetrate workpiece into parts of the body.

5. When using the tool, be aware that the fastener could deflect and cause injury.
6. Hold the tool with a firm grasp and be prepared to manage recoil.
7. Only technically skilled operators should use the fastener driving tool.
8. Do not modify the fastener driving tool. Modifications may reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator and/or bystander.
9. Do not discard the instruction manual.
10. Do not use a tool if the tool has been damaged.
11. Be careful when handling fasteners, especially when loading and unloading, as the fasteners have sharp points which could cause injury.
12. Always check the tool before use for broken, misconnected or worn parts.
13. Do not overreach. Only use in a safe working place. Keep proper footing and balance at all times.
14. Keep bystanders away (when working in an area where there is a likelihood of through traffic of people). Clearly mark off your operating area.
15. Never point the tool at yourself or others.
16. Do not rest your finger on the trigger when picking up the tool, moving between operating areas and positions or walking, as resting finger on trigger can lead to inadvertent operation. For tools with selective actuation, always check the tool before use to ascertain the correct mode is selected.
17. Only wear gloves that provide adequate feel and safe control of triggers and any adjusting devices.
18. When resting the tool, lay it down on the flat surface. If you use the hook equipped with the tool, hook the tool securely on the stable surface.
19. Do not operate when under the influence of alcohol, drugs or the like.

Projectile hazards

1. The fastener driving tool shall be disconnected when unloading fasteners, making adjustments, clearing jams or changing accessories.
2. During operation be careful that fasteners penetrate material correctly and cannot be deflected/misfired towards operator and/or any bystanders.
3. During operation, debris from workpiece and fastening/collation system may be discharged.
4. Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools. The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.



It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

5. The risks to others shall be assessed by the operator.
6. Be careful with tools without workpiece contact as they can be fired unintentionally and injure operator and/or bystander.
7. Ensure tool is always safely engaged on the workpiece and cannot slip.
8. Wear hearing protection to protect your ears against exhaust noise and head protection. Also wear light but not loose clothing. Sleeves should be buttoned or rolled up. No necktie should be worn.

Operating hazards

1. Hold the tool correctly: be ready to counteract normal or sudden movements such as recoil.
2. Maintain a balanced body position and secure footing.
3. Appropriate safety glasses shall be used and appropriate gloves and protective clothing are recommended.
4. Appropriate hearing protection shall be worn.
5. Use the correct energy supply as directed in the instruction manual.
6. Do not use the tool on moving platforms or back of trucks. Sudden movement of the platform may lose control of the tool and cause injury.
7. Always assume that the tool contains fasteners.
8. Do not rush the job or force the tool. Handle the tool carefully.
9. Watch your footing and maintain your balance with the tool. Make sure there is no one below when working in high locations, and secure the air hose to prevent danger if there is sudden jerking or catching.
10. On rooftops and other high locations, drive fasteners as you move forward. It is easy to lose your footing if you drive fasteners while inching backward. When driving fasteners against perpendicular surface, work from the top to the bottom. You can perform driving operations with less fatigue by doing so.
11. A fastener will be bent or the tool can become jammed if you mistakenly drive fastener on top of another fastener or strike a knot in the wood. The fastener may be thrown and hit someone, or the tool itself can react dangerously. Place the fasteners with care.

12. Do not leave the loaded tool or the air compressor under pressure for a long time out in the sun. Be sure that dust, sand, chips and foreign matter will not enter the tool in the place where you leave it setting.
13. Never attempt to drive fasteners from both the inside and outside at the same time. Fasteners may rip through and/or fly off, presenting a grave danger.

Repetitive motions hazards

1. When using a tool for long periods, the operator may experience discomfort in the hands, arms, shoulders, neck, or other parts of the body.
2. While using a tool, the operator should adopt a suitable but ergonomic posture. Maintain secure footing and avoid awkward or off-balanced postures.
3. If the operator experiences symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, do not ignore these warning signs. The operator should consult a qualified health professional regarding overall activities.
4. The continuous use of the tool may cause repetitive strain injury due to recoil produced by the tool.
5. To avoid repetitive strain injury, the operator should not overreach or use excessive force. Additionally, the operator should take a rest when feeling fatigue.
6. Conduct a risk assessment regarding repetitive motion hazards. It should focus on muscular-skeletal disorders and be preferentially based on the assumption that decreasing fatigue during work is effective in reducing disorders.

Accessory and consumable hazards

1. Disconnect the energy supply to the tool, such as air or gas or battery as applicable, before changing/replacing accessories such as workpiece contact, or making any adjustments.
2. Use only the sizes and types of accessories that are provided by the manufacturer.
3. Use only lubricants recommended in this manual.

Workplace hazards

1. Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Be aware of slippery surfaces caused by use of the tool and also of trip hazards caused by the air line hose.
2. Proceed with additional care in unfamiliar surroundings. Hidden hazards may exist, such as electricity or other utility lines.
3. This tool is not intended for use in potentially explosive atmospheres and is not insulated from coming into contact with electric power.
4. Make sure there are no electrical cables, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.
5. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
6. There may be local regulations concerning noise which must be complied with by keeping noise levels within prescribed limits. In certain cases, shutters should be used to contain noise.

Dust and exhaust hazards

1. Always check your surroundings. The air exhausted from the tool may blow dust or objects and hit operator and/or bystanders.
2. Direct the exhaust so as to minimize disturbance of dust in a dust filled environment.
3. If dust or objects are emitted in the work area, reduce the emission as much as possible to reduce the health hazards and risk of injury.

Noise hazards

1. Unprotected exposure to high noise levels can cause permanent, disabling, hearing loss and other problems such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or humming in the ears).
2. Conduct a risk assessment regarding noise hazards in the work area and implement appropriate controls for these hazards.
3. Appropriate controls to reduce the risk may include actions such as damping materials to prevent workpieces from "ringing".
4. Use appropriate hearing protection.
5. Operate and maintain the tool as recommended in these instructions, to prevent an unnecessary increase in noise levels.
6. Take noise reduction measures, for example placing workpieces on sound damping supports.

Vibration hazards

1. The vibration emission during operation depends on the gripping force, the contact pressure force, the working direction, the adjustment of energy supply, the workpiece, the workpiece support. Conduct a risk assessment regarding vibration hazards and implement appropriate controls for these hazards.
2. Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms.
3. Wear warm clothing when working in cold conditions, keep your hands warm and dry.
4. If you experience numbness, tingling, pain or whitening of the skin in your fingers or hands, seek medical advice from a qualified occupational health professional regarding overall activities.
5. Operate and maintain the tool as recommended in these instructions, to prevent an unnecessary increase in vibration levels.
6. Hold the tool with a light, but safe, grip because the risk from vibration is generally greater when the grip force is higher.

Additional warnings for pneumatic tools

1. Compressed air can cause severe injury.
2. Always shut off air supply, and disconnect tool from air supply when not in use.
3. Always disconnect the tool from the compressed air supply before changing accessories, making adjustments and/or repairs, when moving away from an operating area to a different area.
4. Keep fingers away from trigger when not operating the tool and when moving from one operating position to another.
5. Never direct compressed air at yourself or anyone else.
6. Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses or fittings.
7. Never carry a pneumatic tool by its hose.

8. Never drag a pneumatic tool by its hose.
9. When using pneumatic tools, do not exceed the maximum operating pressure ps max.
10. Pneumatic tools should only be powered by compressed air at the lowest pressure required for the work process to reduce noise and vibration, and minimize wear.
11. Using oxygen or combustible gases for operating pneumatic tools creates a fire and explosion hazard.
12. Be careful when using pneumatic tools as the tool could become cold, affecting grip and control.

Additional warnings for tools with contact actuation capability



1. Do not rest your finger on the trigger when picking up the tool, moving between operating areas and positions or walking, as resting finger on trigger can lead to inadvertent operation. For tools with selective actuation, always check the tool before use to ascertain the correct mode is selected.
2. This tool has either selective actuation for contact actuation or continuous contact actuation by actuation mode selectors or is a contact actuation or continuous actuation contact tool and has been marked with the symbol above. Its intended uses are for production applications such as pallets, furniture, manufactured housing, upholstery and sheathing.
3. If using this tool in selective actuation mode, always ensure it is in the correct actuation setting.
4. Do not use this tool in contact actuation for applications such as closing boxes or crates and fitting transportation safety systems on trailers and lorries.
5. Be careful when changing from one driving location to another.

Safety devices

1. **Make sure all safety systems are in working order before operation.** The tool must not operate if only the trigger is pulled or if only the contact arm is pressed against the wood. It must work only when both actions are performed. Test for possible faulty operation with fasteners unloaded and the pusher in fully pulled position.
2. **Securing the trigger in the ON position is very dangerous.** Never attempt to fasten the trigger.
3. **Do not attempt to keep the contact element depressed with tape or wire.** Death or serious injury may occur.
4. **Always check contact element as instructed in this manual.** Fasteners may be driven accidentally if the safety mechanism is not working correctly.

Service

1. **Perform cleaning and maintenance right after finishing the job.** Keep the tool in tip-top condition. Lubricate moving parts to prevent rusting and minimize friction-related wear. Wipe off all dust from the parts.
2. **Ask Makita authorized service center for periodical inspection of the tool.**

3. To maintain product **SAFETY** and **RELIABILITY**, maintenance and repairs should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.
4. Follow local regulations when disposing of the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


⚠WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

PARTS DESCRIPTION

- **Fig.1:** 1. Trigger 2. Trigger lock lever 3. Hook
4. Magazine cap 5. Nose adapter (contact element)

INSTALLATION

Selecting compressor



1. Nailing frequency (times/min) 2. Compressor air output per minute (L/min) 3. 2.26 MPa (22.6 bar) 4. 1.76 MPa (17.6 bar) 5. 1.18 MPa (11.8 bar)

The air compressor must comply with the requirements of EN60335-2-34.

Select a compressor that has ample pressure and air output to assure cost-efficient operation. The graph shows the relation between nailing frequency, applicable pressure and compressor air output. Thus, for example, if nailing takes place at a rate of approximately 50 times per minute at a compression of 1.76 MPa (17.6 bar), a compressor with an air output over 100 liters/minute is required.

Pressure regulators must be used to limit air pressure to the rated pressure of the tool where air supply pressure exceeds the tool's rated pressure. Failure to do so may result in serious injury to tool operator or persons in the vicinity.

Selecting air hose

⚠CAUTION: Low air output of the compressor, or a long or smaller diameter air hose in relation to the nailing frequency may cause a decrease in the driving capability of the tool.

► Fig.2

Use a high pressure resistant air hose.
Use an air hose as large and as short as possible to assure continuous, efficient nailing operation.

Lubrication

► Fig.3: 1. Pneumatic tool oil

Oil the tool with pneumatic tool oil by placing two or three drops into the air fitting. This should be done before and after use.
For proper lubrication, the tool must be fired a couple of times after pneumatic tool oil is introduced.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠CAUTION: Before adjusting or checking function on the tool, always lock the trigger by turning the trigger lock lever to the lock position , and disconnect the air hose from the tool.

Adjusting depth of nailing

This tool has the adjuster of the nailing depth. To modulate the nailing depth, turn the adjuster to the proper depth.

► Fig.4: 1. Adjuster

The adjustable range is 8.0 mm (5/16"). (One full turn allows 1.6 mm (1/16") adjustment.)

► Fig.5: 1. Too deep 2. Flush 3. Too shallow

Hook

⚠CAUTION: Always disconnect the hose when hanging the tool using the hook.

⚠CAUTION: Never hook the tool at high location or on potentially unstable surface.

⚠CAUTION: Do not hang the hook from the waist belt. If the nailer accidentally drops, it may result in misfiring and personal injuries.

The hook is useful for hanging up the tool temporarily. The hook can be turned while pushing the bottom to the desired angle.

► Fig.6: 1. Hook

Furthermore, this hook can be installed on either side of the tool.

To change the installation position, unscrew the bolt with a screwdriver and remove the nut. Install the hook on another side and then secure it firmly with the bolt and the nut.

► Fig.7: 1. Hook 2. Bolt 3. Nut

Nose adapter

To prevent the surface of workpiece from being scratched or damaged, use the nose adapter.

To detach the nose adapter from its housing base, pull the nose adapter with your thumb in the direction of the arrow.

► **Fig.8:** 1. Nose adapter

To attach the nose adapter to the contact element, press it onto the contact element until the recessed parts in three places inside the nose adapter fit in three protrusions of the contact element.

► **Fig.9:** 1. Nose adapter 2. Contact element
3. Protrusion 4. Recessed part

Air duster

⚠ CAUTION: Do not aim the ejection port of the air duster to someone. Also, keep your hands and foot away from the ejection port. If the air duster button is accidentally pushed, it may cause a personal injury.

⚠ CAUTION: Always check your surroundings before using the air duster. Blown dust or objects may hit someone.

⚠ CAUTION: Do not connect or disconnect the air hose while pushing the air duster button.

The air supplied to the tool can also be used as an air duster. You can clean the work area by pressing the button on the grip end.

► **Fig.10:** 1. Button

NOTICE: After using the air duster, the driving force of the tool will temporarily decline. Wait until the air pressure recovers in this case.

NOTICE: Perform a test blow if you use the air duster immediately after the oil was applied. The oil may be sprayed with the air.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION: Before carrying out any work on the tool, always lock the trigger by turning the trigger lock lever to the lock position , and disconnect the air hose from the tool.

Loading nailer

⚠ CAUTION: Do not use deformed nails or linked sheet.

1. Disconnect the air hose.
2. Depress the latch lever and open the door and magazine cap.

► **Fig.11:** 1. Latch lever 2. Door 3. Magazine cap

► **Fig.12**

3. Turn the adjust shaft and set the step of the change plate suitable for the nail length. Make sure that the arrow points to the corresponding graduation increment of the nail length marked on the adjust shaft.

► **Fig.13:** 1. Change plate 2. Adjust shaft 3. Arrow

NOTICE: If the tool is operated with the change plate set to the wrong step, it may result in poor nail feeding or tool malfunction.

4. Place the nail coil over the change plate and uncoil enough nails to reach the nail rail. Then place the first nail in the nail rail and the second nail in the feed claw. Also, place other uncoiled nails on feeder body.

► **Fig.14:** 1. Nail rail 2. Feed claw

5. Check that the nail coil is set properly in the magazine.

6. Close the magazine cap carefully. Then with depressing the latch lever, close the door until the latch lever locks.

Connecting air hose

⚠ CAUTION: Do not connect the air hose with a finger on the trigger. An unexpected driving will cause serious injury.

► **Fig.15:** 1. Air fitting 2. Air socket

Slip the air socket of the air hose onto the air fitting on the tool. Be sure that the air socket locks firmly into position when installed onto the air fitting.

A hose coupling must be installed on or near the tool in such a way that the pressure reservoir will discharge at the time the air supply coupling is disconnected.

Changing the trigger for contact actuation mode

⚠ CAUTION: Always disconnect the air hose and unload the tool with nails before replacing the trigger.

⚠ CAUTION: After the trigger replacement, always check that the tool operates properly before actual work. Do not load the tool with any nails before checking the function to avoid unexpected nailing.

The trigger for single sequential actuation mode is factory-installed. To change the nailing mode to contact actuation, replace the trigger part with the one for contact actuation.

► **Fig.16:** 1. Trigger for single sequential actuation (Gray color) 2. Trigger for contact actuation (Black color)

1. Turn the trigger lock lever to the lock position .

► **Fig.17:** 1. Trigger lock lever

2. Push the pin securing the trigger from the urethane washer side, and then remove the urethane washer. Then pull out the pin and remove the trigger.

► **Fig.18:** 1. Pin 2. Urethane washer 3. Trigger

3. Set the trigger assembly for contact actuation. With pushing in the hinged part inward, set the trigger so that the hinged part is under the rod of the valve in the housing.

► **Fig.19:** 1. Hinged part 2. Rod of the valve

4. Insert the pin to the hole and secure it by urethane washer.

5. Connect the air hose, and make sure that the tool operates properly. Refer to the section "Checking proper action before operation".

NOTE: To set back to single sequential actuation, follow the procedures for changing the trigger above.

OPERATION

CAUTION: Make sure all safety systems are in working order before operation.

CAUTION: When operating the tool, do not close the face to the tool. Also keep hands and feet away from the ejection port area.

CAUTION: When not operating the tool, always lock the trigger by turning the trigger lock lever to the lock position .

CAUTION: Make sure that the trigger is locked when the trigger lock lever is set to the lock position .

Checking proper action before operation

Before operation, always check following points.

- Make sure that the tool does not operate only by connecting the air hose.
- Make sure that the tool does not operate only by pulling the trigger.
- Make sure that the tool does not operate only by placing the contact element against the workpiece without pulling the trigger.
- In single sequential actuation mode, make sure that the tool does not operate when pulling the trigger first and then placing the contact element against the workpiece.

Nailing method

To prevent the trigger from being accidentally pulled, the trigger lock lever is provided.

To lock the trigger, turn the trigger lock lever to the lock position .

To use the tool, turn the trigger lock lever to the unlock position .

► **Fig.20:** 1. Trigger lock lever 2. Trigger

Single sequential actuation

CAUTION: Do not place the contact element against the workpiece with excessive force. Also, pull the trigger fully and hold it on for 1-2 seconds after nailing.

Even in the "Single sequential actuation" mode, half-pulled trigger causes an unexpected nailing, when the contact element re-contacts the workpiece.

Place the contact element against the workpiece and pull the trigger fully.

After nailing, release the contact element, and then release the trigger.

► **Fig.21**

Contact actuation



Pull the trigger first and then place the contact element against the workpiece.

► **Fig.22**

Nailing on steel plate

WARNING: When nailing on the C-shaped steel, limit the thickness to 2.3 mm (3/32") or thinner. Otherwise the tool will bounce severely and a nail struck back, causing serious injuries.

WARNING: Use hardened nails only for steel plate. Using other purposed nails may cause serious injuries.

WARNING: When nailing, hold the tool so that it stands upright to the driving surface. Slanted nailing may cause nails to strike back, causing serious injuries.

WARNING: Do not use the tool for fastening a corrugated plate or the C-shaped steel directly. It may cause nails to strike back, causing serious injuries.

WARNING: Do not use the tool for nailing on ceiling or roof.

Choose and use nails 10 mm (3/8") or much longer than total thickness of all thickness of the workpiece to be fastened. Refer to the table below.

Material thickness including C-shaped steel (A)	C-shaped steel (B) thickness	Nail length (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1.6 mm - 2.3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► **Fig.23**

NOTICE: Depending on the hardness and total thickness of all workpiece in combination, enough fastening may not be obtained. Nailing on steel plate with excessive depth may extremely reduce the fastening force. Before nailing, adjust the nailing depth properly.

NOTICE: Nailing on the steel plate makes the driver prematurely worn out and it may cause nail jamming. When the driver is worn, replace it with a new one.

Nailing on concrete

⚠ WARNING: Use hardened nails only for concrete. Using other purposed nails may cause serious injuries.

⚠ WARNING: Do not nail directly on the concrete or do not fasten directly the steel plate to the concrete. It may cause concrete fragments to fly off or nails to strike back, causing serious injuries.

⚠ WARNING: When nailing, hold the tool so that it stands upright to the driving surface. Slanted nailing may cause concrete fragments to fly off or nails to strike back, causing serious injuries.

⚠ WARNING: Do not use the tool for fastening an object to hang something such as sewer pipe.

Choose and use nails so that the penetration depth into concrete ranges 10 mm (3/8") - 15 mm (5/8"). Refer to the table below.

Wood thickness (A)	Nail length (B)	Penetration depth into concrete (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Approx. 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Approx. 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Approx. 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Approx. 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Approx. 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Approx. 15 mm (5/8")

► Fig.24

NOTICE: Use the tool only for soft concrete built up not so long before. Driving nails into hard concrete may cause nail bending or nailing into insufficient depth.

NOTICE: When penetrating into concrete deeper than 15 mm (5/8"), nails may not be driven sufficiently.

Cutting linked sheet

⚠ CAUTION: Always disconnect the air hose from the tool before removing the linked sheet.

When using linked sheet nails, the linked sheet will be ejected from the driver guide as you drive the nails. Tear away the ejected sheet by twisting as shown in the figure.

► Fig.25: 1. Ejected linked sheet

Removing jammed nails

⚠ CAUTION: Always lock the trigger by turning the trigger lock lever to the lock position , and disconnect the hose before removing jammed nails. Also remove the nails from the magazine before cleaning a jam.

1. Depress the latch lever and open the door. Open the magazine cap and remove the nail coil.

2. Insert a small metal rod into the nail ejection port and hit it with a hammer lightly.

► Fig.26: 1. Metal rod 2. Nail ejection port 3. Hammer

3. Remove the jammed nail with a flat-blade screwdriver or other similar tool.

► Fig.27

4. Reset the nail coil and close the magazine cap and the door.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION: Before attempting to perform inspection or maintenance, always lock the trigger by turning the trigger lock lever to the lock position , and disconnect the air hose from the tool.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Cleaning of tool

Iron dust that adhere to the magnet can be blown off by using an air duster.

► Fig.28: 1. Magnet

Storage

When not in use, disconnect the hose. Then cap the air fitting with the cap. Store the nailer in a warm and dry place.

► Fig.29: 1. Cap

Maintenance of compressor, air set and air hose

After operation, always drain the compressor tank and the air filter. If moisture is allowed to enter the tool, it may result in poor performance and possible tool failure.

► **Fig.30:** 1. Drain cock

► **Fig.31:** 1. Air filter

Check regularly to see if there is sufficient pneumatic tool oil in the oiler of the air set. Failure to maintain sufficient lubrication will cause O-rings to wear quickly.

► **Fig.32:** 1. Oiler 2. Pneumatic tool oil

Keep the air hose away from heat (over 60°C, over 140°F), away from chemicals (thinner, strong acids or alkalis). Also, route the hose away from obstacles which it may become dangerously caught on during operation. Hoses must also be directed away from sharp edges and areas which may lead to damage or abrasion to the hose.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Nails
- Air hose
- Safety goggles
- Nose adapter

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPÉCIFICATIONS

Modèle :		AN635H
Pression d'air		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bars)
Clous en rouleau soudés par fil	Longueur de clou	32 mm - 65 mm
	Diamètre de clou	2,1 mm - 3,3 mm
	Capacité en clous	200 pièces - 400 pièces
Clous reliés par bande	Longueur de clou	32 mm - 65 mm
	Diamètre de clou	2,2 mm - 2,9 mm
	Capacité en clous	200 pièces
Diamètre minimum du tuyau		4,0 mm
Huile à outil pneumatique		ISO VG32 ou équivalent
Dimensions (L x l x H)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Poids net		2,2 kg

- Étant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Symboles

Les symboles utilisés pour l'outil sont indiqués ci-dessous. Assurez-vous d'avoir bien compris leur signification avant d'utiliser l'outil.



Lire le mode d'emploi.



Portez des lunettes de sécurité.



Portez un dispositif de protection auditive.



L'outil peut fonctionner en mode de commande par contact.



Ne pas utiliser sur un échafaudage ou une échelle.

Utilisations

L'outil est conçu pour les travaux intérieurs préliminaires tels que la fixation des solives de plancher et des chevrons, ainsi que pour les travaux de charpente dans les maisons à ossature 2" x 4".

L'outil est conçu pour des applications professionnelles à grande échelle uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins. Il n'est pas conçu pour enfoncer des fixations directement dans une surface dure comme l'acier ou le béton.

Bruit

Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon EN ISO 11148-13 :

Niveau de pression sonore (L_{pA}) : 83 dB (A)

Niveau de puissance sonore (L_{WA}) : 96 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

NOTE : La ou les valeurs d'émission de bruit déclarées ont été mesurées conformément à la méthode de test standard et peuvent être utilisées pour comparer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs d'émission de bruit déclarées peuvent aussi être utilisées pour l'évaluation préliminaire de l'exposition.

⚠ AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête antibruit.

⚠ AVERTISSEMENT : L'émission de bruit lors de l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la ou des valeurs déclarées, suivant la façon dont l'outil est utilisé, particulièrement selon le type de pièce usinée.

⚠ AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l'utilisateur doivent être basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les composantes du cycle d'utilisation, comme par exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu'il tourne à vide et le moment de son déclenchement).

Vibrations

Valeur totale de vibration déterminée selon EN ISO 11148-13 :

Émission de vibrations (a_h) : 4,0 m/s²

Incertitude (K) : 1,5 m/s²

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales déclarées ont été mesurées conformément à la méthode de test standard et peuvent être utilisées pour comparer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales déclarées peuvent aussi être utilisées pour l'évaluation préliminaire de l'exposition.

⚠️ AVERTISSEMENT : L'émission de vibrations lors de l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la ou des valeurs déclarées, suivant la façon dont l'outil est utilisé, particulièrement selon le type de pièce usinée.

⚠️ AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l'utilisateur doivent être basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les composantes du cycle d'utilisation, comme par exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu'il tourne à vide et le moment de son déclenchement).

Déclaration de conformité CE

Pour les pays européens uniquement

La déclaration de conformité CE est fournie en Annexe A à ce mode d'emploi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité pour cloueuse/agrafeuse pneumatique

⚠️ AVERTISSEMENT : Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Ignorer les avertissements et les instructions peut entraîner de graves blessures, une électrocution et/ou un incendie.

Conservez toutes les mises en garde et instructions pour référence ultérieure.

Pour votre propre sécurité et pour un fonctionnement et un entretien adéquats de l'outil, veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'outil.


Sécurité générale

1. Toute autre utilisation que celle prévue pour cet outil est interdite. Les outils destinés à enfoncer des fixations avec commande par contact en continu ou commande par contact ne doivent être utilisés que pour les applications productives.
2. Éloignez les doigts de la gâchette lorsque vous n'utilisez pas l'outil et lorsque vous vous déplacez d'un point à un autre.

3. Risques multiples. Lisez et comprenez les consignes de sécurité avant de brancher, débrancher, charger, utiliser, entretenir l'outil ou de changer des accessoires ou travailler à proximité de l'outil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures corporelles.
4. Éloignez les parties du corps comme les mains ou les jambes du sens d'éjection des fixations et assurez-vous qu'elles ne peuvent pas pénétrer par la pièce dans des parties de votre corps.
5. Lorsque vous utilisez l'outil, soyez conscient que la fixation peut dévier et vous blesser.
6. Maintenez fermement l'outil et soyez prêt à affronter un mouvement de recul.
7. Seuls les utilisateurs aux compétences techniques avancées doivent utiliser un outil destiné à enfoncer des fixations.
8. Ne modifiez pas un outil destiné à enfoncer des fixations. Les modifications peuvent réduire l'efficacité des mesures de sécurité et augmenter les risques pour l'utilisateur et/ou les badauds.
9. Ne jetez pas le manuel d'instructions.
10. N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé.
11. Prenez garde lorsque vous manipulez des fixations, particulièrement lors de leur insertion et retrait, étant donné qu'elles présentent des bouts pointus susceptibles de vous blesser.
12. Inspectez toujours l'outil avant de l'utiliser pour s'assurer qu'il n'a pas de pièces cassées, mal branchées ou usées.
13. Ne vous penchez pas trop loin. N'utilisez l'outil que dans un lieu de travail sécuritaire. Maintenez constamment une bonne assise et un bon équilibre.
14. Écartez les badauds (lorsque vous travaillez dans un endroit au flux incessant de personnes). Marquez clairement votre zone de travail.
15. Ne dirigez jamais l'outil vers vous-même ou quelqu'un d'autre.
16. Ne posez pas le doigt sur la gâchette lorsque vous ramassez l'outil, vous déplacez d'une zone ou position de travail à une autre ou en marchant, étant donné que cela peut entraîner un déclenchement inopiné. Pour les outils avec commande sélective, inspectez toujours l'outil avant utilisation afin de vous assurer que le bon mode est sélectionné.
17. Portez uniquement des gants garantissant une sensation adéquate et une maîtrise sûre des gâchettes et de tout autre dispositif de réglage.
18. Lorsque vous posez l'outil, placez-le sur une surface plane. Si vous utilisez le crochet prévu sur l'outil, accrochez solidement l'outil à une surface stable.
19. N'utilisez pas l'outil si vous avez consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments, etc.

Risques de projection

1. Un outil destiné à enfoncer des fixations doit être débranché lorsque vous retirez les fixations, effectuez des réglages, enlevez les fixations coincées ou changez d'accessoires.
2. Pendant le fonctionnement, assurez-vous que les fixations pénètrent correctement le matériau et ne peuvent pas être déviées ou éjectées en direction de l'utilisateur et/ou des badauds.
3. Pendant le fonctionnement, des débris provenant de la pièce et du système de serrage/collationnement peuvent être expulsés.
4. Pour protéger vos yeux des blessures lorsque vous utilisez un outil électrique, portez toujours des lunettes de protection, lesquelles doivent être conformes à ANSI Z87.1 aux États-Unis, EN 166 en Europe ou AS/NZS 1336 en Australie/Nouvelle-Zélande. En Australie/Nouvelle-Zélande, la loi exige également le port d'un écran facial pour se protéger le visage.



L'employeur est responsable d'imposer le port d'équipements de sécurité appropriés par les utilisateurs de l'outil et par les autres personnes se trouvant à proximité de la zone de travail.

5. Les risques pour autrui doivent être évalués par l'utilisateur.
6. Prenez garde avec les outils sans contact de la pièce, car ils peuvent être déclenchés brusquement et blesser l'utilisateur et/ou les badauds.
7. Assurez-vous que l'outil est toujours bien engagé sur la pièce et ne peut pas glisser.
8. Portez des protège-tympons pour protéger vos oreilles contre le bruit d'échappement et portez un casque de sécurité. En outre, les vêtements portés doivent être légers et ne doivent pas être amples. Boutonnez ou retroussiez vos manches. Ne portez pas de cravate.

Risques liés au fonctionnement

1. Tenez correctement l'outil : soyez prêt à neutraliser des mouvements habituels ou brusques comme un recul.
2. Conservez un bon équilibre général et une bonne assise.
3. Des lunettes de sécurité appropriées doivent être utilisées et il est recommandé de porter des gants et des vêtements de protection adéquats.

4. Portez des protège-tympons adéquats.
5. Utilisez une source d'énergie correcte comme indiqué dans le manuel d'instructions.
6. N'utilisez pas l'outil sur une plateforme mobile ou à l'arrière d'un camion. Un mouvement brusque de la plateforme pourrait vous faire perdre le contrôle de l'outil et vous blesser.
7. Supposez toujours que l'outil contient des vis.
8. Ne travaillez pas trop vite, ni ne forcez l'outil. Manipulez l'outil avec précaution.
9. Regardez où vous posez les pieds et maintenez votre équilibre pendant l'utilisation de l'outil. Assurez-vous qu'il n'y a personne au-dessus de vous lorsque vous travaillez en hauteur et fixez le tuyau d'air afin d'éviter une situation dangereuse s'il est brusquement secoué ou coincé.
10. Sur les toits et sur d'autres emplacements en hauteur, procédez au vissage tout en avançant. Il est facile de perdre l'équilibre en procédant au vissage en reculant. Si vous procédez au vissage sur une surface perpendiculaire, travaillez de haut en bas. De cette façon, le travail de vissage sera moins fatigant.
11. La vis se pliera ou l'outil peut se bloquer si vous vissez par inadvertance sur une autre vis ou heurtez un nœud dans le bois. La vis peut être projetée et frapper quelqu'un, ou bien l'outil lui-même peut réagir de manière dangereuse. Choisissez l'emplacement des vis avec soin.
12. Ne laissez pas l'outil chargé ou le compresseur d'air sous pression pendant une période prolongée dehors au soleil. Assurez-vous de toujours déposer l'outil dans un endroit où la poussière, le sable, les copeaux et les corps étrangers ne risquent pas d'y pénétrer.
13. Ne tentez jamais de visser de l'intérieur et de l'extérieur simultanément. Les vis pourraient se fendre et/ou voler en éclats, ce qui présente un danger grave.

Risques de mouvements répétitifs

1. Lors de l'utilisation d'un outil pendant des périodes prolongées, l'utilisateur peut ressentir un gêne dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps.
2. Pendant qu'il se sert d'un outil, l'utilisateur doit adopter une posture à la fois adéquate et ergonomique. Conservez une bonne assise et évitez les postures inconfortables ou déséquilibrées.
3. Si vous ressentez des symptômes comme une gêne persistante ou récurrente, une douleur, des palpitations, des courbatures, des fourmillements, un engourdissement, une sensation de brûlure ou une raideur, n'ignorez pas ces signes avant-coureurs. L'utilisateur doit consulter un professionnel des soins de santé qualifié concernant l'ensemble des activités.
4. L'utilisation continue de l'outil peut provoquer des microtraumatismes répétés en raison du recul produit par l'outil.
5. Pour éviter des microtraumatismes répétés, l'utilisateur ne doit pas se pencher trop loin ou utiliser une force excessive. De plus, l'utilisateur doit faire une pause lorsqu'il se sent fatigué.

6. Réalisez une évaluation du risque à propos des dangers liés aux mouvements répétitifs. Elle doit se concentrer sur les troubles musculo-squelettiques et reposer de préférence sur l'hypothèse que la réduction de la fatigue pendant le travail diminue efficacement les troubles.

Risques présentés par les accessoires et les pièces consommables

1. Déconnectez la source d'énergie de l'outil, à savoir l'air, le gaz ou une batterie selon le cas, avant de changer/remplacer des accessoires comme un contact de la pièce ou avant d'effectuer des réglages.
2. Utilisez uniquement les tailles et types d'accessoires fournis par le fabricant.
3. Utilisez uniquement les lubrifiants recommandés dans ce manuel.

Risques sur le lieu de travail

1. Glisser, trébucher et tomber sont les principales causes de blessures sur le lieu de travail. Prenez garde aux surfaces glissantes résultant de l'utilisation de l'outil et prenez soin également de ne pas trébucher dans le tuyau de la ligne d'air.
2. Redoublez de précaution dans les environnements inconnus. Des dangers cachés comme les lignes électriques ou d'autres services publics peuvent exister.
3. Cet outil n'est pas conçu pour être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives et n'est pas isolé en cas de contact avec le courant électrique.
4. Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de conduites de gaz, etc., présentant un risque s'ils sont endommagés suite à l'utilisation de l'outil.
5. Conservez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones de travail en désordre ou mal éclairées sont propices aux accidents.
6. Il se peut que des réglementations locales s'appliquent concernant les niveaux de bruit permis. Veuillez les respecter. Dans certains cas, des volets doivent être installés pour réduire le bruit.

Risques présentés par la poussière et les dégagements

1. Soyez toujours vigilant à ce qui vous entoure. L'air sortant de l'outil peut souffler de la poussière ou des objets et frapper l'utilisateur et/ou les badauds.
2. Dirigez le dégagement de sorte à minimiser la perturbation des poussières dans un environnement poussiéreux.
3. Si de la poussière ou des objets sont soufflés dans la zone de travail, réduisez autant que possible les émissions pour diminuer les dangers pour la santé et les risques de blessures.

Risques liés au bruit

1. L'exposition non protégée à des niveaux de bruit élevés peut entraîner une perte auditive permanente handicapante et d'autres problèmes comme des acouphènes (tintement, sifflement ou bourdonnement dans les oreilles).

2. Réalisez une évaluation du risque à propos des risques liés au bruit dans la zone de travail et mettez en place des contrôles adéquats pour ces dangers.
3. Des contrôles appropriés pour réduire le risque peuvent inclure des mesures comme des matériaux amortissant pour empêcher les pièces de « tinter ».
4. Utilisez des protège-tympons appropriés.
5. Faites fonctionner et entretenez l'outil comme recommandé dans ces instructions pour éviter une hausse inutile des niveaux de bruit.
6. Prenez des mesures de réduction du bruit, par exemple en plaçant les pièces à travailler sur des supports atténuant le bruit.

Risques liés aux vibrations

1. L'émission de vibration pendant le fonctionnement dépend de la tension d'adhérence, de la force de pression par contact, du sens de travail, du réglage de l'alimentation, de la pièce à travailler et de son support. Réalisez une évaluation du risque à propos des risques liés aux vibrations et mettez en place des contrôles adéquats pour ces dangers.
2. L'exposition à des vibrations peut provoquer des lésions nerveuses handicapantes et nuire à l'approvisionnement en sang des mains et des bras.
3. Portez des vêtements chauds lorsque vous travaillez dans un environnement froid et maintenez vos mains au chaud et au sec.
4. Si vous ressentez un engourdissement, des fourmillements, une douleur ou remarquez un blanchiment de la peau de vos doigts ou mains, demandez conseil à un professionnel des soins de santé qualifié concernant l'ensemble des activités.
5. Faites fonctionner et entretenez l'outil comme recommandé dans ces instructions pour éviter une hausse inutile des niveaux de vibration.
6. Serrez légèrement l'outil en le tenant bien en main, car le risque de vibration est généralement plus important lorsque la force de préhension est plus élevée.

Avertissements supplémentaires pour outils pneumatiques

1. L'air comprimé peut provoquer de graves blessures.
2. Coupez toujours l'alimentation en air et débranchez l'outil de l'alimentation en air lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. Débranchez toujours l'outil de l'alimentation en air comprimé avant de changer des accessoires, d'effectuer des réglages et/ou des réparations, lorsque vous passez d'une zone de travail à une autre zone.
4. Éloignez les doigts de la gâchette lorsque vous n'utilisez pas l'outil et lorsque vous vous déplacez d'un point à un autre.
5. Ne dirigez jamais l'air comprimé vers vous-même ou quelqu'un d'autre.
6. Les coups de fouet des tuyaux peuvent provoquer de graves blessures. Vérifiez toujours que les tuyaux ou raccords ne sont pas endommagés ou lâches.

7. Ne transportez jamais un outil pneumatique par son tuyau.
8. Ne traînez jamais un outil pneumatique par son tuyau.
9. Lorsque vous utilisez un outil pneumatique, ne dépassez pas la pression de service maximum ps max.
10. Les outils pneumatiques ne doivent être alimentés par de l'air comprimé qu'à la plus basse pression requise pour la tâche afin de réduire le bruit et les vibrations, et de limiter l'usure au minimum.
11. L'utilisation d'oxygène ou de gaz combustibles pour faire fonctionner les outils pneumatiques présente un risque d'incendie et d'explosion.
12. Prenez garde lorsque vous utilisez un outil pneumatique, étant donné que l'outil peut devenir froid, affectant la prise et la maîtrise.

Avertissements supplémentaires pour outils avec commande par contact



1. Ne posez pas le doigt sur la gâchette lorsque vous ramassez l'outil, vous déplacez d'une zone ou position de travail à une autre ou en marchant, étant donné que cela peut entraîner un déclenchement inopiné. Pour les outils avec commande sélective, inspectez toujours l'outil avant utilisation afin de vous assurer que le bon mode est sélectionné.
2. Cet outil intègre la commande sélective pour commande par contact ou commande par contact en continu via des sélecteurs de mode de commande ou est un outil de contact avec commande par contact ou commande par contact en continu et est marqué du symbole ci-dessus. Il est prévu pour les applications productiques, comme les palettes, les meubles, les préfabriqués, le tissu d'ameublement et le gainage.
3. Si vous utilisez cet outil en mode de commande sélective, assurez-vous toujours que le réglage correct de commande est sélectionné.
4. N'utilisez pas cet outil en mode de commande par contact pour fermer des cartons ou des caisses et poser des systèmes de sécurité des transports sur des remorques et des camions, par exemple.
5. Prenez garde lorsque vous passez d'un point d'enfoncement à un autre.

Dispositifs de sécurité

1. Assurez-vous que tous les systèmes de sécurité sont en état de marche avant d'utiliser l'outil. L'outil ne doit pas fonctionner si vous enclenchez uniquement la gâchette ou si vous appuyez simplement le bras de contact contre le bois. Il ne doit fonctionner que si ces deux actions sont réalisées. Faites un essai pour détecter un possible fonctionnement défectueux en retirant les vis de l'outil et en tirant à fond l'enfonceur.

2. Bloquer la gâchette sur la position marche est très dangereux. N'essayez jamais de serrer la gâchette.
3. N'essayez pas de maintenir en position enfoncée l'élément de contact avec du ruban adhésif ou un fil de fer. Cela présente un risque de blessures graves voire mortelles.
4. Vérifiez toujours l'élément de contact, tel qu'indiqué dans ce manuel. Des vis peuvent être projetées accidentellement si le mécanisme de sécurité ne fonctionne pas correctement.

Dépannage

1. Procédez au nettoyage et à l'entretien juste après avoir terminé la tâche. Maintenez l'outil en parfait état. Lubrifiez les pièces mobiles pour éviter qu'elles ne rouillent et pour limiter l'usure due à la friction. Retirez toute la poussière déposée sur les pièces.
2. Sollicitez une inspection régulière de l'outil auprès d'un centre de service après-vente Makita agréé.
3. Pour conserver la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par un centre de service après-vente Makita agréé, exclusivement avec des pièces de rechange Makita.
4. Suivez les réglementations locales lors de la mise au rebut de l'outil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


⚠ AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS tromper (au fil d'une utilisation répétée) par un sentiment d'aisance et de familiarité avec le produit, en négligeant le respect rigoureux des consignes de sécurité qui accompagnent le produit en question. La MAUVAISE UTILISATION de l'outil ou l'ignorance des consignes de sécurité indiquées dans ce mode d'emploi peut entraîner de graves blessures.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- Fig. 1: 1. Gâchette 2. Levier de verrouillage de la gâchette 3. Crochet 4. Capuchon du magasin 5. Adaptateur de bec (élément de contact)

INSTALLATION

Sélection du compresseur



1. Fréquence de clouage (clous/min) 2. Sortie d'air à la minute du compresseur (L/min) 3. 2,26 MPa (22,6 bars) 4. 1,76 MPa (17,6 bars) 5. 1,18 MPa (11,8 bars)

Le compresseur d'air doit répondre aux exigences de la norme EN60335-2-34.

Choisissez un compresseur dont la capacité de pressurisation et de sortie d'air assurera un bon rapport qualité/coût. Le graphique indique la relation entre la fréquence de clouage, la pression applicable et la sortie d'air du compresseur.

Ainsi, par exemple, un clouage à raison d'environ 50 clous par minute avec une compression de 1,76 MPa (17,6 bars) nécessite un compresseur avec une sortie d'air supérieure à 100 litres/min.

Un régulateur de pression doit être utilisé si la pression d'air fournie dépasse la capacité nominale de l'outil. Autrement, l'utilisateur et les personnes présentes courent un risque de blessure grave.

Sélection du tuyau d'air

ATTENTION : La capacité d'entraînement de l'outil risque de diminuer si la sortie d'air du compresseur est faible ou si le tuyau d'air est trop long ou d'un diamètre trop petit pour la fréquence de clouage.

► Fig.2

Utilisez un tuyau d'air résistant aux pressions élevées. Le tuyau d'air utilisé doit être le plus gros et le plus court possible, pour assurer un travail de clouage continu et efficace.

Lubrification

► Fig.3: 1. Huile pour outil pneumatique

Lubrifiez l'outil avec de l'huile pour outil pneumatique, en versant deux ou trois gouttes dans le raccord d'air. Cette tâche doit être effectuée avant et après l'utilisation.

Pour assurer une lubrification adéquate, il faut déclencher l'outil à deux ou trois reprises après l'insertion de l'huile pour outil pneumatique.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Avant de régler ou vérifier une fonction de l'outil, verrouillez toujours la gâchette en plaçant le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de blocage et débranchez le tuyau d'air de l'outil.

Réglage de la profondeur de clouage

Cet outil est pourvu d'un dispositif de réglage de profondeur du clouage. Pour moduler la profondeur du clouage, tournez le dispositif de réglage jusqu'à la profondeur adéquate.

► Fig.4: 1. Dispositif de réglage

La plage réglable est de 8,0 mm (5/16"). (Un tour complet correspond à un réglage de 1,6 mm (1/16").)

► Fig.5: 1. Trop profond 2. Au ras 3. Pas assez profond

Crochet

ATTENTION : Débranchez toujours le tuyau avant de suspendre l'outil avec le crochet.

ATTENTION : N'accrochez jamais l'outil à un endroit élevé ou potentiellement instable.

ATTENTION : Ne laissez pas pendre le crochet à la ceinture. La chute accidentelle du cloueur peut provoquer des ratés et des blessures corporelles.

Le crochet est pratique pour suspendre temporairement l'outil.

Le crochet peut être tourné tout en enfonçant la partie inférieure à l'angle souhaité.

► Fig.6: 1. Crochet

En outre, ce crochet s'installe d'un côté comme de l'autre de l'outil.

Pour changer la position d'installation, dévissez le boulon avec un tournevis et retirez l'écrou. Posez le crochet de l'autre côté, puis fixez-le fermement à l'aide du boulon et de l'écrou.

► Fig.7: 1. Crochet 2. Boulon 3. Écrou

Adaptateur de bec

Pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de la pièce, utilisez l'adaptateur de bec.

Pour retirer l'adaptateur de bec de son socle de logement, tirez-le avec votre pouce dans le sens de la flèche.

► Fig.8: 1. Adaptateur de bec

Pour fixer l'adaptateur de bec à l'élément de contact, appuyez-le contre ce dernier jusqu'à ce que les parties encastrées en trois endroits à l'intérieur de l'adaptateur de bec s'insèrent dans les trois parties saillantes de l'élément de contact.

► Fig.9: 1. Adaptateur de bec 2. Élément de contact 3. Partie saillante 4. Partie encastrée

Souffleur de poussières

⚠ ATTENTION : Ne pointez jamais la sortie d'éjection du souffleur de poussières en direction de quelqu'un. De plus, gardez les mains et les pieds à l'écart de la sortie d'éjection. Si vous enfoncez accidentellement le bouton du souffleur de poussières, vous risquez de vous blesser.

⚠ ATTENTION : Regardez toujours autour de vous avant d'utiliser le souffleur de poussières. La poussière soufflée ou les objets projetés peuvent frapper quelqu'un.

⚠ ATTENTION : Ne branchez ni ne débranchez le tuyau d'air tout en enfonçant le bouton du souffleur de poussières.

L'air fourni à l'outil peut également servir de souffleur de poussières. Vous pouvez nettoyer la zone de travail en appuyant sur le bouton situé sur l'extrémité de la poignée.

► Fig.10: 1. Bouton

REMARQUE : Après avoir utilisé le souffleur de poussières, la force de vissage de l'outil baissera provisoirement. Dans ce cas, patientez jusqu'à ce que la pression de l'air soit rétablie.

REMARQUE : Procédez à un essai de soufflage si vous utilisez le souffleur de poussières immédiatement après avoir versé de l'huile. L'huile peut être pulvérisée avec l'air.

ASSEMBLAGE

⚠ ATTENTION : Avant toute intervention sur l'outil, verrouillez toujours la gâchette en plaçant le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de blocage  et débranchez le tuyau d'air de l'outil.

Chargement du cloueur

⚠ ATTENTION : N'utilisez pas de clous ou de bandes de clous liés déformés.

1. Débranchez le tuyau d'air.
 2. Enfoncez le levier de fermeture, puis ouvrez la porte et le capuchon du magasin.
- Fig.11: 1. Levier de fermeture 2. Porte 3. Capuchon du magasin

► Fig.12

3. Tournez l'arbre de réglage et réglez la position de la plaque de changement convenant à la longueur des clous. Assurez-vous que la flèche est dirigée sur la valeur de gradation correspondant à la longueur de clou marquée sur l'arbre de réglage.

► Fig.13: 1. Plaque de changement 2. Arbre de réglage 3. Flèche

REMARQUE : Si vous utilisez l'outil alors que la plaque de changement est réglée sur la mauvaise position, l'alimentation en clous risque d'être mauvaise ou l'outil risque de mal fonctionner.

4. Placez la bobine de clous sur la plaque de changement et débobinez suffisamment de clous pour atteindre le guide de clous.

Placez ensuite le premier clou dans le guide de clous et le second dans la griffe d'alimentation. Placez également les clous non embobinés sur le dispositif d'alimentation.

► Fig.14: 1. Guide de clous 2. Griffe d'alimentation

5. Vérifiez que la bobine de clous est correctement placée dans le magasin.

6. Refermez soigneusement le capuchon du magasin. Ensuite, tout en enfonçant le levier de fermeture, fermez la porte jusqu'à ce que le levier de fermeture se verrouille.

Raccordement du tuyau d'air

⚠ ATTENTION : Ne raccordez pas le tuyau d'air alors que vous avez le doigt sur la gâchette. Un déclenchement imprévu pourrait provoquer de graves blessures.

► Fig.15: 1. Raccord d'air 2. Douille à air

Glissez la douille à air du tuyau d'air dans le raccord d'air de l'outil. Assurez-vous que la douille à air est verrouillée fermement en position lorsque vous installez le raccord d'air.

Un raccord à tuyau doit être installé sur ou près de l'outil de sorte que le réservoir de pression se vide au moment de la déconnexion du raccord d'adduction d'air.

Changement de gâchette pour le mode de commande par contact

⚠ ATTENTION : Débranchez toujours le tuyau d'air et retirez les clous de l'outil avant de remplacer la gâchette.

⚠ ATTENTION : Après le remplacement de la gâchette, vérifiez toujours que l'outil fonctionne correctement avant d'effectuer le véritable travail. Ne mettez jamais de clous dans l'outil avant de vérifier le fonctionnement pour éviter un clouage imprévu.

La gâchette pour le mode de commande séquentielle simple est installée en usine. Pour permuter le mode de clouage sur le mode de commande par contact, remplacez la pièce de la gâchette par celle pour le mode de commande par contact.

► Fig.16: 1. Gâchette pour le mode de commande séquentielle simple (de couleur grise)
2. Gâchette pour le mode de commande par contact (de couleur noire)

1. Placez le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de blocage .

► Fig.17: 1. Levier de verrouillage de la gâchette

2. Poussez la goupille maintenant la gâchette du côté de la rondelle en uréthane, puis retirez la rondelle en uréthane. Sortez ensuite la goupille et retirez la gâchette.

► Fig.18: 1. Goupille 2. Rondelle en uréthane
3. Gâchette

3. Placez l'ensemble de la gâchette pour le mode de commande par contact.

Tout en poussant la partie articulée vers l'intérieur, placez la gâchette de sorte que la partie articulée se trouve sous la tige du clapet dans le logement.

► **Fig.19:** 1. Partie articulée 2. Tige du clapet

4. Insérez la goupille dans l'orifice et fixez-la avec la rondelle en uréthane.

5. Raccordez le tuyau d'air et assurez-vous que l'outil fonctionne correctement. Reportez-vous à la section « Vérification du bon fonctionnement avant utilisation ».

NOTE : Pour revenir au mode de commande séquentielle simple, suivez les procédures ci-dessus pour changer de gâchette.

UTILISATION

⚠ATTENTION : Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en état de fonctionner avant d'utiliser l'outil.

⚠ATTENTION : Lorsque vous utilisez l'outil, n'approchez pas votre visage de l'outil. Gardez également les mains et les pieds à l'écart de la zone de sortie d'éjection.

⚠ATTENTION : Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, verrouillez toujours la gâchette en plaçant le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de blocage .

⚠ATTENTION : Assurez-vous que la gâchette est bien verrouillée lorsque le levier de verrouillage de la gâchette est placé sur la position de blocage .

Vérification du bon fonctionnement avant utilisation

Avant utilisation, vérifiez toujours les points suivants.

- Assurez-vous que l'outil ne démarre pas uniquement en raccordant le tuyau d'air.
- Assurez-vous que l'outil ne démarre pas uniquement en déclenchant la gâchette.
- Assurez-vous que l'outil ne démarre pas uniquement en plaçant l'élément de contact contre la pièce sans enclencher la gâchette.
- En mode de commande séquentielle simple, assurez-vous que l'outil ne démarre pas en enclenchant d'abord la gâchette, puis en plaçant l'élément de contact contre la pièce.

Méthode de clouage

Le levier de verrouillage de la gâchette est fourni pour éviter de déclencher accidentellement la gâchette.

Pour verrouiller la gâchette, placez le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de blocage .

Pour utiliser l'outil, placez le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de déblocage .

► **Fig.20:** 1. Levier de verrouillage de la gâchette
2. Gâchette

Commande séquentielle simple

⚠ATTENTION : N'appliquez pas une pression excessive lorsque vous posez l'élément de contact contre la pièce. De plus, enclenchez à fond la gâchette et maintenez-la dans cette position 1 ou 2 secondes après le clouage.

Même en mode de « commande séquentielle simple » une gâchette à moitié enclenchée peut provoquer un clouage imprévu lorsque l'élément de contact touche à nouveau la pièce.

Placez l'élément de contact contre la pièce et enclenchez à fond la gâchette.

Après le clouage, relâchez l'élément de contact, puis relâchez la gâchette.

► **Fig.21**

Commande par contact



Appuyez d'abord sur la gâchette puis placez l'élément de contact contre la pièce.

► **Fig.22**

Clouage dans la tôle

⚠AVERTISSEMENT : Lors du clouage sur une tôle en U, limitez l'épaisseur à 2,3 mm (3/32") ou moins. Autrement, l'outil bondira sévèrement et un clou sera éjectés par l'arrière, ce qui comporte un risque de blessure grave.

⚠AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des clous durcis pour clouer dans la tôle. L'utilisation d'autres types de clous comporte un risque de blessure grave.

⚠AVERTISSEMENT : Lorsque vous clouez, tenez l'outil bien droit par rapport à la surface à clouer. Si vous ne clouez pas droit, les clous peuvent être éjectés par l'arrière, ce qui comporte un risque de blessure grave.

⚠AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'outil pour clouer directement une plaque ondulée ou une tôle en U. Les clous peuvent être éjectés par l'arrière, ce qui comporte un risque de blessure grave.

⚠AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'outil pour clouer au plafond ou sur le toit.

Choisissez et utilisez des clous dont la longueur dépasse d'au moins 10 mm (3/8") l'épaisseur totale de toutes les pièces à clouer. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Épaisseur de matériau y compris la tôle en U (A)	Épaisseur de la tôle en U (B)	Longueur de clou (C)
9 mm à 22 mm (11/32" à 7/8")	1,6 mm à 2,3 mm (1/16" à 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm à 27 mm (3/8" à 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm à 35 mm (9/16" à 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm à 40 mm (5/8" à 1-9/16")		50 mm (2")

► Fig.23

REMARQUE : Selon la dureté et l'épaisseur totale des pièces combinées, il se peut qu'un clouage suffisant ne soit pas obtenu. Le clouage trop profond dans la tôle peut réduire considérablement la solidité du clouage. Avant de clouer, ajustez correctement la profondeur de clouage.

REMARQUE : Le clouage de la tôle entraîne une usure prématurée du dispositif d'entraînement et peut coincer les clous. En cas d'usure du dispositif d'entraînement, remplacez-le par un neuf.

Clouage dans le béton

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des clous durcis pour clouer dans le béton. L'utilisation d'autres types de clous comporte un risque de blessure grave.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne clouez pas directement dans le béton ni ne clouez directement une tôle sur du béton. Des fragments de béton pourraient voler en éclat ou des clous pourraient être éjectés par l'arrière, ce qui comporte un risque de blessure grave.

⚠ AVERTISSEMENT : Lorsque vous clouez, tenez l'outil bien droit par rapport à la surface à clouer. Si vous ne clouez pas droit, des fragments de béton pourraient voler en éclat ou des clous pourraient être éjectés par l'arrière, ce qui comporte un risque de blessure grave.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'outil afin de fixer un objet pour y accrocher quelque chose comme un tuyau d'évacuation.

Choisissez et utilisez des clous qui pénétreront de 10 mm (3/8") à 15 mm (5/8") dans le béton. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Épaisseur du bois (A)	Longueur de clou (B)	Profondeur de pénétration dans le béton (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Environ 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Environ 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Environ 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Environ 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Environ 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Environ 15 mm (5/8")

► Fig.24

REMARQUE : N'utilisez cet outil que pour clouer dans le béton mou (qui n'est pas coulé depuis trop longtemps). Les clous risquent de plier ou de ne pas s'enfoncer assez profondément dans le béton dur.

REMARQUE : Les clous risquent de ne pas s'enfoncer assez profondément dans du béton plus profond que 15 mm (5/8").

Découper la bande porte-vis

⚠ ATTENTION : Débranchez toujours le tuyau d'air de l'outil avant de retirer la bande porte-vis.

Lorsque vous utilisez des bandes de clous liés, la bande sera éjectée du guide d'entraînement à mesure que vous enfoncez les clous. Déchirez la bande éjectée en la tordant comme illustré sur la figure.

► Fig.25: 1. Bande éjectée

Retrait des clous coincés

⚠ ATTENTION : Verrouillez toujours la gâchette en plaçant le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de blocage  et débranchez le tuyau avant de retirer les clous coincés. Retirez également les clous du magasin avant d'éliminer un bourrage.

1. Enfoncez le levier de fermeture et ouvrez la porte. Ouvrez le capuchon du magasin et retirez la bobine de clous.

2. Insérez une petite tige en métal dans la sortie d'éjection des clous et frappez-la légèrement avec un marteau.

► Fig.26: 1. Tige en métal 2. Sortie d'éjection des clous 3. Marteau

3. Retirez le clou coincé avec un tournevis plat ou un autre outil similaire.

► Fig.27

4. Remettez en place la bobine de clous et fermez le capuchon du magasin et la porte.

ENTRETIEN

⚠ ATTENTION : Avant une inspection ou un entretien, verrouillez toujours la gâchette en plaçant le levier de verrouillage de la gâchette sur la position de blocage  et débranchez le tuyau d'air de l'outil.

REMARQUE : N'utilisez jamais d'essence, benzène, diluant, alcool ou autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la décoloration, la déformation ou la fissuration de l'outil.

Nettoyage de l'outil

Le fer pulvérulent qui adhère à l'aimant s'enlève facilement à l'aide d'une poire soufflante.

► Fig.28: 1. Aimant

Rangement

Lorsque l'outil n'est pas utilisé, déconnectez le tuyau d'air. Mettez ensuite le capuchon sur le raccord d'air. Rangez le cloueur dans une pièce chaude et sèche.

► **Fig.29:** 1. Capuchon

Entretien du compresseur, l'ensemble d'air et du tuyau d'air

Après l'utilisation, videz toujours le réservoir du compresseur et le filtre à air. L'outil risque de mal fonctionner ou de tomber en panne si l'humidité y pénètre.

► **Fig.30:** 1. Robinet de vidange

► **Fig.31:** 1. Filtre à air

Inspectez régulièrement pour voir s'il y a assez d'huile pneumatique dans l'huileur de l'ensemble d'air. Une lubrification insuffisante provoquera l'usure prématurée des joints toriques.

► **Fig.32:** 1. Huileur 2. Huile pour outil pneumatique

Gardez le tuyau d'air à l'écart de la chaleur (plus de 60 °C) et des produits chimiques (diluants, acides puissants ou substances alcalines puissants). Acheminez également le tuyau à l'écart des obstacles où il risquerait de se coincer pendant l'utilisation de l'outil. Les tuyaux doivent également être placés à l'écart des bords tranchants et de toute surface pouvant entraîner l'endommagement ou l'abrasion du tuyau.

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, toute réparation, tout travail d'entretien ou de réglage doivent être effectués par un centre d'entretien Makita agréé, avec des pièces de rechange Makita.

ACCESSOIRES EN OPTION

⚠ ATTENTION : Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces complémentaires qu'aux fins auxquelles ils ont été conçus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez votre centre d'entretien local Makita.

- Clous
- Tuyau d'air
- Lunettes de sécurité
- Adaptateur de bec

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste soient compris dans l'emballage de l'outil en tant qu'accessoires standard. Ils peuvent varier d'un pays à l'autre.

TECHNISCHE DATEN

Modell:		AN635H
Luftdruck		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)
Drahtgebundener Coilnagel	Nagellänge	32 mm - 65 mm
	Nageldurchmesser	2,1 mm - 3,3 mm
	Nagelkapazität	200 Stück - 400 Stück
Sheetgebundener Coilnagel	Nagellänge	32 mm - 65 mm
	Nageldurchmesser	2,2 mm - 2,9 mm
	Nagelkapazität	200 Stück
Minimaler Schlauchdurchmesser		4,0 mm
Druckluftwerkzeugöl		ISO VG32 oder gleichwertiges Öl
Abmessungen (L × B × H)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Nettogewicht		2,2 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Die technischen Daten können von Land zu Land unterschiedlich sein.

Symbole

Nachstehend sind Symbole aufgeführt, auf die Sie beim Werkzeuggebrauch stoßen können. Sie sollten noch vor Arbeitsbeginn ihre Bedeutung kennen.



Betriebsanleitung lesen.



Schutzbrille tragen.



Einen Gehörschutz tragen.



Das Werkzeug besitzt die Fähigkeit, im Kontaktauslösungsmodus zu arbeiten.



Werkzeug nicht auf Gerüsten oder Leitern verwenden.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist für vorbereitende Innenarbeiten, wie das Befestigen von Bodenbalken oder allgemeinen Dachsparren und Balkenwerk beim 2" x 4" Hausbau, vorgesehen.

Das Werkzeug ist nur für professionelle Massenanwendung vorgesehen. Benutzen Sie es nicht für andere Zwecke. Es ist nicht dazu ausgelegt, Befestigungselemente direkt auf einer harten Oberfläche, wie z. B. Stahl und Beton, einzutreiben.

Geräusch

Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß EN ISO 11148-13:

Schalldruckpegel (L_{PA}): 83 dB (A)

Schalleistungspegel (L_{WA}): 96 dB (A)

Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)

Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)

Schallemissionswert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

⚠️ WARNUNG: Einen Gehörschutz tragen.

⚠️ WARNUNG: Die Schallemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Wert(en) abweichen.

⚠️ WARNUNG: Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Der Schwingungsgesamtwert wurde gemäß EN ISO 11148-13 ermittelt:

Schwingungsemission (a_h): 4,0 m/s²

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s²

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

⚠️ WARNUNG: Die Vibrationsemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Emissionswert(en) abweichen.

⚠️ WARNUNG: Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

EG-Konformitätserklärung

Nur für europäische Länder

Die EG-Konformitätserklärung ist als Anhang A in dieser Bedienungsanleitung enthalten.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Sicherheitswarnungen für Druckluftnagel/-tacker

⚠️ WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Stromschlag und/oder Feuer führen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Werkzeugs diese Bedienungsanleitung, um die Personensicherheit und die richtige Bedienung und Wartung des Werkzeugs sicherzustellen.


Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Jeder andere Gebrauch außer dem beabsichtigten Gebrauch dieses Werkzeugs ist verboten. Eintreibgeräte mit ständiger Kontaktauslösung oder Kontaktauslösung dürfen nur für Produktionsanwendungen verwendet werden.
2. Halten Sie die Finger vom Auslöser fern, wenn Sie dieses Werkzeug nicht benutzen, und wenn Sie von einer Arbeitsposition zu einer anderen wechseln.

3. Mehrfache Gefahren. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie Zubehör am Werkzeug anschließen, abtrennen, laden, betreiben, das Werkzeug warten, oder Zubehör am Werkzeug wechseln. Anderenfalls kann es zu schweren Körperverletzungen kommen.
4. Halten Sie alle Körperteile, wie Hände und Beine usw., aus der Schussrichtung fern, und stellen Sie sicher, dass das Befestigungselement nicht durch das Werkstück hindurch in Teile des Körpers eindringen kann.
5. Beachten Sie bei Benutzung des Werkzeugs, dass das Befestigungselement abgelenkt werden und Verletzungen verursachen kann.
6. Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff, und richten Sie sich darauf ein, Rückstoß abzufangen.
7. Nur technisch versierte Bediener sollten das Eintreibgerät benutzen.
8. Unterlassen Sie jegliche Abänderung des Eintreibgeräts. Abänderungen können die Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Gefahren für den Bediener und/oder Umstehende erhöhen.
9. Werfen Sie die Betriebsanleitung nicht weg.
10. Benutzen Sie ein Werkzeug nicht, wenn es beschädigt worden ist.
11. Lassen Sie bei der Handhabung von Befestigungselementen, besonders beim Beladen und Entladen, Vorsicht walten, da die Befestigungselemente scharfe Spitzen aufweisen, die Verletzungen verursachen können.
12. Überprüfen Sie das Werkzeug vor Gebrauch immer auf beschädigte, falsch angeschlossene oder verschlissene Teile.
13. Strecken Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit vor. Benutzen Sie das Werkzeug nur an einem sicheren Arbeitsplatz. Achten Sie stets auf sicheren Stand und gute Balance.
14. Halten Sie Umstehende fern (wenn Sie in einem Bereich arbeiten, wo die Wahrscheinlichkeit von Passanten-Durchgangsverkehr hoch ist). Grenzen Sie Ihren Arbeitsbereich klar ab.
15. Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich selbst oder andere Personen.
16. Legen Sie Ihren Finger nicht auf den Auslöser, wenn Sie das Werkzeug aufheben, sich zwischen Arbeitsbereichen und -positionen bewegen oder gehen, weil das zu einer unbeabsichtigten Betätigung führen kann. Werkzeuge mit selektiver Betätigung sind vor Gebrauch stets zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der korrekte Modus gewählt ist.
17. Tragen Sie nur Handschuhe, die ein angemessenes Gefühl und sichere Kontrolle von Auslösern und Einstellvorrichtungen gewähren.
18. Legen Sie das Werkzeug im Ruhezustand auf einer ebenen Fläche ab. Wenn Sie den am Werkzeug angebrachten Aufhänger verwenden, hängen Sie das Werkzeug sicher an einer stabilen Oberfläche auf.
19. Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder dergleichen nicht in Betrieb nehmen.

Gefahren von Geschossen

1. Das Eintreibgerät ist grundsätzlich von der Druckluftquelle zu trennen, wenn Befestigungselemente entladen, Einstellungen vorgenommen, Nagelstaum beseitigt oder Zubehörteile gewechselt werden.
2. Achten Sie während der Arbeit darauf, dass die Befestigungselemente das Material korrekt durchdringen und nicht fälschlicherweise auf den Bediener und/oder Umstehende abgeleckt/abgeschossen werden können.
3. Während der Arbeit können Bruchstücke vom Werkstück und Befestigungs-/Sammelsystem abgegeben werden.
4. Tragen Sie stets eine Schutzbrille, um Ihre Augen bei Verwendung von Elektrowerkzeugen vor Verletzung zu schützen. Die Brille muss den Vorschriften ANSI Z87.1 in den USA, EN 166 in Europa oder AS/NZS 1336 in Australien/Neuseeland entsprechen. In Australien/Neuseeland ist das Tragen eines Gesichtsschutzes gesetzlich vorgeschrieben, um auch Ihr Gesicht zu schützen.



Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, den Gebrauch von angemessener Schutzausrüstung für die Werkzeuggestutzer und andere Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich durchzusetzen.

5. Die Gefahren für andere Personen sind vom Bediener zu beurteilen.
6. Lassen Sie bei Werkzeugen ohne Werkstückkontakt Vorsicht walten, weil sie unbeabsichtigt ausgelöst werden können und den Bediener und/oder Umstehende verletzen können.
7. Vergewissern Sie sich stets, dass das Werkzeug sicher auf dem Werkstück aufsitzt und nicht abrutschen kann.
8. Tragen Sie einen Gehörschutz, um Ihre Ohren vor dem Auslassgeräusch zu schützen, und einen Kopfschutz. Tragen Sie außerdem leichte, aber keine weite Kleidung. Ärmel müssen zugeknöpft oder hochgerollt sein. Das Tragen einer Krawatte ist unzulässig.

Gefahren beim Betrieb

1. Halten Sie das Werkzeug korrekt: richten Sie sich darauf ein, normalen oder plötzlichen Bewegungen, wie z. B. Rückstoß, entgegenzuwirken.
2. Behalten Sie eine ausbalancierte Körperhaltung und sicheren Stand bei.

3. Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille; außerdem wird das Tragen geeigneter Handschuhe und Schutzkleidung empfohlen.
4. Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
5. Verwenden Sie die korrekte Energiequelle gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung.
6. Benutzen Sie das Werkzeug nicht auf beweglichen Plattformen oder auf der Ladefläche von Lastwagen. Eine plötzliche Bewegung der Plattform kann zum Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen und Verletzungen verursachen.
7. Gehen Sie stets davon aus, dass sich Befestigungsmittel im Werkzeug befinden.
8. Arbeiten Sie nicht überhastet, und verwenden Sie das Werkzeug nicht mit zu hohem Kraftaufwand. Gehen Sie mit dem Werkzeug sorgfältig um.
9. Achten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug auf sicheren Stand und auf Ihr Gleichgewicht. Stellen Sie sicher, dass sich bei Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen keine Personen unterhalb Ihres Standorts aufhalten, und sichern Sie den Druckluftschlauch, um Gefahren durch plötzliches Rucken oder Hängenbleiben zu vermeiden.
10. Bewegen Sie sich beim Eintreiben von Befestigungsmitteln auf Dächern und anderen hochgelegenen Orten in Vorwärtsrichtung. Wenn Sie sich beim Arbeiten rückwärts bewegen, können Sie leicht den Stand verlieren. Arbeiten Sie beim Eintreiben von Befestigungsmitteln an senkrechten Flächen von oben nach unten. Das Arbeiten auf diese Weise ist weniger ermüdend.
11. Wenn Sie versehentlich auf ein anderes Befestigungsmittel oder auf einen Ast im Holz treffen, kann sich das Befestigungsmittel verbiegen oder im Werkzeug verklemmen. Das Befestigungsmittel kann herausgeschleudert werden und Personen treffen, oder das Werkzeug selbst kann gefährliche Bewegungen machen. Setzen Sie die Befestigungsmittel mit Sorgfalt.
12. Das mit Befestigungsmitteln geladene Werkzeug und den Kompressor nicht längere Zeit der Sonneneinstrahlung aussetzen - insbesondere, wenn sie unter Druck stehen. Achten Sie darauf, dass am Ablageplatz des Werkzeugs keine Fremdkörper wie Staub, Sand, Späne oder sonstige Materialien in das Werkzeug eindringen.
13. Treiben Sie Befestigungsmittel niemals gleichzeitig von innen und außen ein. Die Befestigungsmittel können durchschießen und/oder umher fliegen und stellen eine große Gefahr dar.

RSI-Syndrom verursachende Gefahren

1. Wird ein Werkzeug über längere Zeitspannen benutzt, kann der Bediener Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen verspüren.
2. Bei der Benutzung eines Werkzeugs sollte der Bediener eine geeignete, aber ergonomische Haltung annehmen. Behalten Sie sicheren Stand bei, und vermeiden Sie unbehagliche oder unausbalancierte Haltungen.

3. Falls der Bediener Symptome, wie z. B. anhaltende oder immer wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Pochen, Reißen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifigkeit verspürt, sollten diese Warnzeichen nicht ignoriert werden. Der Bediener sollte einen qualifizierten Gesundheitsexperten in Bezug auf allgemeine Aktivitäten konsultieren.
4. Fortgesetzter Gebrauch des Werkzeugs kann RSI-Syndrom durch den vom Werkzeug erzeugten Rückstoß verursachen.
5. Um RSI-Syndrom zu vermeiden, sollte sich der Bediener nicht übernehmen oder übermäßige Kraft anwenden. Darüber hinaus sollte der Bediener eine Pause einlegen, wenn er Müdigkeit verspürt.
6. Führen Sie eine Gefährdungsabschätzung bezüglich Gefahren durch wiederholte Beanspruchung durch. Diese sollte sich auf Muskel-Skelett-Erkrankungen konzentrieren und vorzugsweise auf der Annahme basieren, dass geringere Ermüdung während der Arbeit effektiv zur Reduzierung von Erkrankungen ist.

Durch Zubehör und Verbrauchsmaterial verursachte Gefahren

1. Trennen Sie das Werkzeug von seiner jeweiligen Energiequelle, wie z. B. Luft oder Gas oder Batterie, wo anwendbar, bevor Sie Zubehöerteile, wie z. B. den Werkstückkontakt, austauschen oder Einstellungen vornehmen.
2. Verwenden Sie nur Zubehöerteile der vom Hersteller gelieferten Größen und Typen.
3. Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung empfohlenen Schmiermittel.

Gefahren am Arbeitsplatz

1. Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind Hauptursachen für Verletzungen am Arbeitsplatz. Achten Sie auf schlüpfrige Oberflächen, die durch den Gebrauch des Werkzeugs verursacht werden, und auch auf Stolpergefahren, die durch den Druckluftschlauch verursacht werden.
2. Lassen Sie in fremden Umgebungen zusätzliche Sorgfalt walten. Verborgene Gefahren, wie z. B. Stromkabel oder andere Versorgungsleitungen, können vorhanden sein.
3. Dieses Werkzeug ist nicht für den Einsatz in potenziell explosiven Atmosphären vorgesehen und ist nicht gegen Kontakt mit Strom isoliert.
4. Vergewissern Sie sich, dass keine Stromkabel, Gasrohre usw. vorhanden sind, die bei Beschädigung durch den Einsatz des Werkzeugs eine Gefahr darstellen können.
5. Der Arbeitsplatz muss sauber, aufgeräumt und gut beleuchtet sein. Unordnung und Dunkelheit am Arbeitsbereich bringen Unfallgefahren mit sich.
6. Befolgen Sie etwaige örtliche Lärmschutzvorschriften, und halten Sie die vorgeschriebenen Grenzen für Geräuschpegel ein. In bestimmten Fällen muss der Lärmpegel mit Hilfe von Schallschutzwänden/-lamellen gedämpft werden.

Durch Staub und Abgase verursachte Gefahren

1. Überprüfen Sie stets Ihre Umgebung. Die vom Werkzeug ausgeblasene Luft kann Staub oder Objekte aufwirbeln und den Bediener und/oder Umstehende treffen.
2. Lenken Sie die Abluft so, dass Aufwirbelung von Staub in einer staubgefüllten Umgebung minimiert wird.
3. Werden Staub oder Objekte im Arbeitsbereich emittiert, reduzieren Sie die Emissionen so weit wie möglich, um Gesundheitsrisiken und Verletzungsgefahr zu verringern.

Gefahren durch Lärm

1. Ungeschützte Einwirkung von hohen Geräuschpegeln kann permanente, behindernde Gehörschädigung und andere Probleme wie Tinnitus (Klingeln, Säusen, Pfeifen oder Brummen in den Ohren) verursachen.
2. Führen Sie eine Gefährdungsabschätzung bezüglich Lärmgefahren im Arbeitsbereich durch, und realisieren Sie angemessene Kontrollen für diese Gefahren.
3. Geeignete Kontrollen zur Verringerung des Risikos können Maßnahmen, wie Dämpfungsmaterial, beinhalten, um „Klingeln“ von Werkstücken zu verhindern.
4. Verwenden Sie einen geeigneten Gehörschutz.
5. Betreiben und warten Sie das Werkzeug gemäß den Empfehlungen in dieser Anleitung, um eine unnötige Zunahme von Geräuschpegeln zu verhindern.
6. Ergreifen Sie Lärmreduzierungsmaßnahmen, indem Sie beispielsweise Werkstücke auf Schalldämpfungsstützen legen.

Gefahren durch Vibrationen

1. Die Schwingungsemission während der Arbeit hängt von der Greifkraft, der Anpresskraft, der Arbeitsrichtung, der Einstellung der Energieversorgung, dem Werkstück und der Werkstückauflage ab. Führen Sie eine Gefährdungsabschätzung bezüglich Vibrationsgefahren durch, und realisieren Sie angemessene Kontrollen für diese Gefahren.
2. Einwirkung von Vibrationen kann behindernde Schäden an den Nerven und Blutgefäßen der Hände und Arme verursachen.
3. Tragen Sie beim Arbeiten unter kalten Bedingungen warme Kleidung, und halten Sie Ihre Hände warm und trocken.
4. Wenn Sie Taubheit, Kribbeln, Schmerzen oder Bleichwerden der Haut an Ihren Fingern oder Händen erleben, holen Sie sich medizinischen Rat von einem qualifizierten Berufsmediziner in Bezug auf allgemeine Aktivitäten.
5. Betreiben und warten Sie das Werkzeug gemäß den Empfehlungen in dieser Anleitung, um eine unnötige Zunahme von Vibrationspegeln zu verhindern.
6. Halten Sie das Werkzeug mit leichtem, aber sicherem Griff, weil die Gefährdung durch Vibrationen bei höherer Greifkraft im Allgemeinen größer ist.

Zusätzliche Warnungen für Druckluftwerkzeuge

1. Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
2. Stellen Sie immer die Druckluftversorgung ab, und trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, wenn es nicht benutzt wird.

3. Trennen Sie das Werkzeug immer von der Druckluftversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln, Einstellungen und/oder Reparaturen vornehmen, und wenn Sie sich von einem Arbeitsbereich zu einem anderen bewegen.
4. Halten Sie die Finger vom Auslöser fern, wenn Sie dieses Werkzeug nicht benutzen, und wenn Sie von einer Arbeitsposition zu einer anderen wechseln.
5. Richten Sie Druckluft niemals auf sich selbst oder andere Personen.
6. Peitschende Schläuche können schwere Verletzungen verursachen. Prüfen Sie stets, ob beschädigte oder lockere Schläuche oder Anschlusstutzen vorhanden sind.
7. Tragen Sie ein Druckluftwerkzeug niemals an seinem Schlauch.
8. Ziehen Sie ein Druckluftwerkzeug niemals an seinem Schlauch.
9. Bei Benutzung von Druckluftwerkzeugen darf der maximale Betriebsdruck $p_{s\ max}$ nicht überschritten werden.
10. Druckluftwerkzeuge sollten nur mit Druckluft bei der niedrigsten für den Arbeitsvorgang erforderlichen Druckeinstellung betrieben werden, um Lärm und Vibrationen zu verringern und Verschleiß zu minimieren.
11. Die Verwendung von Sauerstoff oder brennbaren Gasen für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen erzeugt eine Brand- und Explosionsgefahr.
12. Lassen Sie bei der Benutzung von Druckluftwerkzeugen Vorsicht walten, weil das Werkzeug kalt werden könnte, wodurch Griff und Kontrolle beeinflusst werden.
4. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht in Kontaktauslösung für Anwendungen, wie z. B. Schließen von Kisten oder Verschlüssen und Anbringen von Transport-Sicherheitssystemen an Anhängern und Lastwagen.
5. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie von einem Eintreibort zu einem anderen wechseln.

Sicherheitsvorrichtungen

1. Stellen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs sicher, dass alle Sicherheitssysteme in funktionsfähigem Zustand sind. Das Werkzeug darf nicht auslösen, wenn nur der Ein-Aus-Schalter betätigt oder nur der Kontaktarm gegen das Holz gedrückt wird. Es darf nur dann auslösen, wenn beides gleichzeitig erfolgt. Überprüfen Sie das Werkzeug ohne Befestigungsmittel und bei voll angezogenem Drücker auf mögliche Funktionsfehler.
2. Die Arretierung des Auslösers in der EIN-Stellung ist sehr gefährlich. Versuchen Sie niemals, den Auslöser zu arretieren.
3. Versuchen Sie nicht, das Kontaktelement mit Klebeband oder Draht in gedrücktem Zustand zu fixieren. Es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.
4. Überprüfen Sie stets das Kontaktelement entsprechend der Vorgaben in dieser Anleitung. Wenn der Sicherheitsmechanismus nicht ordnungsgemäß funktioniert, können unbeabsichtigt Befestigungsmittel aus dem Werkzeug geschossen werden.

Wartung

1. Reinigen und warten Sie das Werkzeug direkt nach Beendigung der Arbeiten. Halten Sie das Werkzeug in einwandfreiem Zustand. Schmieren Sie bewegliche Teile, um Rostbildung zu verhindern und reibungsbedingten Verschleiß zu minimieren. Wischen Sie sämtlichen Staub von den Teilen ab.
2. Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig bei einem autorisierten Makita-Servicecenter überprüfen.
3. Um die SICHERHEIT und die ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts zu gewährleisten, dürfen Reparatur- und Wartungsarbeiten ausschließlich von autorisierten Makita-Servicecentern durchgeführt werden. Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Makita verwendet werden.
4. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Werkzeugs.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

Zusätzliche Warnungen für Werkzeuge mit Kontaktauslösungsvermögen



1. Legen Sie Ihren Finger nicht auf den Auslöser, wenn Sie das Werkzeug aufheben, sich zwischen Arbeitsbereichen und -positionen bewegen oder gehen, weil das zu einer unbeabsichtigten Betätigung führen kann. Werkzeuge mit selektiver Betätigung sind vor Gebrauch stets zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der korrekte Modus gewählt ist.
2. Dieses Werkzeug verfügt entweder über selektive Betätigung für Kontaktauslösung oder ständige Kontaktauslösung durch einen Auslösemoduswähler, oder es handelt sich um ein Werkzeug mit Kontaktauslösung oder ständiger Kontaktauslösung, das mit dem obigen Symbol markiert worden ist. Es ist für Produktionsanwendungen, wie z. B. Paletten, Möbel, Fertighäuser, Polstermöbel und Verschalung, vorgesehen.
3. Wenn Sie dieses Werkzeug im Modus für selektive Betätigung verwenden, stellen Sie stets sicher, dass die korrekte Betätigungseinstellung gewählt ist.


⚠️ WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten Gebrauch erworben) von der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln für das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung können schwere Personenschäden verursachen.

BEZEICHNUNG DER TEILE

- **Abb.1:** 1. Auslöser 2. Auslösersperrehebel
3. Aufhänger 4. Magazinkappe
5. Mundstückadapter (Kontaktelement)

INSTALLATION

Auswählen des Kompressors



1. Schussfrequenz (Auslösungen/Minute) 2. Kompressor-Luftleistung pro Minute (L/min) 3. 2,26 MPa (22,6 bar)
4. 1,76 MPa (17,6 bar) 5. 1,18 MPa (11,8 bar)

Der Luftkompressor muss den Anforderungen von EN60335-2-34 entsprechen.

Wählen Sie einen Kompressor mit reichlicher Luftdruck- und Luftmengenleistung, um kosteneffizienten Betrieb zu gewährleisten. Das Diagramm zeigt die Beziehung zwischen Schussfrequenz, anwendbarem Druck und Kompressor-Luftleistung.

Wenn der Nagelbetrieb beispielsweise mit einer Rate von ca. 50 Auslösungen pro Minute bei einem Druck von 1,76 MPa (17,6 bar) erfolgt, ist ein Kompressor mit einer Luftmengenleistung von über 100 Liter/Minute erforderlich.

Der Luftdruck muss mit Druckreglern auf den Nenndruck des Werkzeugs begrenzt werden, wenn der Luftquellendruck den Nenndruck des Werkzeugs überschreitet. Eine Missachtung dieses Punkts kann zu schweren Verletzungen des Werkzeugbenutzers oder umstehender Personen führen.

Auswählen des Druckluftschlauchs

⚠ VORSICHT: Eine zu geringe Luftleistung des Kompressors oder ein Druckluftschlauch mit einer zu großen Länge oder einem zu kleinen Durchmesser in Bezug auf die Schussfrequenz kann eine Abnahme der Eintreibleistung des Werkzeugs verursachen.

► Abb.2

Verwenden Sie einen hochdruckfesten Druckluftschlauch. Verwenden Sie einen möglichst dicken und kurzen Druckluftschlauch, um kontinuierlichen, effizienten Nagelbetrieb zu gewährleisten.

Schmierung

► Abb.3: 1. Druckluftwerkzeugöl

Ölen Sie das Werkzeug mit Druckluftwerkzeugöl, indem Sie zwei bis drei Tropfen Öl in den Druckluftanschluss geben. Dies sollte vor und nach dem Gebrauch erfolgen.

Für eine einwandfreie Schmierung muss das Werkzeug mehrmals ausgelöst werden, nachdem das Druckluftwerkzeugöl eingegeben worden ist.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

⚠ VORSICHT: Bevor Sie das Werkzeug einstellen oder seine Funktion überprüfen, sollten Sie stets den Auslöser sperren, indem Sie den Auslösersperrehebel auf die Verriegelungsstellung  drehen, und den Druckluftschlauch vom Werkzeug trennen.

Einstellen der Nageleintreibtiefe

Dieses Werkzeug besitzt einen Einsteller für die Nageleintreibtiefe. Um die Nageleintreibtiefe zu verändern, drehen Sie den Einsteller auf die korrekte Tiefe.

► Abb.4: 1. Einsteller

Der Einstellbereich beträgt 8,0 mm (5/16"). (Eine ganze Umdrehung entspricht einer Verstellung um 1,6 mm (1/16").)

► Abb.5: 1. Zu tief 2. Bündig 3. Zu flach

Aufhänger

⚠ VORSICHT: Trennen Sie stets den Schlauch ab, wenn Sie das Werkzeug mit dem Aufhänger aufhängen.

⚠ VORSICHT: Hängen Sie das Werkzeug auf keinen Fall an hoch gelegenen Stellen oder an einer potentiell instabilen Fläche auf.

⚠ VORSICHT: Hängen Sie den Aufhänger nicht in das Koppel ein. Falls der Nagler versehentlich herunterfällt, kann das zu einer Fehlauslösung und Personenschäden führen.

Der Aufhänger ist praktisch, um das Werkzeug vorübergehend aufzuhängen.

Der Aufhänger kann gedreht werden, während die Unterseite auf den gewünschten Winkel gedrückt wird.

► Abb.6: 1. Aufhänger

Der Aufhänger kann auf beiden Seiten des Werkzeugs angebracht werden.

Um die Installationsposition zu ändern, drehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher heraus, und entfernen Sie die Mutter. Montieren Sie den Haken auf der anderen Seite, und sichern Sie ihn dann einwandfrei mit der Schraube und der Mutter.

► Abb.7: 1. Aufhänger 2. Schraube 3. Mutter

Mundstückadapter

Um zu verhindern, dass die Werkstückoberfläche verkratzt oder beschädigt wird, verwenden Sie den Mundstückadapter.

Um den Mundstückadapter von seiner Gehäusebasis zu lösen, ziehen Sie den Mundstückadapter mit Ihrem Daumen in Pfeilrichtung.

► **Abb.8:** 1. Mundstückadapter

Um den Mundstückadapter am Kontaktelement anzubringen, drücken Sie ihn auf das Kontaktelement, bis die drei Vorsprünge des Kontaktelements in den Vertiefungen an drei Stellen im Inneren des Mundstückadapters sitzen.

► **Abb.9:** 1. Mundstückadapter 2. Kontaktelement
3. Vorsprung 4. Vertiefung

Druckluft-Entstauber

⚠ VORSICHT: Die Ausblasöffnung des Druckluft-Entstaubers nicht auf Personen richten. Halten Sie auch Ihre Hände und Füße von der Ausblasöffnung fern. Versehentliches Drücken der Entstaubertaste kann zu Verletzungen führen.

⚠ VORSICHT: Kontrollieren Sie stets Ihre Umgebung, bevor Sie den Druckluft-Entstauber verwenden. In der Nähe befindliche Personen können vom abgeblasenen Staub oder von Gegenständen getroffen werden.

⚠ VORSICHT: Den Druckluftschlauch nicht anschließen oder abtrennen, während Sie die Entstaubertaste drücken.

Die dem Werkzeug zugeführte Luft kann auch zum Entstauben verwendet werden. Sie können den Arbeitsbereich durch Drücken der Taste am Griffende reinigen.

► **Abb.10:** 1. Taste

ANMERKUNG: Durch die Verwendung des Druckluft-Entstaubers wird die Antriebskraft des Werkzeugs vorübergehend abgeschwächt. Warten Sie, bis sich der Luftdruck wieder stabilisiert hat.

ANMERKUNG: Betätigen Sie unmittelbar nach dem Ölen versuchsweise den Druckluft-Entstauber. Das Öl kann mit der Druckluft abgeblasen werden.

MONTAGE

⚠ VORSICHT: Bevor Sie irgendwelche Arbeiten am Werkzeug ausführen, sollten Sie stets den Auslöser sperren, indem Sie den Auslösersperrehebel auf die Verriegelungsstellung  drehen, und den Druckluftschlauch vom Werkzeug abtrennen.

Beladen des Naglers

⚠ VORSICHT: Verwenden Sie keine verformten Nägel oder Magazinbänder.

1. Trennen Sie den Druckluftschlauch ab.
2. Drücken Sie den Rasthebel nieder, um die Klappe und die Magazinrinne zu öffnen.

► **Abb.11:** 1. Rasthebel 2. Klappe 3. Magazinrinne

► **Abb.12**

3. Drehen Sie den Einstellschalt, und stellen Sie die Stufe der Wechselplatte passend für die Nagellänge ein. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil auf den entsprechenden Teilstrich der Nagellänge auf dem Einstellschalt zeigt.

► **Abb.13:** 1. Wechselplatte 2. Einstellschalt 3. Pfeil

ANMERKUNG: Wird das Werkzeug bei Einstellung der Wechselplatte auf die falsche Stufe betrieben, kann es zu schlechtem Nageltransport oder einer Funktionsstörung des Werkzeugs kommen.

4. Setzen Sie die Nagelcoil auf die Wechselplatte, und wickeln Sie genügend Nägel ab, um die Nagelschiene zu erreichen. Platzieren Sie dann den ersten Nagel in die Nagelschiene und den zweiten Nagel in die Vorschubrinne. Platzieren Sie außerdem weitere abgewinkelte Nägel auf den Zuführer.

► **Abb.14:** 1. Nagelschiene 2. Vorschubrinne

5. Prüfen Sie nach, ob die Nagelcoil ordnungsgemäß in das Magazin eingesetzt ist.

6. Schließen Sie die Magazinrinne vorsichtig. Schließen Sie dann die Klappe bei gedrücktem Rasthebel, bis der Rasthebel einrastet.

Anschließen des Druckluftschlauchs

⚠ VORSICHT: Schließen Sie den Druckluftschlauch nicht mit einem Finger am Auslöser an. Ein unerwarteter Abschuss kann eine ernsthafte Verletzung verursachen.

► **Abb.15:** 1. Druckluftanschluss 2. Anschlussmuffe

Schieben Sie die Anschlussmuffe des Druckluftschlauchs auf den Druckluftanschluss des Werkzeugs. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussmuffe fest einrastet, wenn sie auf den Druckluftanschluss geschoben wird. Eine Schlauchkupplung muss so am Werkzeug oder in dessen Nähe installiert werden, dass der Druckvorrat abgeblasen wird, wenn die Luftquellenkupplung abgetrennt wird.

Wechseln des Auslösers für Kontaktauslösungsmodus

⚠ VORSICHT: Trennen Sie stets den Druckluftschlauch ab, und nehmen Sie die Nägel aus dem Werkzeug heraus, bevor Sie den Auslöser austauschen.

⚠ VORSICHT: Prüfen Sie nach dem Austausch des Auslösers immer, ob das Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit anfangen. Beladen Sie das Werkzeug nicht mit Nägeln, bevor Sie die Funktion überprüft haben, um unerwartetes Abschießen zu vermeiden.

Der Auslöser für Einzelauslösungsmodus ist werkseitig installiert. Um den Nagelmodus auf Kontaktauslösung zu ändern, ersetzen Sie das Auslöserteil durch dasjenige für Kontaktauslösung.

► **Abb.16:** 1. Auslöser für Einzelauslösung (graue Farbe) 2. Auslöser für Kontaktauslösung (schwarze Farbe)

1. Drehen Sie den Auslösersperrehebel auf die Verriegelungsstellung .

► **Abb.17:** 1. Auslösersperrehebel

2. Drücken Sie den Stift, der den Auslöser sichert, von der Seite der Urethanschleibe hinein, und nehmen Sie dann die Urethanschleibe ab. Ziehen Sie dann den Stift heraus, und entfernen Sie den Auslöser.

► **Abb.18:** 1. Stift 2. Urethanschleibe 3. Auslöser

3. Bringen Sie die Auslöereinheit für Kontaktauslösung an. Während Sie den Gelenkteil hineindrücken, bringen Sie den Auslöser so an, dass sich der Gelenkteil unter der Stange des Ventils im Gehäuse befindet.

► **Abb.19:** 1. Gelenkteil 2. Stange des Ventils

4. Führen Sie den Stift in die Bohrung ein, und sichern Sie ihn mit der Urethanschleibe.

5. Schließen Sie den Druckluftschlauch an, und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert. Siehe den Abschnitt „Funktionsprüfung vor dem Betrieb“.

HINWEIS: Um eine Rückstellung auf Einzelauslösung durchzuführen, folgen Sie den obigen Verfahren zum Austauschen des Auslösers.

BETRIEB

⚠ VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Sicherheitssysteme in gutem Betriebszustand sind.

⚠ VORSICHT: Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Ihr Gesicht dem Werkzeug nicht zu nahe kommt. Halten Sie auch Ihre Hände und Füße vom Bereich der Auswurföffnung fern.

⚠ VORSICHT: Wenn Sie das Werkzeug nicht benutzen, sperren Sie stets den Auslöser, indem Sie den Auslösersperrehebel auf die Verriegelungsstellung  drehen.

⚠ VORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser gesperrt ist, wenn der Auslösersperrehebel auf die Verriegelungsstellung  gestellt wird.

Funktionsprüfung vor dem Betrieb

Überprüfen Sie vor dem Betrieb stets die folgenden Punkte.

- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug nicht durch bloßes Anschließen des Druckluftschlauchs betätigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug nicht durch bloßes Ziehen des Auslösers betätigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug nicht durch bloßes Drücken des Kontaktelements gegen das Werkstück betätigt wird, ohne den Auslöser zu ziehen.
- Vergewissern Sie sich im Einzelauslösungsmodus, dass das Werkzeug nicht betätigt wird, wenn zuerst der Auslöser gezogen und dann das Kontaktelement gegen das Werkstück gehalten wird.

Nagelmethode

Um versehentliches Ziehen des Auslösers zu verhüten, ist ein Auslösersperrehebel vorhanden.

Zum Sperren des Auslösers drehen Sie den Auslösersperrehebel auf die Verriegelungsstellung . Zum Benutzen des Werkzeugs drehen Sie den Auslösersperrehebel auf die Entriegelungsstellung .

► **Abb.20:** 1. Auslösersperrehebel 2. Auslöser

Einzelauslösung

⚠ VORSICHT: Drücken Sie das Kontaktelement nicht mit übermäßiger Kraft gegen das Werkstück. Ziehen Sie außerdem den Auslöser ganz durch, und halten Sie ihn nach dem Nageln noch 1-2 Sekunden lang gezogen.

Selbst im Modus „Einzelauslösung“ verursacht ein halb gezogener Auslöser unerwartetes Abschießen, wenn das Kontaktelement das Werkstück erneut berührt.

Setzen Sie das Kontaktelement auf das Werkstück, und ziehen Sie den Auslöser ganz durch. Geben Sie das Kontaktelement nach dem Nageln frei, und lassen Sie dann den Auslöser los.

► **Abb.21**

Kontaktauslösung



Ziehen Sie zuerst den Auslöser, und setzen Sie dann das Kontaktelement auf das Werkstück.

► **Abb.22**

Nageln auf Stahlblech

⚠️ WARNUNG: Wenn Sie auf Stahl-C-Profilen nageln, begrenzen Sie die Dicke auf 2,3 mm (3/32") oder weniger. Anderenfalls springt das Werkzeug heftig, und es kann zu Nagelrückschlag kommen, der ernsthafte Verletzungen verursachen kann.

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie nur gehärtete Nägel für Stahlblech. Bei Verwendung anderer Nägel kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

⚠️ WARNUNG: Halten Sie das Werkzeug beim Nageln so, dass es senkrecht zur Eintreibfläche steht. Schräges Nageln kann zu Nagelrückschlag führen, der ernsthafte Verletzungen verursachen kann.

⚠️ WARNUNG: Benutzen Sie das Werkzeug nicht zum direkten Befestigen von Wellblech oder Stahl-C-Profilen. Dies kann zu Nagelrückschlag führen, der ernsthafte Verletzungen verursachen kann.

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie das Werkzeug nicht zum Nageln an Decken oder auf Dächern.

Wählen und verwenden Sie Nägel, die 10 mm (3/8") oder viel länger als die Gesamtdicke aller zu befestigenden Werkstücke sind. Siehe die nachstehende Tabelle.

Materialdicke einschließlich Stahl-C-Profil (A)	Dicke des Stahl-C-Profiles (B)	Nagellänge (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► Abb.23

ANMERKUNG: Je nach der Härte und Gesamtdicke aller zu nagelnden Werkstücke kombiniert wird eventuell keine ausreichende Befestigung erzielt. Nageln auf Stahlblech mit übermäßiger Tiefe kann die Befestigungskraft stark reduzieren. Stellen Sie die Nageleintreibtiefe vor dem Nageln korrekt ein.

ANMERKUNG: Nageln auf Stahlblech führt zu vorzeitigem Verschleiß des Treibers und kann Nagelstauung verursachen. Wenn der Treiber abgenutzt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Nageln auf Beton

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie nur gehärtete Nägel für Beton. Bei Verwendung anderer Nägel kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

⚠️ WARNUNG: Nageln Sie nicht direkt auf Beton, und befestigen Sie Stahlblech nicht direkt auf Beton. Dies kann dazu führen, dass Betonfragmente absplintern oder Nägel zurückschlagen, was ernsthafte Verletzungen verursachen kann.

⚠️ WARNUNG: Halten Sie das Werkzeug beim Nageln so, dass es senkrecht zur Eintreibfläche steht. Schräges Nageln kann dazu führen, dass Betonfragmente absplintern oder Nägel zurückschlagen, was ernsthafte Verletzungen verursachen kann.

⚠️ WARNUNG: Benutzen Sie das Werkzeug nicht zum Befestigen eines Gegenstands, an dem Teile wie z.B. ein Abwasserrohr aufgehängt werden.

Wählen und verwenden Sie Nägel, so dass die Eindringtiefe in Beton zwischen 10 mm (3/8") - 15 mm (5/8") beträgt. Siehe die nachstehende Tabelle.

Holzdicke (A)	Nagellänge (B)	Eindringtiefe in Beton (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Ca. 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Ca. 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Ca. 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Ca. 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Ca. 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Ca. 15 mm (5/8")

► Abb.24

ANMERKUNG: Verwenden Sie das Werkzeug nur für weichen Beton, der erst vor kurzem gegossen wurde. Beim Eintreiben von Nägeln in harten Beton kann es zu Verbiegung der Nägel oder unzureichender Eindringtiefe kommen.

ANMERKUNG: Beim Eintreiben in Beton tiefer als 15 mm (5/8") werden Nägel möglicherweise nicht ausreichend eingetrieben.

Schneiden des Magazinbands

⚠️ VORSICHT: Trennen Sie stets den Druckluftschlauch ab, bevor Sie das Magazinband entfernen.

Bei Verwendung von Magazinbandnägeln wird das Magazinband beim Eintreiben der Nägel vom Treiber ausgeworfen. Reißen Sie das ausgeworfene Magazinband durch Verdrehen ab, wie in der Abbildung gezeigt.

► Abb.25: 1. Ausgeworfenes Magazinband

Entfernen von gestauten Nägeln

⚠ VORSICHT: Sperren Sie stets den Auslöser, indem Sie den Auslösersperrhebel auf die Verriegelungsstellung  drehen, und trennen Sie den Schlauch ab, bevor Sie gestaute Nägel entfernen. Entfernen Sie die Nägel ebenfalls aus dem Magazin, bevor Sie einen Stau beseitigen.

1. Drücken Sie den Rasthebel nieder, um die Klappe zu öffnen. Öffnen Sie die Magazinkappe, und entnehmen Sie die Nagelcoil.
2. Führen Sie eine kleine Metallstange in die Nagelauswurföffnung ein, und schlagen Sie leicht mit einem Hammer darauf.
► **Abb.26:** 1. Metallstange 2. Nagelauswurföffnung 3. Hammer
3. Entfernen Sie den klemmenden Nagel mit einem Flachschaubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug.
► **Abb.27**
4. Legen Sie die Nagelcoil wieder ein, und schließen Sie die Magazinkappe und die Klappe.

WARTUNG

⚠ VORSICHT: Bevor Sie irgendwelche Überprüfungen oder Wartungsarbeiten am Werkzeug ausführen, sollten Sie stets den Auslöser sperren, indem Sie den Auslösersperrhebel auf die Verriegelungsstellung  drehen, und den Druckluftschlauch vom Werkzeug abtrennen.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.

Reinigen des Werkzeugs

Am Magnet haftender Eisenstaub kann mit einer Blaspistole weggeblasen werden.
► **Abb.28:** 1. Magnet

Lagerung

Wenn das Werkzeug nicht benutzt wird, ist der Schlauch abzutrennen. Verschließen Sie dann den Druckluftanschluss mit der Kappe. Lagern Sie den Nagler an einem warmen und trockenen Ort.
► **Abb.29:** 1. Kappe

Wartung von Kompressor, Druckluftsatz und Druckluftschlauch

Nach jedem Betrieb sollten Kompressortank und Luftfilter entleert werden. In das Werkzeug eingedrungene Feuchtigkeit kann eine Verschlechterung der Leistung und ein mögliches Versagen des Werkzeugs verursachen.

► **Abb.30:** 1. Ablasshahn

► **Abb.31:** 1. Luftfilter

Prüfen Sie regelmäßig nach, ob genügend Druckluftöl im Öl des Druckluftsatzes vorhanden ist. Eine Vernachlässigung der Schmierung führt zu schnellem Verschleiß der O-Ringe.

► **Abb.32:** 1. Öl 2. Druckluftwerkzeugöl

Halten Sie den Druckluftschlauch von Wärmequellen (über 60°C) und Chemikalien (Verdünner, starken Säuren oder Laugen) fern. Achten Sie auch darauf, dass sich der Schlauch nicht an Hindernissen verfängt, was während des Betriebs gefährlich sein kann. Der Schlauch darf auch nicht mit scharfen Kanten oder Gegenständen in Berührung kommen, die eine Beschädigung oder Abrieb des Schlauchs verursachen können.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

SONDERZUBEHÖR

⚠ VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Nägel
- Druckluftschlauch
- Schutzbrille
- Mundstückadapter

HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

DATI TECNICI

Modello:		AN635H
Pressione aria		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)
Chiodi in bobina nastrati in ferro	Lunghezza chiodi	32 mm - 65 mm
	Diametro chiodi	2,1 mm - 3,3 mm
	Capacità chiodi	200 pz. - 400 pz.
Chiodi in bobina nastrati su striscia	Lunghezza chiodi	32 mm - 65 mm
	Diametro chiodi	2,2 mm - 2,9 mm
	Capacità chiodi	200 pz.
Diametro minimo tubo flessibile		4,0 mm
Olio per utensili pneumatici		ISO VG32 o equivalente
Dimensioni (L x P x A)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Peso netto		2,2 kg

- In conseguenza del nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici nel presente manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

Simboli

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati per l'apparecchio. Accertarsi di comprenderne il significato prima dell'uso.



Leggere il manuale d'uso.



Indossare occhiali di sicurezza.



Indossare protezioni per le orecchie.



L'utensile ha la capacità di funzionare in modalità di azionamento a contatto.



Non utilizzare su impalcature o scale a pioli.

Utilizzo previsto

Questo utensile è destinato al lavoro preliminare in interni, come la chiodatura di travi di pavimenti o di comuni travetti, e lavoro su intelaiature di assi 2" x 4" per edilizia.

L'utensile è destinato esclusivamente ad applicazioni professionali per volumi elevati. Non utilizzarlo per altri scopi di alcun genere. Non è progettato per applicare elementi di fissaggio direttamente su superfici dure, quali acciaio e calcestruzzo.

Rumore

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base allo standard EN ISO 11148-13:

Livello di pressione sonora (L_{pA}) : 83 dB (A)

Livello di potenza sonora (L_{wA}) : 96 dB (A)

Incertezza (K): 3 dB (A)

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori sono stati misurati in conformità a un metodo standard di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori possono venire utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTIMENTO: Indossare protezioni per le orecchie.

AVVERTIMENTO: L'emissione di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utilizzato l'utensile e specialmente a seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.

AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la protezione dell'operatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio del numero di spegnimenti dell'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Vibrazioni

Valore complessivo delle vibrazioni stabilito in base al EN ISO 11148-13:

Emissione di vibrazioni (a_h) : 4,0 m/s²

Incertezza (K): 1,5 m/s²

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati sono stati misurati in conformità a un metodo standard di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati possono venire utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

⚠AVVERTIMENTO: L'emissione delle vibrazioni durante l'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utilizzato l'utensile, specialmente a seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.

⚠AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la protezione dell'operatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio del numero di spegnimenti dell'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Dichiarazione di conformità CE

Solo per i paesi europei

La dichiarazione di conformità CE è inclusa nell'Allegato A al presente manuale di istruzioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Avvisi di sicurezza relativi alla chiodatrice/graffatrice pneumatica

⚠AVVERTIMENTO: Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe risultare in lesioni personali gravi, scosse elettriche e/o incendi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni come riferimento futuro.

Per la sicurezza personale e il funzionamento e la manutenzione corretti dell'utensile, leggere il presente manuale d'uso prima di utilizzare l'utensile.

Sicurezza generale


1. Qualsiasi altro utilizzo eccettuato quello a cui è destinato questo utensile è vietato. Gli utensili di applicazione di elementi di fissaggio con azionamento a contatto continuo o con azionamento a contatto vanno utilizzati solo per applicazioni di produzione.
2. Tenere le dita lontane dal grilletto quando non si utilizza il presente utensile e quando si intende passare da una posizione di utilizzo a un'altra.
3. Pericoli multipli. Leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza prima di collegare, scollegare, caricare, utilizzare e sottoporre a manutenzione l'utensile, nonché prima di sostituire gli accessori o lavorare in prossimità dell'utensile. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe risultare in gravi lesioni corporee.

4. Tenere tutte le parti del corpo, quali mani, gambe, e così via, lontane dalla direzione di sparo, e assicurare che l'elemento di fissaggio non possa trapassare il pezzo in lavorazione penetrando in parti del corpo.
5. Quando si utilizza l'utensile, tenere presente che l'elemento di fissaggio potrebbe venire deviato e causare lesioni personali.
6. Mantenere l'utensile con una presa salda ed essere preparati a gestire un contraccolpo.
7. Solo operatori dotati di esperienza tecnica dovrebbero utilizzare l'utensile di applicazione di elementi di fissaggio.
8. Non modificare l'utensile di applicazione di elementi di fissaggio. Le modifiche potrebbero ridurre l'efficacia delle misure di sicurezza e incrementare i rischi nei confronti dell'operatore e/o degli astanti.
9. Non smaltire il manuale d'uso.
10. Non utilizzare un utensile qualora quest'ultimo sia stato danneggiato.
11. Fare attenzione nel maneggiare i elementi di fissaggio, specialmente quando nel caricarli e scaricarli, in quanto i elementi di fissaggio hanno delle punte acuminate che possono causare lesioni personali.
12. Controllare sempre l'utensile prima dell'uso alla ricerca di parti rotte, collegate male o usurate.
13. Non sporgersi. Utilizzare solo in un luogo di lavoro sicuro. Mantenere una posizione corretta sui piedi e l'equilibrio in qualsiasi momento.
14. Tenere lontani gli astanti (quando si lavora in un'area in cui sussiste la probabilità di traffico di passaggio di persone). Contrassegnare in modo chiaro l'area di utilizzo.
15. Non puntare mai l'utensile verso se stessi o altri.
16. Non tenere appoggiato il dito sul grilletto quando si prende l'utensile, quando ci si sposta tra aree e posizioni operative o quando si cammina, in quanto l'appoggio del dito sul grilletto può portare a un funzionamento accidentale. Per gli utensili con azionamento selettivo, controllare sempre l'utensile prima di utilizzarlo per verificare che la modalità corretta sia selezionata.
17. Indossare solo guanti che forniscano una sensibilità adeguata e un controllo sicuro dei grilletti e di qualsiasi dispositivo di regolazione.
18. Quando si intende appoggiare l'utensile, appoggiarlo sulla superficie piana. Se si utilizza il gancio in dotazione con l'utensile, agganciare l'utensile saldamente a una superficie stabile.
19. Non utilizzare l'utensile sotto l'effetto di alcool, droghe o simili.

Pericoli propulsivi

1. L'utensile per l'applicazione di elementi di fissaggio va scollegato quando si intende scaricare elementi di fissaggio, effettuare regolazioni, eliminare inceppamenti o sostituire accessori.

2. Durante il funzionamento, fare attenzione affinché i elementi di fissaggio penetrino correttamente nel materiale e non possano venire deviati o sparati per errore verso l'operatore e/o eventuali astanti.
3. Durante il funzionamento, potrebbero venire scaricati detriti dal pezzo in lavorazione e dal sistema di fissaggio/raccolta.
4. Indossare sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da lesioni personali, quando si utilizzano utensili elettrici. Gli occhiali devono essere conformi allo standard ANSI Z87.1 negli Stati Uniti, allo standard EN 166 in Europa o allo standard AS/NZS 1336 in Australia/Nuova Zelanda. In Australia/Nuova Zelanda, è obbligatorio per legge indossare anche una visiera per proteggere il volto.



È responsabilità del datore di lavoro far rispettare l'utilizzo delle attrezzature protettive di sicurezza appropriate da parte degli operatori degli utensili e di altre persone nell'area di lavoro e nelle immediate vicinanze.

5. I rischi nei confronti di altre persone devono essere valutati dall'operatore.
6. Fare attenzione agli utensili privi di elemento di contatto con il pezzo in lavorazione, in quanto possono sparare accidentalmente e causare lesioni all'operatore e/o agli astanti.
7. Accertarsi che l'utensile sia sempre saldamente in contatto con il pezzo in lavorazione e non possa scivolare.
8. Indossare protezioni per l'udito, per proteggere le orecchie dal rumore dello scarico, e una protezione per la testa. Inoltre, indossare indumenti leggeri ma non abbondanti. Le maniche vanno abbottonate o arrotolate sul braccio. Non indossare cravatte.

Pericoli d'uso

1. Mantenere correttamente l'utensile: prepararsi a contrastare movimenti normali o improvvisi, ad esempio i contraccolpi.
2. Mantenere una posizione del corpo bilanciata e una posizione salda sui piedi.
3. È necessario utilizzare occhiali di protezione appropriati, ed è consigliato l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi appropriati.
4. È necessario utilizzare protezioni per l'udito appropriate.
5. Utilizzare la fonte di energia corretta, come illustrato nel manuale d'uso.
6. Non utilizzare l'utensile su piattaforme mobili o sul retro dei camion. Un movimento improvviso della piattaforma potrebbe far perdere il controllo dell'utensile e causare lesioni personali.
7. Dare sempre per scontato che l'utensile contenga elementi di fissaggio.
8. Non affrettare il lavoro né forzare l'utensile. Maneggiare l'utensile con attenzione.
9. Fare attenzione al punto di appoggio dei piedi e mantenere l'equilibrio con l'utensile. Accertarsi che non sia presente alcuna persona sotto di sé quando si lavora in ubicazioni elevate, e fissare il tubo flessibile dell'aria per evitare pericoli qualora si verifici uno strappo o un inceppamento improvviso.
10. Sui tetti e su altre ubicazioni elevate, avvitare gli elementi di fissaggio man mano che si procede in avanti. È facile perdere l'appoggio con i piedi se si avvitano gli elementi di fissaggio mentre si procede poco a poco all'indietro. Quando si intende avvitare elementi di fissaggio su una superficie perpendicolare, lavorare dall'alto verso il basso. In tal modo è possibile effettuare operazioni di avvitatura con uno sforzo fisico minore.
11. Qualora per errore si avviti un elemento di fissaggio al di sopra di un altro elemento di fissaggio o si colpisca un nodo nel legno, un elemento di fissaggio verrà piegato o l'utensile potrebbe incepparsi. L'elemento di fissaggio potrebbe venire scagliato via e colpire qualcuno, oppure l'utensile stesso potrebbe reagire in modo pericoloso. Posizionare gli elementi di fissaggio con cura.
12. Non lasciare l'utensile carico o il compressore d'aria sotto pressione per un periodo di tempo prolungato all'aperto al sole. Accertarsi che polvere, sabbia, schegge e materiale estraneo non penetrino nell'utensile nell'ubicazione in cui lo si lascia a riposo.
13. Non tentare mai di avvitare gli elementi di fissaggio sia dall'interno che dall'esterno allo stesso tempo. Gli elementi di fissaggio potrebbero distruggere il materiale e/o volare via, costituendo un grave pericolo.

Pericoli dovuti ai movimenti ripetuti

1. Quando si utilizza un utensile per periodi di tempo prolungati, l'operatore potrebbe provare disagio alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo o in altre parti del corpo.
2. Quando si utilizza un utensile, l'operatore dovrebbe adottare una postura idonea ma ergonomica. Mantenere un equilibrio saldo sui piedi ed evitare posture innaturali o sbilanciate.
3. Qualora l'operatore provi sintomi quali disagi persistenti o ricorrenti, dolori, palpitazioni, dolenzie, formicolii, intorpidimenti, sensazioni di bruciore o rigidità, non ignorare questi segni di avvertimento. L'operatore dovrebbe consultare un operatore sanitario qualificato relativamente alle attività nel loro complesso.
4. L'uso continuo dell'utensile potrebbe causare lesioni personali da tensione ripetuta, dovute al contraccolpo prodotto dall'utensile.

5. Per evitare lesioni personali da sforzo ripetuto, l'operatore non dovrebbe sporgersi eccessivamente né applicare forza eccessiva. Inoltre, l'operatore dovrebbe fare una pausa quando avverte affaticamento.
6. Eseguire una valutazione dei rischi relativa ai pericoli riguardanti i movimenti ripetitivi. Tale valutazione dovrebbe concentrarsi sui disturbi muscolo-scheletrici ed essere basata preferibilmente sul presupposto che una riduzione dell'affaticamento durante il lavoro sia efficace nel ridurre i disturbi.

Pericoli relativi agli accessori e ai materiali di consumo

1. Prima di cambiare o sostituire accessori, quali l'elemento di contatto con il pezzo in lavorazione, o di effettuare qualsiasi regolazione, scollegare la fonte di energia dell'utensile, ad esempio aria, gas o batterie, a seconda dei casi.
2. Utilizzare esclusivamente le dimensioni e i tipi di accessori forniti dal produttore.
3. Utilizzare esclusivamente i lubrificanti consigliati nel presente manuale.

Pericoli relativi al posto di lavoro

1. Scivolamenti, passi falsi e cadute sono cause principali di lesioni personali sul posto di lavoro. Fare attenzione alle superfici scivolose causate dall'utilizzo dell'utensile e anche ai pericoli di inciampare causati dal tubo flessibile del condotto d'aria.
2. Procedere con ulteriore attenzione in ambienti circostanti non familiari. Potrebbero essere presenti pericoli nascosti, ad esempio linee elettriche o di altri servizi pubblici.
3. Il presente utensile non è destinato all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, e non è isolato dall'entrare in contatto con l'energia elettrica.
4. Accertarsi che non siano presenti cavi elettrici, tubi del gas, e così via, che potrebbero causare un pericolo qualora vengano danneggiati dall'utilizzo dell'utensile.
5. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree di lavoro ingombre o buie favoriscono gli incidenti.
6. Potrebbero sussistere normative locali da rispettare relativamente al rumore, mantenendo i livelli di rumore entro i limiti prescritti. In certi casi, vanno utilizzate delle serrande per contenere il rumore.

Pericoli relativi alle polveri e allo scarico

1. Controllare sempre l'ambiente circostante. L'aria scaricata dall'utensile potrebbe soffiare polveri oppure oggetti e colpire l'operatore e/o gli astanti.
2. Indirizzare lo scarico in modo da ridurre al minimo i turbini di polveri in ambienti pieni di polveri.
3. Qualora nell'area di lavoro vengano emesse polveri oppure oggetti, ridurre al minimo tali emissioni per quanto possibile, per ridurre i pericoli relativi alla salute e il rischio di lesioni personali.

Pericoli relativi al rumore

1. L'esposizione non protetta a livelli elevati di rumore può causare perdite di udito permanenti e invalidanti, nonché altri problemi quali il tinnito (tintinnii, ronzii, o fischi nelle orecchie).
2. Eseguire una valutazione dei rischi relativa ai pericoli riguardanti i rumori nell'area di lavoro e implementare controlli appropriati relativi a tali pericoli.
3. Controlli appropriati per ridurre il rischio potrebbero includere azioni quali l'uso di materiali fonoassorbenti per evitare che i pezzi in lavorazione di lavoro producano suoni squallanti.
4. Utilizzare protezioni per l'udito appropriate.
5. Utilizzare e sottoporre a manutenzione l'utensile come consigliato nelle presenti istruzioni, per evitare un aumento non necessario dei livelli di rumore.
6. Adottare delle misure per la riduzione dei rumori, ad esempio il posizionamento dei pezzi in lavorazione su supporti fonoassorbenti.

Pericoli relativi alle vibrazioni

1. L'emissione di vibrazioni durante l'uso dipende dalla forza di impugnatura, dalla forza della pressione di contatto, dalla direzione di lavoro, dalla regolazione della fonte di energia, dal pezzo in lavorazione e dal supporto del pezzo in lavorazione. Eseguire una valutazione dei rischi relativa ai pericoli riguardanti le vibrazioni e implementare controlli appropriati relativi a tali pericoli.
2. L'esposizione alle vibrazioni può causare danni invalidanti ai nervi e alla circolazione del sangue alle mani e alle braccia.
3. Indossare indumenti caldi quando si intende lavorare in condizioni di freddo, e tenere le mani calde e asciutte.
4. Qualora si avvertano intorpidimenti, formicolii, dolori o sbiancamenti della pelle delle dita o delle mani, cercare assistenza medica da parte di un operatore sanitario specializzato in medicina del lavoro relativamente alle attività nel loro complesso.
5. Utilizzare e sottoporre a manutenzione l'utensile come consigliato nelle presenti istruzioni, per evitare un aumento non necessario dei livelli delle vibrazioni.
6. Mantenere l'utensile con una presa leggera ma salda, poiché il rischio dovuto alle vibrazioni in genere aumenta quando la forza di impugnatura è più elevata.

Avvertenze aggiuntive per gli utensili pneumatici

1. L'aria compressa può causare gravi lesioni personali.
2. Chiudere sempre l'alimentazione dell'aria e scollegare l'utensile dall'alimentazione dell'aria quando non è in uso.
3. Scollegare sempre l'utensile dall'alimentazione di aria compressa prima di sostituire gli accessori, effettuare regolazioni e/o riparazioni, quando ci si sposta da un'area di utilizzo a un'area diversa.

4. Tenere le dita lontane dal grilletto quando non si utilizza l'utensile e quando si passa da una posizione di utilizzo a un'altra.
5. Non dirigere mai l'aria compressa verso se stessi o altri.
6. I tubi flessibili che scattano come fruste possono causare gravi lesioni personali. Controllare sempre l'eventuale presenza di tubi flessibili o raccordi danneggiati o allentati.
7. Non trasportare mai un utensile pneumatico afferrandolo per il suo tubo flessibile.
8. Non trascinare mai un utensile pneumatico afferrandolo per il suo tubo flessibile.
9. Quando si utilizzano utensili pneumatici, non superare la pressione massima di esercizio (ps max).
10. Gli utensili pneumatici vanno alimentati solo mediante aria compressa alla pressione più bassa richiesta per la procedura di lavoro, al fine di ridurre rumori e vibrazioni, nonché di ridurre al minimo l'usura.
11. L'uso di ossigeno o gas combustibili per il funzionamento di utensili pneumatici crea un pericolo di incendi ed esplosioni.
12. Fare attenzione quando si utilizzano utensili pneumatici, in quanto l'utensile potrebbe diventare freddo, influenzando l'impugnatura e il controllo.

Avvertenze aggiuntive per gli utensili dotati di funzionalità di azionamento a contatto



1. Non tenere appoggiato il dito sul grilletto quando si prende l'utensile, quando ci si sposta tra aree e posizioni operative o quando si cammina, in quanto l'appoggio del dito sul grilletto può portare a un funzionamento accidentale. Per gli utensili con azionamento selettivo, controllare sempre l'utensile prima di utilizzarlo per verificare che la modalità corretta sia selezionata.
2. Il presente utensile consente l'azionamento selettivo per l'azionamento a contatto o l'azionamento a contatto continuo, mediante selettori della modalità di azionamento, oppure è un utensile con azionamento a contatto o azionamento a contatto continuo, ed è stato contrassegnato con il simbolo indicato sopra. Gli usi a cui è destinato sono applicazioni di produzione quali pallet, arredamenti, prefabbricati, tappezzerie e rivestimenti.
3. Se si intende utilizzare il presente utensile in modalità di azionamento selettivo, accertarsi sempre che sia nell'impostazione di azionamento corretta.
4. Non utilizzare il presente utensile in azionamento a contatto per applicazioni quali la chiusura di scatole o casse e l'applicazione di sistemi di sicurezza per il trasporto su rimorchi e camion.
5. Fare attenzione quando si intende passare da un'ubicazione di applicazione a un'altra.

Dispositivi di sicurezza

1. **Accertarsi che tutti i sistemi di sicurezza siano perfettamente funzionanti prima dell'uso.** L'utensile non deve attivarsi se si preme solo l'interruttore a grilletto o se si preme solo il braccio di contatto contro il legno. L'utensile deve funzionare solo quando si eseguono entrambe queste azioni. Verificare il possibile funzionamento difettoso senza caricare gli elementi di fissaggio e con il dispositivo di spinta in posizione completamente tirata.
2. **Il fissaggio del grilletto sulla posizione ACCESO è estremamente pericoloso.** Non tentare mai di fissare il grilletto.
3. **Non tentare di mantenere l'elemento di contatto premuto con nastro o fili di ferro.** In caso contrario, sussiste il pericolo di morte o di gravi lesioni personali.
4. **Controllare sempre l'elemento di contatto come indicato nel presente manuale.** Gli elementi di fissaggio potrebbero venire avvitati accidentalmente, qualora il meccanismo di sicurezza non funzioni correttamente.

Assistenza

1. **Effettuare la pulizia e la manutenzione subito dopo aver terminato il lavoro.** Mantenere l'utensile in condizioni ottimali. Lubrificare le parti mobili per evitare che si arrugginiscono e ridurre al minimo l'usura relativa alla frizione. Pulire tutte le polveri dalle parti.
2. **Richiedere a un centro di assistenza autorizzato Makita l'ispezione a intervalli regolari dell'utensile.**
3. **Per preservare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, la manutenzione e la riparazione vanno eseguite da parte di centri di assistenza autorizzati Makita, utilizzando sempre pezzi di ricambio Makita.**
4. **Attenersi alle normative locali quando si intende smaltire l'utensile.**

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.


⚠AVVERTIMENTO: NON lasciare che comicità o la familiarità d'utilizzo con il prodotto (acquisita con l'uso ripetuto) sostituisca la stretta osservanza delle norme di sicurezza per il prodotto in questione. L'USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di sicurezza indicate nel presente manuale di istruzioni potrebbero causare gravi lesioni personali.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- Fig. 1: 1. Grilletto 2. Leva di blocco del grilletto 3. Gancio 4. Coperchio del caricatore 5. Adattatore della punta (elemento di contatto)

INSTALLAZIONE

Scelta del compressore



1. Frequenza di chiodatura (volte al minuto) 2. Portata d'aria erogata al minuto dal compressore (L al minuto) 3. 22,6 MPa (22,6 bar) 4. 17,6 MPa (17,6 bar) 5. 11,8 MPa (11,8 bar)

Il compressore d'aria deve essere conforme ai requisiti dello standard EN60335-2-34.

Per assicurare un funzionamento efficiente in termini di costi, scegliere un compressore che offra livelli elevati di pressione e portata d'aria erogata. Il grafico mostra il rapporto tra la frequenza di chiodatura, la pressione applicabile e la portata d'aria erogata dal compressore. Pertanto, se la chiodatura avviene, ad esempio, a una velocità di circa 50 volte al minuto a una compressione di 17,6 MPa (17,6 bar), è necessario un compressore con una portata d'aria erogata di oltre 100 litri al minuto.

Qualora la pressione di alimentazione dell'aria superi la pressione nominale dell'utensile, è necessario utilizzare regolatori di pressione per limitare la pressione dell'aria alla pressione nominale dell'utensile. In caso contrario, sussiste il pericolo di gravi lesioni per l'operatore dell'utensile o per le persone nelle vicinanze.

Scelta del tubo flessibile dell'aria

ATTENZIONE: Una bassa portata d'aria erogata dal compressore, o un tubo flessibile dell'aria lungo o con un diametro più piccolo in rapporto alla frequenza di chiodatura, potrebbero causare una diminuzione della capacità di propulsione dell'utensile.

► Fig.2

Utilizzare un tubo flessibile dell'aria resistente all'alta pressione. Per assicurare un'operazione di chiodatura continua ed efficiente, utilizzare un tubo flessibile dell'aria quanto più largo e corto possibile.

Lubrificazione

► Fig.3: 1. Olio per utensili pneumatici

Oliare l'utensile con olio per utensili pneumatici applicando due o tre gocce nel raccordo dell'aria. Questa operazione va effettuata prima e dopo l'uso.

Per la lubrificazione corretta, l'utensile deve essere utilizzato un paio di volte dopo l'introduzione dell'olio per utensili pneumatici.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

ATTENZIONE: Prima di regolare o controllare il funzionamento dell'utensile, bloccare sempre il grilletto ruotando la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco e scollegare il tubo flessibile dell'aria dall'utensile.

Regolazione della profondità di chiodatura

Il presente utensile dispone di un regolatore della profondità di chiodatura. Per modulare la profondità di chiodatura, ruotare il regolatore sulla profondità appropriata.

► Fig.4: 1. Regolatore

L'escursione di regolazione è pari a 8,0 mm (5/16"). (Un giro completo consente una regolazione di 1,6 mm (1/16")).

► Fig.5: 1. Profondità eccessiva 2. A filo 3. Profondità insufficiente

Gancio

ATTENZIONE: Scollegare sempre il tubo flessibile quando si intende appendere l'utensile utilizzando il gancio.

ATTENZIONE: Non appendere mai l'utensile in ubicazioni elevate o su superfici potenzialmente instabili.

ATTENZIONE: Non appendere il gancio alla cintola. Qualora la chiodatrice dovesse cadere accidentalmente, potrebbe risultare nello sparo accidentale e in lesioni personali.

Il gancio è utile per appendere temporaneamente l'utensile. È possibile ruotare il gancio sull'angolazione desiderata tenendone premuto il fondo.

► Fig.6: 1. Gancio

Inoltre, questo gancio può venire installato su entrambi i lati dell'utensile.

Per cambiare la posizione di installazione, svitare il bullone con un cacciavite e rimuovere il dado. Installare il gancio sull'altro lato, quindi fissarlo saldamente con il bullone e il dado.

► Fig.7: 1. Gancio 2. Bullone 3. Dado

Adattatore della punta

Per evitare che la superficie del pezzo in lavorazione si graffi o si danneggi, utilizzare l'adattatore della punta.

Per staccare l'adattatore della punta dalla sua base sull'alloggiamento, tirare l'adattatore della punta con il pollice nella direzione indicata dalla freccia.

► Fig.8: 1. Adattatore della punta

Per montare l'adattatore della punta sull'elemento di contatto, premerlo sull'elemento di contatto fino a quando le rientranze presenti in tre posizioni all'interno dell'adattatore della punta si innestano sulle tre sporgenze dell'elemento di contatto.

► Fig.9: 1. Adattatore della punta 2. Elemento di contatto 3. Sporgenza 4. Rientranza

Soffiatore ad aria compressa

⚠ATTENZIONE: Non puntare l'apertura di espulsione del soffiatore ad aria compressa verso alcuna persona. Inoltre, tenere le mani e i piedi lontani dall'apertura di espulsione. In caso contrario, qualora si preme accidentalmente il pulsante del soffiatore ad aria compressa, si potrebbe causare una lesione personale.

⚠ATTENZIONE: Controllare sempre l'ambiente circostante prima di utilizzare il soffiatore ad aria compressa. Polveri o oggetti soffiati via potrebbero colpire qualcuno.

⚠ATTENZIONE: Non collegare né scollegare il tubo flessibile dell'aria mentre si preme il pulsante del soffiatore ad aria compressa.

L'aria fornita all'utensile può venire utilizzata anche come soffiatore ad aria compressa. È possibile pulire l'area di lavoro premendo il pulsante sull'estremità dell'impugnatura.

► Fig.10: 1. Pulsante

AVVISO: Dopo aver utilizzato il soffiatore ad aria compressa, la forza di avvitatura dell'utensile si riduce temporaneamente. In tal caso, attendere che la pressione dell'aria torni al valore normale.

AVVISO: Qualora si utilizzi il soffiatore ad aria compressa subito dopo aver applicato l'olio, effettuare un soffio di prova. L'olio potrebbe venire spruzzato insieme all'aria.

MONTAGGIO

⚠ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'utensile, bloccare sempre il grilletto ruotando la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco  e scollegare il tubo flessibile dell'aria dall'utensile.

Caricamento della chiodatrice

⚠ATTENZIONE: Non utilizzare chiodi o strisce concatenate deformati.

1. Scollegare il tubo flessibile dell'aria.
2. Premere la leva di chiusura e aprire lo sportellino e il coperchio del caricatore.

► Fig.11: 1. Leva di chiusura 2. Sportellino
3. Coperchio del caricatore

► Fig.12

3. Ruotare l'albero di regolazione e impostare il passo della piastra di sostituzione appropriato alla lunghezza dei chiodi. Accertarsi che la freccia punti sull'incremento di graduazione corrispondente alla lunghezza dei chiodi contrassegnata sull'albero di regolazione.

► Fig.13: 1. Piastra di sostituzione 2. Albero di regolazione 3. Freccia

AVVISO: Qualora si faccia funzionare l'utensile con la piastra di sostituzione impostata sul passo sbagliato, si potrebbe causare un'alimentazione inappropriata dei chiodi o il malfunzionamento dell'utensile.

4. Posizionare la bobina di chiodi sulla piastra di sostituzione e srotolare un numero di chiodi sufficiente a raggiungere il binario dei chiodi.

Quindi, posizionare il primo chiodo nel binario dei chiodi e il secondo chiodo sulla pinza di alimentazione. Inoltre, posizionare gli altri chiodi srotolati sul corpo dell'alimentatore.

► Fig.14: 1. Binario dei chiodi 2. Pinza di alimentazione

5. Verificare che la bobina di chiodi sia installata correttamente nel caricatore.

6. Chiudere il coperchio del caricatore con cura. Quindi, tenendo premuta la leva di chiusura, chiudere lo sportellino fino a quando la leva di chiusura si blocca.

Collegamento del tubo flessibile dell'aria

⚠ATTENZIONE: Non collegare il tubo flessibile dell'aria tenendo un dito sul grilletto.

Un'attivazione accidentale causerebbe gravi lesioni personali.

► Fig.15: 1. Raccordo dell'aria 2. Manicotto dell'aria

Far scorrere il manicotto dell'aria del tubo flessibile dell'aria sul raccordo dell'aria dell'utensile. Accertarsi che il manicotto dell'aria si innesti saldamente in posizione quando è installato sul raccordo dell'aria. È necessario installare un giunto per tubi flessibili sull'utensile o in prossimità di quest'ultimo, in modo tale che il serbatoio di pressione si scarichi quando il giunto di alimentazione dell'aria viene scollegato.

Sostituzione del grilletto per la modalità di azionamento a contatto

⚠ATTENZIONE: Scollegare sempre il tubo flessibile dell'aria e scaricare i chiodi dall'utensile prima di sostituire il grilletto.

⚠ATTENZIONE: Dopo la sostituzione del grilletto, verificare sempre che l'utensile funzioni correttamente, prima di eseguire il lavoro effettivo. Non caricare chiodi nell'utensile prima di aver verificato il funzionamento, onde evitare chiodature impreviste.

Il grilletto per l'azionamento singolo in sequenza è installato in fabbrica. Per cambiare la modalità di chiodatura sull'azionamento a contatto, sostituire la parte del grilletto con quella per l'azionamento a contatto.

► Fig.16: 1. Grilletto per l'azionamento singolo in sequenza (di colore grigio) 2. Grilletto per l'azionamento a contatto (di colore nero)

1. Ruotare la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco .

► Fig.17: 1. Leva di blocco del grilletto

2. Premere il perno che fissa il grilletto dal lato della rondella in uretano e poi rimuovere quest'ultima. Quindi, estrarre il perno e rimuovere il grilletto.

► Fig.18: 1. Perno 2. Rondella in uretano 3. Grilletto

3. Impostare il gruppo grilletto per l'azionamento a contatto.

Tenendo premuta la parte incernierata per farla rientrare all'interno, applicare il grilletto in modo che la parte incernierata si trovi sotto l'asta della valvola nell'alloggiamento.

► Fig.19: 1. Parte incernierata 2. Asta della valvola

4. Inserire il perno nel foro e fissarlo mediante la rondella in uretano.

5. Collegare il tubo flessibile dell'aria e accertarsi che l'utensile funzioni correttamente. Fare riferimento alla sezione "Controllo del funzionamento corretto prima dell'uso".

NOTA: Per impostare di nuovo l'azionamento singolo in sequenza, attenersi alle procedure per la sostituzione del grilletto indicate sopra.

FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE: Accertarsi che tutti i sistemi di sicurezza funzionino correttamente prima dell'uso.

ATTENZIONE: Quando si utilizza l'utensile, non avvicinare il volto all'utensile. Inoltre, tenere mani e piedi lontani dall'area del foro di espulsione.

ATTENZIONE: Quando non si utilizza l'utensile, bloccare sempre il grilletto ruotando la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco .

ATTENZIONE: Accertarsi che il grilletto sia bloccato quando si imposta la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco .

Controllo del funzionamento corretto prima dell'uso

Prima dell'uso, controllare sempre i punti seguenti.

- Accertarsi che l'utensile non funzioni se si è soltanto collegato il tubo flessibile dell'aria.
- Accertarsi che l'utensile non funzioni se si è soltanto premuto il grilletto.
- Accertarsi che l'utensile non funzioni se si è soltanto appoggiato l'elemento di contatto contro il pezzo in lavorazione senza aver premuto il grilletto.
- In modalità di azionamento singolo in sequenza, accertarsi che l'utensile non funzioni quando si preme prima il grilletto e poi si appoggia l'elemento di contatto contro il pezzo in lavorazione.

Metodo di chiodatura

Per evitare di premere accidentalmente il grilletto, è fornita la leva di blocco del grilletto.

Per bloccare il grilletto, ruotare la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco .

Per utilizzare l'utensile, ruotare la leva di blocco del grilletto sulla posizione di sblocco .

► Fig.20: 1. Leva di blocco del grilletto 2. Grilletto

Azionamento singolo in sequenza

ATTENZIONE: Non appoggiare l'elemento di contatto contro il pezzo in lavorazione con forza eccessiva. Inoltre, premere a fondo il grilletto e tenerlo premuto per 1-2 secondi dopo la chiodatura.

Anche nella modalità ad "azionamento singolo in sequenza", il grilletto premuto a metà causa una chiodatura imprevista, quando l'elemento di contatto tocca di nuovo il pezzo in lavorazione.

Appoggiare l'elemento di contatto contro il pezzo in lavorazione e premere a fondo il grilletto. Dopo la chiodatura, rilasciare l'elemento di contatto, quindi rilasciare il grilletto.

► Fig.21

Azionamento a contatto



Premere prima il grilletto, quindi appoggiare l'elemento di contatto contro il pezzo in lavorazione.

► Fig.22

Chiodatura su lastra di acciaio

AVVERTIMENTO: Quando si intende effettuare la chiodatura su acciaio con profilo a C, limitare lo spessore a 2,3 mm (3/32") o meno. In caso contrario, si causerebbe un violento rimbalzo dell'utensile e il colpo del chiodo all'indietro, con conseguenti gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO: Utilizzare solo chiodi di acciaio temprato per le lastre di acciaio. L'impiego di chiodi destinati ad altri scopi potrebbe causare gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO: Quando si effettua la chiodatura, tenere l'utensile in modo che sia perpendicolare alla superficie da inchiodare. La chiodatura inclinata potrebbe causare il colpo all'indietro dei chiodi, con conseguenti gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare l'utensile per fissare direttamente una lamiera ondulata o acciaio con profilo a C. In caso contrario, si potrebbe causare il colpo all'indietro dei chiodi, con conseguenti gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare l'utensile per la chiodatura su soffitti o tetti.

Scegliere e utilizzare chiodi di una lunghezza che superi di 10 mm (3/8") o molto di più lo spessore complessivo di tutti i pezzi in lavorazione combinati da fissare. Fare riferimento alla tabella seguente.

Spessore materiale, incluso acciaio con profilo a C (A)	Spessore acciaio con profilo a C (B)	Lunghezza chiodi (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► Fig.23

AVVISO: A seconda della durezza e dello spessore complessivo di tutti i pezzi in lavorazione combinati, potrebbe non essere possibile ottenere un fissaggio sufficiente. La chiodatura su lastre di acciaio a una profondità eccessiva potrebbe ridurre estremamente la forza di fissaggio. Prima di eseguire la chiodatura, regolare correttamente la profondità di chiodatura.

AVVISO: La chiodatura su lastra di acciaio causa l'usura prematura del propulsore, e potrebbe causare l'inceppamento dei chiodi. Quando il propulsore si è usurato, sostituirlo con un altro nuovo.

Chiodatura su calcestruzzo

AVVERTIMENTO: Per il calcestruzzo, utilizzare esclusivamente chiodi di acciaio temprato. L'impiego di chiodi destinati ad altri scopi potrebbe causare gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO: Non inchiodare direttamente sul calcestruzzo né fissare direttamente una lastra di acciaio sul calcestruzzo. Tali procedure potrebbero far volare via frammenti di calcestruzzo o causare il colpo all'indietro dei chiodi, con conseguenti gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO: Quando si effettua la chiodatura, tenere l'utensile in modo che sia perpendicolare alla superficie da inchiodare. La chiodatura inclinata potrebbe far volare via frammenti di calcestruzzo o causare il colpo all'indietro dei chiodi, con conseguenti gravi lesioni personali.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare l'utensile per fissare un oggetto a cui vada appeso qualcosa, ad esempio un tubo di una fognatura.

Scegliere e utilizzare chiodi che consentano una profondità di penetrazione nel calcestruzzo compresa tra 10 mm (3/8") e 15 mm (5/8"). Fare riferimento alla tabella seguente.

Spessore del legno (A)	Lunghezza dei chiodi (B)	Profondità di penetrazione nel calcestruzzo (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Circa 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Circa 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Circa 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Circa 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Circa 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Circa 15 mm (5/8")

► Fig.24

AVVISO: Utilizzare l'utensile esclusivamente per calcestruzzo morbido che sia stato edificato di recente. L'applicazione di chiodi su calcestruzzo duro potrebbe causare la piegatura dei chiodi o una chiodatura a profondità insufficiente.

AVVISO: Quando si intende penetrare nel calcestruzzo a profondità superiori a 15 mm (5/8"), i chiodi potrebbero non avere una spinta sufficiente.

Taglio del foglio concatenato

ATTENZIONE: Scollegare sempre il tubo flessibile dell'aria dall'utensile prima di rimuovere il foglio concatenato.

Quando si utilizzano chiodi su strisce concatenate, la striscia concatenata viene espulsa dal lato del propulsore man mano che si applicano i chiodi. Strappare via la striscia espulsa torcendola come indicato nella figura.

► Fig.25: 1. Striscia concatenata espulsa

Rimozione dei chiodi inceppati

ATTENZIONE: Prima di rimuovere chiodi inceppati, bloccare sempre il grilletto ruotando la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco  e scollegare il tubo flessibile. Inoltre, rimuovere i chiodi dal caricatore prima di eliminare un inceppamento.

1. Premere la leva di chiusura e aprire lo sportellino. Aprire il coperchio del caricatore e rimuovere la bobina dei chiodi.

2. Inserire una piccola asta metallica nel foro di espulsione dei chiodi e colpirla leggermente con un martello.

► Fig.26: 1. Asta metallica 2. Foro di espulsione dei chiodi 3. Martello

3. Rimuovere il chiodo inceppato con un cacciavite a testa piatta o un altro utensile simile.

► Fig.27

4. Reinserire la bobina dei chiodi e chiudere il coperchio del caricatore e lo sportellino.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Prima di tentare di effettuare ispezioni o manutenzione, bloccare sempre il grilletto ruotando la leva di blocco del grilletto sulla posizione di blocco  e scollegare il tubo flessibile dell'aria dall'utensile.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene, solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso contrario, si potrebbero causare scolorimenti, deformazioni o crepe.

Pulizia dell'utensile

La polvere di ferro che aderisce al magnete può essere soffiata via utilizzando aria compressa.

► Fig.28: 1. Magnete

Conservazione

Quando l'utensile non viene utilizzato, scollegare il tubo flessibile. Quindi, coprire il raccordo dell'aria con il cappuccio. Conservare la chiodatrice in un'ubicazione calda e asciutta.

► **Fig.29:** 1. Cappuccio

Manutenzione del compressore, del gruppo dell'aria e del tubo flessibile dell'aria

Dopo il lavoro, scaricare sempre il serbatoio del compressore e il filtro dell'aria. Qualora si consenta la penetrazione di umidità nell'utensile, si potrebbero causare prestazioni scadenti e un potenziale guasto dell'utensile.

► **Fig.30:** 1. Rubinetto di scarico

► **Fig.31:** 1. Filtro dell'aria

Verificare a intervalli regolari la presenza di una quantità sufficiente di olio per utensili pneumatici nell'oliatore del gruppo dell'aria. Il mancato mantenimento di una lubrificazione sufficiente causa una rapida usura delle guarnizioni circolari.

► **Fig.32:** 1. Oliatore 2. Olio per utensili pneumatici

Tenere il tubo flessibile dell'aria lontano dal calore (oltre 60°C) e da sostanze chimiche (solventi, acidi o alcali forti). Inoltre, far passare il tubo flessibile lontano da ostacoli sui quali potrebbe restare pericolosamente impigliato durante l'uso. I tubi flessibili devono anche essere orientati lontano da bordi affilati e aree che potrebbero causarne il danneggiamento o l'abrasione.

Per preservare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti da un centro di assistenza autorizzato Makita, utilizzando sempre ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

⚠ATTENZIONE: Questi accessori o componenti aggiuntivi sono consigliati per l'uso con l'utensile Makita specificato nel presente manuale.

L'impiego di altri accessori o componenti aggiuntivi può costituire un rischio di lesioni alle persone.

Utilizzare gli accessori o i componenti aggiuntivi solo per il loro scopo prefissato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

- Chiodi
- Tubo flessibile dell'aria
- Occhiali di sicurezza
- Adattatore della punta

NOTA: Alcuni articoli nell'elenco potrebbero essere inclusi nell'imballaggio dell'utensile come accessori standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione a nazione.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:		AN635H
Luchtdruk		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)
Draad-type nagelrol	Nagellengte	32 mm - 65 mm
	Nageldiameter	2,1 mm - 3,3 mm
	Capaciteit nagelmagazijn	200 stuks - 400 stuks
Band-type nagelrol	Nagellengte	32 mm - 65 mm
	Nageldiameter	2,2 mm - 2,9 mm
	Capaciteit nagelmagazijn	200 stuks
Minimale diameter slang		4,0 mm
Olie voor pneumatisch gereedschap		ISO VG32 of gelijkwaardig
Afmetingen (L x B x H)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Nettogewicht		2,2 kg

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

Symbolen

De onderstaande symbolen worden gebruikt voor het gereedschap. Zorg ervoor dat u de betekenis ervan kent voordat u het gereedschap gaat gebruiken.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Draag een veiligheidsbril.



Draag gehoorbescherming.



Het gereedschap heeft de mogelijkheid om te werken in de functie voor herhaaldelijk schieten.



Gebruik het gereedschap niet op een steiger of ladder.

Gebruiksdoeleinden

Dit gereedschap is bedoeld voor voorbereidende afbouw, zoals het bevestigen van vloerbalken of dakspanten en stijl- en regelwerk in houtskeletbouw (2" x 4").

Het gereedschap is uitsluitend bedoeld voor professionele toepassingen met hoge volumes. Gebruik het niet voor enig ander doel. Het is niet bedoeld om bevestigingsmiddelen rechtstreeks in een hard oppervlak (zoals staal of beton) te schieten.

Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN ISO 11148-13:

Geluidsdrukniveau (L_{pA}): 83 dB (A)

Geluidsvermogeniveau (L_{WA}): 96 dB (A)

Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

WAARSCHUWING: Draag gehoorbescherming.

WAARSCHUWING: De geluidsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Trilling

De totale trillingswaarde zoals vastgesteld volgens EN ISO 11148-13:

Trillingsemissie (a_h): 4,0 m/s²

Onzekerheid (K): 1,5 m/s²

OPMERKING: De totale trillingswaarde(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaarde(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

⚠️WAARSCHUWING: De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

⚠️WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

EG-verklaring van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EG-verklaring van conformiteit is bijgevoegd als Bijlage A bij deze gebruiksaanwijzing.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen voor pneumatisch nagelpistool/nietpistool

⚠️WAARSCHUWING: Lees alle veiligheids- en waarschuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Omwille van uw persoonlijke veiligheid en de juiste werking en onderhoud van het gereedschap, lees u deze gebruiksaanwijzing alvorens het gereedschap te gebruiken.

Algemene veiligheids waarschuwingen


1. Al het overige gebruik buiten het beoogde gebruik van dit gereedschap is verboden. Gereedschappen die bevestigingsmiddelen aanbrengen door middel van continu herhaaldelijk schieten of herhaaldelijk schieten mogen uitsluitend worden gebruikt in productietoepassingen.
2. Houd uw vingers uit de buurt van de trekker wanneer u het gereedschap niet gebruikt en wanneer u het verplaatst van de ene werkplek naar de andere.

3. Meerdere gevaren. U moet de veiligheidsinstructies lezen en begrijpen voordat u het gereedschap aansluit, loskoppelt, laadt, bedient, onderhoudt, van accessoires voorziet of in de buurt ervan werkt. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
4. Houd alle lichaamsdelen, zoals handen, benen, enz., uit de schietrichting en verzeker u ervan dat het bevestigingsmiddel niet door het werkstuk heen in een lichaamsdeel kan schieten.
5. Wees bij gebruik van het gereedschap erop bedacht dat het bevestigingsmiddel kan afketen en letsel kan veroorzaken.
6. Houd het gereedschap stevig vast en wees voorbereid om de terugslag op te vangen.
7. Alleen vakbekwame gebruikers mogen het bevestigingsgereedschap bedienen.
8. Wijzig het bevestigingsgereedschap niet. Wijzigingen kunnen de effectiviteit van de veiligheidsvoorzieningen verlagen en de risico's voor de gebruiker en/of omstanders vergroten.
9. Gooi de gebruiksaanwijzing niet weg.
10. Gebruik het gereedschap niet als het gereedschap beschadigd is.
11. Wees voorzichtig bij het hanteren van de bevestigingsmiddelen, met name bij het laden en verwijderen, omdat de bevestigingsmiddelen scherpe punten hebben die letsel kunnen veroorzaken.
12. Controleer het gereedschap altijd vóór gebruik op kapotte, verkeerd aangesloten of versleten onderdelen.
13. Reik niet te ver. Gebruik uitsluitend op een veilige werkplek. Zorg altijd voor een stevige stand en goede lichaamsbalans.
14. Houd omstanders uit de buurt (bij het werken op een plaats waar waarschijnlijk mensen voorbij komen). Zet uw werkgebied duidelijk af.
15. Richt het gereedschap nooit op uzelf of anderen.
16. Plaats uw vinger nooit om de trekker wanneer u het gereedschap oppakt, wanneer u naar een andere werkplek of -positie gaat, en wanneer u met het gereedschap loopt omdat de vinger om de trekker tot onbedoelde bediening van het gereedschap kan leiden. Voor gereedschappen waarop de bedieningsfunctie kan worden gekozen, controleert u altijd het gereedschap vóór gebruik om er zeker van te zijn dat de correcte bedieningsfunctie is gekozen.
17. Draag uitsluitend handschoenen die voldoende gevoel en een veilige bediening van de trekker en alle afstel mogelijkheden bieden.
18. Als u het gereedschap neerlegt, legt u het neer op een vlakke ondergrond. Als u de haak van het gereedschap gebruikt, hangt u het gereedschap veilig op een stabiel oppervlak op.
19. Bedien het gereedschap niet onder invloed van alcohol, drugs en dergelijke.

Gevaren door projectielen

1. Het bevestigingsgereedschap moet worden losgekoppeld wanneer bevestigingsmiddelen worden verwijderd, afstellingen worden gemaakt, vastgelopen bevestigingsmiddelen worden verwijderd en accessoires worden verwisseld.

2. Let er tijdens gebruik op dat de bevestigingsmiddelen het materiaal correct penetreren en niet kunnen afketsen of per ongeluk in de richting van de gebruiker en/of omstanders worden geschoten.
3. Tijdens gebruik kan afval vanaf het werkstuk en het bevestigings-/verzamelstelsel worden weggeworpen.
4. Draag tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap altijd een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen letsels. De bril moet voldoen aan ANSI Z87.1 in de Verenigde Staten, aan EN 166 in Europa, en aan AS/NZS 1336 in Australië en Nieuw-Zeeland. In Australië en Nieuw-Zeeland is het wettelijk verplicht om tevens een spatscherm te dragen om uw gezicht te beschermen.



Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat geschikte beschermingsmiddelen gebruikt worden door de gebruikers van het gereedschap en anderen in de onmiddellijke omgeving van de werkplek.

5. De risico's voor anderen moeten worden beoordeeld door de gebruiker.
6. Wees voorzichtig met gereedschappen zonder contactschoeven omdat deze onbedoeld kunnen worden afgeschoten en letsels kunnen veroorzaken bij de gebruiker en/of omstanders.
7. Zorg er altijd voor dat het gereedschap veilig op het werkstuk is geplaatst en niet kan wegglijden.
8. Draag gehoorbescherming om uw oren te beschermen tegen het uitlaatgeluid en draag hoofdbescherming. Draag tevens lichte maar geen losse kleding. Manchetten moeten dichtgeknoopt zijn of de mouwen moeten worden opgerold. Draag geen stropdas.

Gevaren bij gebruik

1. Houd het gereedschap correct vast: wees voorbereid om normale of plotselinge bewegingen, zoals terugslag, op te vangen.
2. Zorg voor een goede lichaamsbalans en stevige stand.
3. Een geschikte veiligheidsbril moet worden gebruikt en geschikte handschoenen en beschermende kleding worden aanbevolen.
4. Geschikte gehoorbescherming moet worden gedragen.
5. Gebruik de correcte voeding, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

6. Gebruik het gereedschap niet op bewegende platformen of in de laadruimte van vrachtwagens. Door een plotselinge beweging van het platform kunt u de controle over het gereedschap verliezen en kan letsel worden veroorzaakt.
7. Ga er altijd vanuit dat in het gereedschap bevestigingsmiddelen zitten.
8. Werk niet gehaast en forceer het gereedschap niet. Hanteer het gereedschap voorzichtig.
9. Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van het gereedschap stevig staat en uw evenwicht goed bewaart. Controleer dat er niemand onder u staat wanneer u op een hoge plaats werkt, en maak de luchtslang vast om gevaarlijke situaties te voorkomen als er plotseling aan wordt getrokken of deze bekneld raakt.
10. Op daken en andere hoge plaatsen schroeft u bevestigingsmiddelen erin terwijl u voorwaarts beweegt. U glijdt gemakkelijk weg als u bevestigingsmiddelen erin schroeft terwijl u achterwaarts kruipt. Als u bevestigingsmiddelen in een rechtopstaande ondergrond schroeft, werkt u van boven naar beneden. U kunt op deze manier schroeven zonder snel vermoeid te raken.
11. Een bevestigingsmiddel zal krom gaan of het gereedschap kan vastlopen als u per ongeluk bovenop een ander bevestigingsmiddel of in een knoest in het hout schroeft. Het bevestigingsmiddel kan wegschieten en iemand raken, of het gereedschap zelf kan gevaarlijk terugslaan. Kies de plaats voor het bevestigingsmiddel met zorg.
12. Laat het geladen gereedschap of de luchtcompressor onder druk, niet gedurende een lange tijd in de zon liggen. Zorg ervoor dat stof, zand, houtsnippers en vreemde stoffen niet kunnen binnendringen in het gereedschap op de plaats waar u het laat liggen.
13. Probeer nooit tegelijkertijd van binnenuit en van buitenaf bevestigingsmiddelen erin te schroeven. De bevestigingsmiddelen kunnen er dwars doorheen schieten of afketsen en een groot gevaar opleveren.

Gevaren door herhalende bedieningen

1. Wanneer een gereedschap gedurende een lange tijd wordt gebruikt, kan de gebruiker een oncomfortabel gevoel ervaren in de handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen.
2. Bij gebruik van een gereedschap moet de gebruiker een geschikte en ergonomische houding aannemen. Zorg ervoor dat u stevig staat en vermijd lastige en ongebalanceerde houdingen.
3. Als de gebruiker symptomen ervaart, zoals aanhoudende of terugkerende ongemakken, pijn, kloppingen, tintelen, gevoelloosheid, brandend gevoel of stijfheid, mag u deze tekenen niet negeren. De gebruiker dient een vakbekwame zorgmedewerker te raadplegen aangaande zijn algemene activiteiten.
4. Het ononderbroken gebruik van het gereedschap kan leiden tot RSI (Repetitive Strain Injury) als gevolg van de terugslag van het gereedschap.

5. Om RSI (Repetitive Strain Injury) te voorkomen, mag de gebruiker niet te ver reiken of buitensporige kracht uitoefenen. Bovendien moet de gebruiker rusten wanneer hij/zij zich moe voelt.
6. Voer een risicobeoordeling uit met betrekking tot het gevaar van zich herhalende bewegingen. Deze moet zich richten op skelet-spier-aandoeningen en dient bij voorkeur te zijn gebaseerd op de aanname dat een afname van de vermoeidheid tijdens het werken effectief is in het verminderen van de aandoeningen.

Gevaren door accessoires en verbruiksartikelen

1. Koppel de voeding, zoals perslucht, gas of accu al naar gelang van toepassing, naar het gereedschap los alvorens accessoires zoals de contactschoen te verwisselen/vervangen, of het gereedschap af te stellen.
2. Gebruik uitsluitend de grootte en het type accessoires die door de fabrikant worden geleverd.
3. Gebruik uitsluitend smeermiddelen aanbevolen in deze handleiding.

Gevaren door de werkplek

1. Uitglijden, struikelen en vallen zijn de hoofdoorzaken van letsel op de werkplek. Wees bedacht op gladde oppervlakken veroorzaakt door het gebruik van het gereedschap en tevens op struikelgevaar veroorzaakt door de persluchtslang.
2. Wees extra voorzichtig in een onbekende omgeving. Er kunnen verborgen gevaren zijn, zoals elektriciteits- of andere nutsleidingen.
3. Dit gereedschap is niet voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar en is niet geïsoleerd tegen aanraking van stroomvoerende kabels.
4. Verzeker u ervan dat er geen elektriciteitskabels, gasleidingen, enz. zijn die een gevaarlijke situatie zouden kunnen veroorzaken als ze worden beschadigd door het gebruik van dit gereedschap.
5. Houd uw werkplek schoon en zorg voor goede verlichting. Op een rommelige of donkere werkplek gebeuren vaker ongevallen.
6. Er kunnen plaatselijk regels gelden met betrekking tot geluid, waaraan u zich dient te houden door de geluidsproductie onder het voorgeschreven niveau te houden. In bepaalde gevallen moeten geluidsschermen worden gebruikt om het geluidsniveau te beperken.

Gevaren door stof en uitlaatgassen

1. Controleer altijd de omgeving. De lucht die het gereedschap uitstoot, kan stof of voorwerpen wegbazen die de gebruiker en/of omstanders kunnen raken.
2. Richt de uitlaat zodanig dat in een zeer stoffige omgeving het opwerpen van stof minimaal is.
3. Als stof of voorwerpen worden uitgestoten in de werkomgeving, vermindert u de uitstoot zo veel mogelijk om de gezondheidsrisico's en kans op letsel te verkleinen.

Gevaren door geluid

1. Onbeschermde blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan leiden tot permanente en onherstelbare gehoorschade en andere problemen zoals tinnitus (sis-, fluit-, brom- of pieptonen in het oor).
2. Voer een risicobeoordeling uit met betrekking tot gevaren door geluid op de werkplek en tref geschikte beheersmaatregelen voor deze gevaren.
3. Geschikte methoden om het risico te verkleinen zijn onder andere het gebruik van dempingsmaterialen die voorkomen dat werkstukken 'meezingen'.
4. Gebruik geschikte gehoorbescherming.
5. Bedien en onderhoud het gereedschap zoals aanbevolen in deze instructies om een onnodige toename van het geluidsniveau te voorkomen.
6. Tref geluidsverminderende maatregelen, bijvoorbeeld door het werkstuk op geluiddempende ondersteuning te plaatsen.

Gevaren door trillingen

1. De trillingsemissie tijdens gebruik is afhankelijk van de grijpkracht, de contactdruk, de werkrichting, de afstelling van de voeding, het werkstuk en de ondersteuning van het werkstuk. Voer een risicobeoordeling uit met betrekking tot gevaren door trillingen en tref geschikte beheersmaatregelen voor deze gevaren.
2. Blootstelling aan trillingen kan onherstelbare schade aanrichten aan de zenuwen en bloedvaten van de handen en armen.
3. Draag warme kleding tijdens het werken onder koude omstandigheden, en houd uw handen warm en droog.
4. U kunt gevoelloosheid, tintelen, pijn of verdroging van de huid van uw vingers of handen ervaren. Vraag een vakbekwame bedrijfsarts om medisch advies aangaande uw algemene activiteiten.
5. Bedien en onderhoud het gereedschap zoals aanbevolen in deze instructies om een onnodige toename van de trillingsniveaus te voorkomen.
6. Houd het gereedschap vast met een lichte, maar veilige greep omdat het risico door trillingen doorgaans groter is wanneer de grijpkracht hoger is.

Aanvullende waarschuwingen voor pneumatische gereedschappen

1. Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken.
2. Sluit altijd de luchttoevoer af en koppel het gereedschap los van de luchttoevoer wanneer u het niet gebruikt.
3. Koppel het gereedschap altijd los van de persluchttoevoer voordat u accessoires verwisselt, afstellingen en/of reparaties uitvoert, en het gereedschap verplaatst van de ene werkplek naar de andere.
4. Houd uw vingers uit de buurt van de trekker wanneer u het gereedschap niet gebruikt en wanneer u het verplaatst van de ene werkplek naar de andere.

5. Richt de perslucht nooit op uzelf of iemand anders.
6. Een zwiepende slang kan ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd op beschadigde of losse slangen of koppelingen.
7. Draag een pneumatisch gereedschap nooit aan zijn slang.
8. Sleep een pneumatisch gereedschap nooit aan zijn slang.
9. Bij gebruik van pneumatische gereedschappen mag u nooit de maximumwerkdruk (ps max) overschrijden.
10. Pneumatische gereedschappen mogen uitsluitend worden gevoerd door perslucht van de laagste druk die vereist is voor de werkwijze om het geluids- en trillingsniveau te verlagen en de slijtage te minimaliseren.
11. Als zuurstof of brandbaar gas wordt gebruikt om pneumatische gereedschappen te bedienen, ontstaat brand- en explosiegevaar.
12. Wees voorzichtig bij het gebruik van pneumatische gereedschappen aangezien het gereedschap koud kan worden waardoor de grip en controle kunnen afnemen.

Aanvullende waarschuwingen voor gereedschappen met de mogelijkheid van herhaaldelijk schieten



1. Plaats uw vinger nooit om de trekker wanneer u het gereedschap oppakt, wanneer u naar een andere werkplek of -positie gaat, en wanneer u met het gereedschap loopt omdat de vinger om de trekker tot onbedoelde bediening van het gereedschap kan leiden. Voor gereedschappen waarop de bedieningsfunctie kan worden gekozen, controleert u altijd het gereedschap vóór gebruik om er zeker van te zijn dat de correcte bedieningsfunctie is gekozen.
2. Op dit gereedschap kan de bedieningswijze worden gekozen uit herhaaldelijk schieten of continu schieten door middel van een bedieningsfunctie-keuzeknop, of het gereedschap werkt met herhaaldelijk schieten of continu schieten en is gemarkeerd met het bovenstaande symbool. Het beoogde gebruik is voor productietoepassingen, zoals pallets, meubels, huizenbouw, stoffering en plaatwerk.
3. Bij gebruik van dit gereedschap waarbij de bedieningswijze kan worden gekozen, controleert u altijd of het in de correcte bedieningsfunctie staat.
4. Gebruik dit gereedschap niet in de bedieningsfunctie herhaaldelijk schieten in toepassingen zoals het sluiten van kisten of kratten en het bevestigen van transportbeveiligingssysteem op vrachtwagens en aanhangers.
5. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de ene bevestigingsplaats naar de andere.

Veiligheidsvoorzieningen

1. **Controleer voor gebruik dat alle veiligheidssystemen goed werken.** Het gereedschap mag niet werken als alleen de trekkerschakelaar wordt ingeknepen of als alleen de contactschoen op het hout wordt gedrukt. Het gereedschap mag alleen werken als beide handelingen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Test op mogelijke defecte werking wanneer geen bevestigingsmiddelen zijn geladen en de aandrukker helemaal uitgetrokken is.
2. **De trekker vastzetten in de AAN-stand is zeer gevaarlijk.** Probeer nooit de trekker vast te zetten.
3. **Probeer niet de contactschoen voortdurend ingedrukt te houden met tape of draad.** Dit kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
4. **Controleer altijd de contactschoen volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.** Als het veiligheidsmechanisme niet goed werkt, kunnen bevestigingsmiddelen per ongeluk worden ingedraaid.

Service

1. **Voer reinigings- en onderhoudswerkzaamheden onmiddellijk uit nadat u klaar bent met werken.** Houd het gereedschap in optimale conditie. Smeer bewegende delen om roesten te voorkomen en slijtage door wrijving te minimaliseren. Veeg alle stof van de onderdelen af.
2. **Vraag een erkend Makita-servicecentrum regelmatig het gereedschap te inspecteren.**
3. **Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen onderhoud en reparaties te worden uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van originele Makita-vervangingsonderdelen.**
4. **Houd u aan de plaatselijke regelgeving bij het verwerken van het gereedschap.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.


⚠️WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht. **VERKEERD GEBRUIK** of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

- Fig. 1: 1. Trekker 2. Trekkervergrendelingshendel 3. Haak 4. Magazijnkap 5. Neusadapter (contactschoen)

BEVESTIGEN

De compressor selecteren



1. Nagelsnelheid (aantal per minuut) 2. Compressor luchtopbrengst per minuut (L/min) 3. 2,26 MPa (22,6 bar) 4. 1,76 MPa (17,6 bar) 5. 1,18 MPa (11,8 bar)

De luchtcompressor moet voldoen aan de vereisten van EN60335-2-34.

Gebruik een compressor die ruimschoots voldoende druk en luchtopbrengst levert om een rendabele werking te garanderen. De grafiek toont de verhouding tussen de nagelsnelheid, de toepasselijke druk en de luchtopbrengst van de compressor. Bijvoorbeeld, wanneer u nagelt met een frequentie van ongeveer 50 keer per minuut bij een druk van 1,76 MPa (17,6 bar), is een compressor met een luchtopbrengst van meer dan 100 liter/minuut vereist.

Wanneer de aangevoerde luchtdruk de nominale druk van het gereedschap overschrijdt, dienen drukregelaars te worden gebruikt om de luchtdruk te verlagen tot de nominale druk. Als u dit niet doet, bestaat gevaar voor ernstig letsel van de gebruiker van het gereedschap of van personen in de buurt.

De luchtslang selecteren

⚠ LET OP: Een lage luchtopbrengst van de compressor, een te lange luchtslang of een luchtslang met een kleinere diameter in verhouding tot de nagelsnelheid, kunnen leiden tot een verminderde nagelkracht van het gereedschap.

► Fig.2

Gebruik een persluchtslang.

Gebruik een zo breed mogelijke en zo kort mogelijke luchtslang om verzekerd te zijn van continu en effectief nagelen.

Smering

► Fig.3: 1. Olie voor pneumatisch gereedschap

Smeer het gereedschap met olie voor pneumatisch gereedschap door twee of drie druppels olie in de mannelijke luchtslangkoppeling aan te brengen. Dit moet gedaan worden vóór en na gebruik.

Om verzekerd te zijn van een goede smering, dient u na het aanbrengen van de olie het gereedschap een paar keer te laten schieten.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

⚠ LET OP: Voordat u een functie van het gereedschap controleert of afstelt, vergrendelt u altijd de trekker door de trekkervergrendelingshendel naar de vergrendelde stand  te draaien en koppelt u de luchtslang los van het gereedschap.

De nageldiepte instellen

Dit gereedschap is uitgerust met een nageldieptestelknop. Om de nageldiepte in te stellen, draait u de stelknop naar de gewenste diepte.

► Fig.4: 1. Stelknop

Het instelbereik is 8,0 mm (5/16"). (Eén volledige omwenteling komt overeen met 1,6 mm (1/16")).

► Fig.5: 1. Te diep 2. Vlak 3. Te ondiep

Haak

⚠ LET OP: Koppel altijd de slang los voordat u het gereedschap met de haak ophangt.

⚠ LET OP: Hang het gereedschap niet op aan de haak op een hoge plaats of op een mogelijk instabiele plaats.

⚠ LET OP: Hang de haak niet aan uw broekriem. Als het nagelpistool per ongeluk valt, kan het een nagel schieten waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan.

De haak is nuttig om het gereedschap tijdelijk op te hangen.

De haak kan worden gedraaid door de onderkant in de gewenste hoek naar beneden te duwen.

► Fig.6: 1. Haak

Bovendien kan deze haak aan één van beide zijden van het gereedschap worden bevestigd.

Om de bevestigingspositie te veranderen, draait u met een schroevendraaier de bout los en verwijdt u de moer. Bevestig de haak aan de andere kant van het gereedschap en zet hem stevig vast met de bout en de moer.

► Fig.7: 1. Haak 2. Bout 3. Moer

Neusadapter

Om te voorkomen dat het oppervlak van het werkstuk wordt bekrast of beschadigd, brengt u de neusadapter aan.

Om de neusadapter los te maken uit zijn zitting op de behuizing, trekt u met uw duim aan de neusadapter in de richting van de pijl.

► Fig.8: 1. Neusadapter

Om de neusadapter op de contactschoen te bevestigen, duwt u deze op de contactschoen tot de drie uitsteeksels op de contactschoen vallen in de drie gaten binnenin de neusadapter.

► Fig.9: 1. Neusadapter 2. Contactschoen 3. Uitsteeksel 4. Gat

Luchtblazer

⚠️ LET OP: Richt de uitstroombuizing van de luchtblazer niet op iemand. Houd verder uw handen en voeten uit de buurt van de uitstroombuizing. Als per ongeluk op de knop van de luchtblazer wordt gedrukt, kan persoonlijk letsel ontstaan.

⚠️ LET OP: Controleer altijd uw omgeving voordat u de luchtblazer gebruikt. Weggeblazen stof of voorwerpen kunnen iemand raken.

⚠️ LET OP: Sluit de luchtslang niet aan en koppel hem niet los terwijl u op de knop van de luchtblazer drukt.

De lucht die wordt aangevoerd naar het gereedschap, kan tevens worden gebruikt als een luchtblazer. U kunt het werkgebied schoonblazen door op de knop achterop de handgreep te drukken.

► Fig.10: 1. Knop

KENNISGEVING: Na gebruik van de luchtblazer, is de schroefkracht van het gereedschap tijdelijk lager. Wacht in dat geval totdat de luchtdruk weer is opgebouwd.

KENNISGEVING: Voer eerst proefblazen uit als u de luchtblazer wilt gebruiken onmiddellijk nadat olie is aangebracht. Mogelijk worden oliespetters tezamen met de lucht eruit geblazen.

MONTAGE

⚠️ LET OP: Voordat u enige werkzaamheden aan het gereedschap uitvoert, vergrendelt u altijd de trekker door de trekkervergrendelingshendel naar de vergrendelde stand  te draaien en koppelt u de luchtslang los van het gereedschap.

De nagelrol in het gereedschap laden

⚠️ LET OP: Gebruik geen vervormde nagels of beschadigde rolband.

1. Koppel de luchtslang los.
2. Duw de vergrendelingshendel omlaag en open de deur en de magazijnkap.

► Fig.11: 1. Vergrendelingshendel 2. Deur
3. Magazijnkap

► Fig.12

3. Draai de verstelas en stel de stap van de rolsteunplaat in die overeenkomt met de nagellengte. Verzeker u ervan dat de pijl wijst naar de bijbehorende schaal-aanduiding voor de nagellengte aangegeven op de verstelas.

► Fig.13: 1. Rolsteunplaat 2. Verstelas 3. Pijl

KENNISGEVING: Als het gereedschap wordt bediend terwijl de rolsteunplaat in de verkeerde stand staat, kan dit leiden tot een slechte nageltoevoer of een storing van het gereedschap.

4. Plaats de nagelrol op de rolsteunplaat en wikkel voldoende af zodat de nagels tot aan de nagelrail komen. Plaats vervolgens de eerste nagel in de nagelrail en de tweede nagel in de toevoerklauw. Plaats de andere afgewikkelde nagels op het toevoerhuis.

► Fig.14: 1. Nagelrail 2. Toevoerklauw

5. Controleer of de nagelrol goed in het magazijn is geplaatst.

6. Sluit voorzichtig de magazijnkap. Druk op de vergrendelingshendel en sluit de deur totdat de vergrendelingshendel wordt vergrendeld.

De luchtslang aansluiten

⚠️ LET OP: Sluit de luchtslang niet aan met uw vinger om de trekker. Door onverwacht schieten kan ernstig letsel worden veroorzaakt.

- Fig.15: 1. Mannelijke luchtslangkoppeling
2. Vrouwelijke luchtslangkoppeling

Bevestig de vrouwelijke luchtslangkoppeling op de slang aan de mannelijke luchtslangkoppeling op het gereedschap. Controleer of de vrouwelijke luchtslangkoppeling stevig op zijn plaats vergrendeld is nadat deze is aangebracht op de mannelijke luchtslangkoppeling.

Een luchtslangkoppeling dient op of dicht bij het gereedschap te worden aangebracht zodat de luchtdruktank ontlast zal worden wanneer de luchttoevoerkoppeling wordt losgemaakt.

De trekker voor continue werking aanbrengen

⚠️ LET OP: Koppel altijd de luchtslang los en haal de nagels uit het gereedschap voordat u de trekker vervangt.

⚠️ LET OP: Nadat de trekker is vervangen, controleert u altijd of het gereedschap correct werkt voordat u het voor uw werkzaamheden gebruikt. Laad nooit nagels in het gereedschap voordat u de werking hebt gecontroleerd om onverwacht nagelen te voorkomen.

In de fabriek is de trekker voor enkelvoudige werking aangebracht. Om de nagelfunctie te veranderen naar continue werking, vervangt u de trekker voor enkelvoudige werking door de trekker voor continue werking.

► Fig.16: 1. Trekker voor enkelvoudige werking (grijze kleur) 2. Trekker voor continue werking (zwarte kleur)

1. Draai de trekkervergrendelingshendel naar de vergrendelde stand .

► Fig.17: 1. Trekkervergrendelingshendel

2. Duw tegen de pen waarmee de trekker is bevestigd aan de kant van de urethaanring en verwijder vervolgens de urethaanring. Trek daarna de pen eruit en verwijder de trekker.

► Fig.18: 1. Pen 2. Urethaanring 3. Trekker

3. Plaats de trekker voor continue werking. Duw het scharnierende deel naar binnen en plaats de trekker zodanig dat het scharnierende deel onder de stift van het ventiel in het huis valt.

► Fig.19: 1. Scharnierende deel 2. Stift van het ventiel

4. Steek de pen in het gat en zet hem vast met de urethaanring.

5. Sluit de luchtslang aan en controleer of het gereedschap correct werkt. Raadpleeg het gedeelte "De correcte werking controleren vóór gebruik".

OPMERKING: Om terug te gaan naar enkelvoudige werking, volgt u de bovenstaande procedure voor het vervangen van de trekker.

BEDIENING

⚠️ LET OP: Controleer vóór het gebruik of alle veiligheidssystemen goed functioneren.

⚠️ LET OP: Houd tijdens gebruik van het gereedschap uw gezicht niet dicht bij het gereedschap. Houd ook uw handen en voeten uit de buurt van de uitwerpingen.

⚠️ LET OP: Wanneer het gereedschap niet wordt gebruikt, vergrendelt u altijd de trekker door de trekkervergrendelingshendel naar de vergrendelde stand  te draaien.

⚠️ LET OP: Controleer of de trekker vergrendeld is wanneer de trekkervergrendelingshendel in de vergrendelde stand  staat.

De correcte werking controleren vóór gebruik

Controleer vóór gebruik altijd de volgende punten.

- Verzeker u ervan dat het gereedschap niet gaat werken door alleen maar de luchtslang aan te sluiten.
- Verzeker u ervan dat het gereedschap niet gaat werken door alleen maar de trekker in te knijpen.
- Verzeker u ervan dat het gereedschap niet gaat werken door alleen maar de contactschoen tegen het werkstuk te drukken zonder de trekker in te knijpen.
- Zorg bij enkelvoudige werking ervoor dat het gereedschap niet werkt als eerst de trekker wordt ingeknepen en daarna de contactschoen tegen het werkstuk wordt gedrukt.

Nagelmethode

Om te voorkomen dat de trekker per ongeluk wordt ingeknepen, is een trekkervergrendelingshendel aangebracht.

Om de trekker te vergrendelen, draait u de trekkervergrendelingshendel naar de vergrendelde stand . Om het gereedschap te gebruiken, draait u de trekkervergrendelingshendel naar de ontgrendelde stand .

► **Fig.20:** 1. Trekkervergrendelingshendel 2. Trekker

Enkelvoudige werking

⚠️ LET OP: Druk de contactschoen niet met grote kracht tegen het werkstuk. Knijp bovendien de trekker volledig in en houd deze na het nagelen gedurende 1 tot 2 seconden ingeknepen.

Zelfs in de nagelmethode "enkelvoudige werking" zal een half ingeknepen trekker leiden tot onverwacht nagelen zodra de contactschoen weer het werkstuk raakt.

Druk de contactschoen tegen het werkstuk en knijp de trekker helemaal in.
Haal na het nagelen de contactschoen van het werkstuk af en laat daarna de trekker los.

► **Fig.21**

Continue werking



Knijp eerst de trekker in en druk daarna de contactschoen tegen het werkstuk.

► **Fig.22**

Nagelen in staalplaat

⚠️ WAARSCHUWING: Bij nagelen in C-vormig staal is de dikte beperkt tot 2,3 mm (3/32") of dunner. Anders zal het gereedschap een sterke terugslag krijgen en een nagel terugketsen, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.

⚠️ WAARSCHUWING: Gebruik voor nagelen in staalplaat uitsluitend nagels van gehard staal. Nagels voor andere gebruiksdoeleinden kunnen ernstig letsel veroorzaken.

⚠️ WAARSCHUWING: Houd tijdens het nagelen het gereedschap altijd haaks op het oppervlak van het werkstuk. Bij schuin nagelen kunnen nagels terugketsen, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.

⚠️ WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap niet voor het rechtstreeks bevestigen van een golfplaat of C-vormig staal. Hierdoor kunnen nagels terugketsen, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.

⚠️ WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap niet voor het nagelen in een plafond of dak.

Kies en gebruik nagels die 10 mm (3/8") of meer langer zijn dan de totale dikte van alle materialen van het werkstuk die moeten worden bevestigd. Raadpleeg onderstaande tabel.

Dikte van materiaal plus C-vormig staal (A)	Dikte van C-vormig staal (B)	Nagellengte (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

KENNISGEVING: Afhankelijk van de hardheid en totale dikte van alle materialen van het werkstuk, is het mogelijk dat niet voldoende bevestigingssterkte kan worden verkregen. Het nagelen in staalplaat tot een buitensporige diepte, kan de bevestigingssterkte in grote mate verlagen. Stel vóór het nagelen de nageldiepte goed in.

KENNISGEVING: Bij nagelen in staalplaat kan de stoter voortijdig verslijten waardoor nagels kunnen vastlopen. Als de stoter versleten is, vangt u hem door een nieuwe.

Nagelen in beton

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik voor nagelen in beton uitsluitend nagels van gehard staal. Nagels voor andere gebruiksdoeleinden kunnen ernstig letsel veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING: Nagel niet rechtstreeks in het beton en nagel een staalplaat niet rechtstreeks op het beton. Hierdoor kunnen stukjes beton wegvliegen of nagels terugketsen, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.

⚠ WAARSCHUWING: Houd tijdens het nagelen het gereedschap altijd haaks op het oppervlak van het werkstuk. Bij schuin nagelen kunnen stukjes beton wegvliegen of nagels terugketsen, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap niet voor het bevestigen van een voorwerp, zoals een rioolpijp.

Kies en gebruik nagels die tussen 10 mm (3/8") en 15 mm (5/8") in het beton dringen. Raadpleeg onderstaande tabel.

Dikte van het hout (A)	Nagellengte (B)	Indringsdiepte in het beton (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Ong. 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Ong. 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Ong. 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Ong. 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Ong. 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Ong. 15 mm (5/8")

► Fig.24

KENNISGEVING: Gebruik het gereedschap uitsluitend voor zacht beton dat nog niet zo lang geleden is gestort. Bij nagelen in hard beton kunnen de nagels krom gaan of onvoldoende diep worden geschoten.

KENNISGEVING: Als u dieper dan 15 mm (5/8") in beton wilt nagelen, worden de nagels mogelijk niet voldoende diep geschoten.

De rolband afscheuren

⚠ LET OP: Koppel altijd de luchtslang los van het gereedschap alvorens de rolband te verwijderen.

Bij gebruik van een nagelrolband komt tijdens het nagelen de lege rolband uit de stotergeleider. Scheur de uitgevoerde rolband af door deze te vouwen, zoals aangegeven in de afbeelding.

► Fig.25: 1. Uitgevoerde rolband

Vastgelopen nagels verwijderen

⚠ LET OP: Vergrendel altijd de trekker door de trekkevergrendelingshendel naar de vergrendelde stand  te draaien en koppel de luchtslang los voordat u vastgelopen nagels verwijdert. Verwijder tevens de nagelrol uit het magazijn voordat u vastgelopen nagels verwijdert.

1. Duw de vergrendelingshendel omlaag en open de deur. Open de magazijnkap en verwijder de nagelrol.
2. Steek een kleine metalen stang in de nagelschietmond en tik er voorzichtig op met een hamer.
► Fig.26: 1. Metalen stang 2. Nagelschietmond 3. Hamer
3. Verwijder de vastgelopen nagel met behulp van een platkopschroevendraaier of soortgelijk gereedschap.
► Fig.27
4. Plaats de nagelrol terug en sluit de magazijnkap en de deur.

ONDERHOUD

⚠ LET OP: Voordat u enige inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het gereedschap uitvoert, vergrendelt u altijd de trekker door de trekkevergrendelingshendel naar de vergrendelde stand  te draaien en koppelt u de luchtslang los van het gereedschap.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt.

Het gereedschap reinigen

Metaaldeeltjes die aan de magneet kleven kunnen worden weggeblazen met behulp van een persluchtspuit.

► Fig.28: 1. Magneet

Opbergen

Wanneer het gereedschap niet in gebruik is, koppelt u de luchtslang los. Plaats daarna de dop op de mannelijke luchtslangkoppeling. Berg het nagelpistool op een warme en droge plaats op.

► Fig.29: 1. Dop

Onderhoud van de compressor, persluchtinstallatie en luchtslang

Tap na gebruik altijd de compressortank en het luchtfilter af. Als vocht in het gereedschap terecht komt, kunnen de prestaties verslechteren en kan het gereedschap defect raken.

► **Fig.30:** 1. Aftapkraantje

► **Fig.31:** 1. Luchtfilter

Controleer regelmatig of er voldoende olie voor pneumatisch gereedschap zit in de smerinrichting van de persluchtinstallatie. Als onvoldoende smering plaatsvindt, slijten de O-ringen snel.

► **Fig.32:** 1. Smerinrichting 2. Olie voor pneumatisch gereedschap

Houd de luchtslang uit de buurt van hitte (meer dan 60 °C) en chemicaliën (thinner, sterke zuren of basen). Houd de slang ook uit de buurt van obstakels waaraan deze tijdens het gebruik zou kunnen blijven haken. Houd de slang ook uit de buurt van scherpe randen en plaatsen die beschadiging of schuurplekken op de slang kunnen veroorzaken.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en altijd met gebruik van Makita-ervangingsonderdelen.

OPTIONELE ACCESSOIRES

⚠ LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke letsel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.

Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires, neem dan contact op met het plaatselijke Makita-servicecentrum.

- Nagels
- Luchtslang
- Veiligheidsbril
- Neusadapter

OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land verschillen.

ESPECIFICACIONES

Modelo:		AN635H
Presión de aire		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)
Clavos en carrete intercalados en alambre	Longitud del clavo	32 mm - 65 mm
	Diámetro del clavo	2,1 mm - 3,3 mm
	Número de clavos	200 unidades - 400 unidades
Clavos en carrete intercalados en lámina	Longitud del clavo	32 mm - 65 mm
	Diámetro del clavo	2,2 mm - 2,9 mm
	Número de clavos	200 unidades
Diámetro mínimo de la manguera		4,0 mm
Aceite para herramientas neumáticas		ISO VG32 o equivalente
Dimensiones (La x An x Al)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Peso neto		2,2 kg

- Debido a nuestro continuado programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

Símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos para el equipo. Asegúrese de que comprende su significado antes del uso.



Lea el manual de instrucciones.



Póngase gafas de seguridad.



Póngase protección para los oídos.



La herramienta tiene funcionalidad para ser operada en modo de accionamiento por contacto.



No utilizar en andamios, escaleras de mano.

Uso previsto

La herramienta ha sido prevista para trabajo interior preliminar, tal como fijación de viguetas al suelo o cabrios comunes y trabajo de estructuración en viviendas 2" x 4". La herramienta es solamente para aplicación profesional de volumen alto. No la utilice para ningún otro propósito. No ha sido diseñada para clavar fijadores directamente en una superficie dura como acero y cemento.

Ruido

El nivel de ruido A-ponderado típico determinado de acuerdo con la norma EN ISO 11148-13:
Nivel de presión sonora (L_{pA}) : 83 dB (A)
Nivel de potencia sonora (L_{WA}) : 96 dB (A)
Error (K) : 3 dB (A)

NOTA: El valor (o los valores) de emisión de ruido declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.
NOTA: El valor (o valores) de emisión de ruido declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

⚠ADVERTENCIA: Póngase protectores para oídos.
⚠ADVERTENCIA: La emisión de ruido durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o los valores) de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada, especialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.
⚠ADVERTENCIA: Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

Vibración

El valor total de la vibración determinado de acuerdo con el EN ISO 11148-13:
Emisión de vibración (a_h) : 4,0 m/s²
Error (K) : 1,5 m/s²

NOTA: El valor (o los valores) total de emisión de vibración declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o los valores) total de emisión de vibración declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

⚠ADVERTENCIA: La emisión de vibración durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o los valores) de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada, especialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

⚠ADVERTENCIA: Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

Declaración CE de conformidad

Para países europeos solamente

La declaración CE de conformidad está incluida como Anexo A de esta manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad para la clavadora de clavos/grapadora neumática

⚠ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. En caso de no seguir las advertencias e instrucciones podrá resultar en heridas graves, descarga eléctrica y/o incendio.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

Por seguridad personal y operación y mantenimiento apropiados de la herramienta, lea este manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta.

Seguridad general


1. Cualquier otro uso de esta herramienta excepto para el uso previsto está prohibido. Las herramientas de clavar fijadores de accionamiento por contacto continuo o accionamiento por contacto deben ser utilizadas solamente para aplicaciones de producción.
2. Mantenga los dedos alejados del gatillo cuando no esté operando esta herramienta y cuando se mueva de una posición de operación a otra.

3. Riesgos múltiples. Lea y entienda las instrucciones de seguridad antes de conectar, desconectar, cargar, operar la herramienta; hacer mantenimiento o cambiar accesorios, o trabajar cerca de la herramienta. No hacerlo puede resultar en heridas corporales graves.
4. Mantenga todas las partes del cuerpo, tales como las manos y las piernas, etc., alejadas de la dirección de disparo y asegúrese de que los fijadores no pueden atravesar la pieza de trabajo y clavarse en partes del cuerpo.
5. Cuando utilice la herramienta, sea consciente de que el fijador se puede desviar y ocasionar heridas.
6. Sujete la herramienta agarrándola firmemente y esté preparado para controlar el culatazo.
7. La herramienta de clavar fijadores solamente debe ser utilizada por operarios expertos.
8. No modifique la herramienta de clavar fijadores. Las modificaciones pueden reducir la eficacia de los medios de seguridad e incrementar los riesgos para el operario y/o los transeúntes.
9. No deseche el manual de instrucciones.
10. No utilice una herramienta si ha sido dañada.
11. Tenga cuidado cuando maneje fijadores, especialmente cuando los cargue y descargue, porque los fijadores tienen puntas afiladas que podrán ocasionar heridas.
12. Compruebe siempre la herramienta antes de utilizarla por si tiene piezas rotas, mal conectadas o desgastadas.
13. No trabaje donde no alcance. Utilice solamente en un lugar de trabajo seguro. Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio en todo momento.
14. Mantenga a los transeúntes alejados (cuando trabaje en un área donde haya la posibilidad de que transite gente). Marque claramente su área de operación.
15. No apunte la herramienta hacia usted o hacia otros.
16. No apoye el dedo en el gatillo cuando recoja la herramienta, se mueva entre áreas de operación y posiciones de trabajo o camine, porque apoyar el dedo en el gatillo puede dar lugar a una operación inadvertida. Para herramientas con accionamiento selectivo, compruebe siempre la herramienta antes de utilizarla para asegurarse de que está seleccionado el modo correcto.
17. Utilice solamente guantes que proporcionen una sensación táctil adecuada y un control seguro de los gatillos y cualquier dispositivo de ajuste.
18. Cuando repose la herramienta, apóyela sobre una superficie plana. Si utiliza el gancho equipado con la herramienta, enganche la herramienta firmemente en una superficie estable.
19. No la utilice cuando esté bajo la influencia de alcohol, drogas o por el estilo.

Riesgos relativos al proyectil

1. La herramienta de clavar fijadores deberá ser desconectada cuando cargue fijadores, haga ajustes, despeje atascos o cambie accesorios.

2. Durante la operación tenga cuidado de que los fijadores penetren el material correctamente y no se puedan desviar o errar el disparo hacia el operario y/o cualquier transeúnte.
3. Durante la operación, podrán salir despedidos restos de la pieza de trabajo y del sistema de fijación/sujeción.
4. Póngase siempre gafas de protección para proteger sus ojos de heridas cuando utilice herramientas eléctricas. Las gafas de protección deben cumplir con las normas ANSI Z87.1 en los Estados Unidos de América, EN 166 en Europa, o AS/NZS 1336 en Australia/Nueva Zelanda. En Australia/Nueva Zelanda, se requiere, también, legalmente ponerse pantalla facial para proteger la cara.



Es una responsabilidad del empresario imponer a los operarios de la herramienta y a otras personas en las inmediaciones del área de trabajo el uso de equipos de protección de seguridad apropiados.

5. Los riesgos para otras personas deberá evaluarlos el operario.
6. Tenga cuidado con las herramientas sin el contacto para pieza de trabajo porque pueden dispararse involuntariamente y herir al operario y/o transeúntes.
7. Asegúrese de que la herramienta está siempre apoyada de forma segura en la pieza de trabajo y que no se puede deslizar.
8. Póngase protección auditiva para proteger sus oídos del ruido de escape y protección para la cabeza. Además, póngase ropa ligera pero no holgada. Las mangas deberán estar abotonadas o arremangadas. No se deberá llevar corbata.

Riesgos relativos a la operación

1. Sujete la herramienta correctamente: asegúrese de contrarrestar los movimientos normales o repentinos tales como un culetazo.
2. Mantenga una posición equilibrada del cuerpo y los pies sobre suelo firme.
3. Se deben utilizar gafas de seguridad apropiadas y guantes apropiados y se recomienda el uso de ropa de protección.
4. Ha de ponerse protección para los oídos apropiada.
5. Utilice el suministro de energía correcto como se indica en el manual de instrucciones.
6. No utilice la herramienta en plataformas en movimiento o detrás de camiones. Un movimiento repentino de la plataforma puede hacerle perder el control de la herramienta y ocasionar heridas.
7. Asuma siempre que la herramienta contiene fijadores.
8. No apresure el trabajo o fuerce la herramienta. Maneje la herramienta con cuidado.
9. Observe donde pone los pies y mantenga su equilibrio con la herramienta. Asegúrese de que no hay nadie debajo cuando trabaje en lugares altos, y sujete la manguera de aire para evitar riesgos si se produce un tirón o enganche repentino.
10. En tejados y otros lugares altos, coloque los fijadores a medida que se mueve hacia delante. Es fácil perder el equilibrio si coloca fijadores mientras se mueve hacia atrás. Cuando coloque fijadores contra una superficie perpendicular, trabaje de arriba abajo. Haciéndolo así podrá realizar las operaciones de atornillar con menos fatiga.
11. Un fijador se torcerá o la herramienta se podrá atascar si coloca un fijador erróneamente encima de otro fijador o si golpea un nudo en la madera. El fijador podrá ser lanzado y golpear a alguien, o la propia herramienta podrá reaccionar peligrosamente. Coloque los fijadores con cuidado.
12. No deje la herramienta cargada o el compresor de aire bajo presión durante un tiempo prolongado al sol. Asegúrese de que no entra polvo, arena, virutas y materias extrañas en la herramienta en el lugar donde la deja reposar.
13. No intente nunca colocar fijadores desde el interior y exterior al mismo tiempo. Los fijadores podrán atravesar y/o salir disparados, presentando un grave peligro.

Riesgos relativos a movimientos repetitivos

1. Cuando se utilice una herramienta durante largos periodos, el operario podrá sentir molestias en las manos, brazos, hombros, cuello, u otras partes del cuerpo.
2. Mientras utilice una herramienta, el operario deberá adoptar una postura apropiada pero ergonómica. Mantenga los pies sobre suelo firme y evite posturas incómodas o desequilibradas.
3. Si el operario experimenta síntomas tales como molestias persistentes o recurrentes, dolor, palpitación, achaque, hormigueo, entumecimiento, sensación de ardor, o agotamiento, no ignore estas señales de advertencia. El operario deberá consultar con un profesional sanitario cualificado acerca de las actividades en general.
4. La utilización continuada de la herramienta puede ocasionar lesión por esfuerzo repetido debido al culatazo producido por la herramienta.
5. Para evitar heridas por esfuerzo repetitivo, el operario no deberá trabajar donde no alcance o utilizar fuerza excesiva. Además, el operario deberá descansar cuando sienta fatiga.

6. Realice una valoración de riesgo acerca de los riesgos relativos a movimientos repetitivos. Esta deberá enfocarse en desórdenes esquelético musculares y basarse preferentemente en la premisa de que la disminución de la fatiga durante el trabajo es eficaz para reducir los desórdenes.

Riesgos relativos a accesorios y consumibles

1. Desconecte el suministro de energía a la herramienta, tal como aire o gas o la batería según sea aplicable, antes de cambiar/reemplazar accesorios tal como el contacto para pieza de trabajo, o hacer cualquier ajuste.
2. Utilice solamente los tamaños y tipos de accesorios que provee el fabricante.
3. Utilice solamente lubricantes recomendados en este manual.

Riesgos relativos al lugar de trabajo

1. Los resbalones, los tropiezos y las caídas son las principales causas de heridas en el lugar de trabajo. Sea consciente de las superficies resbaladizas ocasionadas por el uso de la herramienta y también de los riesgos relativos a los tropiezos ocasionados por la manguera de conducto de aire.
2. Proceda con cuidado adicional en entornos con los que no esté familiarizado. Pueden existir riesgos ocultos, tales como conductos de electricidad o de otros suministros.
3. Esta herramienta no ha sido prevista para ser utilizada en atmósferas potencialmente explosivas y no está aislada contra un contacto con energía eléctrica.
4. Asegúrese de que no hay cables eléctricos, tuberías de gas, etc., que puedan ocasionar un riesgo si se dañan al utilizar la herramienta.
5. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo atestadas u oscuras son una invitación a accidentes.
6. Es posible que existan reglamentos locales concernientes al ruido que deberán ser cumplidos manteniendo los niveles de ruido dentro de los límites prescritos. En ciertos casos, se deberán utilizar persianas para contener el ruido.

Riesgos relativos al polvo y el escape

1. Compruebe siempre su entorno. El aire expulsado de la herramienta puede soplar el polvo u objetos y golpear al operario y/o los transeúntes.
2. Dirija el escape de forma que en un entorno de mucho polvo la perturbación del polvo se reduzca al mínimo.
3. Si en el área de trabajo se emite polvo u objetos, reduzca la emisión en lo máximo posible para reducir los riesgos para la salud y el riesgo de heridas.

Riesgos relativos al ruido

1. Una exposición sin protección a niveles de ruido altos, puede ocasionar una pérdida, incapacidad, permanente de la audición y otros problemas tales como ruido en los oídos (campaneo, ronzono, silbido o zumbido en los oídos).

2. Realice una valoración de riesgos acerca del ruido en el área de trabajo e implemente los controles apropiados para estos riesgos.
3. Los controles apropiados para reducir el riesgo pueden incluir acciones tales como amortiguar los materiales para evitar que las piezas de trabajo “campaneen”.
4. Utilice protección para los oídos apropiada.
5. Opere la herramienta y hágale el mantenimiento como se recomienda en estas instrucciones, para evitar un aumento innecesario de los niveles de ruido.
6. Tome medidas de reducción de ruido, por ejemplo, colocando las piezas de trabajo sobre soportes que amortigüen el sonido.

Riesgos relativos a la vibración

1. La emisión de vibración durante la operación depende de la fuerza de asimiento, la fuerza de presión de contacto, la dirección de trabajo, el ajuste del suministro de energía, la pieza de trabajo, el apoyo de la pieza de trabajo. Realice una valoración de riesgos acerca de la vibración e implemente los controles apropiados para estos riesgos.
2. La exposición a la vibración puede ocasionar daño incapacitante a los nervios y el suministro de sangre a las manos y brazos.
3. Póngase ropa cálida cuando trabaje en condiciones frías, mantenga sus manos calientes y secas.
4. Si siente entumecimiento, hormigueo, dolor o emblanquecimiento de la piel en sus dedos o manos, solicite consejo médico de un profesional sanitario cualificado acerca de las actividades en general.
5. Opere la herramienta y hágale el mantenimiento como se recomienda en estas instrucciones, para evitar un aumento innecesario de los niveles de vibración.
6. Sujete la herramienta con un asimiento ligero, pero seguro, porque el riesgo de la vibración es generalmente mayor cuando la fuerza de asimiento es más fuerte.

Advertencias adicionales para las herramientas neumáticas.

1. El aire comprimido puede ocasionar heridas graves.
2. Cierre siempre el suministro de aire, y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no se esté utilizando.
3. Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire comprimido antes de cambiar accesorios, hacer ajustes y/o reparaciones, cuando se mueva de un área de operación a un área diferente.
4. Mantenga los dedos alejados del gatillo cuando no esté operando la herramienta y cuando se mueva de una posición de operación a otra.
5. No dirija nunca el aire comprimido hacia usted o hacia cualquier otra persona.
6. Los latigazos de manguera pueden ocasionar heridas graves. Compruebe siempre por si las mangueras o aditamentos están dañados o flojos.

7. **No transporte nunca la herramienta neumática cogiéndola por la manguera.**
8. **No arrastre nunca la herramienta neumática cogiéndola por la manguera.**
9. **Cuando utilice herramientas neumáticas, no exceda la presión máxima de operación ps máx.**
10. **Las herramientas neumáticas deben ser alimentadas solamente con aire comprimido a la presión más baja requerida por el proceso de trabajo para reducir el ruido y la vibración, y minimizar el desgaste.**
11. **La utilización de oxígeno o gases combustibles para operar las herramientas neumáticas crea un riesgo de incendio y explosión.**
12. **Tenga cuidado cuando utilice herramientas neumáticas porque la herramienta podrá enfriarse, afectando al asimiento y el control.**

Advertencias adicionales para herramientas con capacidad de accionamiento por contacto



1. **No apoye el dedo en el gatillo cuando recoja la herramienta, se mueva entre áreas de operación y posiciones de trabajo o camine, porque apoyar el dedo en el gatillo puede dar lugar a una operación inadvertida. Para herramientas con accionamiento selectivo, compruebe siempre la herramienta antes de utilizarla para asegurarse de que está seleccionado el modo correcto.**
 2. **Esta herramienta tiene o bien accionamiento selectivo para accionamiento por contacto o accionamiento por contacto continuo con selectores de modo de accionamiento o bien es una herramienta de accionamiento por contacto o de contacto con accionamiento continuo y ha sido marcada con el símbolo de arriba. Sus usos previstos son para aplicaciones de producción tales como pallets, mobiliario, casas prefabricadas, tapicería y revestimiento.**
 3. **Si utiliza esta herramienta en modo de accionamiento selectivo, asegúrese siempre de que está ajustada en el modo de accionamiento correcto.**
 4. **No utilice esta herramienta en accionamiento por contacto para aplicaciones tales como para cerrar cajas o cajones de embalaje y colocar sistemas de seguridad para transporte en tráileres y camiones.**
 5. **Tenga cuidado cuando cambie de un lugar de clavado a otro.**
2. **Sujetar el gatillo en la posición activada es muy peligroso. No intente nunca fijar el gatillo.**
 3. **No intente mantener el elemento de contacto presionado con cinta o alambre. Podría ocasionar la muerte o heridas graves.**
 4. **Compruebe siempre el elemento de contacto como se instruye en este manual. Los fijadores podrán atornillarse accidentalmente si el mecanismo de seguridad no está funcionando correctamente.**

Servicio

1. **Realice la limpieza y el mantenimiento justo después de terminar el trabajo.** Mantenga la herramienta en excelentes condiciones. Lubrique las partes móviles para evitar oxidación y minimizar el desgaste relacionado con la fricción. Limpie todo el polvo de las partes.
2. **Pida a un centro de servicio autorizado por Makita para que le hagan la inspección periódica de la herramienta.**
3. **Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, el mantenimiento y las reparaciones deberán ser realizados en centros de servicio autorizados por Makita, utilizando siempre piezas de repuesto de Makita.**
4. **Siga los reglamentos locales cuando deseche la herramienta.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

⚠ ADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo repetidamente) sustituya la estricta observancia de las normas de seguridad para el producto en cuestión. El MAL USO o el no seguir las normas de seguridad establecidas en este manual de instrucciones podrá ocasionar graves heridas personales.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES


- Fig.1: 1. Gatillo 2. Palanca de bloqueo del gatillo 3. Gancho 4. Tapa del cargador 5. Adaptador de boca (elemento de contacto)

Dispositivos de seguridad

1. **Asegúrese siempre de que todos los sistemas de seguridad están en buen estado de funcionamiento antes de la operación.** La herramienta no deberá funcionar si solamente se aprieta el gatillo interruptor o si solamente el brazo de contacto es presionado contra la madera. Deberá funcionar solamente cuando se realizan ambas acciones. Haga una prueba por si se produce una posible operación defectuosa sin haber cargado fijadores y con el impulsor en posición completamente presionada.

INSTALACIÓN

Selección del compresor



1. Frecuencia de clavado (veces/min) 2. Salida de aire por minuto del compresor (L/min) 3. 2,26 MPa (22,6 bar) 4. 1,76 MPa (17,6 bar) 5. 1,18 MPa (11,8 bar)

El compresor de aire deberá cumplir con los requisitos de EN60335-2-34.

Seleccione un compresor que tenga una presión y salida de aire amplias para asegurar una operación eficiente en base a costos. El gráfico muestra la relación entre la frecuencia de clavado, la presión aplicable y la salida de aire del compresor. Así, por ejemplo, si el clavado se realiza a una frecuencia de aproximadamente 50 veces por minuto a una presión de 1,76 MPa (17,6 bar), se requerirá un compresor con una salida de aire superior a 100 litros/minuto.

Cuando la presión del suministro de aire exceda la presión nominal de la herramienta se deberán utilizar reguladores de presión para limitar la presión de aire a la presión nominal de la herramienta. De no hacerlo, podrá resultar en heridas graves al operario de la herramienta o a personas cercanas.

Selección de la manguera de aire

PRECAUCIÓN: Una salida de aire baja del compresor, o una manguera de aire larga o de diámetro más pequeño en relación con la frecuencia de clavado podrá ocasionar una disminución de la capacidad de clavado de la herramienta.

► Fig.2

Utilice una manguera de aire resistente a la alta presión. Utilice una manguera de aire tan grande y corta como sea posible para asegurar una operación de clavado continua y eficiente.

Lubricación

► Fig.3: 1. Aceite para herramientas neumáticas

Engrase la herramienta poniendo dos o tres gotas de aceite para herramientas neumáticas en la boquilla de aire. Esto deberá ser realizado antes y después de la utilización. Para una lubricación apropiada, la herramienta deberá ser disparada unas cuantas veces después de haber introducido el aceite para herramientas neumáticas.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Antes de ajustar o comprobar la función en la herramienta, bloquee siempre el gatillo girando la palanca de bloqueo del gatillo a la posición de bloqueo , y desconecte la manguera de aire de la herramienta.

Ajuste de la profundidad de clavado

Esta herramienta tiene regulador de la profundidad de clavado. Para modular la profundidad de clavado, gire el regulador a la profundidad adecuada.

► Fig.4: 1. Regulador

El rango de ajuste es de 8,0 mm (5/16"). (Una vuelta completa permite 1,6 mm (1/16") de ajuste).

► Fig.5: 1. Muy profundo 2. A ras 3. Muy poco profundo

Gancho

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre la manguera cuando vaya a colgar la herramienta utilizando el gancho.

PRECAUCIÓN: No cuelgue nunca la herramienta en un lugar alto o superficie potencialmente inestable.

PRECAUCIÓN: No cuelgue el gancho en el cinturón. Si la clavadora de clavos se cae accidentalmente, podrá resultar en un disparo no intencional y heridas personales.

El gancho resulta útil para colgar la herramienta temporalmente.

El gancho se puede girar mientras se empuja la parte inferior hasta el ángulo deseado.

► Fig.6: 1. Gancho

Además, este gancho se puede instalar en cualquiera de los lados de la herramienta.

Para cambiar la posición de instalación, desenrosque el perno con un destornillador y retire la tuerca. Instale el gancho en el otro lado y después sujételo firmemente con el perno y la tuerca.

► Fig.7: 1. Gancho 2. Perno 3. Tuerca

Adaptador de boca

Para evitar que la superficie de la pieza de trabajo se raye o dañe, utilice el adaptador de boca.

Para quitar el adaptador de boca de la base de su alojamiento, tire del adaptador de boca con su dedo pulgar en la dirección de la flecha.

► Fig.8: 1. Adaptador de boca

Para colocar el adaptador de boca en el elemento de contacto, presiónelo contra el elemento de contacto hasta que las partes huecas en tres lugares dentro del adaptador de boca encajen en los tres salientes del elemento de contacto.

► Fig.9: 1. Adaptador de boca 2. Elemento de contacto 3. Saliente 4. Parte hueca

Sacudidor de polvo

⚠PRECAUCIÓN: No apunte la abertura de eyección del sacudidor de polvo hacia alguien. Además, mantenga las manos y los pies alejados de la abertura de eyección. Si el botón del sacudidor de polvo es pulsado accidentalmente, podrá ocasionar heridas personales.

⚠PRECAUCIÓN: Compruebe siempre su entorno antes de utilizar el sacudidor de polvo. El polvo u objetos sopladados podrán golpear a alguien.

⚠PRECAUCIÓN: No conecte o desconecte la manguera de aire mientras está presionando el botón del sacudidor de polvo.

El aire suministrado a la herramienta también puede ser utilizado como sacudidor de polvo. Puede limpiar el área de trabajo presionando el botón del extremo de la empuñadura.

► Fig.10: 1. Botón

AVISO: Después de utilizar el sacudidor de polvo, la fuerza de atornillado de la herramienta disminuirá temporalmente. En este caso espere hasta que se recupere la presión de aire.

AVISO: Realice un soplido de prueba si utiliza el sacudidor de polvo inmediatamente después de haber aplicado el aceite. El aceite puede ser rociado con el aire.

MONTAJE

⚠PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta, bloquee siempre el gatillo girando la palanca de bloqueo del gatillo a la posición de bloqueo , y desconecte la manguera de aire de la herramienta.

Carga de la clavadora de clavos

⚠PRECAUCIÓN: No utilice clavos o lámina de enlace deformados.

1. Desconecte la manguera de aire.
2. Presione la palanca de enganche y abra la puerta y la tapa del cargador.

► Fig.11: 1. Palanca de enganche 2. Puerta 3. Tapa del cargador

► Fig.12

3. Gire el eje de regulación y ajuste el paso apropiado de la placa de cambio para la longitud del clavo. Asegúrese de que la flecha apunta al incremento de graduación correspondiente de la longitud del clavo marcada en el eje de regulación.

► Fig.13: 1. Placa de cambio 2. Eje de regulación 3. Flecha

AVISO: Si la herramienta se utiliza con la placa de cambio ajustada a un paso incorrecto, podrá resultar en una mala alimentación de clavos o un mal funcionamiento de la herramienta.

4. Coloque el carrete de clavos encima de la placa de cambio y desenrolle clavos suficientes para llegar hasta el carril de clavos.

Después coloque el primer clavo en el carril de clavos y el segundo en la pinza de alimentación. También, ponga otros clavos desenrollados en el cuerpo del alimentador.

► Fig.14: 1. Carril de clavos 2. Pinza de alimentación

5. Compruebe que el carrete de clavos está ajustado debidamente en el cargador.

6. Cierre la tapa del cargador con cuidado. Después, presionando la palanca de enganche, cierre la puerta hasta que la palanca de enganche se bloquee.

Conexión de la manguera de aire

⚠PRECAUCIÓN: No conecte la manguera de aire con el dedo puesto en el gatillo. Un accionamiento inesperado ocasionará heridas graves.

► Fig.15: 1. Boquilla de aire 2. Acoplador de aire

Encaje el acoplador de aire de la manguera de aire en la boquilla de aire de la herramienta. Asegúrese de que el acoplador de aire queda bloqueado firmemente en posición cuando lo instale en la boquilla de aire.

Se deberá instalar un acoplamiento de manguera en o cerca de la herramienta de tal forma que el depósito de presión se descargue al desconectar el acoplamiento de suministro de aire.

Cambio del gatillo para el modo de accionamiento por contacto

⚠PRECAUCIÓN: Desconecte siempre la manguera de aire y descargue los clavos de la herramienta antes de reemplazar el gatillo.

⚠PRECAUCIÓN: Después de reemplazar el gatillo, compruebe siempre que la herramienta funciona debidamente antes de realizar el trabajo actual. No cargue ningún clavo en la herramienta antes de comprobar la función para evitar un clavado inesperado.

El gatillo para el modo de accionamiento secuencial sencillo se instala en fábrica. Para cambiar el modo de clavado a accionamiento por contacto, reemplace la parte del gatillo con la de para accionamiento por contacto.

► Fig.16: 1. Gatillo para accionamiento secuencial sencillo (Color gris) 2. Gatillo para accionamiento por contacto (Color negro)

1. Gire la palanca de bloqueo del gatillo a la posición de bloqueo 

► Fig.17: 1. Palanca de bloqueo del gatillo

2. Empuje el pasador que sujeta el gatillo desde el lado de la arandela de uretano, y después retire la arandela de uretano. Después extraiga el pasador y retire el gatillo.

► Fig.18: 1. Pasador 2. Arandela de uretano 3. Gatillo

3. Coloque el conjunto de gatillo para accionamiento por contacto.

Empujando hacia dentro en la parte engoznada, ajuste el gatillo de forma que la parte engoznada quede por debajo de la varilla de la válvula que hay en el alojamiento.

► Fig.19: 1. Parte engoznada 2. Varilla de la válvula

4. Inserte el pasador en el agujero y sujételo con la arandela de uretano.

5. Conecte la manguera de aire, y asegúrese de que la herramienta funciona debidamente. Consulte la sección "Comprobación del accionamiento correcto antes de la operación".

NOTA: Para volver al accionamiento secuencial sencillo, siga los procedimientos de arriba para cambiar el gatillo.

OPERACIÓN

⚠PRECAUCIÓN: Antes de la operación asegúrese de que todos los sistemas de seguridad están en condiciones de funcionamiento.

⚠PRECAUCIÓN: Cuando utilice la herramienta, no acerque la cara a la herramienta. También, mantenga las manos y los pies alejados del área del eyector.

⚠PRECAUCIÓN: Cuando no esté utilizando la herramienta, bloquee siempre el gatillo girando la palanca de bloqueo del gatillo a la posición de bloqueo .

⚠PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el gatillo está bloqueado cuando la palanca de bloqueo del gatillo está ajustada en la posición de bloqueo .

Comprobación del accionamiento correcto antes de la operación

Antes de la operación, compruebe siempre los puntos siguientes.

- Asegúrese de que la herramienta no funciona únicamente conectando la manguera de aire.
- Asegúrese de que la herramienta no funciona únicamente apretando el gatillo.
- Asegúrese de que la herramienta no funciona únicamente colocando el elemento de contacto contra la pieza de trabajo sin apretar el gatillo.
- En modo de accionamiento secuencial sencillo, asegúrese de que la herramienta no funciona cuando se aprieta el gatillo primero y después se coloca el elemento de contacto contra la pieza de trabajo.

Método de clavado

Para evitar que el gatillo pueda ser apretado accidentalmente, se ha provisto la palanca de bloqueo del gatillo.

Para bloquear el gatillo, gire la palanca de bloqueo del gatillo hacia la posición de bloqueo .

Para utilizar la herramienta, gire la palanca de bloqueo del gatillo hacia la posición de desbloqueo .

► Fig.20: 1. Palanca de bloqueo del gatillo 2. Gatillo

Accionamiento secuencial sencillo

⚠PRECAUCIÓN: No coloque el elemento de contacto contra la pieza de trabajo con fuerza excesiva. También, apriete el gatillo completamente y reténgalo durante 1 o 2 segundos después del clavado.

Incluso en el modo de "accionamiento secuencial sencillo", un apretado del gatillo hasta la mitad ocasionará un clavado inesperado, cuando el elemento de contacto vuelva a entrar en contacto con la pieza de trabajo.

Coloque el elemento de contacto contra la pieza de trabajo y apriete el gatillo completamente. Después del clavado, libere el elemento de contacto, y después suelte el gatillo.

► Fig.21

Accionamiento por contacto



Apriete el gatillo primero y después ponga el elemento de contacto contra la pieza de trabajo.

► Fig.22

Clavado en chapa de acero

⚠ADVERTENCIA: Cuando clave en acero en forma de C, limite el grosor a 2,3 mm (3/32") o menos. De lo contrario, la herramienta rebotará con severidad y el clavo saldrá despedido, ocasionando graves heridas.

⚠ADVERTENCIA: Utilice solamente clavos templados para chapa de acero. Si utiliza otros tipos de clavos podrá ocasionar graves heridas.

⚠ADVERTENCIA: Cuando clave, sujete la herramienta de tal forma que esté en posición recta a la superficie de clavado. El clavado inclinado puede hacer que los clavos salgan despedidos, ocasionando graves heridas.

⚠ADVERTENCIA: No utilice la herramienta para sujetar una chapa corrugada o acero en forma de C directamente. Esto puede hacer que los clavos salgan despedidos, ocasionando graves heridas.

⚠ADVERTENCIA: No utilice la herramienta para clavado en el techo ni en el tejado.

Elija y utilice clavos que sean 10 mm (3/8") o más largos que el grosor total de toda la pieza de trabajo que vaya a sujetar. Consulte la tabla de abajo.

Grosor del material incluyendo acero en forma de C (A)	Grosor del acero en forma de C (B)	Longitud del clavo (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► Fig.23

AVISO: Dependiendo de la dureza y grosor total de la combinación de toda la pieza de trabajo, es posible que no se pueda obtener suficiente sujeción. El clavado en chapa de acero con una profundidad excesiva podrá reducir sumamente la fuerza de clavado. Antes de clavar, ajuste la profundidad de clavado debidamente.

AVISO: El clavado en la chapa de acero hará que el impulsor se desgaste prematuramente y podrá ocasionar que el clavo se atasque. Cuando el impulsor se desgaste, reemplácelo con uno nuevo.

Clavado en cemento

ADVERTENCIA: Utilice solamente clavos templados para cemento. Si utiliza otros tipos de clavos podrá ocasionar graves heridas.

ADVERTENCIA: No clave directamente en el cemento ni sujete directamente la chapa de acero al cemento. Podrá ocasionar que salgan despedidos fragmentos de cemento o los clavos, ocasionando graves heridas.

ADVERTENCIA: Cuando clave, sujete la herramienta de tal forma que esté en posición recta a la superficie de clavado. El clavado inclinado puede hacer que salgan despedidos fragmentos de cemento o los clavos, ocasionando graves heridas.

ADVERTENCIA: No utilice la herramienta para sujetar un objeto para colgar algo tal como una tubería de desagüe.

Elija y utilice clavos de forma que la profundidad de penetración en el cemento alcance entre 10 mm (3/8") - 15 mm (5/8"). Consulte la tabla de abajo.

Grosor de la madera (A)	Longitud del clavo (B)	Profundidad de penetración en cemento (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Aprox. 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Aprox. 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Aprox. 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Aprox. 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Aprox. 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Aprox. 15 mm (5/8")

► Fig.24

AVISO: Utilice la herramienta solamente para cemento blando que no haya sido hecho hace mucho tiempo. Si clava clavos en cemento duro los clavos podrán doblarse o no clavarse a suficiente profundidad.

AVISO: Si se clava en cemento a una profundidad de más de 15 mm (5/8"), los clavos podrán no clavarse suficientemente.

Corte de la lámina de enlace

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre la manguera de aire de la herramienta antes de retirar la lámina de enlace.

Cuando se utilicen clavos en lámina de enlace, la lámina de enlace será expulsada de la guía del impulsor a medida que clave los clavos. Rasgue la lámina expulsada retorciéndola como se muestra en la figura.

► Fig.25: 1. Lámina de enlace expulsada

Para retirar clavos atascados

PRECAUCIÓN: Bloquee siempre el gatillo girando la palanca de bloqueo del gatillo a la posición de bloqueo , y desconecte la manguera antes de retirar clavos atascados. También, extraiga los clavos del cargador antes de despejar un atasco.

1. Presione la palanca de enganche y abra la puerta. Abra la tapa del cargador y extraiga el carrete de clavos.

2. Inserte una varilla metálica pequeña en el eyector de clavos y golpéea ligeramente con un martillo.

► Fig.26: 1. Varilla metálica 2. Eyector de clavos 3. Martillo

3. Retire el clavo atascado con un destornillador de punta plana u otra herramienta similar.

► Fig.27

4. Vuelva a poner el carrete de clavos y cierre la tapa del cargador y la puerta.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento, bloquee siempre el gatillo girando la palanca de bloqueo del gatillo a la posición de bloqueo , y desconecte la manguera de aire de la herramienta.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol o similares. Podría producir descoloración, deformación o grietas.

Limpieza de la herramienta

El polvo de hierro que se adhiere al imán se puede quitar utilizando aire a presión.

► Fig.28: 1. Imán

Almacenamiento

Cuando no la utilice, desconecte la manguera. Después tape la boquilla de aire con la tapa. Almacene la clavadora de clavos en un lugar cálido y seco.

► **Fig.29:** 1. Tapa

Mantenimiento del compresor, juego de aire y manguera de aire

Después de la operación, drene siempre el tanque compresor y el filtro de aire. Si permite que entre humedad en la herramienta, podrá resultar en un rendimiento deficiente y posible fallo de la herramienta.

► **Fig.30:** 1. Grifo de drenaje

► **Fig.31:** 1. Filtro de aire

Compruebe regularmente para ver que hay suficiente aceite neumático en el lubricador del juego de aire. Si no se mantiene una lubricación suficiente las juntas tóricas se desgastarán rápidamente.

► **Fig.32:** 1. Lubricador 2. Aceite para herramientas neumáticas

Mantenga la manguera de aire alejada del calor (más de 60°C), alejada de sustancias químicas (disolvente, ácidos o álcalis fuertes). Además, tienda la manguera alejada de obstáculos en los que pueda engancharse peligrosamente durante la operación. Las mangueras también deberán tenderse alejadas de cantos cortantes y áreas que puedan ocasionar daños o abrasión a la manguera.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros de servicio o de fábrica autorizados por Makita, empleando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

⚠PRECAUCIÓN: Estos accesorios o aditamentos están recomendados para su uso con la herramienta Makita especificada en este manual.

El uso de cualquier otro accesorio o aditamento puede suponer un riesgo de heridas personales. Utilice el accesorio o aditamento solamente con la finalidad indicada para el mismo.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local.

- Clavos
- Manguera de aire
- Gafas de seguridad
- Adaptador de boca

NOTA: Algunos elementos de la lista podrán estar incluidos en el paquete de la herramienta como accesorios estándar. Pueden variar de un país a otro.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:		AN635H
Pressão do ar		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)
Bobina de pregos ligados por fio	Comprimento do prego	32 mm - 65 mm
	Diâmetro do prego	2,1 mm - 3,3 mm
	Capacidade de pregos	200 unidades - 400 unidades
Bobina de pregos ligados por folha	Comprimento do prego	32 mm - 65 mm
	Diâmetro do prego	2,2 mm - 2,9 mm
	Capacidade de pregos	200 unidades
Diâmetro mínimo da mangueira		4,0 mm
Óleo para ferramentas pneumáticas		ISO VG32 ou equivalente
Dimensões (C x P x A)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Peso líquido		2,2 kg

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- As especificações podem variar de país para país.

Símbolos

Em seguida são apresentados os símbolos utilizados para o equipamento. Certifique-se de que compreende o seu significado antes de utilizar o equipamento.



Leia o manual de instruções.



Use óculos de segurança.



Utilize protetores para os ouvidos.



A ferramenta possui a capacidade de operar no modo de atuação de contacto.



Não utilize em andaimes, escadotes.

Utilização a que se destina

Esta ferramenta é indicada para trabalhos interiores preliminares tais como a fixação de vigas ou caibros comuns e trabalhos de moldura em caixas de 2" x 4". A ferramenta destina-se exclusivamente a aplicação profissional de elevado volume. Não utilize a ferramenta para outras finalidades. Não foi concebida para apertar fixadores diretamente numa superfície dura como aço e betão.

Ruído

A característica do nível de ruído A determinado de acordo com a EN ISO 11148-13:
Nível de pressão acústica (L_{pA}) : 83 dB (A)
Nível de potência acústica (L_{WA}) : 96 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

NOTA: O(s) valor(es) da emissão de ruído indicado(s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.
NOTA: O(s) valor(es) da emissão de ruído indicado(s) pode também ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.

AVISO: Utilize protetores auriculares.
AVISO: A emissão de ruído durante a utilização real da ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indicado(s), dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, especialmente o tipo de peça de trabalho que é processada.
AVISO: Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteção do operador que sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além do tempo de acionamento).

Vibração

O valor total da vibração determinado de acordo com o EN ISO 11148-13:
Emissão de vibração (a_h) : 4,0 m/s²
Variabilidade (K): 1,5 m/s²

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibração indicado(s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibração indicado(s) pode também ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.

⚠️AVISO: A emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indicado(s), dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, especialmente o tipo de peça de trabalho que é processada.

⚠️AVISO: Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteção do operador que sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além do tempo de acionamento).

Declaração de conformidade da CE

Apenas para os países europeus

A declaração de conformidade da CE está incluída como Anexo A neste manual de instruções.

AVISOS DE SEGURANÇA

Avisos de segurança para pregador/agrafador pneumático

⚠️AVISO: Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Se não seguir todos os avisos e instruções pode provocar ferimentos graves, choques elétricos e/ou incêndios.

Guarde todos os avisos e instruções para futuras referências.

Para segurança pessoal e para o funcionamento e manutenção corretos da ferramenta, leia este manual de instruções antes de utilizar a ferramenta.

Segurança geral


1. É proibida qualquer outra utilização, exceto a utilização prevista desta ferramenta. As ferramentas de aparafusar com fixador com atuação de contacto contínua ou atuação de contacto apenas devem ser utilizadas para aplicações de produção.
2. Mantenha os dedos afastados do gatilho quando não estiver a operar esta ferramenta e quando mudar de uma posição operacional para outra.
3. Múltiplos riscos. Leia e compreenda as instruções de segurança antes de ligar, desligar, carregar, operar, manter, substituir acessórios na ferramenta ou trabalhar junto desta. Caso não o faça pode resultar em lesões graves.
4. Mantenha todas as partes do corpo, tais como as mãos e as pernas, etc. afastadas da direção de disparo e assegure que o fixador não consegue penetrar a peça de trabalho nas partes do corpo.

5. Quando utilizar esta ferramenta, tenha em consideração que o fixador pode desviar-se e causar lesões.
6. Segure a ferramenta firmemente e esteja preparado para lidar com o recuo.
7. Apenas operadores tecnicamente qualificados devem utilizar a ferramenta de aparafusar com fixador.
8. Não modifique a ferramenta de aparafusar com fixador. As modificações poderão reduzir a eficácia das medidas de segurança e aumentar os riscos para o operador e/ou espectador.
9. Não elimine o manual de instruções.
10. Não utilize a ferramenta se esta tiver sofrido danos.
11. Tenha cuidado quando manusear fixadores, especialmente quando carregar e descarregar, dado que os fixadores têm pontas afiadas que podem causar lesões.
12. Verifique sempre a ferramenta apresenta peças partidas, mal conectadas ou gastas antes de utilizar a ferramenta.
13. Não tente alcançar um lugar à distância. Utilize a ferramenta apenas num local de trabalho seguro. Mantenha sempre uma posição e equilíbrio apropriados.
14. Mantenha os espectadores afastados (quando estiver a trabalhar numa área na qual existe a probabilidade de tráfego de pessoas). Delimite claramente a sua área de operação.
15. Nunca aponte a ferramenta na sua direção ou na direção de outras pessoas.
16. Não deixe o dedo pousado no gatilho quando pegar na ferramenta, mover-se entre as áreas e as posições de operação ou quando andar, pois o dedo pousado no gatilho pode causar o funcionamento inadvertido da ferramenta. Para as ferramentas com atuação seletiva, verifique sempre a ferramenta antes de utilizá-la, de modo a assegurar que o modo selecionado é o correto.
17. Use luvas que apenas proporcionem a sensação adequada e o controlo seguro de gatilhos e de quaisquer dispositivos de regulação.
18. Quando pousar a ferramenta, coloque-a numa superfície plana. Se utilizar o gancho equipado com a ferramenta, enganche a ferramenta fixamente à superfície estável.
19. Não a utilize quando estiver sob a influência do álcool, drogas ou outros semelhantes.

Riscos de projeção

1. A ferramenta de aparafusar com fixador deve estar desligada quando descarregar fixadores, realizar ajustes, desimpedir encravamentos ou substituir acessórios.
2. Durante o funcionamento, assegure que os fixadores penetram o material corretamente e que não podem ser desviados/disparados incorretamente em direção ao operador e/ou a quaisquer espectadores.
3. Durante o funcionamento, os resíduos da peça de trabalho e do sistema de fixação/disposição podem ser descarregados.

4. Use sempre óculos de proteção para proteger os seus olhos contra lesões quando utilizar ferramentas elétricas. Os óculos de proteção devem cumprir os requisitos da ANSI Z87.1 nos EUA, EN 166 na Europa ou AS/NZS 1336 na Austrália/ Nova Zelândia. Na Austrália/Nova Zelândia, é legalmente obrigatório o uso de um protetor facial para proteger o seu rosto também.



Cabe ao empregador a responsabilidade de impor o uso de equipamentos de proteção e segurança apropriados por parte dos operadores de ferramentas e por parte de outras pessoas na área de trabalho imediata.

5. Os riscos para outras pessoas devem ser avaliados pelo operador.
6. Tenha cuidado com as ferramentas sem contacto com a peça de trabalho, pois podem ser disparadas inadvertidamente e ferir o operador e/ou espectadores.
7. Assegure que a ferramenta está sempre engatada em segurança na peça de trabalho e que não desliza.
8. Utilize proteção auricular para proteger os ouvidos contra ruído de escape e proteção para a cabeça. Use ainda vestuário leve, mas não largo. As mangas devem ser abotoadas ou estar enroladas. Não deve usar gravatas.

Riscos de operação

1. Segure a ferramenta corretamente: esteja preparado para reagir a movimentos normais e repentinos, tais como recuo.
2. Mantenha uma postura corporal equilibrada e uma posição segura.
3. Devem ser utilizados óculos de proteção apropriados e recomenda-se o uso de luvas e vestuário de proteção apropriados.
4. Deve ser usada proteção auditiva apropriada.
5. Utilize a fonte de alimentação correta conforme indicado no manual de instruções.
6. Não utilize a ferramenta em plataformas móveis ou traseira de camiões. O movimento súbito da plataforma poderá perder o controlo da ferramenta e causar lesões.
7. Assuma sempre que a ferramenta contém os fixadores.
8. Não apresse o trabalho nem force a ferramenta. Manuseie a ferramenta com cuidado.
9. Tenha cuidado na forma como põe os pés e mantenha o equilíbrio com a ferramenta. Certifique-se de que não está ninguém por baixo quando trabalhar em locais altos, e fixe a mangueira de ar para evitar perigos, se houver um encravamento ou sacão repentino.

10. Nos telhados e outros locais altos, aparafuse os fixadores à medida que vai avançando. É fácil perder o equilíbrio se aparafusar os fixadores quando está a andar para trás. Quando aparafusar os fixadores contra uma superfície perpendicular, trabalhe de cima para baixo. Pode realizar operações de aparafusamento com menos esforço se o fizer desta forma.
11. Se aparafusar por engano um fixador sobre outro, ou se atingir um nó da madeira, o fixador pode dobrar-se ou a ferramenta pode encravar. O fixador pode ser atirado para longe e acertar em alguém ou a própria ferramenta pode reagir de forma perigosa. Coloque os fixadores com cuidado.
12. Não deixe a ferramenta carregada ou o compressor de ar sob pressão durante longos períodos ao sol. Certifique-se de que a poeira, a areia, as lascas e outras matérias estranhas não entrem na ferramenta no local onde a deixar assente.
13. Nunca tente aparafusar os fixadores a partir de dentro e de fora ao mesmo tempo. Os fixadores podem ser arrancados e/ou serem arremessados para longe, apresentando um perigo grave.

Riscos de movimentos repetitivos

1. Quando utiliza uma ferramenta por períodos prolongados, o operador poderá experimentar desconforto nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo.
2. Enquanto utiliza uma ferramenta, o operador deve adotar uma postura cómoda mas ergonómica. Mantenha uma posição segura e evite posturas estranhas ou desequilibradas.
3. Se o operador experienciar sintomas, tais como desconforto persistente ou recorrente, dor, palpitações, dormência, entorpecimento, sensação de queimadura ou rigidez, não ignore estes sinais de aviso. O operador deve consultar um profissional de saúde qualificado no que diz respeito a atividades em geral.
4. A utilização contínua da ferramenta poderá causar a lesão por esforço repetitivo devido ao recuo produzido pela ferramenta.
5. Para evitar lesões decorrentes de esforço repetitivo, o operador não deve tentar chegar a locais de difícil acesso ou utilizar força excessiva. Além disso, o operador deve fazer uma pausa para descansar quando sentir fadiga.
6. Realize uma avaliação de risco relativamente aos perigos de movimento repetitivo. Esta deve concentrar-se nas desordens músculo-esqueléticas e basear-se preferencialmente no pressuposto de que a diminuição da fadiga durante o trabalho é eficaz na redução das desordens.

Riscos relacionados com acessórios e consumíveis

1. Desligue a alimentação de energia para a ferramenta, tal como ar ou gás ou bateria, consoante aplicável, antes de substituir os acessórios, tais como o contacto com a peça de trabalho ou realizar quaisquer ajustes.
2. Utilize apenas os tamanhos e os tipos de acessórios que são fornecidos pelo fabricante.
3. Utilize apenas os lubrificantes recomendados neste manual.

Riscos no local de trabalho

1. Os escorregões, tropeções e quedas são as principais causas de lesão no local de trabalho. Tenha cuidado com superfícies escorregadias causadas pela utilização da ferramenta e também com os riscos de tropeções causados pela mangueira da linha de ar.
2. Proceda com cuidado redobrado em ambientes com os quais não está familiarizado. Poderão existir riscos ocultos, tais como linhas de eletricidade ou outra utilidade.
3. Esta ferramenta não se destina à utilização em atmosferas potencialmente explosivas e não está isolada contra o contacto com a corrente elétrica.
4. Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás, etc. que possam causar um risco caso sejam danificados pela utilização da ferramenta.
5. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas obstruídas ou escuras dão origem a acidentes.
6. Podem existir regulamentos locais referentes ao ruído, que têm de ser cumpridos, mantendo os níveis de ruído dentro dos limites indicados. Em determinados casos, devem ser utilizadas persianas para conter o ruído.

Riscos relacionados com pó e exaustão

1. Verifique sempre ambiente em seu redor. O ar exaurido da ferramenta poderá soprar pó ou objetos e atingir o operador e/ou os espectadores.
2. Direcione o escape de modo a minimizar perturbações devidas a poeira num ambiente repleto de poeira.
3. Se for emitida poeira ou objetos na área de trabalho, reduza a emissão o máximo possível para reduzir os perigos de saúde e o risco de lesão.

Riscos relacionados com ruído

1. A exposição desprotegida a elevados níveis de ruído pode causar a perda permanente e incapacitante da audição e outros problemas, tais como tinido (zumbido, zunido, assobio ou murmúrio nos ouvidos).
2. Realize uma avaliação de risco relativamente aos perigos de ruído na área de trabalho e implemente os controlos apropriados para estes perigos.
3. Os controlos apropriados para reduzir o risco poderão incluir ações, tais como materiais de isolamento para prevenir o zumbido das peças de trabalho.
4. Utilize proteção auditiva apropriada.
5. Opere e mantenha a ferramenta conforme recomendado nestas instruções, de modo a prevenir o aumento desnecessário dos níveis de ruído.
6. Adote medidas de redução do ruído, por exemplo, ao colocar as peças de trabalho sobre suportes amortecedores de som.

Riscos relacionados com vibração

1. A emissão de vibração durante o funcionamento depende da força de aderência, da força da pressão de contacto, da direção de trabalho, do ajuste do fornecimento de energia, da peça de trabalho, do suporte da peça de trabalho. Realize uma avaliação de risco relativamente aos perigos de vibração e implemente os controlos apropriados para estes perigos.
2. A exposição à vibração pode causar danos incapacitantes nos nervos e suprimento sanguíneo das mãos e braços.
3. Use vestuário quente quando trabalhar em condições atmosféricas frias, mantenha as mãos quentes e secas.
4. Se experienciar entorpecimento, dormência, dor ou palidez da pele nos seus dedos ou mãos, procure aconselhamento médico de um profissional de saúde ocupacional no que diz respeito a atividades em geral.
5. Opere e mantenha a ferramenta conforme recomendado nestas instruções, de modo a prevenir o aumento desnecessário dos níveis de vibração.
6. Segure a ferramenta com um aperto leve mas seguro, porque o risco de vibração é geralmente superior quando a força de aperto é superior.

Avisos adicionais para ferramentas pneumáticas

1. O ar comprimido pode causar lesões graves.
2. Desligue sempre o fornecimento de ar e desligue a ferramenta do fornecimento de ar quando não estiver a ser utilizada.
3. Desligue sempre a ferramenta do fornecimento de ar comprimido antes de substituir acessórios, realizar ajustes e/ou reparações, quando se mover de uma área operacional para uma área diferente.
4. Mantenha os dedos afastados do gatilho quando não estiver a operar a ferramenta e quando mudar de uma posição operacional para outra.
5. Nunca aponte o ar comprimido na sua direção ou na direção de outras pessoas.
6. As mangueiras a sacudir podem causar lesões graves. Verifique sempre se as mangueiras ou acessórios estão danificados ou soltos.
7. Nunca transporte uma ferramenta pneumática segurando-a pela respetiva mangueira.
8. Nunca arraste uma ferramenta pneumática segurando-a pela respetiva mangueira.
9. Quando utilizar ferramentas pneumáticas não exceda a pressão máxima de funcionamento.
10. As ferramentas pneumáticas apenas devem ser acionadas por ar comprimido com a pressão mais baixa necessária para o processo de trabalho, de modo a reduzir o ruído e a vibração e minimizar o desgaste.
11. Utilizar oxigénio ou gases combustíveis para operar ferramentas pneumáticas cria o risco de incêndio e de explosão.
12. Tenha cuidado quando utilizar ferramentas pneumáticas, dado que a ferramenta pode arrefecer, afetando a aderência e o controlo.

Avisos adicionais para ferramentas com capacidade de atuação de contacto



1. Não deixe o dedo pousado no gatilho quando pegar na ferramenta, mover-se entre as áreas e as posições de operação ou quando andar, pois o dedo pousado no gatilho pode causar o funcionamento inadvertido da ferramenta. Para as ferramentas com atuação seletiva, verifique sempre a ferramenta antes de utilizá-la, de modo a assegurar que o modo selecionado é o correto.
2. Esta ferramenta possui atuação seletiva para atuação de contacto e atuação de contacto contínua por seletores do modo de atuação ou é uma ferramenta de atuação de contacto ou de contacto de atuação contínua e foi marcada com o símbolo acima. As suas utilizações previstas destinam-se a aplicações de produção, tais como paletes, mobília, casas pré-fabricadas, estofos e revestimentos.
3. Se utilizar esta ferramenta no modo de atuação seletiva, certifique-se sempre de que se encontra na definição de atuação correta.
4. Não utilize esta ferramenta na atuação de contacto para aplicações tais como caixas ou grades fechadas e sistemas de segurança de transporte de acessórios em reboques e camiões.
5. Tenha cuidado quando mudar de uma localização de aparafusar para outro.

Dispositivos de segurança

1. Certifique-se de que todos os sistemas de segurança estão em boas condições de trabalho antes da utilização. A ferramenta não pode ser utilizada se só o gatilho estiver puxado ou se só o braço de contacto estiver pressionado contra a madeira. Só pode funcionar quando as duas ações são realizadas. Testar quanto a possível funcionamento deficiente com os fixadores descarregados e o empurrador na posição de totalmente puxado.
2. **Segurar o gatilho na posição LIGADO é muito perigoso.** Nunca tente apertar o gatilho.
3. **Não tente manter fixo o elemento de contacto por meio de fita-cola ou de um fio.** Pode ocorrer morte ou ferimentos graves.
4. **Verifique sempre os elementos de contacto como indicado neste manual.** Os fixadores podem ser acidentalmente aparafusados se o mecanismo de segurança não estiver a funcionar corretamente.

Assistência

1. **Realize uma limpeza e manutenção logo após terminar o trabalho.** Mantenha a ferramenta nas melhores condições. Lubrifique as peças móveis para evitar a ferrugem e para minimizar o desgaste relacionado com a fricção. Limpe todo o pó das peças.
2. **Solicite uma inspeção periódica da ferramenta num centro de assistência autorizado da Makita.**
3. **Para manter a SEGURANÇA e FIABILIDADE do produto, as manutenções e reparações devem ser realizadas pelos centros de assistência autorizados da Makita, utilizando sempre peças de substituição Makita.**

4. Respeite os regulamentos locais quando eliminar a ferramenta.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.


AVISO: NÃO permita que o conforto ou familiaridade com o produto (adquirido com o uso repetido) substitua o cumprimento estrito das regras de segurança da ferramenta. A MÁ INTERPRETAÇÃO ou o não seguimento das regras de segurança estabelecidas neste manual de instruções pode provocar ferimentos pessoais graves.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

- Fig.1: 1. Gatilho 2. Alavanca de bloqueio do gatilho 3. Gancho 4. Tampa do magazine 5. Adaptador da cabeça (elemento de contacto)

INSTALAÇÃO

Seleção do compressor



1. Frequência de pregagem (vezes/minuto) 2. Saída de ar comprimido por minuto (l/min) 3. 2,26 MPa (22,6 bar) 4. 1,76 MPa (17,6 bar) 5. 1,18 MPa (11,8 bar)

O compressor de ar deve estar em conformidade com os requisitos da EN60335-2-34.

Selecione um compressor que tenha ampla pressão e saída de ar para garantir uma operação com eficiência de custos. O gráfico ilustra a relação entre a frequência de pregagem, a pressão aplicável e a saída do ar comprimido.

Portanto, por exemplo, se pregar a uma taxa de aproximadamente 50 vezes por minuto, a uma compressão de 1,76 MPa (17,6 bar), é necessário um compressor com saída de ar de mais de 100 litros/minuto.

Se a pressão do ar fornecido exceder a pressão indicada na ferramenta, será necessário utilizar reguladores de pressão para limitar a pressão do ar à pressão indicada. Caso contrário, poderá resultar em ferimentos graves ao operador da ferramenta ou a outras pessoas nas proximidades.

Selecionar a mangueira de ar

⚠️ PRECAUÇÃO: Pouca saída de ar do compressor ou uma mangueira de ar longa ou com diâmetro pequeno em relação à frequência de pregagem pode diminuir a capacidade de operação da ferramenta.

► Fig.2

Utilize uma mangueira de ar resistente à alta pressão. Utilize uma mangueira de ar tão larga e tão curta quanto possível para garantir uma operação contínua e eficiente.

Lubrificação

► Fig.3: 1. Óleo para ferramentas pneumáticas

Lubrifique a ferramenta com óleo para ferramentas pneumáticas colocando duas ou três gotas no acoplamento de ar. Isto deve ser realizado antes e depois da utilização. Para uma lubrificação adequada, a ferramenta deve ser acionada algumas vezes após colocar o óleo para ferramentas pneumáticas.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

⚠️ PRECAUÇÃO: Antes de ajustar ou verificar o funcionamento da ferramenta, bloqueie sempre o gatilho rodando a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de bloqueada  e desligue a mangueira de ar da ferramenta.

Ajustar a profundidade da pregagem

Esta ferramenta tem um regulador da profundidade de pregagem. Para modular a profundidade da pregagem, gire o regulador para a profundidade adequada.

► Fig.4: 1. Regulador

A profundidade regulável é 8,0 mm (5/16"). (Uma volta completa permite uma regulação de 1,6 mm (1/16").)

► Fig.5: 1. Fundo demais 2. Nivelado 3. Raso demais

Gancho

⚠️ PRECAUÇÃO: Desligue sempre a mangueira quando pendurar a ferramenta pelo gancho.

⚠️ PRECAUÇÃO: Nunca prenda a ferramenta no gancho num local elevado ou numa superfície potencialmente instável.

⚠️ PRECAUÇÃO: Nunca pendure a ferramenta pelo gancho no cinto. Se o pregador cair acidentalmente, pode resultar em disparo acidental e em ferimentos pessoais.

O gancho é conveniente para pendurar a ferramenta temporariamente. O gancho pode ser rodado empurrando o fundo para o ângulo pretendido.

► Fig.6: 1. Gancho

Além disso, este gancho pode ser instalado em qualquer um dos lados da ferramenta. Para mudar a posição da instalação, desaparafuse o perno com uma chave de parafusos e remova a porca. Instale o gancho noutro lado e fixe-o firmemente com o perno e a porca.

► Fig.7: 1. Gancho 2. Perno 3. Porca

Adaptador da cabeça

Para evitar que a superfície da peça de trabalho fique riscada ou danificada, utilize o adaptador da cabeça.

Para desprender o adaptador da cabeça da respetiva base da caixa, puxe o adaptador da cabeça com o polegar na direção da seta.

► Fig.8: 1. Adaptador da cabeça

Para instalar o adaptador da cabeça no elemento de contacto, pressione-o contra o elemento de contacto até que as partes em recesso em três locais dentro do adaptador da cabeça encaixem nas três saliências do elemento de contacto.

► Fig.9: 1. Adaptador da cabeça 2. Elemento de contacto 3. Saliência 4. Parte em recesso

Soprador de ar

⚠️ PRECAUÇÃO: Não aponte a porta de ejeção do soprador de ar para ninguém. Além disso, mantenha as mãos e pés afastados da área da porta de ejeção. Se o botão do soprador de ar for premido acidentalmente, pode provocar ferimentos pessoais.

⚠️ PRECAUÇÃO: Verifique sempre a área circundante antes de utilizar o soprador de ar. O pó ou objetos soprados podem acertar em alguém.

⚠️ PRECAUÇÃO: Não ligue nem desligue a mangueira de ar enquanto prime o botão do soprador de ar.

O ar fornecido à ferramenta também pode ser usado como soprador de ar. Pode limpar a área de trabalho premindo o botão na extremidade da pega.

► Fig.10: 1. Botão

OBSERVAÇÃO: Depois de utilizar o soprador de ar, a força de aparafusamento da ferramenta diminui temporariamente. Aguarde até a pressão de ar recuperar, neste caso.

OBSERVAÇÃO: Se utilizar o soprador de ar imediatamente a seguir a aplicar óleo, realize um teste soprando com o soprador. O óleo pode ser pulverizado juntamente com o ar.

MONTAGEM

⚠️ PRECAUÇÃO: Antes de efetuar qualquer trabalho na ferramenta, bloqueie sempre o gatilho rodando a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de bloqueada  e desligue a mangueira de ar da ferramenta.

Carregar o pregador

⚠️ PRECAUÇÃO: Não utilize pregos nem tiras contínuas que estejam deformados.

1. Desligue a mangueira de ar.

2. Aperte a alavanca do trinco e abra a porta e a tampa do magazine.

► Fig.11: 1. Alavanca do trinco 2. Porta 3. Tampa do magazine

► Fig.12

3. Rode o eixo de ajuste e regule o passo da placa de substituição adequada ao comprimento do prego. Certifique-se de que a seta aponta para o incremento de graduação correspondente ao comprimento do prego marcado no eixo de ajuste.

► **Fig.13:** 1. Placa de substituição 2. Eixo de ajuste 3. Seta

OBSERVAÇÃO: Se a ferramenta for operada com a placa de substituição regulada no passo incorreto, pode resultar em alimentação deficiente de pregos ou em mau funcionamento da ferramenta.

4. Coloque a bobina de pregos sobre a placa de substituição e desenrole pregos suficientes para chegar à calha de pregos.

Depois, coloque o primeiro prego na calha de pregos e o segundo prego na garra de avanço. Coloque também os outros pregos desenrolados no chassi do alimentador.

► **Fig.14:** 1. Calha de pregos 2. Garra de avanço

5. Verifique se a bobina de pregos está devidamente instalada no magazine.

6. Feche a tampa do magazine cuidadosamente. Depois, premindo a alavanca do trinco, feche a porta até a alavanca do trinco trancar.

Ligar a mangueira de ar

⚠PRECAUÇÃO: Não ligue a mangueira de ar com um dedo no gatilho. Um disparo acidental pode causar ferimentos graves.

► **Fig.15:** 1. Acoplamento de ar 2. Tomada de ar

Deslize a tomada de ar da mangueira de ar para o acoplamento de ar da ferramenta. Assegure-se de que a tomada de ar bloqueia firmemente no lugar quando instalada no acoplamento de ar.

Deve instalar um acoplamento de mangueira na ferramenta ou próximo da mesma de tal forma que o reservatório de pressão descarregue no momento que o acoplamento de alimentação de ar é desligado.

Mudar o gatilho para o modo de atuação de contacto

⚠PRECAUÇÃO: Desligue sempre a mangueira de ar e descarregue os pregos da ferramenta antes de substituir o gatilho.

⚠PRECAUÇÃO: Após a substituição do gatilho, verifique sempre se a ferramenta funciona adequadamente antes de começar realmente a trabalhar. Não carregue nenhum prego na ferramenta antes de verificar o funcionamento para evitar a pregagem inesperada.

O gatilho para o modo de atuação sequencial simples está instalado de fábrica. Para alterar o modo de pregagem para a atuação de contacto, substitua a parte do gatilho por outra para a atuação de contacto.

► **Fig.16:** 1. Gatilho para a atuação sequencial simples (a cinzento) 2. Gatilho para a atuação de contacto (a preto)

1. Vire a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de bloqueada .

► **Fig.17:** 1. Alavanca de bloqueio do gatilho

2. Empurre o pino que prende o gatilho no lado da anilha de uretano e, depois, retire a anilha de uretano. Depois, puxe o pino para o retirar e remova o gatilho.

► **Fig.18:** 1. Pino 2. Anilha de uretano 3. Gatilho

3. Prepare o conjunto do gatilho para a atuação de contacto.

Ao empurrar a peça articulada para dentro, coloque o gatilho de tal forma que a peça articulada fique por baixo da haste da válvula na caixa.

► **Fig.19:** 1. Peça articulada 2. Haste da válvula

4. Insira o pino no orifício e fixe-o com a anilha de uretano.

5. Ligue a mangueira de ar e certifique-se de que a ferramenta funciona adequadamente. Consulte a secção “Verificar a ação adequada antes da operação”.

NOTA: Para voltar a colocar em atuação sequencial simples, siga os procedimentos para mudar o gatilho indicados acima.

OPERAÇÃO

⚠PRECAUÇÃO: Certifique-se de que todos os sistemas de segurança estão a funcionar adequadamente antes da operação.

⚠PRECAUÇÃO: Quando operar a ferramenta não coloque a sua face perto da ferramenta. Mantenha igualmente as mãos e os pés afastados da área da porta de ejeção.

⚠PRECAUÇÃO: Quando não estiver a operar a ferramenta, bloqueie sempre o gatilho rodando a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de bloqueada .

⚠PRECAUÇÃO: Certifique-se de que o gatilho está bloqueado quando a alavanca de bloqueio do gatilho está colocada na posição de bloqueada .

Verificar a ação adequada antes da operação

Antes da operação, verifique sempre os pontos seguintes.

- Certifique-se de que a ferramenta não funciona ligando apenas a mangueira de ar.
- Certifique-se de que a ferramenta não funciona puxando apenas o gatilho.
- Certifique-se de que a ferramenta não funciona colocando apenas o elemento de contacto encostado à peça de trabalho sem puxar o gatilho.
- No modo de atuação sequencial simples, certifique-se de que a ferramenta não funciona quando se puxa, primeiro, o gatilho e depois se coloca o elemento de contacto contra a peça de trabalho.

Método de pregagem

Para impedir que o gatilho seja puxado acidentalmente, é fornecida uma alavanca de bloqueio do gatilho.

Para bloquear o gatilho, vire a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de bloqueada .

Para utilizar a ferramenta, vire a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de desbloqueada .

► **Fig.20:** 1. Alavanca de bloqueio do gatilho
2. Gatilho

Atuação sequencial simples

⚠PRECAUÇÃO: Não coloque o elemento de contacto contra a peça de trabalho com demasiada força. Além disso, puxe o gatilho até ao fim e segure-o por 1 ou 2 segundos depois de pregar.

Mesmo no modo de "Atuação sequencial simples", puxar o gatilho até meio dá origem a uma pregagem inesperada quando o elemento de contacto volta a entrar em contacto com a peça de trabalho.

Coloque o elemento de contacto contra a peça de trabalho e puxe o gatilho até ao fim.

Depois de pregar, solte o elemento de contacto e, depois, solte o gatilho.

► **Fig.21**

Atuação de contacto



Primeiro puxe o gatilho e depois coloque o elemento de contacto contra a peça de trabalho.

► **Fig.22**

Pregar em chapa de aço

⚠AVISO: Quando se prega em aço em forma de C, limite a espessura a 2,3 mm (3/32") ou menos. Caso contrário, a ferramenta saltará demais e poderá atirar um prego para trás, causando ferimentos graves.

⚠AVISO: Utilize somente pregos duros para chapas de aço. A utilização de pregos projetados para outra finalidade pode causar ferimentos graves.

⚠AVISO: Ao pregar, segure a ferramenta perpendicular à superfície onde efetua a pregagem. A pregagem inclinada pode atirar os pregos para trás, causando ferimentos graves.

⚠AVISO: Não utilize a ferramenta para prender chapas onduladas ou aço em forma de C diretamente. Pode atirar os pregos para trás, causando ferimentos graves.

⚠AVISO: Não utilize a ferramenta para pregar no teto ou telhado.

Escolha e utilize pregos cujo comprimento seja mais de 10 mm (3/8") ou muito superior à espessura total de toda a peça de trabalho a ser pregada. Consulte a tabela abaixo.

Espessura do material incluindo o aço em forma de C (A)	Espessura do aço em forma de C (B)	Comprimento do prego (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► **Fig.23**

OBSERVAÇÃO: Dependendo da dureza e da espessura total de todas as peças de trabalho combinadas, poderá não ser possível obter a fixação suficiente. Pregar numa chapa de aço com profundidade excessiva pode reduzir substancialmente a potência de fixação. Antes de pregar, ajuste adequadamente a profundidade de pregagem.

OBSERVAÇÃO: Pregar numa chapa de aço pode desgastar prematuramente o acionador e provocar encravamento dos pregos. Quando o acionador está desgastado, substitua-o por um novo.

Pregar em betão

⚠AVISO: Utilize somente pregos endurecidos para betão. A utilização de pregos projetados para outra finalidade pode causar ferimentos graves.

⚠AVISO: Não pregue diretamente no betão nem pregue a chapa de aço diretamente no betão. Pode fazer com que os fragmentos de betão sejam arremessados ou com que os pregos sejam atirados para trás, provocando ferimentos graves.

⚠AVISO: Ao pregar, segure a ferramenta perpendicular à superfície onde efetua a pregagem. A pregagem inclinada pode arremessar fragmentos de betão ou atirar pregos para trás, provocando ferimentos graves.

⚠AVISO: Não utilize a ferramenta para prender um objeto utilizado para pendurar algo, como um tubo de esgoto.

Escolha e utilize pregos cuja profundidade de penetração no betão seja entre 10 mm (3/8") e 15 mm (5/8"). Consulte a tabela abaixo.

Espessura da madeira (A)	Comprimento do prego (B)	Profundidade de penetração no betão (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Aprox. 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Aprox. 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Aprox. 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Aprox. 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Aprox. 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Aprox. 15 mm (5/8")

► Fig.24

OBSERVAÇÃO: Utilize a ferramenta apenas em betão ainda mole, recém-construído. A pregagem em betão duro pode entortar o prego ou impedir que o prego penetre o suficiente.

OBSERVAÇÃO: Quando penetrar em betão mais profundo do que 15 mm (5/8"), os pregos podem não entrar o suficiente.

Cortar tiras contínuas

⚠PRECAUÇÃO: Desligue sempre a mangueira de ar da ferramenta antes de remover a tira contínua.

Quando utilizar pregos em tira contínua, a tira contínua será ejetada pela guia do acionador à medida que vai pregando os pregos. Rasgue a tira ejetada rodando-a como indicado na figura.

► Fig.25: 1. Tira contínua ejetada

Remover pregos encravados

⚠PRECAUÇÃO: Bloqueie sempre o gatilho rodando a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de bloqueada  e desligue a mangueira antes de remover os pregos encravados. Retire igualmente os pregos do magazine antes de eliminar uma obstrução.

1. Aperte a alavanca do trinco e abra a porta. Abra a tampa do magazine e retire a bobina de pregos.

2. Insira uma pequena haste de metal dentro da porta de ejeção de pregos e dê-lhe algumas pancadas ligeiras com um martelo.

► Fig.26: 1. Haste de metal 2. Porta de ejeção de pregos 3. Martelo

3. Retire o prego encravado com uma chave de fendas de pontas chatas ou outra ferramenta semelhante.

► Fig.27

4. Recoloque a bobina de pregos e feche a tampa do magazine e a porta.

MANUTENÇÃO

⚠PRECAUÇÃO: Antes de tentar efetuar as inspeção ou manutenção, bloqueie sempre o gatilho rodando a alavanca de bloqueio do gatilho para a posição de bloqueada  e desligue a mangueira de ar da ferramenta.

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

Limpeza da ferramenta

Limpe a poeira de ferro que adere ao íman com um soprador.

► Fig.28: 1. Íman

Armazenagem

Se não for utilizar, desligue a mangueira. A seguir, feche a tampa do acoplamento de ar. Guarde o pregador num local quente e seco.

► Fig.29: 1. Tampa

Manutenção do compressor, conjunto de ar e mangueira de ar

Depois da operação, drene sempre o depósito do compressor e o filtro de ar. Se a humidade penetrar na ferramenta, pode resultar em mau desempenho e possível falha da ferramenta.

► Fig.30: 1. Torneira do dreno

► Fig.31: 1. Filtro de ar

Verifique regularmente se existe óleo pneumático suficiente no lubrificador do conjunto de ar. Se não for possível manter a lubrificação suficiente, as juntas circulares sofrem desgaste mais rapidamente.

► Fig.32: 1. Lubrificador 2. Óleo para ferramentas pneumáticas

Mantenha a mangueira de ar afastada do calor (acima de 60°C) e de produtos químicos (diluente, ácidos e álcalis fortes). Além disso, coloque a mangueira longe de obstáculos nos quais possa ficar presa perigosamente durante a operação. A mangueira também deve ser direcionada longe de arestas aguçadas ou áreas que possam causar danos ou abrasão na mangueira.

Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, as reparações e qualquer outra manutenção ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de assistência Makita autorizados ou pelos centros de assistência de fábrica, utilizando sempre peças de substituição Makita.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

⚠PRECAUÇÃO: Estes acessórios ou peças são recomendados para utilização com a ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de outros acessórios ou peças pode ser perigosa para as pessoas. Utilize apenas acessórios ou peças para os fins indicados.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistência Makita.

- Pregos
- Mangueira de ar
- Óculos de segurança
- Adaptador da cabeça

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

SPECIFIKATIONER

Model:		AN635H
Luftryk		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)
Trådforbundne spolesøm	Sømlængde	32 mm - 65 mm
	Sømdiameter	2,1 mm - 3,3 mm
	Sømkapacitet	200 stk. - 400 stk.
Båndforbundne spolesøm	Sømlængde	32 mm - 65 mm
	Sømdiameter	2,2 mm - 2,9 mm
	Sømkapacitet	200 stk.
Mindste slangediameter		4,0 mm
Olie til trykluftsmaskine		ISO VG32 eller tilsvarende
Mål (L x B x H)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Nettovægt		2,2 kg

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer kan variere fra land til land.

Symboler

Følgende viser de symboler, der anvendes til udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen.



Læs brugsanvisningen.



Bær sikkerhedsbriller.



Brug hørevern.



Maskinen kan fungere i kontaktaktiveringsstilstand.



Brug ikke på stilladser eller stiger.

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til preliminært indendørs arbejde, for eksempel reparation af gulvsammenføjninger eller almindelige bjælker og rammer i 2" x 4" sammenfaldning.

Maskinen er kun beregnet til professionel anvendelse med stor arbejdsmængde. Brug den ikke til noget andet formål. Den er ikke beregnet til at drive fastgørelsesmidler direkte ind i en hård overflade som stål og beton.

Lyd

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN ISO 11148-13:

Lydtrykniveau (L_{pA}): 83 dB (A)

Lydeffektniveau (L_{WA}): 96 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

⚠ ADVARSEL: Bær hørevern.

⚠ ADVARSEL: Støjemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsømne der behandles.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Vibration

Den samlede vibrationsværdi bestemt i henhold til EN ISO 11148-13:

Vibrationsemission (a_h): 4,0 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

⚠ ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdssemne der behandles.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

EU-overensstemmelseserklæring

Kun for lande i Europa

EU-overensstemmelseserklæringen er inkluderet som Bilag A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler for trykluf- tssømpistol/krampemaskine

⚠ ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Hvis De ikke følger advarslerne og instruktionerne, kan det medføre alvorlig personskade, elektrisk stød og/eller brand.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Af hensyn til Deres personlige sikkerhed samt for korrekt betjening og vedligeholdelse af maskinen skal De læse denne brugsanvisning, før De bruger maskinen.


Generel sikkerhed

1. Al anden brug end den tilsigtede brug er forbudt. Maskiner til idrivning af fastgørelsesmidler med kontinuerlig kontaktaktivering eller kontaktaktivering må kun bruges til produktionsformål.
2. Hold fingrene på afstand af udløseren, når maskinen ikke bruges, og når den flyttes fra ét arbejdssted til et andet.
3. Flere risici. Du skal læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne, før du tilslutter, frakobler, isætter, betjener, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder i nærheden af maskinen. Hvis du ikke overholder dette, kan det resultere i alvorlig legemsbeskadigelse.
4. Hold alle kropsdele som f.eks. hænder og ben osv. væk fra affyringsretningen, og sørg for, at fastgørelsesmidler ikke kan trænge igennem arbejdsområdet og ind i dele af kroppen.

5. Ved brug af maskinen skal du være opmærksom på, at fastgørelsesmidlet kan blive slynget tilbage og forårsage personskade.
6. Hold maskinen med et fast greb, og vær forberedt på at håndtere tilbageslag.
7. Kun teknisk uddannede operatører må bruge maskinen til idrivning af fastgørelsesmidler.
8. Undlad at ændre maskinen til idrivning af fastgørelsesmidler. Ændringer kan reducere sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet og øge risikoen for operatøren og/eller omkringstående.
9. Undlad at smide brugsanvisningen væk.
10. Undlad at bruge en maskine, hvis maskinen er beskadiget.
11. Vær forsigtig ved håndtering af fastgørelsesmidler, især i forbindelse med indsætning og fjernelse, da fastgørelsesmidler har skarpe spidser, som kan forårsage personskade.
12. Kontroller altid maskinen før brug for knækkede, forkert tilkoblede eller slidte dele.
13. Stræk dig ikke for langt. Brug kun på et sikkert arbejdssted. Oprethold til enhver tid sikkert fodfæste og balance.
14. Hold omkringstående på afstand (ved arbejde på et sted, hvor det er sandsynligt, at personer vil færdes). Afmærk brugsområdet tydeligt.
15. Ret aldrig maskinen mod dig selv eller andre.
16. Lad ikke fingeren hvile på udløseren, når du tager maskinen op, flytter dig mellem arbejdsområder og positioner eller går, da en finger på udløseren kan medføre utilsigtet funktion. For maskiner med selektiv aktiveringstilstand skal du altid kontrollere maskinen før brugen for at sikre dig, at den korrekte tilstand er valgt.
17. Bær kun handsker, der giver tilstrækkelig følelse og sikker kontrol med udløser og andre justeringsmekanismer.
18. Læg maskinen på en flad overflade, når den ikke bruges. Hvis du bruger den krog, der følger med maskinen, skal du fastgøre maskinen forsvarligt på den stabile overflade.
19. Undlad brug, hvis De er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende.

Risici i forbindelse med projektiler

1. Maskinen til idrivning af fastgørelsesmidler skal være taget ud af forbindelse, når du tager fastgørelsesmidler ud, foretager justeringer, fjerner fastklemt emner eller skifter tilbehør.
2. Under brugen skal du sørge omhyggeligt for, at fastgørelsesmidler trænger korrekt ind i materialet, og at de ikke kan slynge tilbage eller affyres utilsigtet mod operatøren og/eller eventuelle omkringstående.
3. Under brugen kan der frigøres rester fra arbejdsområdet og fastgørelses-/sorteringssystemet.
4. Bær altid beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne mod skader, når du bruger maskinen. Beskyttelsesbrillerne skal overholde ANSI Z87.1 i USA, EN 166 i Europa eller AS/NZS 1336 i Australien/New Zealand. I Australien/New Zealand er det desuden påbudt ved lov at bære ansigtsskærm for at beskytte dit ansigt.



Det er arbejdsgiverens ansvar at påbyde brugerne af maskinen samt andre personer i det umiddelbare arbejdsområde at bære passende sikkerhedsbeskyttelsesudstyr.

5. Operatøren skal vurdere risikoen for andre.
6. Vær forsigtig med maskiner uden kontakt med arbejdsemnet, da de kan udløse utilsigtet og skade operatøren og/eller omkringstående.
7. Sørg for, at maskinen altid har sikker kontakt med arbejdsemnet, og at den ikke kan glide.
8. Brug høreværn for at beskytte Deres ører mod udstødningsstøj og som hovedværn. Bær også let, men ikke løst tøj. Ærmer skal være knappet eller rullet op. Undlad at bære halstørklæde.

Risici ved brug

1. Hold maskinen korrekt: Vær klar til at imødegå normale eller pludselige bevægelser som f.eks. tilbageslag.
2. Oprethold en velafbalanceret kropsstilling og sikkert fodfæste.
3. Der skal benyttes passende sikkerhedsbriller, og passende handsker og beskyttelsestøj anbefales.
4. Der skal bæres passende høreværn.
5. Anvend kun den korrekte energiforsyning som angivet i brugsanvisningen.
6. Anvend ikke maskinen på bevægelige platforme eller bag på lastbiler. Hvis platformen bevæger sig pludseligt, kan det medføre tab af kontrollen med maskinen og forårsage personskeade.
7. Gå altid ud fra, at der er fastgøringsmidler i maskinen.
8. Undlad at arbejde for hurtigt eller at bruge magt på maskinen. Håndter maskinen forsigtigt.
9. Vær opmærksom på Deres fodfæste, og hold balancen, når De bruger maskinen. Sørg for, at der ikke står nogen under Dem, når De arbejder på højtliggende steder, og fastgør luftslangen for at undgå fare, hvis der er pludselige ryk, eller den sætter sig fast.
10. På tage og andre højtliggende steder skal De drive fastgøringsmidler, efterhånden som De arbejder Dem fremad. Det er let at miste fodfæstet, hvis De driver fastgøringsmidler, mens De kryber baglæns. Ved drivning af fastgøringsmidler mod en lodret flade skal De arbejde fra toppen mod bunden. De bliver mindre træet under udførelsen af driverarbejdet ved at gøre dette.

11. Et fastgøringsmiddel kan bøjes, eller der kan opstå stop i maskinen, hvis De ved en fejltagelse driver et fastgøringsmiddel oven i et andet fastgøringsmiddel eller rammer en knude i træet. Fastgøringsmidlet kan slynges ud og ramme personer, eller selve maskinen kan reagere på farlig vis. Placer fastgøringsmidlerne omhyggeligt.
12. Lad ikke maskinen ligge med isatte fastgøringsmidler eller luftkompressoren stå under tryk i længere tid i solen. Sørg for, at støv, sand, spåner og fremmedlegemer ikke kommer ind i maskinen på det sted, hvor du efterlader den.
13. Forsøg aldrig at drive fastgøringsmidler fra både indersiden og ydersiden på samme tid. Fastgøringsmidler kan gå igennem og/eller flyve væk og forårsage alvorlig fare.

Risici i forbindelse med gentagne bevægelser

1. Ved brug af en maskine i længere tidsrum kan operatøren opleve ubehag i hænderne, armene, skuldrene, nakken eller andre dele af kroppen.
2. Ved brug af en maskine skal operatøren indtage en passende, men ergonomisk stilling. Oprethold sikkert fodfæste, og undgå akavede stillinger eller stillinger, hvor du er ude af balance.
3. Hvis operatøren oplever symptomer som vedvarende eller gentagen ubehag, smerte, dunken, omhed, prikken, følelsesløshed, brændende fornemmelse eller stivhed, må disse advarselstegn ikke ignoreres. Operatøren skal konsultere en kvalificeret sundhedsspecialist vedrørende de overordnede aktiviteter.
4. Kontinuerlig brug af maskinen kan forårsage gentagen belastningsskade på grund af det tilbageslag, som maskinen udvikler.
5. For at undgå gentagen belastningsskade må operatøren ikke strække sig for langt eller bruge overdreven magt. Operatøren skal desuden tage et hvil, når han eller hun føler sig træt.
6. Foretag en risikovurdering vedrørende risici i forbindelse med gentagne bevægelser. Den bør fokusere på muskel- og skeletlidelser og fortrinsvis være baseret på den antagelse, at reduktion af træthed under arbejdet er effektiv for at reducere lidelser.

Risici i forbindelse med tilbehør og forbrugsstoffer

1. Frakobl energiforsyningen til maskinen, for eksempel luft eller gas eller batteri, afhængigt af hvad der er relevant, før du skifter/udskifter tilbehør som f.eks. kontakt med arbejdsemnet eller foretager justeringer.
2. Brug kun de størrelser og typer af tilbehør, som producenten leverer.
3. Brug kun de smøremidler, der anbefales i denne brugsvejledning.

Risici i forbindelse med arbejdsstedet

1. Glid, snublen og fald er hyppige årsager til personskeader på arbejdspladsen. Vær opmærksom på glatte overflader, der fremkommer ved brugen af maskinen, og også på snublefarer på grund af luftslangen.
2. Vær ekstra forsigtig i uvante omgivelser. Der kan være skjulte farer, for eksempel elledninger eller andre forsyningsledninger.

- Denne maskine er ikke beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer, og den er ikke isoleret, hvis den kommer i kontakt med elektrisk strøm.
- Sørg for, at der ikke er nogen elledninger, gasrør osv., der kan udgøre en fare, hvis de beskadiges ved brug af maskinen.
- Hold arbejdsområdet rent og veloplyst. Rodede eller mørke områder forårsager ulykker.
- Der kan være lokale regler for støj, som skal overholdes ved at holde støjniveauet inden for de foreskrevne grænser. I nogle tilfælde skal der benyttes skodder for at holde støj inde.

Risici i forbindelse med støv og udstødning

- Kontroller altid dine omgivelser. Den luft, der kommer ud af maskinen, kan blæse støv eller genstande, som kan ramme operatøren og/eller omkringstående.
- Ret udstødningen, så forstyrrelsen af støv i støvfylde omgivelser minimeres.
- Hvis støv eller genstande slynges ud i arbejdsområdet, skal du reducere emissionen så meget som muligt for at reducere sundhedsrisici og risiko for personskade.

Risici i forbindelse med støj

- Ubeskyttet udsættelse for høje støjniveauer kan forårsage permanent, invaliderende tab af hørelsen og andre problemer som f.eks. tinnitus (ringen, summen, fløjten eller brummen i ørerne).
- Foretag en risikovurdering vedrørende risici i forbindelse med støj i arbejdsområdet, og træf passende forholdsregler vedrørende disse risici.
- Passende kontroller for at mindske risikoen kan omfatte foranstaltninger som f.eks. dæmpende materialer for at forhindre arbejdsemner i at "ringe".
- Anvend passende hørevern.
- Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i disse instruktioner for at forhindre unødigt forøgelse af støjniveauet.
- Træf forholdsregler for at reducere støj, for eksempel ved at placere arbejdsemner på lyddæmpende støtter.

Risici i forbindelse med vibrationer

- Vibrationsafgivelsen under brug afhænger af gribekraften, kontaktrykkraften, arbejdsretningen, justeringen af energiforsyningen, arbejdsemnet og understøttelsen af arbejdsemnet. Foretag en risikovurdering vedrørende risici i forbindelse med vibration, og træf passende forholdsregler vedrørende disse risici.
- Udsættelse for vibration kan forårsage invaliderende skader på nerverne og blodforsyningen til hænderne og armene.
- Bær varmt tøj, når du arbejder i kolde omgivelser, så du holder hænderne varme og tørre.
- Hvis du oplever følelsesløshed, prikken, smerte, eller at huden på fingrene eller hænderne bliver bleg, skal du søge medicinsk rådgivning fra en kvalificeret professionel sundhedsspecialist vedrørende dine overordnede aktiviteter.

- Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i disse instruktioner for at forhindre unødigt forøgelse af vibrationsniveauet.
- Hold maskinen med et let, men sikkert greb, da risikoen for vibration generelt er større, når gribekraften er stærkere.

Yderligere advarsler for trykluftmaskiner

- Komprimeret luft kan forårsage alvorlig personskade.
- Sluk altid for luftforsyningen, og tag maskinen ud af forbindelse med luftforsyningen, når den ikke er i brug.
- Afbryd altid maskinen fra den komprimerede luftforsyning, før du skifter tilbehør, foretager justeringer og/eller reparationer, når du flytter fra ét arbejdsområde til et andet område.
- Hold fingrene på afstand af udløseren, når maskinen ikke bruges, og når den flyttes fra ét arbejdssted til et andet.
- Ret aldrig komprimeret luft mod dig selv eller andre.
- Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Kontroller altid for beskadigede eller løse slanger eller fittings.
- Bær aldrig en trykluftmaskine i slangen.
- Træk aldrig en trykluftmaskine i slangen.
- Ved brug af trykluftmaskiner må du ikke overskride det maksimale driftstryk ps max.
- Trykluftmaskiner kan kun drives af komprimeret luft ved det laveste tryk, der er nødvendigt for arbejdsprocessen, for at reducere støj og vibration og minimere slidet.
- Brug af ilt eller brandbare gasser til drift af trykluftmaskiner udgør en brand- og eksplosionsfare.
- Vær forsigtig ved brug af trykluftmaskiner, da maskinen kan blive kold, hvilket påvirker grebet og styringen.

Yderligere advarsler for maskiner med funktion til kontaktaktivering



- Lad ikke fingeren hvile på afbryderen, når du tager maskinen op, flytter dig mellem arbejdsområder og positioner eller går, da en finger på afbryderen kan medføre utilsigtet funktion. For maskiner med selektiv aktiveringstilstand skal du altid kontrollere maskinen før brugen for at sikre dig, at den korrekte tilstand er valgt.
- Denne maskine har enten selektiv aktiverings-tilstand til kontaktaktivering eller kontinuerlig kontaktaktivering ved vælgere til aktiveringstilstand, eller den er en kontaktaktiverings- eller kontinuerlig kontaktaktiveringsmaskine, som er mærket med ovenstående symbol. Dens tilsigtede brug er til produktionsformål som f.eks. lastpaller, møbler, præfabrikerede huse, møbelpolstring og beklædning.
- Hvis maskinen anvendes i selektiv aktiverings-tilstand, skal du altid sikre dig, at den er i den korrekte aktiveringsindstilling.

- Undlad at bruge maskinen i kontaktaktivering til formål som lukning af kasser eller træmme-kasser og montering af transportsikkerhedssys-temer på anhangere og lastbiler.
- Vær forsigtig, når der skiftes fra ét arbejdssted til et andet.

Sikkerhedsenheder

- Sørg for, at alle sikkerhedssystemer fungerer, før brugen.** Maskinen må ikke kunne køre, hvis der kun trykkes på afbryderknappen, eller hvis kun kontakttarmen trykkes mod træet. Den må kun fungere, når begge handlinger udføres. Test for eventuel fejlfunktion uden fastgøringsmidler og udstøderen i fuldt trukket position.
- Det er meget farligt at fastlåse udløseren i TIL-stillingen.** Forsøg aldrig at fastlåse udløseren.
- Forsøg ikke at holde kontaktelementet trykket ned med tape eller ståltråd.** Dette kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
- Kontrollér altid kontaktelementet som beskrevet i denne brugsanvisning.** Fastgøringsmidler kan blive drevet ved et uheld, hvis sikkerhedsme-kanismen ikke fungerer korrekt.

Service

- Udfør rengøring og vedligeholdelse umiddelbart efter, at De afslutter arbejdet.** Hold maski-nen i bedste stand. Smør bevægelige dele for at undgå rust og minimere friktionsrelateret slid. Tør alt støv af delene.
- Bed et Makita autoriseret servicecenter om periodisk inspektion af maskinen.**
- For at opretholde produktets SIKKERHED og PALIDELIGHED skal vedligeholdelse og reparation udføres af Makita autoriserede servicecentre, og der skal altid benyttes Makita reservedele.**
- Følg de lokale regulativer ved bortskaffelse af maskinen.**

GEM DISSE FORSKRIFTER.


⚠ ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholdes. MISBRUG eller for-sømmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan medføre alvorlig personskade.

BESKRIVELSE AF DELENE

- Fig.1: 1. Afbryderkontakt 2. Afbryderlåsehåndtag 3. Krog 4. Hætte til magasin 5. Spidsadapter (kontaktelement)

MONTERING

Valg af kompressor



1. Sømfrekvens (gange/min.) 2. Afgivelse af kompres-sorluft pr. minut (liter/min.) 3. 2,26 MPa (22,6 bar) 4. 1,76 MPa (17,6 bar) 5. 1,18 MPa (11,8 bar)

Luftkompressoren skal overholde kravene i EN60335-2-34.

Vælg en kompressor, der leverer det fornødne tryk og tilstrækkelig luftafgivelse til at sikre en omkostningseffektiv anvendelse. Grafen viser forholdet mellem søm-frekvens, anvendt tryk og afgivelse af kompressorluft. Hvis idrivning af søm f.eks. således sker med en hastig-hed af ca. 50 gange i minuttet ved en kompression på 1,76 MPa (17,6 bar), vil en kompressor med en luftafgi-velse på over 100 liter/minut være påkrævet.

Hvis forsyningslufttrykket overstiger maskinens nomi-nelle tryk, skal der anvendes trykregulatorer til at begrænse lufttrykket til det nominelle tryk for maskinen. Forsømmelse af dette kan medføre alvorlig person-skade på maskinoperatøren eller personer i nærheden.

Valg af luftslange

⚠ FORSIGTIG: Lav luftafgivelse fra kompres-søren eller en lang luftslange eller med en mindre diameter i relation til sømfrekvens kan medføre en reduktion af maskinens drivkapacitet.

► Fig.2

Benyt en højtryksmodstandsdygtig luftslange. Anvend en luftslange, som er så stor og kort som muligt, for at sikre uafbrudt og effektiv idrivning af søm.

Smøring

► Fig.3: 1. Olie til trykluftsmaskine

Maskinen smøres med olie til trykluftsmaskine, ved at man kommer to eller tre dråber olie ind i luftfittingsen. Dette skal gøres før og efter brugen. For at en ordentlig smøring kan opnås, skal maskinen affyres et par gange, efter at den er smurt med olie til trykluftsmaskine.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

⚠FORSIGTIG: Før du justerer maskinen eller kontrollerer dens funktion, skal du altid låse afbryderkontakten ved at dreje afbryderlåsehåndtaget til den låste position  og tage luftslangen ud af maskinen.

Indstilling af dybden for idrivning af søm

Denne maskine har en enhed til at justere dybden for idrivning af søm. For at ændre dybden for idrivning af søm skal du dreje justeringsenheden til den korrekte dybde.

► **Fig.4:** 1. Justeringsenhed

Det justerbare område er 8,0 mm (5/16"). (En fuld omdrejning muliggør en justering på 1,6 mm (1/16")).

► **Fig.5:** 1. For dyb 2. Lige 3. For lav

Krog

⚠FORSIGTIG: Tag altid slangen af, når du hænger maskinen på krogen.

⚠FORSIGTIG: Hæng aldrig maskinen på et højt sted eller på en potentielt ustabil overflade.

⚠FORSIGTIG: Hæng aldrig krogen fra livremmen. Hvis sømpistolen falder ned ved et uheld, kan det medføre utilsigtet affyring og personskaade.

Kroge er nyttigt til midlertidig ophængning af maskinen. Kroge kan drejes, mens bunden skubbes til den ønskede vinkel.

► **Fig.6:** 1. Krog

Kroge kan desuden monteres på begge sider af maskinen.

Hvis du vil ændre monteringspositionen, skal du løsne bolten med en skruetrækker og fjerne møtrikken. Monter kroge på den anden side, og fastgør den derefter godt med bolten og møtrikken.

► **Fig.7:** 1. Krog 2. Bolt 3. Møtrik

Spidsadapter

Brug spidsadapteren for at forhindre, at arbejdsfladens overflade bliver ridset eller beskadiget.

Hvis du vil afmontere spidsadapteren fra dens placering på kabinetet, skal du trække spidsadapteren med tommelfingeren i pilens retning.

► **Fig.8:** 1. Spidsadapter

For at montere spidsadapteren på kontaktelelementet skal du trykke den på kontaktelelementet, indtil de forænkede dele på tre steder inde i spidsadapteren passer ind i de tre fremspring på kontaktelelementet.

► **Fig.9:** 1. Spidsadapter 2. Kontaktelelement 3. Fremspring 4. Forænklet del

Støvblæser

⚠FORSIGTIG: Ret ikke udstødningsporten på støvblæseren mod nogen. Hold desuden hænder og fødder væk fra udstødningsporten. Hvis der trykkes på knappen til støvblæseren ved et uheld, kan det forårsage personskaade.

⚠FORSIGTIG: Kontrollér altid Deres omgivelser, før De bruger støvblæseren. Bortblæst støv eller genstande kan ramme personer.

⚠FORSIGTIG: Tilslut eller frakobl ikke luftslangen, mens der trykkes på knappen til støvblæseren.

Den luft, der tilføres til maskinen, kan også bruges som støvblæser. De kan rense arbejdsområdet ved at trykke på knappen i enden med grebet.

► **Fig.10:** 1. Knap

BEMÆRKNING: Når De har brugt støvblæseren, kan maskinens drevkraft midlertidigt aftage. Vent i så fald, til lufttrykket gendannes.

BEMÆRKNING: Foretag en prøveblæsning, hvis De bruger støvblæseren, lige efter at der er påført olie. Olien kan sprøjte ud sammen med luften.

SAMLING

⚠FORSIGTIG: Før du udfører nogen form for arbejde på maskinen, skal du altid låse afbryderkontakten ved at dreje afbryderlåsehåndtaget til den låste position  og tage luftslangen ud af maskinen.

Isætning af søm i sømpistolen

⚠FORSIGTIG: Anvend ikke søm eller sømbånd, der er deformet.

1. Tag luftslangen ud af forbindelse.
2. Tryk låsearmen ned, og åbn lugen og hæften til magasinet.

► **Fig.11:** 1. Låsearm 2. Luge 3. Hætte til magasin

► **Fig.12**

3. Drej justeringsskaffet, og indstil det trin på skiftepladen, der passer til sømlængden. Sørg for, at pilen peger på det graderingstrin, der passer til sømlængden, som er markeret på justeringsskaffet.

► **Fig.13:** 1. Skifteplade 2. Justeringsskaffet 3. Pil

BEMÆRKNING: Hvis maskinen benyttes med skiftepladen indstillet til det forkerte trin, kan det medføre dårlig fremføring af søm eller fejlfunktion af maskinen.

4. Placer sømspolen over skiftepladen, og luk tilstrækkeligt mange søm ud til at nå sømsporet. Anbring derefter det første søm i sømsporet og det andet søm i føderkloen. Anbring desuden flere frigjorte søm i føderen.

► **Fig.14:** 1. Sømspor 2. Føderklo

5. Kontroller, at sømspolen er sat korrekt i magasinet.
6. Luk forsigtigt hæften til magasinet. Luk derefter lugen, mens der trykkes ned på låsearmen, indtil låsearmen lukkes på plads.

Montering af luftslangen

⚠FORSIGTIG: Undlad at montere luftslangen med en finger på afbryderkontakten. En utilsigtet inddrivning kan forårsage alvorlig tilskadekomst.

► Fig.15: 1. Luftfitting 2. Luftbøsning

Skub luftbøsningen på luftslangen ind på luftfittingen på maskinen. Sørg for, at luftbøsningen låses godt på plads, når den monteres på luftfittingen. Der skal monteres en slangekobling på eller nær maskinen på en sådan måde, at trykreservoiret aflades, når luftforsyningskoblingen tages ud af forbindelse.

Ændring af afbryderkontakten til kontaktaktiveringstilstand

⚠FORSIGTIG: Tag altid luftslangen af, og tag sømmene ud af maskinen, før du udskifter afbryderkontakten.

⚠FORSIGTIG: Når afbryderkontakten er udskiftet, skal det altid kontrolleres, at maskinen fungerer korrekt, før der udføres egentligt arbejde. Sæt ikke søm i maskinen, før funktionen er kontrolleret, for at undgå uventet inddrivning af søm.

Afbryderkontakten til enkelt sekventiel aktiveringsstilstand er monteret fra fabrikken. Hvis du vil skifte søminddrivningstilstand til kontaktaktivering, skal du udskifte afbryderkontaktdelen med delen til kontaktaktivering.

► Fig.16: 1. Afbryderkontakt til enkelt sekventiel aktivering (grå farve) 2. Afbryderkontakt til kontaktaktivering (sort farve)

1. Drej afbryderlåsehåndtaget til den låste position .

► Fig.17: 1. Afbryderlåsehåndtag

2. Skub stiften, der fastgør afbryderkontakten, fra siden med uretanspændeskiven, og fjern derefter uretanspændeskiven. Træk derefter stiften ud, og fjern afbryderkontakten.

► Fig.18: 1. Stift 2. Uretanspændeskive 3. Afbryderkontakt

3. Indstil afbryderkontaktmonteringen til kontaktaktivering.

Tryk indad på delen med hængslet, og indstil afbryderkontakten, så delen med hængslet sidder under stangen på ventilen i huset.

► Fig.19: 1. Del med hængsel 2. Stang på ventilen

4. Sæt stiften ind i hullet, og fastgør den med uretanspændeskiven.

5. Tilslut luftslangen, og kontroller, at maskinen fungerer korrekt. Se afsnittet "Kontrol af korrekt funktion inden anvendelse".

BEMÆRK: Benyt ovenstående fremgangsmåder for at ændre afbryderkontakten, hvis du vil sætte den tilbage til enkelt sekventiel aktivering.

ANVENDELSE

⚠FORSIGTIG: Sørg for, at alle sikkerhedssystemer er i korrekt funktionsstand inden anvendelsen.

⚠FORSIGTIG: Hav ikke ansigtet i nærheden af maskinen under anvendelsen af maskinen. Hold også hænder og fødder på god afstand af udstød-sportens område.

⚠FORSIGTIG: Når maskinen ikke benyttes, skal du altid låse afbryderkontakten ved at dreje afbryderlåsehåndtaget til den låste position .

⚠FORSIGTIG: Sørg for, at afbryderkontakten er låst, når afbryderlåsehåndtaget er indstillet til den låste position .

Kontrol af korrekt funktion inden anvendelse

Kontroller altid følgende punkter inden anvendelse.

- Sørg for, at maskinen ikke aktiveres blot ved tilslutning af luftslangen.
- Sørg for, at maskinen ikke aktiveres blot ved at trykke på afbryderkontakten.
- Sørg for, at maskinen ikke aktiveres blot ved at sætte kontaktelelementet mod arbejdssemnet, uden at der trykkes på afbryderkontakten.
- I enkelt sekventiel aktiveringstilstand skal du sikre dig, at maskinen ikke fungerer, når der først trykkes på afbryderkontakten, hvorefter kontaktelelementet placeres mod arbejdssemnet.

Søminddrivningsmetode

Afbryderlåsehåndtaget forhindrer, at der trykkes på afbryderkontakten ved et uheld.

Drej afbryderlåsehåndtaget til den låste position  for at låse afbryderkontakten.

Drej afbryderlåsehåndtaget til den ulåste position  for at bruge maskinen.

► Fig.20: 1. Afbryderlåsehåndtag 2. Afbryderkontakt

Enkelt sekventiel aktivering

⚠FORSIGTIG: Sæt ikke kontaktelelementet mod arbejdsstykket med for stor kraft. Tryk desuden afbryderkontakten helt ind, og hold den der i 1-2 sekunder efter idrivning af søm.

Også i "Enkelt sekventiel aktiveringstilstand" kan en halvt nedtrykket afbryderkontakt medføre uventet idrivning af søm, når kontaktelelementet får kontakt med arbejdssemnet igen.

Placer kontaktelelementet mod arbejdssemnet, og tryk afbryderkontakten helt ned. Efter sømindrivningen skal du slippe kontaktelelementet og derefter slippe afbryderkontakten.

► Fig.21

Kontaktaktivering



Aktiver først afbryderkontakten, og sæt derefter kontaktelelementet mod arbejdsområdet.

► Fig.22

I drivning af søm på stålplade

ADVARSEL: Når der drives søm i C-formet stål, skal tykkelsen være begrænset til 2,3 mm (3/32") eller tyndere. Ellers vil maskinen hoppe kraftigt, og et søm vil slå tilbage med alvorlig personskade til følge.

ADVARSEL: Benyt kun hærdede søm til stålplader. Brug af søm til andre formål kan medføre alvorlig personskade.

ADVARSEL: Under idrivning af søm skal maskinen holdes således, at den står opret i forhold til idrivningsfladen. Skæv idrivning af søm kan medføre, at sømmene slår tilbage med alvorlig personskade til følge.

ADVARSEL: Anvend ikke maskinen til at fastgøre en bølgeplade eller C-formet stål direkte. Det kan medføre, at sømmene slår tilbage og forårsager alvorlig personskade.

ADVARSEL: Benyt ikke maskinen til idrivning af søm i lofter eller tag.

Vælg og benyt søm, som er på 10 mm (3/8") eller meget længere end den samlede tykkelse af alle de arbejdsstykker, der skal fastgøres. Se tabellen nedenfor.

Materialetykkelse, inklusive C-formet stål (A)	Tykkelse af C-formet stål (B)	Sømlængde (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► Fig.23

BEMÆRKNING: Afhængigt af hårdheden og den samlede tykkelse af hele arbejdsstykket i kombinationen er det ikke sikkert, at der kan opnås en tilstrækkelig fastgørelse. I drivning af søm i stålplader med en for stor dybde kan reducere fastgørelsesstyrken i høj grad. Juster sømningsdybden korrekt inden idrivning af søm.

BEMÆRKNING: Ved idrivning af søm i stålpladen slides drivenheden permanent, og dette kan forårsage fastklemning af søm. Udskift drivenheden med en ny, når den bliver slidt.

I drivning af søm i beton

ADVARSEL: Benyt kun hærdede søm til beton. Brug af søm til andre formål kan medføre alvorlig personskade.

ADVARSEL: Driv ikke søm direkte i beton, og fastgør ikke stålpladen direkte på betonen. Det kan medføre, at betonfragmenter slynges af, eller at søm slår tilbage med alvorlig personskade til følge.

ADVARSEL: Under idrivning af søm skal maskinen holdes således, at den står opret i forhold til idrivningsfladen. Skæv idrivning af søm kan medføre, at betonfragmenter slynges af, eller at søm slår tilbage med alvorlig personskade til følge.

ADVARSEL: Brug ikke maskinen til at fastgøre en genstand til ophængning af noget, f.eks. et kloakrør.

Vælg og brug søm, så gennemtrængningsdybden i beton udgør 10 mm (3/8") - 15 mm (5/8"). Se tabellen nedenfor.

Tykkelse af træ (A)	Sømlængde (B)	Gennemtrængningsdybde i beton (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Cirka 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Cirka 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Cirka 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Cirka 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Cirka 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Cirka 15 mm (5/8")

► Fig.24

BEMÆRKNING: Benyt kun maskinen til blød beton, der er forholdsvis ny. I drivning af søm i hård beton kan bevirke, at sømmene bøjer, eller at idrivningen ikke bliver tilstrækkelig dyb.

BEMÆRKNING: Ved gennemtrængning i beton, der er dybere end 15 mm (5/8"), bliver sømmene muligvis ikke drevet tilstrækkelig langt ind.

Skæring af skruebåndet

FORSIGTIG: Tag altid luftslangen ud af maskinen, før skruebåndet fjernes.

Ved brug af sømbånd med søm bliver sømbåndet skubbet ud fra drevguiden, efterhånden som du idriver sømmene. Fjern det udstødte bånd ved at vride det som vist i figuren.

► Fig.25: 1. Udstødt bånd

Fjernelse af fastklemte søm

⚠FORSIGTIG: Lås altid afbryderkontakten ved at dreje afbryderlåsehåndtaget til den låste position , og tag slangen ud, før du fjerner fastklemte søm. Fjern også sømmene fra magasinet, før du afhjælper en fastklemning.

1. Tryk låsearmen ned, og åbn lugen. Åbn hættten til magasinet, og fjern sømspolen.
2. Sæt en lille metalpind eller lignende ind i sømudstødsporten, og bank let på den med en hammer.
► **Fig.26:** 1. Metalpind 2. Sømudstødsport 3. Hammer
3. Fjern det fastklemte søm med en flad skruetrækker eller et andet lignende værktøj.
► **Fig.27**
4. Sæt sømspolen på plads igen, og luk hættten til magasinet og lugen.

VEDLIGEHOVELDELSE

⚠FORSIGTIG: Før du forsøger at udføre inspektion eller vedligeholdelse, skal du altid låse afbryderkontakten ved at dreje afbryderlåsehåndtaget til den låste position  og tage luftslangen ud af maskinen.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner.

Rengøring af maskinen

Jernstøv, som sidder fast på magneten, kan blæses af ved hjælp af en luftblæser.

► **Fig.28:** 1. Magnet

Opbevaring

Når maskinen ikke anvendes, skal slangen tages af. Dæk derefter luftfittingen med hættten. Opbevar sømpistolen på et varmt og tørt sted.

► **Fig.29:** 1. Hætte

Vedligeholdelse af kompressor, luftsæt og luftslange

Efter brugen skal du altid tømme kompressortanken og luftfilteret. Hvis fugt får lov til at trænge ind i maskinen, kan det medføre dårlig ydelse og risiko for maskinsvigt.

► **Fig.30:** 1. Aftapningshane

► **Fig.31:** 1. Luftfilter

Kontroller regelmæssigt, om der er tilstrækkelig tryklufsolie i smørenippen på luftsættet. Hvis der ikke smøres tilstrækkeligt, vil det medføre hurtig nedslidning af O-ringene.

► **Fig.32:** 1. Smørenippel 2. Olie til trykluftmaskine

Hold luftslangen på god afstand af varme (over 60 °C) og ligeledes på god afstand af kemikalier (fortynder, stærk syre og alkaliske stoffer). Sørg ligeledes for at føre slangen på god afstand af forhindringer, som kan gribe fat i slangen under brugen, hvilket kan være farligt. Slinger skal desuden holdes på afstand af skarpe kanter og områder, som kan medføre skade eller slitage på slangen.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PALIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabrikksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

EKSTRAUDSTYR

⚠FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskaade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Søm
- Luftslange
- Sikkerhedsbriller
- Spidsadapter

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:		AN635H
Πίεση αέρα		1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)
Συρματίνη συνεχόμενη ρολοταινία καρφιών	Μήκος καρφιού	32 mm - 65 mm
	Διάμετρος καρφιού	2,1 mm - 3,3 mm
	Χωρητικότητα καρφιών	200 τεμάχια - 400 τεμάχια
Φυλλωτή συνεχόμενη ρολοταινία καρφιών	Μήκος καρφιού	32 mm - 65 mm
	Διάμετρος καρφιού	2,2 mm - 2,9 mm
	Χωρητικότητα καρφιών	200 τεμάχια
Ελάχιστη διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα		4,0 mm
Λάδι εργαλείου πεπιεσμένου αέρα		ISO VG32 ή ισοδύναμο
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)		297 mm x 125 mm x 296 mm
Καθαρό βάρος		2,2 kg

- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Σύμβολα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.



Φοράτε γυαλιά ασφαλείας.



Να φοράτε προστατευτικά αυτιών.



Το εργαλείο έχει την ικανότητα να λειτουργεί σε τρόπο ενεργοποίησης επαφής.



Απαγορεύεται η χρήση σε σκαλωσιές, σκάλες.

Προοριζόμενη χρήση

Το εργαλείο προορίζεται για την προκαταρκτική εσωτερική εργασία όπως στερέωμα δοκών πατώματος ή κοινών δοκών στέγης και πλαισίων κατασκευής σπιτιών 2" x 4".
Το εργαλείο προορίζεται μόνο για επαγγελματική εφαρμογή υψηλού όγκου. Μην το χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δεν έχει σχεδιαστεί για το κάρφωμα συνδετήρων απευθείας σε σκληρές επιφάνειες, όπως ασφάλι και τσιμέντο.

Θορύβος

Το τυπικό Α επίπεδο καταμετρημένου θορύβου καθορίζεται σύμφωνα με το EN ISO 11148-13:
Στάθμη ηχητικής πίεσης (L_{PA}): 83 dB (A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L_{WA}): 96 dB (A)
Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής θορύβου έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε ωτοασπίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκπομπή θορύβου κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή(ές) ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρόνου ενεργοποίησης).

Κραδασμός

Η ολική τιμή δόνησης καθορίζεται σύμφωνα με το EN ISO 11148-13:
Εκπομπή δόνησης (a_h): 4,0 m/s²
Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s²

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκπομπή κραδασμών κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρόνου ενεργοποίησης).

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Μόνο για χώρες της Ευρώπης

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Α στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τον καρφωτήρα/συρραπτικό πεπιεσμένου αέρα

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, ηλεκτροπληξία και/ή πυρκαγιά.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική παραπομπή.

Για την προσωπική σας ασφάλεια και για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εργαλείου, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.


Γενική ασφάλεια

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του εργαλείου εκτός από την προοριζόμενη. Τα εργαλεία καρφώματος συνδετήρων με συνεχόμενη ενεργοποίηση επαφής ή ενεργοποίηση επαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για εφαρμογές παραγωγής.
2. Κρατήστε τα δάκτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν θέτετε αυτό το εργαλείο σε λειτουργία και όταν το μετακινείτε από τη μία θέση λειτουργίας σε άλλη.

3. Πολλαπλοί κίνδυνοι. Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες ασφάλειας πριν συνδέσετε, αποσυνδέσετε, φορτώσετε, θέσετε σε λειτουργία, συντηρήσετε, αλλάξετε εξαρτήματα ή εργάζεστε κοντά στο εργαλείο. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό τραυματισμό.
4. Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματός σας, όπως χέρια και πόδια, κτλ. μακριά από την κατεύθυνση πυροδότησης και φροντίστε ο συνδετήρας να μην μπορεί να δεισδύσει το τεμάχιο εργασίας σε μέρη του σώματος.
5. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, να γνωρίζετε ότι ο συνδετήρας μπορεί να εκτραπεί και να προκαλέσει τραυματισμό.
6. Κρατήστε το εργαλείο πολύ καλά και προετοιμαστείτε να διαχειριστείτε την ανατύλιξη.
7. Μόνο τεχνικά ειδικευμένοι χειριστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το εργαλείο καρφώματος συνδετήρων.
8. Μην τροποποιείτε το εργαλείο καρφώματος συνδετήρα. Οι τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και να αυξήσουν τους κινδύνους για τον χειριστή ή/και τους παρευρισκόμενους.
9. Μην απορρίψετε το εγχειρίδιο οδηγιών.
10. Μην χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο αν το εργαλείο παρουσιάζει ζημιά.
11. Προσέχετε όταν χειρίζεστε συνδετήρες, ιδιαίτερα όταν τους φορτώνετε και εκφορτώνετε, επειδή οι συνδετήρες έχουν αιχμηρές μύτες που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
12. Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε πάντα το εργαλείο για σπασμένα, λανθασμένα συνδεδεμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
13. Μην τεντώνετε υπερβολικά. Χρησιμοποιήστε μόνο σε ασφαλή χώρο εργασίας. Κρατάτε πάντα σταθερό πάτημα και την ισορροπία σας.
14. Κρατάτε τους παρευρισκόμενους μακριά (όταν εργάζεστε σε μια περιοχή όπου υπάρχει η πιθανότητα να περνούν άνθρωποι από εκεί). Επισημάνετε με σαφήνεια ότι απαγορεύεται η είσοδος στην περιοχή εργασίας σας.
15. Μη στρέφετε ποτέ το εργαλείο προς το μέρος σας ή προς οποιοδήποτε άλλο άτομο.
16. Μην ακουμπάτε το δάκτυλό σας στη σκανδάλη όταν σηκώνετε το εργαλείο, το μετακινείτε μεταξύ περιοχών ή θέσεων λειτουργίας ή όταν περπατάτε, επειδή ένα δάκτυλο που ακουμπάει στη σκανδάλη μπορεί να οδηγήσει σε αβέλητη λειτουργία. Για εργαλεία με επιλεκτική ενεργοποίηση, να ελέγχετε πάντα το εργαλείο πριν από τη χρήση, για να σιγουρευτείτε ότι επιλέχτηκε ο σωστός τρόπος λειτουργίας.
17. Να φοράτε μόνο γάντια που παρέχουν επαρκή αίσθηση, ασφάλεια και έλεγχο της σκανδάλης και οποιονδήποτε ρυθμιστικών διατάξεων.
18. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αν χρησιμοποιήσετε το γάντζο που υπάρχει στο εργαλείο, να γαντζώσετε το εργαλείο με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια.
19. Μην το χρησιμοποιείτε όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή παρόμοιων ουσιών.

Κίνδυνοι εκτόξευσης

1. Το εργαλείο καρφώματος συνδετήρων θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο κατά την εκφόρτωση συνδετήρων, την πραγματοποίηση ρυθμίσεων, την εκκαθάριση εμπλοκών ή την αλλαγή εξαρτημάτων.
2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, να προσέχετε ώστε οι συνδετήρες να διεισδύουν το υλικό σωστά και να μην μπορούν να εκτραπούν/πυροδοτηθούν λανθασμένα προς το χειριστή ή/και τους παρευρισκόμενους.
3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να εκκενωθούν θραύσματα από το τεμάχιο εργασίας και το σύστημα καρφώματος/συρραφής.
4. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά για να προστατεύετε τα μάτια σας από τραυματισμό όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ANSI Z87.1 στις ΗΠΑ, το πρότυπο EN 166 στην Ευρώπη ή το πρότυπο AS/NZS 1336 στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία. Στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, απαιτείται από το νόμο να φοράτε και προσωπίδια για την προστασία του προσώπου σας.



Ο εργοδότης έχει την ευθύνη να επιβάλλει τη χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού ασφαλείας από τους χειριστές του εργαλείου και από άλλα άτομα που βρίσκονται στην άμεση περιοχή εργασίας.

5. Ο χειριστής θα πρέπει να αξιολογήσει τους κινδύνους για άλλους.
6. Προσέχετε με εργαλεία που δεν έχουν επαφή με το τεμάχιο εργασίας επειδή μπορεί να πυροδοτηθούν κατά λάθος και να τραυματίσουν τον χειριστή ή/και τους παρευρισκόμενους.
7. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι πάντα δεσμευμένο με ασφάλεια στο τεμάχιο εργασίας και δεν μπορεί να γλιστρήσει.
8. Φοράτε προστατευτικά ακοής για να προστατεύετε τα αυτιά σας από το θόρυβο του αέρα εξαγωγής, καθώς και προστατευτικό κεφαλής. Φοράτε επίσης ελαφριά, αλλά όχι φορδιά ρούχα. Τα μανίκια θα πρέπει να είναι κουμπωμένα ή γυρισμένα προς τα πάνω. Μην φοράτε γραβάτα.

Κίνδυνοι λειτουργίας

1. Κρατήστε το εργαλείο σωστά: ετοιμαστείτε να αντιδράσετε στις φυσιολογικές ή αιφνίδιες κινήσεις όπως η ανατύλιξη.
2. Διατηρήστε μια ισορροπημένη θέση σώματος και ασφαλές πάτημα.

3. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας και συνιστώνται κατάλληλα γάντια και προστατευτικός ρουχισμός.
4. Θα πρέπει να φοράτε κατάλληλη προστασία της ακοής.
5. Να χρησιμοποιείτε τη σωστή ενεργειακή παροχή, όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
6. Μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε κινούμενες πλατφόρμες ή το πίσω μέρος φορτηγών. Με την αιφνίδια κίνηση της πλατφόρμας, μπορεί να χαθεί ο έλεγχος του εργαλείου και να προκληθεί τραυματισμός.
7. Να θεωρείτε πάντοτε ότι το εργαλείο περιέχει συνδετήρες.
8. Μην εκτελείτε βιαστικά την εργασία και μην πιέζετε υπερβολικά το εργαλείο. Χειρίζεστε το εργαλείο προσεκτικά.
9. Κατά το χειρισμό του εργαλείου, προσέχετε πού πατάτε και φροντίστε να διατηρείτε την ισορροπία σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανένας από κάτω όταν εργάζεστε σε ύψος και ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα για να προφυλαχτείτε από τον κίνδυνο σε περίπτωση που ο σωλήνας τιναχτεί απότομα ή πιαστεί από κάποιον.
10. Σε στέγες και άλλες τοποθεσίες σε ύψος, βιδώνετε τους συνδετήρες καθώς μετακινείστε προς τα εμπρός. Είναι εύκολο να παραπατήσετε αν βιδώνετε τους συνδετήρες κάνοντας μικρά βήματα προς τα πίσω. Κατά το βίδωμα συνδετήρων σε κατακόρυφη επιφάνεια, εργάζεστε από πάνω προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο, το βίδωμα γίνεται λιγότερο κουραστικό.
11. Αν βιδώσετε κατά λάθος έναν συνδετήρα πάνω σε έναν άλλο ή αν χτυπήσετε κάποιο ρόζο στο ξύλο, ο συνδετήρας μπορεί να στραβώσει ή το εργαλείο να πάθει εμπλοκή. Ο συνδετήρας μπορεί να τιναχτεί και να χτυπήσει κάποιον ή το ίδιο το εργαλείο να αντιδράσει επικίνδυνα. Τοποθετείτε τους συνδετήρες με προσοχή.
12. Μην αφήνετε το γεμάτο εργαλείο ή το συμπιεστή αέρα υπό πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω στον ήλιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα εισέλθει σκόνη, άμμος, θραύσματα και ξένα σώματα στο εργαλείο στο μέρος όπου το αφήνετε.
13. Μην επιχειρείτε ποτέ να βιδώσετε συνδετήρες από μέσα και από έξω ταυτόχρονα. Οι συνδετήρες μπορεί να σχίσουν το εσωτερικό και/ή να πεταχτούν προς τα έξω και να διατρέξετε σοβαρό κίνδυνο.

Κίνδυνοι επανειλημμένων κινήσεων

1. Κατά τη χρήση ενός εργαλείου για μεγάλη χρονική περίοδο, ένας χειριστής μπορεί να βιώσει δυσφορία στα χέρια, τους βραχίονες, τους ώμους, τον αυχένα και άλλα μέρη του σώματός του.
2. Ενώ χρησιμοποιεί ένα εργαλείο, ο χειριστής θα πρέπει να υιοθετήσει μια κατάλληλη και εργονομική στάση. Διατηρήστε ασφαλές πάτημα και αποφυγείτε τις αδέξιες και ανισόρροπες στάσεις.
3. Αν ο χειριστής βιώσει συμπτώματα όπως επίμονη και επαναλαμβανόμενη δυσφορία, πόνο, κτύπο, άλγος, μυρμηγκίασμα, μούδιασμα, αίσθηση καύσου ή ακαμψία, δεν πρέπει να αγνοήσει αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια. Ο χειριστής πρέπει να συμβουλευτεί έναν αρμόδιο επαγγελματία στο χώρο της υγείας, για τις συνολικές δραστηριότητές του.

4. Η συνεχόμενη χρήση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης που οφείλονται στην ανατύλιξη που παράγει το εργαλείο.
5. Για να αποφευχθεί ο τραυματισμός λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης, ο χειριστής δεν πρέπει να τεντώνει υπερβολικά ή να χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη. Επιπλέον, ο χειριστής θα πρέπει να ξεκουράζεται όταν νιώθει κουρασμένος.
6. Διεξαγάγετε αξιολόγηση κινδύνων σχετικά με τους κινδύνους της επαναλαμβανόμενης κίνησης. Θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μυοσκελετικές διαταραχές και, κατά προτίμηση, να βασίζεστε στην υπόθεση ότι η μείωση κόπωσης κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι αποτελεσματική στη μείωση των διαταραχών.

Κίνδυνοι με τα εξαρτήματα και αναλώσιμα

1. Αποσυνδέστε την ενεργειακή παροχή προς το εργαλείο, όπως αέρα ή αέριο ή μπαταρία, όπως εφαρμόζεται, πριν αλλάξετε/αντικαταστήσετε εξαρτήματα όπως την επαφή τεμαχίου εργασίας ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα μεγέθη και τύπους των εξαρτημάτων που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
3. Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας

1. Το γλίστρημα, το σκόνταμμα και οι πτώσεις είναι οι κύριες αιτίες για τραυματισμό στο χώρο εργασίας. Προσέχετε για ολισθηρές επιφάνειες που δημιουργούνται από τη χρήση του εργαλείου και επίσης για κινδύνους ολίσθησης που προκαλούνται από τον εύκαμπτο σωλήνα της γραμμής αέρα.
2. Σε άγνωστο περιβάλλον, να προχωράτε με περισσότερη προσοχή. Μπορεί να υπάρχουν κρυφοί κίνδυνοι, όπως ηλεκτρικές γραμμές ή γραμμές άλλων παροχών.
3. Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες και δεν είναι μονωμένο για την περίπτωση επαφής με ηλεκτρικό ρεύμα.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες αερίου, κτλ. που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο στην περίπτωση που υποστούν ζημιά από τη χρήση του εργαλείου.
5. Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή και επαρκώς φωτισμένη. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι προσελκύουν τα ατυχήματα.
6. Πιθανώς να υφίστανται τοπικοί κανονισμοί αναφορικά με το θόρυβο, με τους οποίους και θα πρέπει να συμμορφώνεστε διατηρώντας τη στάθμη θορύβου εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πετάσματα για τον περιορισμό του θορύβου.

Κίνδυνοι σκόνης και εξάτμισης

1. Να ελέγχετε πάντα το περιβάλλον σας. Ο αέρας που εξέρχεται από το εργαλείο μπορεί να φυσήξει σκόνη ή αντικείμενα και να χτυπήσουν τον χειριστή ή/και τους παρευρισκόμενους.
2. Κατευθύνετε την εξάτμιση με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη της σκόνης σε ένα περιβάλλον με πολλή σκόνη.

3. Αν εκλύεται σκόνη ή αντικείμενα στην περιοχή εργασίας, μειώστε την εκπομπή όσο το δυνατό περισσότερο, για να μειωθούν οι κίνδυνοι υγείας καθώς και ο κίνδυνος τραυματισμού.

Κίνδυνοι θορύβου

1. Η απροστάτευτη έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής και άλλα προβλήματα όπως εμβοή (κουδούνισμα, βούισμα, σφύριγμα ή φύσημα στα αυτιά).
2. Διεξαγάγετε αξιολόγηση κινδύνων σχετικά με τους κινδύνους θορύβου στην περιοχή εργασίας και υλοποιήστε τους κατάλληλους ελέγχους για αυτούς τους κινδύνους.
3. Οι κατάλληλοι έλεγχοι για τη μείωση του κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν ενέργειες όπως την απόσβεση υλικών ώστε να αποτραπεί το «κουδούνισμα» των τεμαχίων εργασίας.
4. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία ακοής.
5. Χρησιμοποιήστε και συντηρήστε το εργαλείο όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες, για να αποτραπεί η περιττή αύξηση των επιπέδων θορύβου.
6. Λάβετε μέτρα για τη μείωση του θορύβου, για παράδειγμα την τοποθέτηση των τεμαχίων εργασίας σε στηρίγματα απόσβεσης θορύβων.

Κίνδυνοι δόνησης

1. Η εκπομπή δόνησεων κατά τη λειτουργία εξαρτάται από τη δύναμη κρατήματος, την πίεση επαφής, την κατεύθυνση εργασίας, τη ρύθμιση της ενεργειακής παροχής, το τεμάχιο εργασίας και τη στήριξη του τεμαχίου εργασίας. Διεξαγάγετε αξιολόγηση κινδύνων σχετικά με τους κινδύνους δόνησεων και υλοποιήστε τους κατάλληλους ελέγχους για αυτούς τους κινδύνους.
2. Η έκθεση στη δόνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα νεύρα και τη παροχή αίματος στα χέρια και βραχίονες.
3. Να φοράτε ζεστά ρούχα όταν εργάζεστε σε κρύες συνθήκες, να διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά.
4. Αν βιώσετε μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνο ή λεύκανση στο δέρμα των δακτύλων ή των χεριών σας, αναζητήστε ιατρική συμβουλή από αρμόδιο επαγγελματία στο χώρο της υγείας, αναφορικά με τις συνολικές δραστηριότητες.
5. Χρησιμοποιήστε και συντηρήστε το εργαλείο όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες, για να αποτραπεί η περιττή αύξηση των επιπέδων δόνησης.
6. Να κρατάτε το εργαλείο ελαφρά, αλλά με ασφάλεια, επειδή ο κίνδυνος από τη δόνηση είναι γενικά μεγαλύτερος όταν η δύναμη κρατήματος είναι υψηλότερη.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις για πνευματικά εργαλεία

1. Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
2. Να διακόπτετε πάντα την παροχή αέρα και να αποσυνδέετε το εργαλείο από την παροχή αέρα όταν δεν χρησιμοποιείται.
3. Να αποσυνδέετε πάντα το εργαλείο από την παροχή πεπιεσμένου αέρα πριν αλλάξετε εξαρτήματα, πραγματοποιείτε ρυθμίσεις ή/και επισκευές, όταν μετακινείτε από μια περιοχή λειτουργίας σε διαφορετική περιοχή.

4. Κρατήστε τα δάκτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία και όταν το μετακινείτε από τη μία θέση λειτουργίας σε άλλη.
5. Μην στρέφετε ποτέ τον πεπιεσμένο αέρα προς το μέρος σας ή προς οποιοδήποτε άλλο άτομο.
6. Οι εύκαμπτοι σωλήνες που βρίσκονται εκτός ελέγχου μπορούν να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Να ελέγχετε πάντα για κατεστραμμένους ή χαλαρούς εύκαμπτους σωλήνες ή ενώσεις.
7. Μην κρατάτε ποτέ ένα πνευματικό εργαλείο από τον εύκαμπτο σωλήνα.
8. Μην σύρετε ποτέ ένα πνευματικό εργαλείο από τον εύκαμπτο σωλήνα.
9. Όταν χρησιμοποιείτε πνευματικά εργαλεία, μην ξετερνάτε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας (ps max).
10. Τα πνευματικά εργαλεία θα πρέπει να τροφοδοτούνται μόνο με πεπιεσμένο αέρα στη χαμηλότερη πίεση που απαιτείται για την εργασία, προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος και η δόνηση και να ελαχιστοποιηθεί η φθορά.
11. Η χρήση οξυγόνου ή καυσίμων αερίων για τη λειτουργία πνευματικών εργαλείων δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.
12. Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε πνευματικά εργαλεία επειδή το εργαλείο μπορεί να γίνει κρύο, επηρεάζοντας το κράτημα και τον έλεγχο.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις για εργαλεία με δυνατότητα ενεργοποίησης επαφής



1. Μην ακουμπάτε το δάκτυλό σας στη σκανδάλη όταν σηκώνετε το εργαλείο, το μετακινείτε μεταξύ περιοχών ή θέσεων λειτουργίας ή όταν περπατάτε, επειδή ένα δάκτυλο που ακουμπάει στη σκανδάλη μπορεί να οδηγήσει σε αθέλητη λειτουργία. Για εργαλεία με επιλεκτική ενεργοποίηση, να ελέγχετε πάντα το εργαλείο πριν από τη χρήση, για να σιγουρευτείτε ότι επιλέχτηκε ο σωστός τρόπος λειτουργίας.
2. Αυτό το εργαλείο έχει είτε επιλεκτική ενεργοποίηση για ενεργοποίηση επαφής ή συνεχόμενη ενεργοποίηση επαφής με επιλογείς τρόπο ενεργοποίησης ή είναι ένα εργαλείο με ενεργοποίηση επαφής ή συνεχόμενη ενεργοποίηση επαφής και έχει επισημανθεί με το ανωτέρω σύμβολο. Οι προσοζόμενες χρήσεις του είναι οι εφαρμογές παραγωγής, όπως παλέτες, έπιπλα, προκατασκευασμένα σπίτια, επενδύσεις και περιβλήματα.
3. Αν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο σε τρόπο επιλεκτικής ενεργοποίησης, να βεβαιώνετε πάντα ότι βρίσκεται στη σωστή ρύθμιση ενεργοποίησης.
4. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο σε ενεργοποίηση επαφής για εφαρμογές όπως το κλείσιμο κουτιών ή κιβωτίων και τη στερέωση συστημάτων ασφαλών μεταφορών σε τρέιλερ ή φορτηγά.
5. Προσέχετε όταν αλλάζετε από τη μία τοποθεσία καρφώματος στην άλλη.

Συσκευές ασφαλείας

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας είναι σε κατάσταση λειτουργίας πριν από τη χρήση. Αν τραβήξετε μόνο τη σκανδάλη διακόπτη ή αν πιέσετε μόνο το βραχίονα επαφής πάνω στο ξύλο, το εργαλείο δεν θα πρέπει να λειτουργήσει. Πρέπει να λειτουργεί μόνο όταν εκτελείτε και τις δύο ενέργειες. Ελέγχετε για τυχόν ελαττωματική λειτουργία με το εργαλείο χωρίς συνδετήρες και τον προωθητή τελειώς τραβηγμένο.
2. Είναι πολύ επικίνδυνο να ασφαλίσετε τη σκανδάλη στην ανοικτή θέση (ON). Ποτέ μην επιχειρήσετε να ασφαλίσετε τη σκανδάλη.
3. Μην επιχειρείτε να κρατήσετε το στοιχείο επαφής πατημένο με κολλητική ταινία ή σύρμα. Μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
4. Ελέγχετε πάντοτε το στοιχείο επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Αν ο μηχανισμός ασφαλείας δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά λάθος βίωωμα των συνδετήρων.

Σέρβις

1. Εκτελείτε καθαρισμό και συντήρηση αμέσως μετά το τέλος της εργασίας. Διατηρείτε το εργαλείο σε άριστη κατάσταση. Λιπαίνετε τα κινούμενα εξαρτήματα για να αποφύγετε τη σκουριά και να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά από την τριβή. Σκουπίζετε όλη τη σκόνη από τα εξαρτήματα.
2. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Makita για την περιοδική επιθεώρηση του εργαλείου.
3. Για να διατηρήσετε την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του εργαλείου, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις της Makita, χρησιμοποιώντας πάντα ανταλλακτικά της Makita.
4. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς κατά τη διάθεση του εργαλείου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ επιτρέψετε στην άνεση ή στην εξοικείωσή σας με το προϊόν (που αποκτήθηκε από επανειλημμένη χρήση) να αντικαταστήσει την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας του παρόντος εργαλείου. Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ή η αμέλεια να ακολουθήσετε τους κανόνες ασφάλειας που διατυπώνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Εικ. 1: 1. Σκανδάλη 2. Μοχλός κλειδώματος σκανδάλης 3. Γάντζος 4. Καπάκι γεμιστήρα 5. Προσαρμογέας ρύγχους (στοιχείο επαφής)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Επιλογή συμπιεστή



1. Συχνότητα καρφώματος (φορές/λεπτό) 2. Εξαγωγή αέρα συμπιεστή ανά λεπτό (λίτρο/λεπτό) 3. 2,26 MPa (22,6 bar) 4. 1,76 MPa (17,6 bar) 5. 1,18 MPa (11,8 bar)

Ο συμπιεστής αέρα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του EN60335-2-34.

Επιλέξτε έναν συμπιεστή που έχει επαρκή πίεση και απόδοση αέρα ώστε να εξασφαλίζει επάρκεια κόστους κατά τη λειτουργία. Η γραφική παράσταση δείχνει τη σχέση μεταξύ συχνότητας καρφώματος, εφαρμοσμένης πίεσης και απόδοσης αέρα συμπιεστή. Συνεπώς, για παράδειγμα, αν το κάρφωμα λαμβάνει χώρα με ρυθμό περίπου 50 φορές το λεπτό με συμπίεση 1,76 MPa (17,6 bar), απαιτείται συμπιεστής με έξοδο αέρα υψηλότερη των 100 λίτρα/λεπτό.

Οι ρυθμιστές πίεσης πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν την πίεση αέρα στην ονομαστική πίεση του εργαλείου όπου η πίεση τροφοδοσίας αέρα υπερβαίνει την ονομαστική πίεση του εργαλείου. Αν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός στον χειριστή του εργαλείου ή σε άτομα που βρίσκονται κοντά στην περιοχή εργασίας.

Επιλογή εύκαμπτου σωλήνα αέρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χαμηλή έξοδος αέρα του συμπιεστή ή ο εύκαμπτος σωλήνας αέρα με μεγαλύτερο μήκος ή μικρότερη διάμετρο σε σχέση με τη συχνότητα καρφώματος μπορεί να προκαλέσει μείωση της ικανότητας καρφώματος του εργαλείου.

► Εικ.2

Να χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα αέρα ανθεκτικό σε υψηλή πίεση. Να χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα αέρα όσο το δυνατόν πιο φαρδύ και όσο το δυνατόν πιο κοντό για να εξασφαλίζετε συνεχή, επαρκή λειτουργία καρφώματος.

Λίπανση

► Εικ.3: 1. Λάδι εργαλείου πεπιεσμένου αέρα

Λιπαίνετε το εργαλείο με λάδι για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα τοποθετώντας δύο ή τρεις σταγόνες μέσα στο σύνδεσμο αέρα. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται πριν και μετά από τη χρήση. Για τη σωστή λίπανση, πρέπει να εκπυρσοκροτείτε το εργαλείο δύο-τρεις φορές μετά από την εισαγωγή του λαδιού στα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη ρύθμιση ή τον έλεγχο της λειτουργίας στο εργαλείο, να κλειδώνετε πάντα τη σκανδάλη περιστρέφοντας το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση κλειδώματος , και να αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από το εργαλείο.

Ρύθμιση του βάθους καρφώματος

Το εργαλείο αυτό διαθέτει ρυθμιστή βάθους καρφώματος. Για να ρυθμίσετε το βάθος καρφώματος, περιστρέψτε το ρυθμιστή στο σωστό βάθος.

► Εικ.4: 1. Ρυθμιστής

Το εύρος ρύθμισης είναι 8,0 mm (5/16"). (Μία πλήρης στροφή επιτρέπει ρύθμιση 1,6 mm (1/16").)

► Εικ.5: 1. Πολύ βαθύ 2. Ισοπέδο 3. Πολύ ρηχό

Γάντζος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αποσυνδέετε πάντα τον εύκαμπτο σωλήνα όταν κρεμάτε το εργαλείο χρησιμοποιώντας τον γάντζο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κρεμάτε ποτέ το εργαλείο σε υψηλές τοποθεσίες ή σε πιθανώς ασταθείς επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κρεμάτε το γάντζο από τη ζώνη μέσης. Αν ο καρφωτήρας πέσει κατά λάθος, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη πυροδότηση και προσωπικό τραυματισμό.

Ο γάντζος χρησιμεύει για το προσωρινό κρέμασμα του εργαλείου.

Μπορείτε να περιστρέψετε το γάντζο ενώ πιέζετε το κάτω μέρος στην επιθυμητή γωνία.

► Εικ.6: 1. Γάντζος

Επίσης, αυτός ο γάντζος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πλευρά του εργαλείου.

Για να αλλάξετε τη θέση εγκατάστασης, ξεβιδώστε το μπουλόνι με ένα καταβίδι και αφαιρέστε το παξιμάδι. Τοποθετήστε το γάντζο στην άλλη πλευρά και μετά ασφαλίστε τον καλά με το μπουλόνι και το παξιμάδι.

► Εικ.7: 1. Γάντζος 2. Μπουλόνι 3. Παξιμάδι

Προσαρμογέας ρύγχους

Για να μη γρατσουνιστεί και για μην προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας, να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα ρύγχους.

Για να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα ρύγχους από τη βάση περιβλήματός του, τραβήξτε τον προσαρμογέα ρύγχους με τον αντίχειρά σας προς την κατεύθυνση του βέλους.

► Εικ.8: 1. Προσαρμογέας ρύγχους

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα ρύγχους στο στοιχείο επαφής, πιέστε τον επάνω στο στοιχείο επαφής έως ότου τα τμήματα με εγκοπή στα τρία μέρη στο εσωτερικό του προσαρμογέα ρύγχους να ταιριάζουν με τις τρεις προεξοχές του στοιχείου επαφής.

► Εικ.9: 1. Προσαρμογέας ρύγχους 2. Στοιχείο επαφής 3. Προεξοχή 4. Τμήμα με εγκοπή

Φυσητήρας σκόνης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη στρέψετε τη θύρα εκκένωσης του φυσητήρα σκόνης προς το μέρος άλλων ατόμων. Επίσης, κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τη θύρα εκκένωσης. Αν το κουμπί φυσητήρα σκόνης πατηθεί κατά λάθος, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε πάντοτε το γύρω χώρο προτού χρησιμοποιήσετε το φυσητήρα σκόνης. Η μετακινούμενη σκόνη ή τα μετακινούμενα αντικείμενα μπορεί να χτυπήσουν κάποιον.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα κατά το πάτημα του κουμπιού φυσητήρα σκόνης.

Ο αέρας που παρέχεται στο εργαλείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το φυσητήρα σκόνης. Μπορείτε να καθαρίσετε την περιοχή εργασίας πατώντας το κουμπί στο άκρο της λαβής.

► **Εικ.10:** 1. Κουμπί

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση του φυσητήρα σκόνης, η ισχύς βιδώματος του εργαλείου μπορεί προσωρινά να μειωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η πίεση αέρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προβείτε σε μια δοκιμαστική ριπή αέρα, αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φυσητήρα σκόνης αμέσως μετά την έγχυση λαδιού. Μαζί με τον αέρα μπορεί να ψεκαστεί και λάδι.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν διεξαγάγετε οποιαδήποτε εργασία επάνω στο εργαλείο, να κλειδώνετε πάντα τη σκανδάλη περιστρέφοντας το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση κλειδώματος , και να αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από το εργαλείο.

Γέμισμα του καρφωτήρα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένα καρφιά.

1. Αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
 2. Πιέστε κάτω τον μοχλό συγκράτησης και ανοίξτε τη θύρα και το καπάκι γεμιστήρα.
- **Εικ.11:** 1. Μοχλός συγκράτησης 2. Θύρα 3. Καπάκι γεμιστήρα

► **Εικ.12**

3. Περιστρέψτε τον άξονα ρύθμισης και θέστε το βήμα της πλάκας αλλαγής που είναι κατάλληλο για το μήκος καρφιού. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος είναι στραμμένο προς την αντίστοιχη ένδειξη βαθμονόμησης του μήκους καρφιού που είναι σημειωμένο στον άξονα ρύθμισης.

► **Εικ.13:** 1. Πλάκα αλλαγής 2. Άξονας ρύθμισης 3. Βέλος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το εργαλείο τεθεί σε λειτουργία με την πλάκα αλλαγής ρυθμισμένο σε λανθασμένο βήμα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή τροφοδοσία καρφιών ή δυσλειτουργία του εργαλείου.

4. Τοποθετήστε τη ρολοταινία καρφιών πάνω από την πλάκα αλλαγής και ξετυλίξτε αρκετά καρφιά ώστε να φτάσουν στη ράγα καρφιών.

Μετά, τοποθετήστε το πρώτο καρφί μέσα στη ράγα καρφιών και το δεύτερο καρφί μέσα στη σιαγόνα τροφοδοσίας. Επίσης, τοποθετήστε τα υπόλοιπα μη τυλιγμένα καρφιά πάνω στο σώμα του τροφοδότη.

► **Εικ.14:** 1. Ράγα καρφιών 2. Σιαγόνα τροφοδοσίας

5. Ελέγξτε ότι η ρολοταινία καρφιών είναι σωστά τοποθετημένη στο γεμιστήρα.

6. Κλείστε προσεκτικά το καπάκι γεμιστήρα. Μετά, πατώντας το μοχλό συγκράτησης, κλείστε τη θύρα μέχρι να ασφαλίσει ο μοχλός συγκράτησης.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αέρα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα ενώ έχετε το δάκτυλό σας στη σκανδάλη. Η τυχαία πυροδότηση θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

► **Εικ.15:** 1. Σύνδεσμος αέρα 2. Υποδοχή αέρα

Σύρετε την υποδοχή αέρα του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στο σύνδεσμο αέρα στο εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή αέρα κλειδώνει σταθερά στη θέση της όταν την τοποθετείτε στο σύνδεσμο αέρα.

Πρέπει να τοποθετηθεί σύζευξη εύκαμπτων σωλήνων επάνω ή κοντά στο εργαλείο με τρόπο ώστε να εκτονώνεται το δοχείο πίεσης τη στιγμή που αποσυνδεθεί η σύζευξη παροχής αέρα.

Αλλαγή της σκανδάλης για τρόπο λειτουργίας ενεργοποίησης επαφής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αποσυνδέετε πάντα τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και να εκφορτώνετε τα καρφιά από το εργαλείο πριν από την αντικατάσταση της σκανδάλης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από την αντικατάσταση της σκανδάλης, να ελέγχετε πάντα ότι το εργαλείο λειτουργεί σωστά πριν την πραγματική εργασία. Μη φορτώνετε το εργαλείο με καρφιά πριν ελέγξετε τη λειτουργία για να αποφύγετε τυχαιοί κάρφωμα.

Η σκανδάλη για τον τρόπο μοναδικής ακολουθιακής ενεργοποίησης έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον τρόπο καρφώματος σε ενεργοποίηση επαφής, αντικαταστήστε το τμήμα σκανδάλης με ένα για την ενεργοποίηση επαφής.

► **Εικ.16:** 1. Σκανδάλη για μοναδική ακολουθιακή ενεργοποίηση (γκρι χρώμα) 2. Σκανδάλη για ενεργοποίηση επαφής (μαύρο χρώμα)

1. Θέστε το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση κλειδώματος .

► **Εικ.17:** 1. Μοχλός κλειδώματος σκανδάλης

2. Σπρώξτε τον πείρο που ασφαρίζει τη σκανδάλη από την πλευρά της ροδέλας ουρεθάνης και μετά αφαιρέστε τη ροδέλα ουρεθάνης. Μετά, τραβήξτε και βγάλτε τον πείρο και αφαιρέστε τη σκανδάλη.

► **Εικ.18:** 1. Πείρος 2. Ροδέλα ουρεθάνης 3. Σκανδάλη

3. Ρυθμίστε τη διάταξη σκανδάλης για ενεργοποίηση επαφής. Ενώ ωθείτε το αρθρωτό τμήμα προς τα μέσα, τοποθετήστε τη σκανδάλη ώστε το αρθρωτό τμήμα να βρίσκεται κάτω από το στέλεχος βαλβίδας στο περιβλήμα.

► **Εικ.19:** 1. Αρθρωτό τμήμα 2. Στέλεχος βαλβίδας

4. Εισαγάγετε τον πείρο στην οπή και ασφαλίστε την με τη ροδέλα ουρεθάνης.

5. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ελέγξτε τη σωστή δράση πριν τη λειτουργία».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να επιστρέψετε σε μοναδική ακολουθιακή ενεργοποίηση, ακολουθήστε τις παραπάνω διαδικασίες για την αλλαγή της σκανδάλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνετε ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από τη λειτουργία.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, μην πλησιάζετε το πρόσωπο σας προς το εργαλείο. Επίσης, να κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από την περιοχή της θύρας εκτίναξης.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, να κλειδώνετε πάντα τη σκανδάλη περιστρέφοντας το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση κλειδώματος .

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνετε ότι η σκανδάλη είναι κλειδωμένη όταν ο μοχλός κλειδώματος σκανδάλης έχει τεθεί στη θέση κλειδώματος .

Ελέγξτε τη σωστή δράση πριν τη λειτουργία

Πριν τη λειτουργία, να ελέγχετε πάντα τα ακόλουθα σημεία.

- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν λειτουργεί μόνο με τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν λειτουργεί μόνο με το τράβηγμα της σκανδάλης.
- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν λειτουργεί μόνο με την τοποθέτηση του στοιχείου επαφής επάνω στο τεμάχιο εργασίας χωρίς το τράβηγμα της σκανδάλης.
- Σε λειτουργία μοναδικής ακολουθιακής ενεργοποίησης, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν λειτουργεί όταν τραβάτε πρώτα τη σκανδάλη και μετά τοποθετείτε το στοιχείο επαφής επάνω στο τεμάχιο εργασίας.

Μέθοδος καρφώματος

Για να μην τραβηχτεί η σκανδάλη κατά λάθος, παρέχεται ένας μοχλός κλειδώματος σκανδάλης.

Για να κλειδώσετε τη σκανδάλη, θέστε το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση κλειδώματος .

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, θέστε το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση ξεκλειδώματος .

- **Εικ.20:** 1. Μοχλός κλειδώματος σκανδάλης
2. Σκανδάλη

Μοναδική ακολουθιακή ενεργοποίηση

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε το στοιχείο επαφής επάνω στο τεμάχιο εργασίας με υπερβολική δύναμη. Επίσης, τραβήξτε τη σκανδάλη πλήρως και κρατήστε τη για 1-2 δευτερόλεπτα μετά από το κάρφωμα.

Ακόμη και στη λειτουργία «μοναδικής ακολουθιακής ενεργοποίησης», αν η σκανδάλη τραβηχτεί μέχρι τη μέση, μπορεί να προκληθεί τυχαίο κάρφωμα όταν το στοιχείο επαφής έρθει ξανά σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας.

Βάλετε το στοιχείο επαφής πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να τραβήξετε πλήρως τη σκανδάλη.

Μετά το κάρφωμα, αφήστε το στοιχείο επαφής και μετά αφήστε τη σκανδάλη.

► **Εικ.21**

Ενεργοποίηση επαφής



Να τραβάτε πρώτα τη σκανδάλη και κατόπιν να τοποθετείτε το στοιχείο επαφής επάνω στο τεμάχιο εργασίας.

► **Εικ.22**

Κάρφωμα σε ασφάλινη πλάκα

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν καρφώνετε σε ασφάλινη πλάκα σχήματος C, περιορίστε το πάχος σε 2,3 mm (3/32") ή λιγότερο. Διαφορετικά, το εργαλείο θα αναπηδηθεί βίαια και το καρφί θα εκτιναχθεί προς τα πίσω προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο σκληρυμένα καρφιά για ασφάλινες πλάκες. Η χρήση άλλων τύπων καρφιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στη διάρκεια του καρφώματος, κρατήστε το εργαλείο σε κάθετη θέση επάνω στην επιφάνεια οδήγησης. Το κάρφωμα υπό γωνία μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη καρφιών προς τα πίσω προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την απευθείας στερέωση κυματοειδούς πλάκας ή ασάλινης πλάκας σχήματος C. Μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη καρφιών προς τα πίσω προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για κάρφωμα σε οροφή ή σκεπή.

Επιλέξτε και χρησιμοποιήστε καρφιά με μήκος μεγαλύτερο κατά 10 mm (3/8") ή περισσότερο από το συνολικό πάχος όλων των τεμαχίων εργασίας προς στερέωση. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πάχος υλικού συμπεριλαμβανοντας ασφάλινη πλάκα σχήματος C (A)	Πάχος ασφάλινης πλάκας σχήματος C (B)	Μήκος καρφιού (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► Εικ.23

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανάλογα με τη σκληρότητα και το συνολικό πάχος του συνδυασμού όλων των τεμαχίων εργασίας, μπορεί να μην είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκής βαθμός στερέωσης. Το κάρφωμα σε ασφάλινη πλάκα με υπερβολικό βάθος μπορεί να μειώσει δραματικά τη δύναμη στερέωσης. Πριν από το κάρφωμα, ρυθμίστε το κατάλληλο βάθος καρφώματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κάρφωμα σε ασφάλινη πλάκα μπορεί να φθείρει πρόωρα τη μονάδα καρφώματος και να προκαλέσει την εμπλοκή καρφιών. Όταν η μονάδα καρφώματος έχει φθαρεί, αντικαταστήστε την με μια καινούρια.

Κάρφωμα σε σκυρόδεμα

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε σκληρυμένα καρφιά μόνο για σκυρόδεμα. Η χρήση άλλων τύπων καρφιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καρφώνετε απευθείας σε σκυρόδεμα και μη στερεώνετε απευθείας την ασφάλινη πλάκα στο σκυρόδεμα. Μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη θραυσμάτων σκυροδέματος ή καρφιών προς τα πίσω προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στη διάρκεια του καρφώματος, κρατήστε το εργαλείο σε κάθετη θέση επάνω στην επιφάνεια οδήγησης. Το κάρφωμα υπό γωνία μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη θραυσμάτων σκυροδέματος ή καρφιών προς τα πίσω προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για τη στερέωση ενός αντικειμένου για να κρεμάσετε κάτι όπως ένας σωλήνας αποχέτευσης.

Να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε καρφιά ώστε το βάθος διείσδυσης στο σκυρόδεμα να κυμαίνεται από 10 mm (3/8") - 15 mm (5/8"). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πάχος ξύλου (A)	Μήκος καρφιού (B)	Βάθος διείσδυσης σε σκυρόδεμα (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Περίπου 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Περίπου 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Περίπου 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Περίπου 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Περίπου 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Περίπου 15 mm (5/8")

► Εικ.24

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για μαλακό σκυρόδεμα που έχει κατασκευαστεί πρόσφατα. Η τοποθέτηση καρφιών σε σκληρό σκυρόδεμα μπορεί να προκαλέσει το λύγισμα των καρφιών ή το κάρφωμα σε ανεπαρκές βάθος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διείσδυση σε σκυρόδεμα σε βάθος περισσότερο από 15 mm (5/8"), τα καρφιά μπορεί να μην καρφωθούν επαρκώς.

Κοπή ταινίας βιδών

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέετε πάντα τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από το εργαλείο προτού αφαιρέσετε την ταινία βιδών.

Όταν χρησιμοποιείτε καρφιά, τα καρφιά θα βγουν από τον οδηγό της μονάδας καρφώματος καθώς καρφώνετε τα καρφιά. Σκίστε και βγάλετε τη βγαλμένη ταινία περιστρέφοντάς το όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

► Εικ.25: 1. Βγαλμένα καρφιά

Αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Να κλειδώνετε πάντα τη σκανδάλη περιστρέφοντας το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση κλειδώματος  και να αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα πριν αφαιρέσετε τα μπλοκαρισμένα καρφιά. Επίσης, να αφαιρείτε τα καρφιά από το γεμιστήρα πριν από την αντιμετώπιση τυχόν εμπλοκής.

1. Πιέστε κάτω τον μοχλό συγκράτησης και ανοίξτε τη θύρα. Ανοίξτε το καπάκι γεμιστήρα και αφαιρέστε τη ρολοταινία καρφιών.

2. Εισαγάγετε μια μικρή μεταλλική ράβδο στη θύρα εξαγωγής καρφιών και χτυπήστε τη ελαφρά με ένα σφυρί.

► Εικ.26: 1. Μεταλλική ράβδος 2. Θύρα εξαγωγής καρφιών 3. Σφυρί

3. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο καρφί με ένα κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής ή άλλο παρόμοιο εργαλείο.

► Εικ.27

4. Τοποθετήστε εκ νέου τη ρολοταινία καρφιών και κλείστε το καπάκι γεμιστήρα και τη θύρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επιθεώρηση ή συντήρηση, να κλειδώσετε πάντα τη σκανδάλη περιστρέφοντας το μοχλό κλειδώματος σκανδάλης στη θέση κλειδώματος  και να αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα από το εργαλείο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, διαλυτικό, αλκοόλη ή παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Καθαρισμός εργαλείου

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη σκόνη σιδήρου που έχει προσκολληθεί στο μαγνήτη χρησιμοποιώντας μηχανήμα αφαίρεσης της σκόνης με εμφύσηση αέρα.

► **Εικ.28:** 1. Μαγνήτης

Φύλαξη

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα. Μετά, καλύψτε το σύνδεσμο αέρα με το καπάκι. Αποθηκεύστε τον καρφωτήρα σε ζεστό και στεγνό χώρο.

► **Εικ.29:** 1. Καπάκι

Συντήρηση του συμπιεστή, του σετ αέρα και του εύκαμπτου σωλήνα αέρα

Μετά από τη λειτουργία, να αποστραγγίζετε πάντα τη δεξαμενή συμπιεστή και το φίλτρο αέρα. Αν εισέλθει υγρασία στο εργαλείο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή απόδοση και πιθανή βλάβη του εργαλείου.

► **Εικ.30:** 1. Στρόφιγγα αποστράγγισης

► **Εικ.31:** 1. Φίλτρο αέρα

Να ελέγχετε τακτικά ώστε να δείτε αν υπάρχει αρκετό πνευματικό λάδι στο λιπαντήρα του σετ αέρα. Αν δεν διατηρείτε επαρκή λίπανση, θα προκληθεί η πρόωρη φθορά των στρογγυλών δακτυλίων.

► **Εικ.32:** 1. Λιπαντήρας 2. Λάδι πνευματικών εργαλείων

Να διατηρείτε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα μακριά από τη θερμότητα (θερμοκρασία υψηλότερη από 60°C) και μακριά από χημικές ουσίες (διαλύτες, ισχυρά οξέα ή ισχυρά αλκάλια). Επίσης, δρομολογήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μακριά από εμποδία στα οποία θα μπορούσε να εμπλακεί επικίνδυνα κατά τη λειτουργία. Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να δρομολογούνται μακριά από αιχμηρά ρύγχη και περιοχές που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη ή τρίψιμο του εύκαμπτου σωλήνα.

Για τη διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του προϊόντος, οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης ή ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα ή εργοστασιακά κέντρα εξυπηρέτησης της Makita, χρησιμοποιώντας πάντοτε ανταλλακτικά της Makita.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο Makita που περιγράφηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα. Να χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα μόνο για την χρήση που προορίζονται.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, απευθυνθείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Makita.

- Καρφιά
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
- Γυαλιά ασφαλείας
- Προσαρμογέας ρύγχους

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μερικά στοιχεία στη λίστα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου ως στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	AN635H	
Hava basıncı	1,18 - 2,26 MPa (11,8 - 22,6 bar)	
Tele dizili rulo çivi	Çivi uzunluğu	32 mm - 65 mm
	Çivi çapı	2,1 mm - 3,3 mm
	Çivi kapasitesi	200 adet - 400 adet
Plakaya dizili rulo çivi	Çivi uzunluğu	32 mm - 65 mm
	Çivi çapı	2,2 mm - 2,9 mm
	Çivi kapasitesi	200 adet
Minimum hortum çapı	4,0 mm	
Pnömatik alet yağı	ISO VG32 veya eşdeğeri	
Ebat (U x G x Y)	297 mm x 125 mm x 296 mm	
Net ağırlık	2,2 kg	

- Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Özellikler ülkeden ülkeye değişebilir.

Simgeler

Aşağıda ekipman için kullanılan simgeler gösterilmiştir. Kullanmadan önce simgelerin anlamlarını anladığınızdan emin olun.



Kullanma kılavuzunu okuyun.



Güvenlik gözlüğü takın.



Kulak koruyucuları takın.



Bu alet, temasla etkinleştirme modunda çalışma imkanına sahiptir.



İskelelerde, merdivenlerde kullanmayın.

Kullanım amacı

Bu alet 2" x 4" konutlarda karkas işleri ve döşeme veya çatı kırışlarının bağlanması gibi iç mekan ön hazırlık işlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Alet, yalnızca yüksek hacimli profesyonel uygulama içindir. Başka amaçlarla kullanmayın. Tespit elemanlarını doğrudan çelik veya beton gibi sert yüzeylere çakmak için tasarlanmamıştır.

Gürültü

Tipik A-ağırlıklı gürültü düzeyi (EN ISO 11148-13 standardına göre belirlenen):

Ses basınç seviyesi (L_{pA}): 83 dB (A)

Ses gücü düzeyi (L_{WA}): 96 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i bir standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.

UYARI: Kulak koruyucuları takın.

UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasındaki gürültü emisyonu, aletin kullanım biçimlerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

UYARI: Gerçek kullanım koşullarındaki tahmini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde bulundurarak).

Titreşim

EN ISO 11148-13 uyarınca hesaplanan titreşim toplam değeri:

Titreşim emisyonu (a_{h1}): 4,0 m/s²

Belirsizlik (K) : 1,5 m/s²

NOT: Beyan edilen titreşim toplam değeri bir standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.

NOT: Beyan edilen titreşim toplam değeri bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.

⚠UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasındaki titreşim emisyonu, aletin kullanım biçimlerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı olarak beyan edilen değeri(ler)den farklı olabilir.

⚠UYARI: Gerçek kullanım koşullarındaki tahmini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde bulundurarak).

EC Uygunluk Beyanı

Sadece Avrupa ülkeleri için

EC uygunluk beyanı bu kullanım kılavuzuna Ek A olarak eklenmiştir.

GÜVENLİK UYARILARI

Pnömatik çivi/zımba tabancası güvenlik uyarıları

⚠UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarı ve talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara, elektrik çarpması ve/veya yangına neden olabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ile-ride başvurmak için saklayın.

Kişisel güvenlik ve aletin doğru çalıştırılması ve bakımı için, aleti kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.


Genel güvenlik

1. Bu aletin kullanım amacı dışındaki işler için kullanılması yasaktır. Sürekli temasla etkinleştirme ya da temasla etkinleştirme moduyla kullanılabilen tespit elemanı vidalama aletleri sadece üretim uygulamasında kullanılmalıdır.
2. Aleti kullanmadığınız zaman ve bir çalışma alanından başka bir alana geçerken parmaklarınızı tetikten uzak tutun.
3. Çeşitli tehlikeler. Aletin bağlantısını yapmadan ya da bağlantısını kesmeden, yüklemeyen, çalıştırmadan, bakım yapmadan ya da aksesuarlarını değiştirmeden ve alet yakınında çalışmadan önce güvenlik talimatlarını okuyup anlamalısınız. Bunun yapılmaması ciddi fiziksel yaralanmalara neden olabilir.
4. Eller ve ayaklar gibi tüm organları aletin atış yönünden uzak tutun ve tespit elemanının iş parçasını beden kısımlarına girmesine neden olmadığından emin olun.
5. Aleti kullanırken, tespit elemanı sekebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

6. Aleti sıkıca kavrayın ve geri tepmeye karşı hazırlıklı olun.
7. Tespit elemanı vidalama aletini sadece teknik yeteneğe sahip operatör kullanmalıdır.
8. Tespit elemanı vidalama aletinde değişiklik yapmayın. Değişiklik yapmak güvenlik tedbirlerinin etkinliğini azaltabilir ve operatör ve/veya yakındakiler için riskleri artırabilir.
9. Kullanım kılavuzunu atmayın.
10. Alet hasarlı ise aleti kullanmayın.
11. Tespit elemanlarını tutarken, özellikle de yüklemeye ve boşaltma sırasında, dikkatli olun, çünkü tespit elemanlarından yaralanmaya sebep olabilecek keskin noktalar bulunur.
12. Kullanmadan önce aleti kırık, yanlış bağlanmış ya da aşınmış parçalara karşı daima kontrol edin.
13. Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın. Sadece güvenli çalışma alanlarında kullanın. Her zaman yere sağlam basın ve dengeyi koruyun.
14. Cıvardaki kişileri uzağınızda tutun (insanların gelip geçme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde çalışırken). Çalışma alanınızı net bir şekilde işaretleyin.
15. Aleti asla kendinize ya da başkalarına doğrultmayın.
16. Aleti tutarken, çalışma alanı ya da konum değiştirirken veya yürürken parmağınızı tetiğin üstünde tutmayın; çünkü parmağın tetik üzerinde tutulması istenmeyen çalışmaya neden olabilir. Etkinleştirme modu seçilebilir olan aletlerde, doğru modun seçili olduğundan emin olmak için kullanmadan önce daima aleti kontrol edin.
17. Sadece, tetiği ve diğer ayar cihazlarını yeterli bir şekilde hissedip güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak türde eldivenler kullanın.
18. Aleti bırakırken düz bir yüzeye yerleştirin. Aletle birlikte sağlanan kancayı kullanıyorsanız aleti sağlam bir şekilde düz bir yere kancayla asın.
19. Alkollüken, uyuşturucu ya da benzeri bir maddenin etkisindeyken çalışmayın.

Fırlama ile ilişkili tehlikeler

1. Tespit elemanları boşaltılırken, ayarlamaları yapılırken, sıkışıklıklar giderilirken veya aksesuarlar değiştirilirken, tespit elemanı vidalama aletinin bağlantısı kesilmelidir.
2. Çalışma sırasında, tespit elemanlarının malzemeyle doğru bir şekilde girdiğinden ve sekerek/yanlış ateşlenerek kullanıya ve/veya cıvardakilere yönelmeyeceğinden emin olun.
3. Çalışma sırasında, iş parçasından ve tespit elemanı/istifleme sisteminden çıkan birikintiler boşaltılabilir.
4. Elektrikli aletleri kullanırken gözlerinizi korumak için daima koruyucu gözlük kullanın. Gözlüklerin ABD'de ANSI Z87.1 ile, Avrupa'da EN 166 ile ya da Avustralya/Yeni Zelanda'da AS/NZS 1336 ile uyumlu olması gereklidir. Avustralya/Yeni Zelanda'da, yüzünüzü korumak için yüz koruyucu maske kullanılması da yasal olarak gereklidir.



Alet operatörlerinin ve çalışma alanının yakınında çalışan diğer kişilerin uygun koruyucu güvenlik ekipmanlarını kullanmasını sağlanması, işverenin yükümlülüğüdür.

5. Diğer kişilere gelebilecek riskler operatör tarafından değerlendirilmelidir.
6. İş parçasıyla temas halinde olmayan aletleri kullanırken dikkatli olun, zira bu aletler istenmeyen bir şekilde ateşlenebilir ve operatörün ve/veya civardakilerin yaralanmasına sebep olabilir.
7. Aletin daima güvenli bir şekilde iş parçasına kenetlendiğinden ve kaymadığından emin olun.
8. Kulaklarınızı çıkan gürültüye karşı korumak için koruyucu kulaklık ve baret kullanın. Ayrıca hafif, ancak bol olmayan kıyafetler giyin. Kıyafetlerin kolları düğmeli olmalı veya yukarı kıvrılmalıdır. Kravat takılmamalıdır.

Çalışma sırasında oluşabilecek tehlikeler

1. Aleti doğru bir şekilde tutun, normal ve ani hareketlere (örn. geri tepme) karşı koymaya hazırlıklı olun.
2. Vücudunuzu dengeli bir konumda tutun ve ayağınızı yere sağlam basın.
3. Uygun emniyet gözlükleri kullanılmalıdır, uygun eldivenler ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.
4. Uygun işitme koruması kullanılmalıdır.
5. Kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi doğru bir enerji kaynağı kullanın.
6. Aleti hareketli platformlarda veya kamyonların arkasında kullanmayın. Ani platform hareketi aletin kontrolünün kaybedilmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
7. Aletin her zaman bağlantı elemanı ile dolu olduğunu varsayın.
8. Çalışırken acele etmeyin ve aleti zorlamayın. Aleti dikkatli bir şekilde tutun.
9. Çalışırken yere sağlam basın ve aleti kullanırken dengenizi koruyun. Yüksek yerlerde çalışırken çalışılan seviyenin altında kimsenin olmadığından emin olun ve ani sıçrama veya takılma olasılığı varsa tehlikeyi önlemek için hava hortumunu sabitleyin.
10. Çatıda ve benzeri yüksek yerlerde çalışırken bağlantı elemanı vidalama işlemini ilerlediğiniz yönde gerçekleştirin. Bağlantı elemanı vidalama işlemini geriye doğru hareket ederken uygulamanız durumunda dengenizi kolayca kaybedebilirsiniz. Düşey yüzeylere bağlantı elemanı vidalarken, üst taraftan başlayarak alt tarafa doğru ilerleyin. Bu şekilde vidalama işlemini daha az zorularak gerçekleştirebilirsiniz.

11. Yanlışlıkla mevcut bir bağlantı elemanın üzerine vidalarsanız veya ahşap içerisinde bir budağa denk gelirseniz, bağlantı elemanı eğilebilir veya alette sıkışma oluşabilir. Bağlantı elemanı fırlatabilir ve birisine isabet edebilir veya aletin kendisi tehlikeli bir şekilde geri tepebilir. Bağlantı elemanlarını dikkatli bir şekilde yerleştirin.
12. Yüklenmiş aleti ya da basınç altındaki hava kompresörünü güneşin altında uzun süre bırakmayın. Bıraktığınız yerde aletin içine toz, kum, yonga ve yabancı maddeler girmeyeceğinden emin olun.
13. Aynı anda hem iç hem dış taraftan bağlantı elemanı vidalamaya çalışmayın. Bağlantı elemanları karşı tarafa geçerek ve/veya sıçrayarak ciddi tehlike oluşturabilir.

Yinelenen hareketler ile ilgili tehlikeler

1. Bir alet uzun bir dönem boyunca kullanıldığında operatör ellerinde, kollarında, omuzlarında, boynunda ya da vücudunun diğer bölümlerinde rahatsızlık hissedebilir.
2. Bir alet kullanırken, operatör uygun ama ergonomik bir duruş seçmelidir. Ayaklarınızı yere sağlam basın ve tuhaf veya dengesiz duruşlardan kaçının.
3. Operatör sürekli ya da tekrarlayan rahatsızlık, ağrı, çarpıntı, acı, karıncalanma, uyuşma, yanma hissi veya sertleşme gibi belirtiler yaşarsa bu uyarı sinyallerini göz ardı etmemelidir. Operatör, genel faaliyetleri ile ilgili olarak nitelikli bir sağlık profesyoneline danışmalıdır.
4. Aletin sürekli kullanılması aletin oluşturduğu geri tepme nedeniyle tekrarlayıcı gerilerek zorlama yaralanmasına neden olabilir.
5. Tekrarlayan gerilme yaralanmasını engellemek için operatör ileriye uzanmamalı veya aşırı güç kullanmamalıdır. İlaveten operatör kendini yorgun hissettiğinde dinlenmelidir.
6. Tekrarlayan hareket tehlikelerine yönelik bir risk değerlendirmesi yapın. Bu değerlendirme kas-iskelet sistemi hastalıklarına odaklanmalı ve tercihen, çalışma sırasında yorgunluğun azaltılmasının hastalıkları azaltmada etkili olduğu varsayımını baz almalıdır.

Aksesuar ve sarf malzemeleriyle ilgili tehlikeler

1. İş parçasının temas ettiği aksesuarların değişti- rilmesi ya da ayarlamalar yapılması gibi işlemlerden önce hava, gaz veya batarya gibi geçerli olan enerji kaynağının aletle bağlantısını kesin.
2. Daima sadece üretici tarafından temin edilen boyut ve türdeki aksesuarları kullanın.
3. Sadece bu kılavuzda belirtilen yağları kullanın.

Çalışma yeri ile ilişkili tehlikeler

1. Kayma, takılma ve düşmeler iş yeri yaralanmalarının önde gelen sebeplerindendir. Aletin kullanılmasından dolayı kayganlaşan yüzeylere ve hava hattı hortumuna takılma nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olun.
2. Alışık olmadığınız ortamlarda çalışırken ekstra dikkatli olun. Elektrik ya da diğer tesisat hatları gibi gizli tehlikeler mevcut olabilir.
3. Bu alet potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde kullanılmak için tasarlanmamıştır ve elektrik hatlarıyla temasa karşı yalıtıma sahip değildir.

4. Aletin kullanımı nedeniyle hasar görerek tehlikeye neden olabilecek elektrik kabloları, gaz boruları vb. olmadığından emin olun.
5. Çalışma alanını temiz tutun ve iyi aydınlatın. Karmakarışık veya karanlık alanlar kazalarla dave-tiye çıkarır.
6. Gürültü seviyelerinin belirli sınırlar dahilinde tutulmasını gerektiren yerel yönetmelikler mevcut olabilir. Belirli durumlarda gürültünün absorbe edilmesi için gürültü önleyici muhafaza-lar kullanılmalıdır.

Toz ve çıkan gazlarla ilgili tehlikeler

1. Etrafınızdakileri daima kontrol edin. Aletten çıkan hava, toz ve nesneler içerebilir ve bunlar operatöre ve/veya civardakilere etki edebilir.
2. Egzozu, toz dolu bir ortamda toz müdahalesini en aza indirecek şekilde yönlendirin.
3. Çalışma alanına toz veya cisimler yayılıyorsa sağlık tehlikelerini ve yaralanma riskini azaltmak için yayılımı mümkün olduğunca azaltın.

Gürültü ile ilgili tehlikeler

1. Yüksek gürültü seviyelerine hiçbir koruyucu ekipman olmadan maruz kalmak kalıcı, sakat bırakıcı, işitme kayıplarına ve kulak çınlaması (kulaklarda çınlama, vızıldama, ısıklık sesi, uğul-dama) gibi başka problemlere neden olabilir.
2. Çalışma alanındaki gürültü tehlikelerine yöne-lık bir risk değerlendirmesi yapın ve bu tehlike-ler için uygun kontrolleri uygulayın.
3. Bu riski azaltmaya yönelik uygun önlemler arasında iş parçalarının "çınlamasını" önle-mek için tampon malzemeler kullanılması gibi eylemler de sayılabilir.
4. Uygun bir işitme koruması kullanın.
5. Gürültü seviyesinin gereksiz yere artmasını önlemek için aleti bu talimatlarda tavsiye edi-len şekilde kullanın ve aletin bakımını yapın.
6. İş parçalarını ses sönümleyici desteklerin üzerine koymak gibi gürültü azaltma önlemleri alın.

Titreşim ile ilgili tehlikeler

1. Çalışma sırasında titreşim emisyonu, kavrama gücü, temas basıncının gücü, çalışma yönü, enerji kaynağının ayarları, iş parçası ve iş par-çası desteğine bağlıdır. Titreşim tehlikelerine yönelik bir risk değerlendirmesi yapın ve bu tehlikeler için uygun kontrolleri uygulayın.
2. Titreşime maruziyet sınırlarında ve el ve kolların kan akışında vazifeden alıkoyan hasara neden olabilir.
3. Soğuk koşullarda çalışırken ılık tutacak giysi-ler giyin, ellerinizi sıcak ve kuru tutun.
4. Uyuşma, karıncalanma, ağrı, parmaklarda veya ellerde ciltte beyazlaşma görülmesi gibi beliri-tiler yaşarsanız, genel faaliyetlerle ilgili olarak hemen nitelikli bir sağlık profesyonelinden tıbbi tavsiye alın.
5. Titreşim seviyesinin gereksiz yere artmasını önlemek için aleti bu talimatlarda tavsiye edi-len şekilde kullanın ve aletin bakımını yapın.
6. Aleti hafif ama sağlam bir şekilde tutun; çünkü kavrama gücü çok yüksek olduğunda oluşabi-lecek titreşim riski de daha yüksek olur.

Havali aletler için ek uyarılar

1. Basıncılı hava ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
2. Kullanılmadığı zaman daima hava desteğini kapatın ve aletin hava tedarik bağlantısını kesin.
3. Aksesuarları değiştirmeden, ayarlama ve/veya tamir işlemleri yapmadan, bir çalışma alanın-dan bir başkasına geçmeden önce daima aletin basıncılı hava tedarigi ile olan bağlantısını kesin.
4. Aleti kullanmadığınız zaman ve bir çalışma alanından başka bir alana geçerken parmakla-rınızı tetikten uzak tutun.
5. Basıncılı havayı asla kendinize ya da başkala-rına doğrultmayın.
6. Basıncıdan dolayı hareket eden hortumlar ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Hortum ve ter-tibatla hasar ya da gevşeme olup olmadığını daima kontrol edin.
7. Havali aletleri asla hortumundan tutarak taşımayın.
8. Havali aletleri asla hortumundan tutarak sürüklemeyin.
9. Havali aletleri kullanırken maksimum çalışma basıncının maksimum değerini aşmayın.
10. Havali aletler, gürültü ve titreşimi azaltmak ve aşınmayı minimuma indirmek için, sadece iş süreci için gereken en düşük basıncıta basıncılı hava ile çalıştırılmalıdır.
11. Havali aletleri çalıştırmak için oksijen veya yanıcı gazlar kullanmak yangın ve patlama tehlikesine yol açar.
12. Havali aletleri kullanırken alet soğuyabileceği ve bu durum kavrama ve kontrolü etkileyebile-ceği için dikkatli olun.

Temasla etkinleştirme özellikli aletler için ek uyarılar



1. Aleti tutarken, çalışma alanı ya da konum değiştirirken veya yürürken parmağınızı teti-ğin üstünde tutmayın; çünkü parmağın tetik üzerinde tutulması istenmeyen çalışmaya neden olabilir. Etkinleştirme modu seçilebilir olan aletlerde, doğru modun seçili olduğundan emin olmak için kullanmadan önce daima aleti kontrol edin.
2. Bu alette ya temasla etkinleştirme veya sürekli temasla etkinleştirme modunun etkinleştirme modu seçicileriyle ayarlanabileceği etkin-leştirme modu seçilebilir bir yapılandırmaya sahiptir ya da temasla etkinleştirme veya sürekli temasla etkinleştirme modlarından birine göre yapılandırılmıştır ve yukarıdaki sembole işaretlenmiştir. Amaçlanan kullanım alanları; paletler, mobilya, imal edilen göv-deler, döşemeler ve kaplamalar gibi üretim uygulamalarıdır.
3. Aleti, etkinleştirme modu seçilebilir modda kullanırken, daima doğru etkinleştirme ayarı-nın seçili olduğundan emin olun.

4. Bu aleti, kutu ya da sandık kapatma ve nakliye güvenlik araçlarının dorse ve kamyonlara montajı gibi uygulamalar için kullanırken temasla etkinleştirme modunda kullanmayın.
5. Bir vidalama konumundan diğerine geçerken dikkatli olun.

Güvenlik aygıtları

1. **Çalışmaya başlamadan önce tüm güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olduğundan emin olun.** Alet yalnızca anahtar tetik çekilerek veya yalnızca temas kolu ahşap malzemeye dayanarak çalıştırılmamalıdır. Aleti çalıştırmak için iki işlem aynı anda uygulanmalıdır. Aletin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını bağlantı elemanları tamamen boşaltılmış ve itici tam çekilmiş konumdayken test edin.
2. **Tetiğin AÇIK konuma sabitlenmesi de oldukça tehlikelidir.** Tetiği asla sabitlemeye çalışmayın.
3. **Bant veya tel kullanarak temas elemanını basılı durumda sabitlemeye çalışmayın.** Ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
4. **Temas elemanını daima bu kılavuzda açıklandığı şekilde kontrol edin.** Güvenlik mekanizması doğru şekilde çalışmazsa bağlantı elemanları kazara fırlatılabilir.

Servis

1. **Temizleme ve bakım işlemlerini alet ile çalışmanız bittikten hemen sonra gerçekleştirin.** Aleti daima en iyi durumda tutun. Paslanmayı önlemek ve sürtünmeye bağlı aşınmayı minimum seviyeye düşürmek için hareketli parçaları yağlayın. Parçalardaki tüm tozu temizleyin.
2. **Aletin periyodik kontrolü için Makita yetkili servis merkezinden yardım isteyin.**
3. **Ürünün EMNİYET ve GÜVENİLİRLİĞİNİ muhafaza etmek için bakım ve tamir işlemleri daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita yetkili servis merkezleri tarafından yapılmalıdır.**
4. **Aleti elden çıkarırken yerel düzenlemelere uyunuz.**

BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ.


⚠UYARI: Ürünü kullanırken (defalarca kullanınca kazanılan) rahatlık ve tanıdıklık duygusunun ilgili ürünün güvenli kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. **YANLIŞ KULLANIM** veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen emniyet kurallarına uymama ciddi yaralanmaya neden olabilir.

PARÇALARIN TANIMI

- **Şek.1:** 1. Tetik 2. Tetik kilitleme kolu 3. Kanca 4. Hazne başlığı 5. Burun adaptörü (temas elemanı)

KURULUM

Kompresör seçimi



1. Çivileme sıklığı (kere/dakika) 2. Dakikada kompresör hava çıkışı (L/dak) 3. 2,26 MPa (22,6 bar) 4. 1,76 MPa (17,6 bar) 5. 1,18 MPa (11,8 bar)

Hava kompresörü EN60335-2-34 gereklerine uygun olmalıdır.

Çalışma maliyetinin düşük olmasını sağlamak için basıncı ve hava çıkışı yüksek bir kompresör seçin. Grafik; çivileme sıklığı, uygulanabilir basınç ve kompresör hava çıkışı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yani, örneğin çivileme 1,76 MPa (17,6 bar) basınçta dakikada yaklaşık 50 kere hızıyla yapılırsa, 100 litre/dk hava çıkışlı bir kompresör gereklidir.

Hava kaynağı basıncının aletin nominal basıncından fazla olduğu durumlarda hava basıncını aletin nominal basıncıyla sınırlamak için basınç regülatörleri kullanılmalıdır. Bunun yapılmaması alet operatörünün veya çevredeki kişilerin ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanabilir.

Hava hortumu seçimi

⚠DİKKAT: Çivileme sıklığına göre kompresörün düşük hava çıkışı veya hava hortumu çapının küçüklüğü aletin çivileme yeteneğinin azalmasına neden olabilir.

► Şek.2

Yüksek basınca dayanıklı bir hava hortumu kullanın. Çivileme işleminin sürekliliğini, verimliliğini sağlamak için mümkün olduğu kadar büyük ve kısa bir hava hortumu kullanın.

Yağlama

► Şek.3: 1. Pnömatik alet yağı

Hava bağlantı parçasına iki veya üç damla yağ damlatarak aleti pnömatik alet yağı ile yağlayın. Bu işlem kullanmadan önce ve kullandıktan sonra yapılmalıdır. Doğru yağlama için, pnömatik alet yağı konulduktan sonra alet birkaç kez çalıştırılmalıdır.

İŞLEVSEL NİTELİKLER

⚠ DİKKAT: Alet üzerinde ayarlama veya kontrol işlevini gerçekleştirmeden önce daima tetik kilitleme kolunu kilitli konuma  çevirerek tetiği kilitleyin ve hava hortumunu aletten çıkarın.

Çivileme derinliğini ayarlamak

Alette, çivileme derinliğini ayarlayıcı bulunur. Çivileme derinliğini düzenlemek için, ayarlayıcıyı uygun derinliğe çevirin.

► **Şek.4:** 1. Ayarlayıcı

Ayarlama aralığı 8,0 mm'dir (5/16"). (Bir tam dönüş 1,6 mm (1/16") ayarlama sağlar.)

► **Şek.5:** 1. Çok derin 2. Yüzeye sıfır 3. Çok sığ

Kanca

⚠ DİKKAT: Aleti kancayı kullanarak astığınız zaman mutlaka hortumu ayırın.

⚠ DİKKAT: Aleti yüksek ya da dengesi bozulabilecek bir yüzeye asla asmayın.

⚠ DİKKAT: Kancayı bel kemerine asmayın. Çivi çakma tabancası kazara düşerse, yanlışlıkla çalışabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Kanca, aleti geçici olarak asmak için kullanışlıdır. Kanca, taban istenen açıya doğru itilerek döndürülebilir.

► **Şek.6:** 1. Kanca

Ayrıca, bu kanca aletin her iki yanına da takılabilir. Takma konumunu değiştirmek için, civatayı bir torna-vidayla sökün ve somunu çıkarın. Kancayı diğer tarafa takın ve ardından civata ve somunla sıkıca sabitleyin.

► **Şek.7:** 1. Kanca 2. Civata 3. Somun

Burun adaptörü

İş parçası yüzeyinin çizilmesini ya da zarar görmesini önlemek için burun adaptörünü kullanın.

Burun adaptörünü gövde tabanından ayırmak için, burun adaptörünü baş parmağınızla ok yönünde çekin.

► **Şek.8:** 1. Burun adaptörü

Burun adaptörünü temas elemanına takmak için, burun adaptörünü, burun adaptörünün iç tarafındaki üç yerde bulunan girintili kısımlar temas elemanındaki üç çıkıntıya oturuncaya kadar temas elemanının üstüne bastırın.

► **Şek.9:** 1. Burun adaptörü 2. Temas elemanı 3. Çıkıntı 4. Girintili kısım

Havalı toz üfleme aparatı

⚠ DİKKAT: Havalı toz üfleme aparatının çıkış ağzını kimseye doğru yöneltmeyin. Ellerinizi ve ayaklarınızı da çıkış ağzından uzak tutun. Havalı toz üfleme aparatı düğmesine kazara basılırsa, kişisel yaralanmaya sebep olabilir.

⚠ DİKKAT: Havalı toz üfleme aparatını kullanmadan önce daima etrafınızı kontrol edin. Üflenilen toz veya nesneler birisine çarpabilir.

⚠ DİKKAT: Havalı toz üfleme aparatı düğmesine basarken hava hortumunu takmayın ya da çıkarmayın.

Alete verilen hava da havalı toz üfleme aparatı olarak kullanılabilir. Kavraa kolü üzerindeki düğmeye basarak çalışma alanını temizleyebilirsiniz.

► **Şek.10:** 1. Düğme

ÖNEMLİ NOT: Havalı toz üfleme aparatını kullandıktan sonra, aletin vidalama gücü geçici olarak düşebilir. Bu durumda, hava basıncı eski halini alana kadar bekleyin.

ÖNEMLİ NOT: Yağ uygulandıktan hemen sonra havalı toz üfleme aparatını kullanmanız durumunda deneme amaçlı bir üfleme yapın. Havayla birlikte yağ da püskürtülebilir.

MONTAJ

⚠ DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir işlev gerçekleştirmeden önce daima tetik kilitleme kolunu kilitli konuma  çevirerek tetiği kilitleyin ve hava hortumunu aletten çıkarın.

Tabancanın doldurulması

⚠ DİKKAT: Deforme olmuş çivileri veya çivi şeridi tabakalarını kullanmayın.

1. Hava hortumunu çıkarın.
2. Mandal koluna basıp, kapağı ve hazne başlığını açın.

► **Şek.11:** 1. Mandal kolu 2. Kapak 3. Hazne başlığı

► **Şek.12**

3. Ayarlama şaftını döndürün ve değiştirme plakasının kademesini çivi uzunluğuna uygun olacak şekilde ayarlayın. Okun, ayarlama şaftı üzerinde çivi uzunluğuna karşılık gelen işaretlenmiş derecelendirme kademesini gösterdiğinden emin olun.

► **Şek.13:** 1. Değiştirme plakası 2. Ayarlama şaftı 3. Ok

ÖNEMLİ NOT: Eğer alet rulo değiştirme plakası yanlış kademeye ayarlanmış olarak kullanılırsa, kötü çivi beslemesine ve aletin arıza yapmasına neden olabilir.

4. Çivi rulosunu değiştirme plakasının üzerinde yerleştirin ve çivi kılavuzuna ulaşmaya yetecek kadar çivi rulosunu açın. Ardından, ilk çiviye çivi kılavuzuna ve ikinci çiviye besleme kiskacına yerleştirin. Açılmamış rulodaki diğer çivileri de besleyici gövdesine yerleştirin.
- **Şek.14:** 1. Çivi kılavuzu 2. Besleme kiskacı

5. Çivi rulosunun hazneye doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
6. Hazne başlığını dikkatlice kapatın. Ardından, mandal koluna basırarak kapıyı mandal kolu kilitlene kadar kapatın.

Hava hortumunun bağlanması

⚠DİKKAT: Hava hortumunu parmağınız tetiğin üzerindeyken takmayın. Beklenmedik bir çalışma ciddi yaralanmaya neden olabilir.

- **Şek.15:** 1. Hava bağlantı parçası 2. Hava soketi
- Hava hortumunun hava soketini aletin hava bağlantı parçasının üstüne kaydırın. Hava bağlantı parçasına takıldığında hava soketinin yerine sıkıca kilitlendiğinden emin olun. Aletin üstüne veya yakınına bir hortum kaplini, hava besleme kaplini ayrıldığında zaman basınç haznesi boşalacak şekilde takılmalıdır.

Tetiği temasla etkinleştirme modu için değiştirmek

⚠DİKKAT: Tetiği değiştirmeden önce her zaman hava hortumunu ve aletteki çivileri çıkarın.

⚠DİKKAT: Tetiği değiştirdikten sonra, asıl işe başlamadan önce daima aletin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Beklenmedik çivilemeden kaçınmak için işlevi kontrol etmeden önce alete çivi yüklemeyin.

Tek sıralı etkinleştirme modu için kullanılan tetik fabrikada takılmıştır. Çivileme modunu temasla etkinleştirme moduna değiştirmek için, tetik parçasını temasla etkinleştirme için kullanılan tetikle değiştirin.

- **Şek.16:** 1. Tek sıralı etkinleştirme modu için kullanılan tetik (Gri renk) 2. Temasla etkinleştirme modu için kullanılan tetik (Siyah renk)

1. Tetik kilitleme kolunu kilitli konuma  kaydırın.
- **Şek.17:** 1. Tetik kilitleme kolu

2. Tetiği sabitleyen pimi üreten pul tarafından itin ve üreten pulu çıkarın. Ardından pimi çekin ve tetiği çıkarın.

- **Şek.18:** 1. Pim 2. Üreten pul 3. Tetik

3. Tetik mekanizmasını temasla etkinleştirme modu için ayarlayın. Menteşeli parçayı içe doğru iterek, menteşeli parça gövdedeki valf çubuğunun altında olacak şekilde tetiği ayarlayın.
- **Şek.19:** 1. Menteşeli parça 2. Valf çubuğu

4. Pimi, deliğe geçirin ve üreten pul ile sabitleyin.
5. Hava hortumunu bağlayın ve aletin doğru çalıştığından emin olun. "Kullanmadan önce aletin doğru işleyişinin kontrol edilmesi" bölümüne başvurun.

NOT: Tekrar tek sıralı etkinleştirme moduna dönmek için yukarıda yer alan tetik değiştirme prosedürlerini takip edin.

KULLANIM

⚠DİKKAT: Kullanmadan önce tüm güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olduğundan emin olun.

⚠DİKKAT: Aleti kullanırken yüzünüzü alete yaklaştırmayın. Ellerinizi ve ayaklarınızı da çıkış deliğinin olduğu alandan uzak tutun.

⚠DİKKAT: Aleti kullanmadığınız zamanlarda, daima tetik kilitleme kolunu kilitli konuma  çevirerek tetiği kilitleyin.

⚠DİKKAT: Tetik kilitleme kolu kilitli konuma  ayarlandığında tetiğin kilitli olduğundan emin olun.

Kullanmadan önce aletin doğru işleyişinin kontrol edilmesi

Kullanmadan önce, daima aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Aletin sadece hava hortumu bağlanınca çalışmadığından emin olun.
- Aletin sadece tetik çekilince çalışmadığından emin olun.
- Aletin tetik çekilmeden sadece temas elemanı iş parçasının üzerine yerleştirilince çalışmadığından emin olun.
- Tek sıralı etkinleştirme modunda aletin önce tetik çekilip ardından da temas elemanı iş parçasının üzerine yerleştirilince çalışmadığından emin olun.

Çivileme yöntemi

Tetiğin kaza sonucu çekilmesini önlemek için, tetik kilitleme kolu sunulmuştur.

Tetiği kilitlemek için, tetik kilitleme kolunu kilitli konuma  çevirin. Aleti kullanmak için, tetik kilitleme kolunu açık konuma  çevirin.

- **Şek.20:** 1. Tetik kilitleme kolu 2. Tetik

Tek sıralı etkinleştirme

⚠DİKKAT: Temas elemanını iş parçasına aşırı kuvvet uygulayarak dayamayın. Tetiği de sonuna kadar çekin ve çivilemeden sonra 1-2 saniye bu şekilde tutun.

"Tek sıralı etkinleştirme" modunda bile, temas elemanı iş parçasıyla yeniden temas ettiğinde yarım çekilen tetik beklenmedik bir çivilemeye neden olur.

Bir çivi çakmak için, temas elemanını iş parçasına dayayın ve tetiği tamamen çekin. Çivilemenin ardından, temas elemanı ve ardından tetiği bırakın.

- **Şek.21**

Temasla etkinleştirme



Önce tetiği çekin, sonra da temas elemanını iş parçasına dayayın.

► Şek.22

Çelik sacın çivilenmesi

UYARI: C şekilli çelik üzerinde çivileme yaparken, kalınlığı 2,3 mm (3/32") ya da daha düşük bir değer ile sınırlandırın. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara neden olacak şekilde, alet sert şekilde geri teper ve çivi geriye fırlar.

UYARI: Çelik sac için sadece sertleştirilmiş çiviler kullanın. Başka amaçlı çiviler kullanılması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI: Çivileme yaparken, aleti çakma yüzeyine dik şekilde tutun. Eğik tutarak çivileme çivilerin geri fırlamasına neden olarak, ciddi yaralanmalara yol açabilir.

UYARI: Aleti delikli bir plaka ya da C şekilli çeliği doğrudan sabitlemek için kullanmayın. Bunu yapmak çivilerin geri fırlamasına neden olarak, ciddi yaralanmalara yol açabilir.

UYARI: Bu aleti tavana veya çatıya çivileme yapmak için kullanmayın.

Tutturulacak tüm iş parçalarının toplam kalınlığından 10 mm (3/8") ya da daha uzun çiviler seçin ve kullanın. Aşağıdaki tabloya bakın.

C şekilli çelik dahil malzeme kalınlığı (A)	C şekilli çeliğin (B) kalınlığı	Çivi uzunluğu (C)
9 mm - 22 mm (11/32" - 7/8")	1,6 mm - 2,3 mm (1/16" - 3/32")	32 mm (1-1/4")
10 mm - 27 mm (3/8" - 1-1/16")		38 mm (1-1/2")
14 mm - 35 mm (9/16" - 1-3/8")		45 mm (1-3/4")
15 mm - 40 mm (5/8" - 1-9/16")		50 mm (2")

► Şek.23

ÖNEMLİ NOT: Tüm iş parçalarının sertliğine ve toplam kalınlığına bağlı olarak, yeterli tutturma elde edilebilir. Çelik sacda çok fazla derine çivileme, tutturma kuvvetini aşırı derecede azaltabilir. Çivilemeden önce, çivileme derinliğini doğru şekilde ayarlayın.

ÖNEMLİ NOT: Çelik saca çivileme, sürücüyü erken aşındırabilir ve çivi sıkışmasına neden olabilir. Sürücü aşındığında yenisiyle değiştirin.

Betona çivileme

UYARI: Beton için sadece sertleştirilmiş çiviler kullanın. Başka amaçlı çiviler kullanılması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI: Beton üstüne doğrudan çivileme yapmayın veya çelik sacı doğrudan betona tutturmayın. Bunu yapmak kopan beton parçalarının veya çivilerin geri fırlamasına neden olarak, ciddi yaralanmalara yol açabilir.

UYARI: Çivileme yaparken, aleti çakma yüzeyine dik şekilde tutun. Eğik tutarak çivileme kopan beton parçalarının veya çivilerin geri fırlamasına neden olarak, ciddi yaralanmalara yol açabilir.

UYARI: Aleti kanalizasyon borusu gibi bir şeyi asmak için bir nesneyi tutturmak için kullanmayın.

Betona girme derinliği 10 mm (3/8") - 15 mm (5/8") aralığında olacak şekilde çiviler seçin ve kullanın. Aşağıdaki tabloya bakın.

Ahşap kalınlığı (A)	Çivi uzunluğu (B)	Betona girme derinliği (C)
20 mm (3/4")	32 mm (1-1/4")	Yaklaşık 12 mm (1/2")
25 mm (1")	38 mm (1-1/2")	Yaklaşık 13 mm (1/2")
30 mm (1-3/16")	42 mm / 45 mm (1-5/8" / 1-3/4")	Yaklaşık 12 mm / 15 mm (1/2" / 5/8")
35 mm (1-3/8")	50 mm (2")	Yaklaşık 15 mm (5/8")
45 mm (1-3/4")	57 mm (2-1/4")	Yaklaşık 12 mm (1/2")
50 mm (2")	65 mm (2-1/2")	Yaklaşık 15 mm (5/8")

► Şek.24

ÖNEMLİ NOT: Aleti sadece yakın zamanda dökülmüş yumuşak betonlarda kullanın. Sert betonda çivileme yapmak, çivilerin eğilmesine veya yeterli derinlikte çivileme yapılamamasına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: 15 mm'den (5/8") daha derine çivilenirken çiviler yeterince giremeyebilir.

Vida şeridi tabakasının kesilmesi

DİKKAT: Vida şeridi tabakasını çıkarmadan önce daima hava hortumunu aletten çıkarın.

Çivi şeridi tabakasının çivilerini kullanırken, siz çivileme yaptıkça çivi şeridi tabakası sürücü kılavuzundan çıkacaktır. Çıkan şerit tabakasını şekildeki gibi bükerek koparın.

► Şek.25: 1. Çıkan şerit tabakası

Sıkışan çivilerin çıkarılması

⚠DİKKAT: Sıkışan çivileri çıkartmadan önce daima tetik kilitleme kolunu kilitli konuma  çevirerek tetiği kilitleyin ve hortumu çıkarın. Bir sıkışıklığı gidermeden önce çivileri de hazneden çıkarın.

1. Mandal koluna basın ve kapağı açın. Hazine başlığını açın ve çivi rulosunu çıkarın.
2. Küçük bir metal çubuğu çivi çıkış deliğine sokun ve bir çekiçle hafifçe vurun.
► **Şek.26:** 1. Metal çubuk 2. Çivi çıkış deliği 3. Çekiç
3. Sıkışan çivi düz bir tornavida ya da benzeri bir aletle çıkarın.
► **Şek.27**
4. Çivi rulosunu tekrar ayarlayın ve hazne başlığını ve kapağı kapatın.

BAKIM

⚠DİKKAT: Alet üzerinde kontrol veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce daima tetik kilitleme kolunu kilitli konuma  çevirerek tetiği kilitleyin ve hava hortumunu aletten çıkarın.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aletin temizlenmesi

Mıknatısa yapışan demir tozu bir hava üfleyiciyle temizlenebilir.

► **Şek.28:** 1. Mıknatıs

Depolama

Kullanmadığınız zaman hortumu çıkarın. Sonra hava bağlantı parçasını başlıkla kapatın. Çivi çakma tabancasını ılık ve kuru bir yerde saklayın.

► **Şek.29:** 1. Başlık

Kompresörün, hava setinin ve hava hortumunun bakımı

Kullanımdan sonra, kompresör tankını ve hava filtresini daima tahliye edin. Alete nem girmesine izin verilirse, aletin kötü performans göstermesine ve arızaya neden olabilir.

► **Şek.30:** 1. Tahliye musluğu

► **Şek.31:** 1. Hava filtresi

Hava setinin yağdanlığında yeterli miktarda pnömatik alet yağı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yeterli yağlama yapılmaması O-halkaların hızlı bir şekilde aşınmasına neden olur.

► **Şek.32:** 1. Yağdanlık 2. Pnömatik alet yağı

Hava hortumunu ısıdan (60°C üzeri), kimyasallardan (tiner, kuvvetli asitler veya bazılar) uzak tutun. Ayrıca, hortumun yolunu, çalışma sırasında tehlikeli şekilde takılabileceği engellerden uzaktan geçirin. Hortumların yönü keskin kenarlardan ve hortuma hasar verebilecek veya aşındırabilecek alanlardan uzak tutulmalıdır.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayarlamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

⚠DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanılmak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar-sanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine başvurun.

- Çiviler
- Hava hortumu
- Güvenlik gözlüğü
- Burun adaptörü

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içerisinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885511A991 EN, FR, DE, IT, NL, ES, PT, DA, EL, TR 20190226
